Benutzerhandbuch TransForm A

X Terminal

DOC-3265-0, Aktualisierungsstand

Titel: TRANSFORM A – X Terminal – Benutzerhandbuch

ID-Nr.: DOC-3265-0

Ausgabe: 11

Datum: August-2008

| | Hauptausgabe | Update |
|-----------|--------------|--------|
| Kapitel 1 | erg. | |
| Kapitel 2 | erg. | |
| Kapitel 3 | erg. | |
| Kapitel 4 | erg. | |
| Kapitel 5 | | |
| Kapitel 6 | erg. | |
| Kapitel 7 | erg. | |
| Kapitel 8 | | |
| Kapitel 9 | | |

neu: Die entsprechenden Kapitel wurden neu erstellt oder komplett überarbeitet. korr.: Teile des entsprechenden Kapitels wurden richtiggestellt; siehe Änderungsbalken. erg.: Fehlende Teile des entsprechenden Kapitels wurden ergänzt; siehe Änderungsbalken.

Dieses Handbuch bezieht sich auf folgende Hardware- und Software-Versionen von TransForm A – X Terminal.

Release X Server R4.3

Dokumenthistorie

Änderungen, die zu einer neuen Version führen, werden mit einem Balken am Rand des Textes gekennzeichnet.

Trademarks

Firmen- und Produktnamen, die in diesem Handbuch genannt werden, sind Warenzeichen und oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen. Alle in dieser Publikation aufgeführten Firmen- und Produktnamen dienen als Hinweis oder Beispiel, und sind nicht als Werbung für diese Produkte oder Hersteller zu verstehen.

Copyright © 1997-2008 Barco

Die Weitergabe sowie die Vervielfältigung aller Unterlagen, die von uns überlassen werden, deren Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes an Dritte ist nicht gestattet, soweit dies nicht ausdrücklich zugestanden ist. Urheberrechte, insbesondere auch solche an Software, werden nur insoweit übertragen, als es für die Erreichung des speziellen Vertragszwecks erforderlich ist. Zuwiderhandlungen können zu Schadensersatz verpflichten. Alle Rechte aus der Erteilung eines Patents oder der Eintragung eines Gebrauchsmusters verbleiben bei uns.

Copyright 1997-2008 Barco

All rights reserved. No part of this document may be copied, reproduced or translated. It shall not otherwise be recorded, transmitted or stored in a retrieval system without the prior written consent of the Barco.

Gewährleistung und Schadensersatz

Barco leistet Gewähr für fehlerfreie Herstellung im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungsfristen. Der Käufer hat die von ihr gelieferten Waren unverzüglich nach ihrem Eintreffen auf Transportschäden, Material- und Herstellungsfehler zu untersuchen. Etwaige Beanstandungen sind Barco unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrenübergangs, bei Spezialsystemen und Software bei Inbetriebnahme, spätestens jedoch 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Gefahrenübergangs. Bei berechtigten Mängelrügen kann Barco nach ihrer Wahl innerhalb einer angemessenen Frist nachbessern oder Ersatz liefern. Bei Unmöglichkeit oder Fehlschlagen kann der Käufer statt dessen Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Wandlung) verlangen. Alle darüber hinausgehenden Ansprüche, insbesondere wegen Schadensersatz für unmittelbaren oder mittelbaren Schaden, auch für etwaige Schäden, die zurückzuführen sind auf das Betreiben von Software sowie auf von Barco erbrachte anderweitige Leistungen, seien diese Systembestandteil oder selbständige Leistungen, sind ausgeschlossen, sofern der Schaden nicht nachweislich auf dem Fehlen schriftlich zugesicherter Eigenschaften beruht oder Barco Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Nimmt der Käufer oder ein Dritter an von Barco gelieferten Waren Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vor, wird mit ihren Waren unsachgemäß umgegangen, insbesondere werden die Systeme unsachgemäß in Betrieb gesetzt bzw. betrieben oder werden ihre Waren nach dem Gefahrenübergang Einflüssen ausgesetzt, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, schließt dies Gewährleistungsansprüche des Käufers aus. Vom Gewährleistungsausschluss erfasst werden auch Systemausfälle, die von durch den Kunden beigestellte Programme oder Spezialelektroniken, z.B. Interfaces herrühren. Natürliche Abnützung sowie die normale Wartung unterliegen ebenfalls nicht der Gewährleistungspflicht von Barco.

Die in diesem Handbuch spezifizierten Umweltbedingungen sowie Pflege- und Wartungsvorschriften müssen durch den Kunden eingehalten werden.

Korrekturblatt

| Barco Control Rooms GmbH An der Rossweid 5, D-76229 Karlsruhe Telefon: +49-721-6201-0, Fax: +49-721-6201-298 E-mail: docu.de.bcd@barco.com, Web: www.barcocontrolrooms.de | | | |
|--|---------------|---------------------|--|
| Absender: Datum: | | | |
| Bitte korrigieren Sie folgende Punkte in der Dokumentation DOC-3265-0 : | | | |
| Seite | falscher Text | muss richtig heißen | |

Inhalt

| orbemerkungen | 1-1 |
|--------------------------------|------|
| 1.1 Aufbau des Handbuchs | 1-2 |
| 1.2 Schreibweisen und Symbole | 1-3 |
| 1.3 Sicherheitshinweise | 1-4 |
| 1.3.1 Standards | 1-4 |
| 1.3.2 Sicherheitsmassnahmen | 1-4 |
| 1.3.3 Auspacken der Geräte | 1-6 |
| 1.3.4 Installation | 1-7 |
| 1.3.5 Wartung | 1-7 |
| 1.3.6 Reinigung | 1-7 |
| 1.3.7 Wiederverpackung | 1-7 |
| 1.4 Online Handbuch | 1-8 |
| berblick | 2-1 |
| 2.1 Eigenschaften | 2-2 |
| nbetriebnahme | 3-1 |
| 3.1 Gehäuse | 3-2 |
| 3.1.1 Processor | |
| 3.1.2 OmniBus A12 | |
| 3.1.3 OmniBus A18 | |
| 3.1.4 Extender | 3-13 |
| 3.2 Verkabelung | 3-15 |
| 3.2.1 Stromversorgung | 3-15 |
| 3.2.2 Maus | 3-15 |
| 3.2.3 Tastatur | 3-15 |
| 3.2.4 Tastaturverlängerung | 3-16 |
| 3.2.5 Grafikkarten | 3-17 |
| 3.2.6 OmniScaler | 3-20 |
| 3.2.7 Quad Analog Video Card | 3-22 |
| 3.2.8 Streaming Video Card | 3-23 |
| 3.2.9 Quad SDI Video Card | 3-25 |
| 3.2.10 Dual DVI Input Card | 3-26 |
| 3.2.11 Dual RGB Input Card | 3-28 |
| 3.2.12 Multiport I/O Karte | 3-29 |
| 3.2.13 Netzwerk | 3-30 |
| 3.2.14 Verteiltes System | 3-33 |
| 3.2.15 CPU Board | 3-34 |
| 3.2.16 OmniBus | 3-36 |
| 3.2.17 Extender | 3-38 |
| 3.2.18 Beispielkonfigurationen | 3-40 |
| 3.3 Einschalten | 3-46 |
| 3.3.1 Anschließen | 3-46 |
| 3.3.2 Einschalten | 3-46 |
| | |

| 3.3.3 Ausschalten | 3-48 |
|---|------|
| 3.4 Konfigurationssoftware | 3-49 |
| 3.4.1 Systemkonfiguration | |
| 3.4.2 X.11 Konfiguration | 3-53 |
| 3.4.3 Konfiguration des verteilten Systems | 3-61 |
| 3.4.4 Konfiguration des verteilten Systems mit Multiple-Logical-Screens | 3-65 |
| 4 Bedienung | 4-1 |
| 4.1 Multi-Screen Fähigkeit | 4-2 |
| 4.2 Farbverwaltung | 4-3 |
| 4.2.1 Grundlagen | 4-3 |
| 4.2.2 Farbfähigkeiten | 4-5 |
| 4.3 X-Display-Manager | 4-7 |
| 4.4 X Server Extensions | 4-8 |
| 4.5 Window Manager | 4-9 |
| 4.6 Wiedergabe von Video- und RGB-Signalen | 4-12 |
| 4.6.1 Die Videoeingangskarten | |
| 4.6.2 Videokanäle | |
| 4.6.3 Der Video-Client | |
| 4.6.4 Wiedergabe von Video- und RGB-Signalen | |
| 4.6.5 Die Optionen | |
| 4.6.6 Die Ressource-Dateien | 4-43 |
| 4.7 Remote-Control für OverView Bildwände | |
| 4.7.1 Der Remote-Control Dämon | |
| 4.7.2 Die Remote-Control Clients (Befehlszeilen basiert) | |
| 4.7.3 Der grafische Remote-Control Client | |
| 4.7.4 Hot-Keys | 4-64 |
| 4.8 Dienstprogramme | 4-65 |
| 4.8.1 Show Wallinfo Dienstprogramm | 4-65 |
| 4.8.2 DDC Dienstprogramm | 4-65 |
| 4.8.3 Boot Loader Dienstprogramm | |
| 4.8.4 Dienstprogramm für X Server-Neustart (service mmtserv) | |
| 4.8.5 Backup- und Wiederherstellvorgang (eosxs Dienstprogramm) | |
| 4.8.6 Dienstprogramm für Releaseintegrität (eosinfo) | |
| 4.8.7 Dienstprogramm für Netzwerkinformation (procfg) | |
| 4.8.8 Genlock Dienstprogramm | 4-71 |
| 5 Wartung | 5-1 |
| 5.1 Austausch von Verbrauchsteilen | |
| 5.1.1 Austausch des Filters beim Processor | |
| 5.1.2 Austausch des Filters beim OmniBus A12 und Extender | |
| 5.1.3 Austausch eines Netzteilmoduls beim OmniBus A12 | |
| 5.2 Reinigung | 5-5 |
| 6 Fortgeschrittene Konfiguration | |
| 6.1 Software-Installation und -Konfiguration | 6-2 |

| 6.1.1 Boot-Modi | 6-2 |
|--|------|
| 6.1.2 Installation der Systemsoftware auf der Festplatte | 6-3 |
| 6.1.3 Upgrade der Systemsoftware | 6-6 |
| 6.1.4 Benutzerdefinierte Konfiguration | 6-8 |
| 6.1.5 X Server Parameter | 6-9 |
| 6.1.6 Erweiterte Konfiguration von TransForm A | 6-10 |
| 6.1.7 Redundanter Netzwerkadapter | |
| 6.1.8 Abbildung von USB Geräten – Hot-plug-Erkennung | |
| 6.1.9 NearBy Farb-Allokation | |
| 6.1.10 BIOS-Einstellungen für den TransForm A Processor | |
| 6.1.11 BIOS Einstellungen für Rendering-Maschinen | |
| 6.1.12 Konfiguration für 1×2 XGA Settings | |
| 6.1.13 Plain-Video-Modus | |
| 6.1.14 Systemüberwachung mit Auto-Restart | 6-27 |
| 7 Technischer Anhang | 7-1 |
| 7.1 Technische Daten | 7-2 |
| 7.2 Schnittstellen | 7-10 |
| 7.3 Bestellnummern | 7-18 |
| 8 Hinweise zur Störungsbehebung | 8-1 |
| | |
| 8.1 TransForm A bootet nicht | 8-2 |
| 8.1 TransForm A bootet nicht | |
| | 8-3 |

1 Vorbemerkungen

Dieses Kapitel erklärt den Aufbau des vorliegenden Handbuchs sowie die darin verwendeten Schreibweisen und Symbole. Für den Umgang mit Computersystemen von Barco werden Sicherheitshinweise gegeben.

1.1 Aufbau des Handbuchs

Dieses Handbuch beschreibt Aufbau, Inbetriebnahme und Bedienung von TRANSFORM A – X Terminal von Barco. Es ist in neun Kapitel gegliedert:

• Vorbemerkungen

erklärt den Aufbau des Handbuchs selbst und die darin verwendeten Schreibweisen und Symbole. Sicherheitshinweise zum Umgang mit Computersystemen von Barco werden gegeben.

Überblick

illustriert die Eigenschaften von TransForm A.

Inbetriebnahme

beschreibt Aufbau und Inbetriebnahme von Transform A. Wenn Transform A bereits vollständig konfiguriert worden ist, kann diese Kapitel übersprungen werden.

Bedienung

zeigt die besonderen Grafik- und Video-Fähigkeiten von TRANSFORM A auf und führt in die Bedienung des X Video Clients zur Darstellung von Videos und RGB-Signalen sowie in die Möglichkeiten der REMOTE-CONTROL ein.

Wartung

beschriebt die Wartung von TRANSFORM A.

• Fortgeschrittene Konfiguration

gibt ausführliche Informationen zur weitergehenden Konfiguration der Software.

Technischer Anhang

führt tabellarisch die technischen Daten von TransForm A, seiner Bauteile und Schnittstellen auf.

Hinweise zur Fehlerbehebung

gibt Hinweise zur Fehlerbehebung.

Index

listet die Schlagwörter des Handbuchs auf.

Kapitel, Seiten, Abbildungen und Tabellen sind getrennt nummeriert. Die Kapitel und deren Abschnitte sind durch eine »Punktsyntax« gekennzeichnet, z. B. **Abschnitt 4.2.3**, Seiten dagegen durch eine »Strichsyntax«, z. B. **2-1**, wie auch die Abbildungen und Tabellen, z. B. **Abbildung 5-4**.

1.2 Schreibweisen und Symbole

Die unterschiedlichen typographischen Schreibweisen und Symbole in diesem Handbuch besitzen folgende Bedeutung:

Bold Beschriftungen, Menüs und Bedienelemente sowie besondere Begriffe sind in **bold**

wiedergegeben.

Condensed Querverweis e auf andere Kapitel dieses Handbuchs sowie Links ins Internet und E-mail

Adressen sind condensed wiedergegeben. In der On-Line Version des Handbuchs erscheinen

alle Hyperlinks blaugrün.

Courier Dateinamen und Programmteile sind in Courier wiedergegeben.

Courier bold Benutzereingaben über die Tastatur sind in Courier bold wiedergegeben.

₽

Innerhalb eines Programmteils weist dieser Pfeil darauf hin, dass ein Zeilenumbruch aus Platzgründen notwendig war, allerdings nicht als neuer Zeilenanfang zu verstehen ist.



Bei Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet sind, besteht die Gefahr von Geräteschäden.



Bei Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet sind, besteht die Gefahr von Personenschäden.



Bei Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet sind, besteht die Gefahr von Geräteschäden durch elektrostatische Ladung!



Bei Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet sind, besteht die Gefähr der Verletzung durch scharfe Gegenstände!



Bei Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet sind, besteht die Gefahr der Explosion von Teilen!



Bei Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet sind, besteht die Gefähr von Verbrennungen durch heiße Gegenstände!



So gekennzeichnete Absätze beziehen sich auf ein verteiltes System.



Dieses Symbol weist auf Hintergrundinformation hin.



Neben diesem Symbol stehen weitere Informationen.



Tips sind mit diesem Symbol markiert.



Neben diesem Symbol stehen wichtige Hinweise.

1.3 Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise in diesem Abschnitt müssen bei der Installation und dem Betrieb eines Produkts von Barco beachtet werden!

1.3.1 Standards

Sicherheit

TRANSFORM A wird in Übereinstimmung mit den Anforderungen der internationalen Sicherheitsstandards IEC-60950-1, UL 60950-1 und CSA C22.2 No. 60950-1-03 hergestellt. Dies sind die Sicherheitsstandards für Geräte der Informationstechnologie.

Diese Sicherheitsstandards beinhalten wichtige Anforderungen bei der Verwendung sicherheitsrelevanter Komponenten, Materialien und Isolierungen, um den Benutzer vor der Gefahr eines Stromschlags und vor dem Zugriff auf stromführende Teile zu bewahren.

Sicherheitsstandards erlegen zudem Anforderungen auf, in Bezug auf interne und externe Temperaturschwankungen, Höhe der Abstrahlung, mechanische Stabilität und Stärke, geschlossenes Gehäuse und Schutz vor Feuergefährdung.

Das Testen simulierter Einzelausfälle, sichert dem Benutzer die Sicherheit des Geräts auch wenn die normale Funktionalität nicht mehr vorhanden ist.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Die elektromagnetische Abstrahlung von TransForm A erfüllt EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3 und die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse A, entsprechend Teil 15 der FCC Regeln.

Die elektromagnetische Immunität von TransForm A erfüllt EN55024.



Dies ist ein Produkt der Klasse A. Im häuslichen Umfeld kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall möge der Benutzer geeignete Maßnahmen ergreifen.

1.3.2 Sicherheitsmassnahmen



Beachten Sie zu Ihrem eigenen Schutz folgende Sicherheitsmaßnahmen, wenn Sie Ihre Geräte aufbauen, betreiben und warten:

- Bevor Sie die Geräte in Betrieb nehmen, lesen Sie dieses Handbuch gründlich und bewahren Sie es für die zukünftige Benutzung auf!
- Beachten Sie alle auf den Geräten angebrachten Warnungen und Anweisungen!
- Wartungsarbeiten, die in diesem Handbuch nicht ausdrücklich genannt sind, dürfen nur von autorisiertem Personal vorgenommen werden! Das Gehäuse des Geräts darf unter keinen Umständen geöffnet werden, ohne dass vorher das Stromversorgungskabel abgezogen wurde.
- Um Feuer oder die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzten Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus!
- Dieses Gerät muss an einer AC Stromquelle betrieben werden!
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung und Frequenz Ihrer Stromquelle mit der Spannung und Frequenz übereinstimmen, die auf dem Etikett mit den elektrischen Kennwerten des Geräts angegeben sind!
- Wenn Sie sich nicht sicher über die Art Ihrer AC Stromversorgung sind, fragen Sie Ihren Händler oder Ihr lokales Stromversorgungsunternehmen!

- Dieses Produkt ist mit einem 3-poligen Erdungsstecker ausgerüstet, einem Stecker mit einem dritten (Erdungs-) Pin. Dieser Stecker passt ausschließlich in eine geerdete Steckdose. Dies ist ein Sicherheitsmerkmal. Wenn Sie den Stecker nicht in die Steckdose stecken können, fragen Sie Ihren Elektriker, damit er die veraltete Dose ersetzt. Verwenden Sie in jedem Fall eine geerdete Steckdose!
- Diese Ausrüstung muss mit dem mitgelieferten 3-adrigen AC-Stromversorgungskabel geerdet werden. (Ist das mitgelieferte Kabel nicht passend, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler)!

Hauptleitung (AC Stromversorgungskabel) mit CEE 7 Stecker:

Die Drähte der Hauptleitung sind in Übereinstimmung mit dem folgenden Code gefärbt:



| gelb + grün | Erde | |
|-------------|---------|-----------------------|
| blau | Neutral | |
| braun | Phase | |
| | | 4 h h i l d u n n 1 1 |

Abbildung 1-1 CEE 7 Stecker

Stromversorgungskabel mit NEMA 5-15 Stecker:

- Das Kabel muss UL geprüft und SCA zertifiziert sein.
- Die minimale Spezifikation für das flexible Kabel ist Nr. 18 AWG, Typ SVT oder SJT, dreiadrig.
- Das Kabel muss für eine Strombelastbarkeit von mindestens 10 A ausgelegt sein.
- Der Anschlußstecker muss über eine Schutzerde mit einer NEMA 5-15P (10 A, 125 V) Konfiguration verfügen.

Die Drähte des Stromkabels sind in Übereinstimmung mit dem folgenden Code gefärbt:



| Erde | | |
|---------|---------|---------|
| Neutral | | |
| Phase | | |
| | Neutral | Neutral |

Abbildung 1-2 NEMA 5-15 Stecker

Stromversorgungskabel mit GB 2099 Stecker:

Die Drähte der Hauptleitung sind in Übereinstimmung mit dem folgenden Code gefärbt:



| gelb + grün | Erde |
|-------------|---------|
| blau | Neutral |
| braun | Phase |

Abbildung 1-3 GB 2099 Stecker

- Es darf nichts auf dem Stromkabel stehen. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass Leute über das Kabel laufen werden. Um das Kabel abzuziehen, ziehen Sie den Stecker heraus. Ziehen Sie niemals am Kabel selber!
- Wird für dieses Produkt ein Verlängerungskabel verwendet, stellen Sie sicher, dass die Summe der Stromkennwerte auf den Geräten nicht den Stromkennwert des Verlängerungskabels übersteigt.
- Stecken Sie nie Objekte irgendeiner Art durch die Öffnungen des Gehäuses. Sie könnten gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen und damit ein Feuer verursachen oder einen Stromschlag erzeugen.
- Schütten Sie niemals irgendeine Flüssigkeit auf das Produkt. Sollte irgendeine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangen, stecken Sie das Gerät aus und lassen Sie es von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Gewitter Als Extraschutz für dieses Produkt während Gewittern oder während langer Perioden, in denen es nicht benutzt wird, stecken Sie es aus der Steckdose aus. Dies bewahrt Sie vor Schaden, der durch Gewitter und Spannungsstösse verursacht wird.



Wegen hoher Kriechströme darf der OmniBus A12 und der OmniBus A18 nur an einem Standort mit der Möglichkeit zum Anschluß an einen Potentialausgleich betrieben werden:

- Die Installation im Gebäude muss über eine Anschlußmöglichkeit an die Schutzerde verfügen.
- Das Gerät muss an die Schutzerde angeschlossen werden.
- Eine Serviceperson muss überprüfen, ob die Steckdose, die für den Stromnetzanschluß des Geräts verwendet wird, eine Verbindung zur Schutzerde hat. Falls dies nicht der Fall ist, muss die Serviceperson dafür Sorge tragen, dass ein Schutzerde-Leiter von einem separaten Schutzerde-Terminal zum Schutzerde-Kabel des Gebäudes installiert wird.

1.3.3 Auspacken der Geräte

Beachten Sie Hinweise auf der Verpackung für das Auspacken!

1.3.4 Installation

- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen unstabilen Wagen, Platz oder Tisch. Das Gerät könnte herunterfallen und ihm könnte ernsthafter Schaden zugefügt werden!
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser!
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Stromversorgungskabel. Andere Stromkabel haben keinen Sicherheitstest durchlaufen und dürfen nicht zur Stromversorgung des Geräts verwendet werden. Für ein Ersatz-Stromkabel, fragen Sie bitte Ihren Händler.
- Schlitze und Öffnungen des Gehäuses und die Seiten sind zur Belüftung vorgesehen. Um einen verlässlichen Betrieb des Geräts zu garantieren und um es vor Überhitzung zu schützen, dürfen diese Öffnungen nicht blockiert oder verdeckt werden. Durch das Stellen des Geräts auf ein Bett, Sofa, Teppich oder eine andere ähnliche Oberfläche, dürfen die Öffnungen nicht verdeckt werden. Das Produkt sollte nie neben oder über eine Heizung oder Wärmequelle gestellt werden. Dieses Gerät darf nie in eine Einbauinstallation gestellt werden, wenn nicht für eine ausreichende Belüftung gesorgt ist.
- Die maximale empfohlene Umgebungstemperatur für dieses Gerät ist 40° C.
- Wird das Gerät in einem Gestell mit mehreren Geräten oder einer geschlossenen Anordnung benutzt, darf die Umgebungstemperatur nicht die maximale empfohlene Umgebungstemperatur erreichen.
- Ist das Gerät in einem Gestell installiert, muss die Installation so sein, dass ein Luftstrom gewährleistet ist, zum sicheren Betrieb ausreicht. Die Aufstellung der Ausstattung muss so sein, dass nicht aus der ungleichmäßigen mechanischen Bepackung eine gefährliche Bedingung entsteht.

1.3.5 Wartung

Mechanische oder elektrische Veränderungen der Geräte, die nicht ausdrücklich in diesem Handbuch genannt sind, dürfen nicht vorgenommen werden. Barco haftet nicht für Schäden, die durch modifizierte Geräte entstanden sind.



Wartungsarbeiten, die nicht ausdrücklich in diesem Handbuch genannt werden, dürfen nur von autorisiertem Personal vorgenommen werden!

Die Gehäuse der Geräte dürfen unter keinen Umständen aufgeschraubt werden, bevor die Stromversorgungskabel abgezogen worden sind! Messungen und Prüfungen am aufgeschraubten Gerät dürfen nur im Werk oder von besonders geschultem Personal durchgeführt werden, da im aufgeschraubten Zustand kein Schutz gegen das Berühren stromführender Teile besteht.

1.3.6 Reinigung

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie keine flüssigen Reiniger oder Aerosol Reiniger. Abschnitt 5.2 Reinigung beinhaltet eine Reinigungsanweisung.

1.3.7 Wiederverpackung

Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Sollten Sie das Gerät jemals wieder verpacken, verwenden Sie die Originalverpackung. Für maximalen Schutz verpacken Sie das Gerät in der Weise, wie es ursprünglich verpackt war.

1.4 Online Handbuch

Auf der CD "TransForm A, Documentation & Supplement for X Terminal" **OVT-2686-7** ist das Handbuch **DOC-3265-0** auch in elektronischer Form zu finden. Legen Sie die CD in das DVD-ROM Laufwerk ein. Sofern das automatische Ausführen einer CD auf Ihrem Rechner möglich ist und aktiviert ist, erscheint die Startseite der CD.

Bei einem Linux Rechner muss die CD unter Umständen zunächst mit dem folgenden Befehl ins Dateisystem eingebunden werden:

mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

Danach kann die Startseite **index.htm** direkt geöffnet werden.

Auf der Startseite befindet sich ein Link zu dem Benutzerhandbuch TransForm A - X Terminal.

Sie können Acrobat Reader verwenden, um die Datei anzuzeigen. Adobe® Acrobat® Reader ist eine freie und frei verteilbare Software, mit der Dateien im Adobe Portable Document Format (PDF) betrachtet und gedruckt werden können.

Wenn Acrobat Reader bereits installiert ist, kann das Handbuch durch einem Klick auf den Link geöffnet werden, ansonsten muss Acrobat Reader zuerst installiert werden. Das dazu benötigte Setup-Programm befindet sich ebenfalls auf der CD.

2 Überblick

illustriert die Eigenschaften des TransForm A – X Terminal.

2.1 Eigenschaften

TRANSFORM A wurde zur Ansteuerung großer, modularer OVERVIEW Bildwände konzipiert. Seine ausgeprägten **Multi-Screen** Eigenschaften lassen die Gestaltung beliebig großer Anzeigeflächen zu. Die Anzeigeflächen sind ein logisch zusammenhängender Bildschirm. Moderne Bildgebertechnologien, wie DLP™ und Poly-Silicon LCD werden digital mit höchster Bildqualität angesteuert. Digitale Datenübertragung bietet Störsicherheit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen und sichert somit eine völlig störungsfreie Bildqualität. Auch analoge Monitore und Projektoren können mit der Option analoger Ausgänge an TRANSFORM A angeschlossen werden, um so Multimonitor-Arbeitsplätze zu realisieren.

(DLP ist ein Warenzeichen der Texas Instruments Incorporated)

Hard- und Software von Transform A basieren auf weltweit anerkannten Industriestandards, so dass ein globaler Service und umfassender Investitionsschutz sichergestellt sind.

Folgende herausragende Merkmale zeichnen TransForm A aus:

- Hohe Grafikleistung durch modernste Prozessor- und Chip-Technologie.
- Transform A OmniBus, dessen Backplane mit dediziertem Switch Fabric und intelligenter Backplane speziell hohe Bandbreiten unterstützt, bietet die optimalen Ressourcen, die für die Grafik- und Videoverarbeitung benötigt werden.
- Unterstützung der gängigen LAN- und WAN-Schnittstellen.
- Grafik- und Videoausgabe in hoher Farbqualität.
- Videofenster frei verkleiner- und vergrößerbar bis zur Fullscreen-Skalierung
- Grafik- und Videofenster beliebig überlappend und verschiebbar
- Bis zu 68 Videos pro Grafikkanal
- Nahezu beliebig viele Projektionsmodule in einer Wand
- Nahezu beliebig viele Videoquellen pro System
- Höhe Zuverlässigkeit, Redundanz auf Systemebene und für kritische Komponenten

Das Transform A System bietet eine flexible und skalierbare Architektur sowohl zur Realisierung aller Größen von Bildwänden als auch zur Unterstützung aller Anforderungen für die Wiedergabe von RGB und Video. Für große Bildwände oder eine große Menge eingespeister Quellen wird ein Transform A Processor verwendet, an den bis zu fünf Transform A Omnibus-Geräte angeschlossen sind. Kleinere Systeme die bis zu 24 Projektionsmodulen ansteuern, können aus einem einzelnen Transform A Processor bestehen, an den je nach Anzahl der verwendeten Video- und RGB-Quellen noch ein Transform A Extender angeschlossen ist. Für komplexere Konfigurationen kann ein verteiltes System, bestehend aus einem Zentral-Prozessor und mehreren Rendering-Maschinen eingesetzt werden. Auf diese Weise könne beliebig große Bildwände mit vielen Video- und RGB Signalen realisiert werden.

Unabhängig davon ob ein monolithisches oder ein verteiltes System eingesetzt wird »sehen« sowohl die Applikations-Software als auch der Benutzer einen logischen Bildschirm. Installation, Bedienung und Betreuung unterscheiden sich nicht von der eines Standard X Terminals.

TRANSFORM A bietet die Möglichkeit für den Betrieb im normalem Boot-Modus oder im eXtended-Safety-Boot-Modus. Normaler Boot-Modus bietet vollen Schreibzugriff auf der Festplatte und ermöglicht das Betreiben der Wall-Management Software Osiris. eXtended-Safety-Boot-Modus bietet darüber hinaus eine Backup-Partition für die erweiterte Systemsicherheit. Mit dem eXtended-Safety-Boot-Modus sind die Systemdateien sicher verwahrt und ein fehlerfreier Start ist auch im Fall unvorhergesehener Ereignisse, wie z.B. nach einem Stromausfall, garantiert.

TRANSFORM A ist die perfekte Lösung zur Integration von Video- und RGB-Quellen in Desktop-Grafikdaten für digital angesteuterte Bildwände. Systeme, die ausschließlich Grafikdaten bereitstellen unterstützen allerdings auch die analogen Datenausgabe.

OmniBus-Konfiguration - monolithisches System

Ein Transform A – System, das OmniBus Geräte integriert wird in diesem Dokument im Folgenden "OmniBus-Konfiguration" genannt. In einem monolithischen System besteht die OmniBus-Konfiguration aus einem Processor, an den bis zu vier oder fünf OmniBus A12 oder OmniBus A18 Geräte angeschlossen sind. Auf ihm läuft das Betriebssystem und Anwendungen und er steuert die OmniBus Geräte, die die grafische Ausgabe erzeugen und die Video und RGB-Eingabe integrieren.

Solch ein monolithisches System ermöglicht die Anzeige von mehr als 100 Quellen oder die Steuerung von bis zu 80 Projektionsmodulen, wobei auf der ganzen Bildwand Video und RGB gezeigt werden kann.

Mittelgroße Systeme können mit einem Processor und einem einzelnen OmniBus gesteuert werden.




Abbildung 2-1 15-kanaliger, monolithischer TransForm A in OmniBus-Konfiguration

Processor-Konfiguration - monolithisches System

Kleine System mit bis zu 24 Projektionsmodulen können mit einem einzelnen Processor gesteuert werden. Je nach Anzahl der Video- und RGB-Quellen kann ein zusätzlicher Extender verwendet werden. Diese Konfiguration wird "Processor-Konfiguration" genannt.




Abbildung 2-2 8-kanaliger Processor in Processor-Konfiguration

Verteiltes System

Bei einem verteilten System wird ein Processor als Zentralgerät verwendet. An ihn sind Tastatur und Maus angeschlossen. Über ein Sub-Netz steuert der Zentral-Processor die Rendering-Maschinen. Jede Rendering-Maschine besteht aus einem Processor (verwendet als Rendering-Processor) und einem oder zwei OmniBus Geräten. Der Rendering-Processor ist der Host-Rechner seiner OmniBus Geräte.

Ein verteiltes System ermöglicht Bildwände von beliebiger Größe mit frei verschiebbarem Video. Es kann in einer OmniBus-Konfiguration oder in einer Processor-Konfiguration konfiguriert werden.




Abbildung 2-3 Ein 48-kanaliges verteiltes System in OmniBus-Konfiguration

3 Inbetriebnahme

Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau von Transform A – X Terminal und stellt Ihnen einen Leitfaden durch die Softwarekonfiguration zur Verfügung.

Ist Ihr TransForm A bereits vollständig auf Ihre Anforderungen hin konfiguriert, können Sie dieses Kapitel überspringen und mit Kapitel 4 Bedienung fortfahren.


3.1 Gehäuse

3.1.1 Processor

Der Processor ist in merhreren Ausführungen erhältlich, die sich durch CPU, Netzteil und System-Mainboard unterscheiden. Die Tabelle unten listet die möglichen Konfigurationen und die dazugehörigen Produktnummern auf, die im weiteren verwendet werden, um die einzelnen Geräte zu bezeichnen:

| | Standard-Netzteil | redundantes Netzteil |
|---|-------------------|----------------------|
| Pentium® IV 3.4 GHz, 6 PCI-Steckplätze | AGS-3328-2 | AGS-3328-3 |
| Pentium® IV 3.6 GHz, 4 PCI-Steckplätze, 3 PCIe-Steckplätze | AGS-3389-0 | AGS-3389-1 |
| Core™ 2 Duo 2.13 GHz, 4 PCI-Steckplätze, 3 PCIe-Steckplätze | AGS-3389-2 | AGS-3389-3 |
| Single Xeon® Dual-Core, 6 PCI-Steckplätze | - | AGS-3390-2 |

Die Vorderseite



| 1 | Lüftungslöcher | | |
|-------|--|--|------------|
| 2 | Griff der Filterhalterung | | |
| 3 | Neustart-Taste | | |
| 4 | (nicht unterstützt) | | |
| 5 | Taste Summer zurücksetzen: | Netzteil-Fehler (nur anwendbar mit redundantem Netzteil) | _ |
| 6 | rote LED: | Netzteil-Fehler (nur anwendbar mit redundantem Netzteil) | |
| 7 | gelbe LED: | Festplattenzugriff | |
| 8 | grüne LED: | in Betrieb | |
| 9 | Diskettenlaufwerk (optional) | | |
| 10a/b | Festplatte / RAID-1 Subsystem / RAID-5 Subsystem / Solid-State-Drive | | |
| 11 | DVD-ROM Laufwerk | | |
| 12 | (nicht unterstützt) | | |
| 13 | Ein/Aus-Taste | | ALL'ILL DA |

Abbildung 3-1 Vorderansicht des Processor

Neben den Lüftungslöchern [1] befindet sich der Griff der Filterhalterung [2]. In der Mitte hinter der Vorderklappe befinden sich von oben nach unten ein Taster zum **Zurücksetzen des Summers** im Fall eines Netzteil-Fehlers [5], der Schalter **Tastatur sperren** [4] gefolgt von der **Neustart**-Taste [3] und schließlich der **Ein/Aus**-Taste [13]. Rechts neben diesen Schaltern befinden sich drei LEDs. An oberster Position ist eine rote LED [6], die bei einem **Netzteil-Fehlter** leuchtet. Die gelbe LED [7] leuchtet beim **Festplattenzugriff** und die grüne LED [8] leuchtet

sobald Transform A in **Betrieb** ist. Auf der rechten Seite befindet sich optional das Diskettenlaufwerk [9], gefolgt vom DVD-ROM Laufwerk [11] und darunter der **Festplatte** [10].

Es sind Festplatten mit paralellem ATA (PATA) und seriellem ATA (SATA) verfügbar, entweder als die Standard-Festplatte, RAID 1 Festplatten-System, RAID 5 Festplatten-System oder als Solid-State-Drive. PATA-Festplatten können in den Processor-Modellen AGS-3328, AGS-3389 oder AGS-3390 verwendet werden, SATA-Festplatten können nur in Processor-Modellen AGS-3389 und AGS-3390 verwendet werden.

Die Abbildung oben Vorderansicht des Processor beinhaltet den Rahmen für die SATA Standard-Festplatte und Solid-State-Drive.

Der Rahmen für die SATA Festplatte oder Solid-State-Drive für **AGS-3389** und **AGS-3390** hat auf seiner linken Vorderseite eine Sperre, die es verhindert die Festplatte unbeabsichtigt zu entfernen.



Beim Drehen der Sperre, kann die Festplatte leicht entfernt werden. Drehen Sie daher die Sperre nur, wenn der Processor ausgeschaltet ist.



Abbildung 3-2 SATA Festplatte

Jede SATA RAID 5 Festplatte verfügt über drei LEDs auf der Vorderseite des Wechselrahmens. Wenn die rote LED leuchtet, bedeutet das, dass diese Festplatte ausgefallen ist und ersetzt werden muss.

Die ausführliche Dokumentation des LED Signalcodes befindet sich auf der Dokumentations-CD des RAID-Systems.



Bitte beachten Sie das Folgende für SATA RAID 5 Systeme:

Eine Festplatte ist bereits durch drehen des Schlüssels im Wechselrahmen ausgeschaltet! Entfernen Sie im laufenden Betrieb niemals mehr als eine Festplatte. Entfernen Sie keine Festplatte während das System im Rebuilt-Modus ist oder wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Ansonsten wird das System abstürtzen und nicht wieder hergestellt werden können!

Ändern Sie niemals die Reihenfolge der Festplatten. Ansonsten werden sämtliche Daten der Festplatten unbrauchbar und können auch nicht wieder hergestellt werden.



Abbildung 3-3 SATA RAID 5 Festplattensystem Das SATA RAID 1 Festplattensystem sieht ähnlich aus, aber anstelle der Festplatte in der mittleren Position befinden sich dort acht Indikatorleuchten, die die verschiedenen Betriebszustände des Systems anzeigen.

Die ausführliche Dokumentation des LED Signalcodes befindet sich auf der Dokumentations-CD des RAID-Systems.



Bitte beachten Sie das Folgende für SATA RAID 1 Systeme:

Eine Festplatte ist bereits durch drehen des Schlüssels im Wechselrahmen ausgeschaltet! Eine Festplatte sollte nicht gewechselt werden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Ansonsten kann Datenverlust auftreten.





Abbildung 3-4 SATA RAID 1 Festplattensystem

Die Rückseite

PROCESSOR mit Standard-Netzteil (links) und Detail eines Processor mit redundater Stromversorgung (rechts):



| 14 | Lüftungsschlitze | | | |
|-------|---|----------------------------|--|--|
| 15 | Genlock-Loop-Through In | | | |
| 16 | Anschluss für Remote-Power Synchronisation / Genlock-Loop-Through Out | | | |
| 17 | Externes Genlock-Signal | Externes Genlock-Signal In | | |
| | Modell AGS-3328-2/-3 | und AGS-3390-2 | Modell AGS-3389-0/-1/-2/-3 | |
| 18 | COM2 | | PCIe ×16 Erweiterungskarte | |
| 19 | PCI-Erweiterungskarten | | PCIe ×1 Erweiterungskarte | |
| 20 | PCI-Erweiterungskarten | | COM2 | |
| 21-24 | PCI-Erweiterungskarten, (Konfigurationsabhängi | | rface Karten, Barcos Erweiterungskarten u.s.w. | |
| 25 | Stromanschluss des Net | zteilmoduls | | |
| 26 | PS/2 Maus <i>(grüne Buch</i> | ise) | | |
| 27 | PS/2 Tastatur <i>(lila Buch</i> | se) | | |
| 28 | 2×USB | | | |
| 29 | COM1 | | | |
| 30 | LPT1 | | | |
| 31 | Onboard-VGA-Adapter | Onboard-VGA-Adapter | | |
| 32 | · · | nit den folgenden LED-Sig | nalen: | |
| | linke LED | leuchtet grün | es besteht eine Verbindung | |
| | | blinkt grün | aktiv | |
| | rechte LED | aus | 10 Mbps Verbindung | |
| | | leuchtet grün | 100 Mbps Verbindung | |
| | | leuchtet gelb | 1000 Mbps Verbindung | |
| 33 | 2×USB (nicht bei AGS-3. | 390-2) | | |
| 34 | Audio, Mikrofon (nicht L | bei AGS-3390-2) | | |
| 35 | Netzschalter des Netzteilmoduls | | | |
| 36 | grüne LED: Netzteilmod | ul in Betrieb | | |
| | | and 1111 and 1161 | Abbildung 3-5 | |

Rückansicht des Processor mit Standardnetzteil (links), Detail mit redundantem Netzteil (rechts) und Detail der Rückanschlüsse des Processor AGS-3390-2 (unten)

Auf der linken Seite befindet sich der **Stromanschluss** [25]. Am Gehäuse eines Processor mit redundanten Netzteil ist für jedes Modul ein **Stromanschluss** [25], sowie ein Netzschalter [35] und eine LED [36], zur Anzeige der Betriebsbereitschaft vorhanden. In der Mitte der Netzteile befinden sich jeweils die Lüftungsschlitze [14].

Die Buchse für die **Remote-Power Synchronisation** [16] ist für den Anschluss von OmniBus-Geräten vorgesehen. Mit den optionalen Anschlüssen **externes Genlock-Signal In** [17] und **Genlock-Loop-Through In** [15] kann ein externes Genlock Signal an mehrere Processor und OmniBus Geräte angeschlossen werden.

PS/2 Maus [26] ermöglicht den Anschluss einer PS/2 Maus und **PS/2 Tastatur** [27] ermöglicht den Anschluss einer PS/2 Tastatur. Für USB-Maus und –Keyboard können die **USB Buchsen** [28] verwendet werden. Mit dem **Netzwerkadapter** [32] kann eine Netzwerkverbindung hergestellt werden.

Auf der rechten Seite sind verschiedene PCI- und PCIe-Erweiterungskarten [18-24] eingesetzt. Welche tatsächlich vorhanden sind, hängt von der Hardwarekonfiguration des PROCESSOR ab.




Damit der Processor vor Überhitzung geschützt ist, dürfen die Lüftungslöcher und -schlitze im Gehäuse keinesfalls verdeckt werden!




Um den Processor von der Stromversorgung zu trennen müssen alle Stromkabel aus dem Stromanschluss [25] gezogen werden. Daher muss die Rückseite des Geräts leicht zu erreichen sein!

Die Steckplätze

Die Processor-Typen AGS-3328-2/-3 und AGS-3390-2 bieten je sechs PCI-Steckplätze, zur Verwendung von PCI-Erweiterungskarten. Der Processor AGS-3389 bietet im Gegensatz dazu vier PCI-Steckplätze zur Verwendung von vier PCI-Erweiterungskarten und drei PCI Express Steckplätze zur Verwendung von 3rd Party Erweiterungskarten, wie z.B. Netzwerkkarten. Die Nummerierung ist wie folgt:








Abbildung 3-6 Nummerierung der Steckplätze an der Rückseite des Processor: AGS-3328-2/-3 (links), AGS-3389 (mitte) und AGS-3390-2 (rechts)



In einem AGS-3390-2 in Processor-Konfiguration darf der Steckplatz Nr. 5 (wie oben nummeriert) wegen mechanischer Anforderungen nicht für Eingangskarten verwendet werden. In einer Konfiguration in der alle PCI-Steckplätzer verwendet werden, kann stattdessen ein OmniScaler in diesen Steckplatz gesteckt werden.

Auf die Nummerierung der Steckplätze wird in den folgenden Abschnitten Bezug genommen.

3.1.2 OmniBus A12


Jeder OmniBus A12 bietet zwölf PCI-Steckplätze. Sie sind für die Verwendung von Barcos UGX GRAPHIC CARD, OmniScaler, Quad Analog Video CARD, Dual DVI Input CARDs, Dual RGB Input CARD, Streaming Video CARD und Quad SDI Video CARD vorgesehen.



Obwohl die Backplane des OmniBus A12 auf dem Standard 64bit/66MHz PCI Bus basiert, wird strengstens empfohlen, keine anderen Karten also die oben genannten einzusetzen.

Andere Karten werden aufgrund fehlender Treiberunterstützung nicht funktionsfähig sein und es besteht auch das Risiko den OmniBus A12 oder die eingesetzte Karte zu beschädigen!

Die Vorderseite




| 1 | Lüfterklappe mit Lüftungsschlitzen | | |
|---|---|--|--|
| 2 | Verschluß der L | üfterklappe | |
| 3 | Ein/Aus-Taste | | |
| 4 | grüne LED: Gerä | it in Betrieb | |
| | an | Gerät in Betrieb | |
| | aus | Gerät ist ausgeschaltet oder vom Stromkreis getrennt | |
| 5 | Taste Summer zurücksetzen: Netzteil-Fehler | | |
| 6 | rote LED: Standby-Modus / Komponentenfehler | | |
| | an | Standby-Modus: Strom ist angeschlossen, Gerät ist nicht angeschaltet. | |
| | aus | Gerät ist angeschaltet, keine Komponente hat einen Fehler oder Gerät ist ausgeschaltet und getrennt vom Stromkreis | |
| | blinken | Komponentenfehler festgestellt (z.B. ein Netzteilmodul ausgefallen, Lüfter ausgefallen, Übertremperatur im Gerät festgestellt), die LED hört zu blinken auf sobald der Komponentenfeher behoben ist. | |
| 7 | Vorderklappe | | |
| 8 | Verschluß der Vorderklappe | | |

Abbildung 3-7 Vorderseite des OmniBus A12

Hinter der Vorderklappe des OmniBus A12 befindet sich an unterster Stelle die **Ein/Aus-Taste** [3]. Ganz oben ist ein Taster zum **Zurücksetzen des Summers** [5] bei einem Netzteil-Fehler. Zwischen diesen beiden Tasten befinden sich zwei LEDs. Links ist die grüne LED [4] zur Betriebsanzeige, rechts ist die rote LED **Standby-Modus / Komponentenfehler** [6].

Die Rückseite



| 9 | Link-Interface Karte | | |
|-------|--------------------------------------|---|--|
| 10 | CPU Board | | |
| 11-22 | Barcos Erweiterungskarten | | |
| 23 | Lüftungsschlitze | | |
| 24 | Stromanschluss der Netzteilmodule | | |
| 25 | LED: Power-Status der Netzteilmodule | | |
| | rot | Standby-Modus: Netzteil ist ans Stromnetzt angeschlossen, aber das Gerät ist nicht eingeschaltet. | |
| | grün | Netzeil OK, Leistungsabgabe OK | |
| | aus | Stromversorgung wurde unterbrochen. | |
| 26 | Potentialausgleichsanschluss | | |

Abbildung 3-8 Rückseite des OmniBus A12

Insgesamt sind 14 Karten-Steckplätze an der Rückseite sichtbar. Die Positione ganz links habt eine feste Zuordnung für die **Link-Interface Karte** [9], daraufhin folgen **Grafikkarten**, **OmniScaler** und **Eingangskarten** [10-22] je nach Konfiguration von TRANSFORM A.

Links befinden sich drei Strommodule mit jeweils einem Stromanschluß [24] und einer LED, die den Status des Netzteils anzeigt [25]. Unten befindet sich ein Potentialausgleichsanschluß [26].



Um den OmniBus A12 von der Stromversorgung zu trennen müssen alle Stromkabel aus den Stromanschlüssen [24] gezogen werden. Daher muss die Rückseite des Geräts leicht zu erreichen sein!



Damit der OmniBus A12 vor Überhitzung geschützt ist, dürfen die Lüftungslöcher und schlitze im Gehäuse keinesfalls verdeckt werden!



Um eine redundante Stromversorgung sicher zu stellen muss jedes Strommodul an einen unabhängigen Stromkreis angeschlossen werden.

Die Steckplätze

Der OmniBus A12 verfügt über 12 PCI-Steckplätze [11-22] zur Verwendung für UGX GRAPHIC CARDS, OMNISCALER, QUAD ANALOG VIDEO CARDS, DUAL DVI INPUT CARDS, DUAL RGB INPUT CARD, QUAD SDI VIDEO CARD und STREAMING VIDEO CARD.




Abbildung 3-9 Nummerierung der Steckplätze auf der Rückseite des OmniBus A12

Der Steckplatz **CPU board** ist reserviert für das CPU Board, der Steckplatz **link interface** ist reserviert für die Verbindung zum Processor. Auf die Nummerierung der PCI-Steckplätze 1 bis 12 wird in den folgenden Abschnitten Bezug genommen.

3.1.3 OmniBus A18


Jeder OmniBus A18 bietet achtzehn PCI-Steckplätze. Sie sind für die Verwendung von Barcos UGX oder AGX GRAPHIC CARD, OMNISCALER, QUAD ANALOG VIDEO CARD, DUAL DVI INPUT CARDS, DUAL RGB INPUT CARD, STREAMING VIDEO CARD und QUAD SDI VIDEO CARD vorgesehen.



Obwohl die Backplane des OmniBus A18 auf dem Standard 64bit/66MHz PCI Bus basiert, wird strengstens empfohlen, keine anderen Karten also die oben genannten einzusetzen.

Andere Karten werden aufgrund fehlender Treiberunterstützung nicht funktionsfähig sein und es besteht auch das Risiko den OmniBus A18 oder die eingesetzte Karte zu beschädigen!

Die Vorderseite



2 Lüfterklappe mit Lüftungsschlitzen

3 LED: Betriebsstatus

aus Netzschalter [26] an der Rückseite ist ausgeschaltetrot Netzschalter [26] ist angeschaltet, System ist in Standby

grünNetzschalter [26] ist angeschaltet, OmniBus A18 ist gestartet, entweder durch den

Druckschalter An/Aus [4] oder über den Processor und die Remote-Power Synchronisation. Alle Netzteile, die sich momentan im OmniBus A18 befinden arbeiten normal.

rot blinkend

- Eines der redundanten, hot-plug-fähigen Netzteile ist nicht betriebsbereit.
- Ein Gehäuselüfter dreht zu langsam oder gar nicht
- Temperatursensoren an Backplane oder CPU-Board melden Übertemperatur

Druckschalter An/Aus

Abbildung 3-10 Vorderseite des OmniBus A18

Rechts unten auf der Vorderseite des OmniBus A18 befindet sich der **Druckschalter An/Aus** [4]. Links daneben ist eine **LED** [3], die den Betriebsstatus des OmniBus A18 anzeigt.




4

Bei einem OmniBus A18 mit redundatem Netzteil, leuchtet die LED auch dann grün, wenn nur ein Netzteil entfernt wurde, das verbleibende aber normal arbeitet.

Die LED zeigt NICHT an, ob Redundanz vorhanden ist!

Die Rückseite



| 5 | CPU Board | | |
|----------|--|--|--|
| 6 | Link-Interface Karte | | |
| 7-13 | Barcos Erweiterungskarten, z.B. Grafikkarten | | |
| 14-20 | Barcos Erweiterungskarten, z.B. OmniScaler | | |
| 21-24 | Barcos Erweiterungskarten, z.B. Eingangskarten | | |
| 25 | Luftzufuhr | | |
| 26a, 26b | Netzschalter (a Standard Netzteil, b optionales redundantes Netzteil) | | |
| 27a, 27b | Stromanschluss (a Standard Netzteil, b optionales redundantes Netzteil) | | |
| 28 | Potentialausgleichsanschluss | | |

Abbildung 3-11 Rückseite des OmniBus A18

Im oberen Teil der Rückseite des OmniBus A18 befinden sich verschiedene Steckkarten. Ganz links ist das CPU Board [5] und die Link-Interface Karte [6] gefolgt von Grafikkarten, OmniScalern und Eingangskarten [7-24] abhängig von der jeweiligen Konfiguration von Transform A.

Rechts unten befindet sich der Standard-Stromanschluss [27a] mit dem Netzschalter [26a]. Auf der linken unteren Seite kann sich je nach Konfiguration ein weiterer Stromanschluss [27b] und Netzschalter [26b] befinden. Links neben dem Standard-Stromanschluss kann sich ein Potentialausgleichsanschluss [28] befinden.



Damit der OmniBus A18 vor Überhitzung geschützt ist, dürfen die Lüftungslöcher und schlitze im Gehäuse keinesfalls verdeckt werden!



Um den OmniBus A18 von der Stromversorgung zu trennen müssen alle Stromkabel aus den Stromanschlüssen [27a] und [27b] gezogen werden. Daher muss die Rückseite des Geräts leicht zu erreichen sein!

Die Steckplätze

Der OmniBus A18 verfügt über 18 PCI-Steckplätze [7-24] zur Verwendung für UGX oder AGX GRAPHIC CARD, OmniScaler, Quad Analog Video Card, Dual DVI Input Cards, Dual RGB Input Card, Quad SDI Video Card und Streaming Video Card.




Abbildung 3-12 Nummerierung der Steckplätze auf der Rückseite des OmniBus A18

Der Steckplatz **CPU board** ist reserviert für das CPU Board, der Steckplatz **link interface** ist reserviert für die Verbindung zum Processor. Auf die Nummerierung der PCI-Steckplätze 0 bis 17 wird in den folgenden Abschnitten Bezug genommen.

3.1.4 Extender

In einer typischen Processor-Konfiguration werden alle Erweiterungskarten in die PCI-Steckplätze des Processor eingesetzt. Der Extender erweitert den Processor um weitere 13 PCI Steckplätze. Damit können mehr Projektionsmodule oder Eingangsquellen an eine Processor-Konfiguration angeschlossen werden. Der Extender ist mit einem redundanten, im laufenden Betrieb wechselbaren Netzteil ausgestattet.

Kleine Systeme, bei denen die Anzahl der im Processor verfügbaren Steckplätze nicht ausreicht, können auf zweierlei Art konfiguriert werden, entweder als OmniBus-Konfiguration oder als Processor-Konfiguration mit einem Extender, wenn die Anforderungen an Eingänge gemäßigt sind und die Anzahl der Steckplätze im Extender ausreicht.

Die Vorderseite

Der Extender sieht so oder ähnlich aus:




| 1 | Lüfterklappe mit Lüftungsschlitzen | | |
|---|--|--|--|
| 2 | Verschluß der Lüfterklappe | | |
| 3 | Ein/Aus-Taste | | |
| 4 | grüne LED: Gerät in Betrieb | | |
| | an | Gerät in Betrieb | |
| | aus | Gerät ist ausgeschaltet | |
| 5 | Taste Summer zurücksetzen: Netzteil-Fehler | | |
| 6 | rote LED: Netzteil-Fehler | | |
| | an | Ein Netzteil ist ausgefallen oder die Stromversorgung wurde unterbrochen. | |
| | aus | Gerät ist angeschaltet, Netzteile OK, Stromabgabe OK oder Gerät ist ausgeschaltet und getrennt vom Stromkreis | |
| 7 | Vorderklappe | | |
| 8 | Verschluß der Vorderklappe | | |

Abbildung 3-13 Vorderseite des Extenders

Auf der Vorderseite des EXTENDERS hinter der Vorderklappe [7] befindet sich an unterster Stelle die **Ein/Aus-Taste** [3]. Ganz oben ist ein Taster zum **Zurücksetzen des Summers** [5] bei einem Netzteil-Fehler. Zwischen diesen beiden Tasten befinden sich zwei LEDs. Links ist die grüne LED [4] zur Betriebsanzeige, rechts ist die rote LED **Netzteil-Fehler** [6], die leuchtet, sobald ein redundantes Netzteil nicht betriebsbereit ist.

Die Rückseite



| 9 | Link-Interface Karte | | | |
|-------|---|--|--|--|
| 10-22 | Steckplätze für Barcos Erweiterungskarten | | | |
| 23 | Lüftungsschlitze | | | |
| 24 | Stromanschluss | | | |
| 25 | Netzschalter des Netzteilmoduls | | | |
| 26 | grüne LED: Netzteilmodul in Betrieb | | | |

Abbildung 3-14 Rückansicht des Extenders

In der Mitte und auf der rechten Seite der Rückseite des Extenders befinden sich verschiedene Karten. Von links nach rechts sind das die **Link-Interface Karte** [9] gefolgt von **Grafikkarten**, **OmniScalers** und **Eingangskarten** [10-22] je nach Konfiguration von Transform A.

Links befindet sich das Netzteil mit dem **Stromanschluß** [24]. Jedes Netzteilmodul hat einen eigenen **Netzschalter** [25] sowie eine **grüne LED** [26] die die Betriebsbereitschaft anzeigt.

Die Steckplätze

Der Extender stellt oder 13 Steckplätze in 2 PCI Segmenten zur Verfügung:




Abbildung 3-15 PCI-Steckplätze und Segmente

Der Steckplatz **PCI 0** ist für die Link-Interface Karte zum Anschluß an den Processor reserviert. Auf die Nummerierung der Steckplätze wird in den folgenden Abschnitten Bezug genommen.

3.2 Verkabelung

3.2.1 Stromversorgung



Prüfen Sie Spannung und Frequenz Ihrer Stromquelle, bevor Sie TransForm A an eine Steckdose oder ein Stromversorgungskabel anschließen. Wenn Sie sich der Art der Stromversorgung in Ihrem Gebäude nicht sicher sind, kontaktieren Sie bitte einen qualifizierten Elektriker.



TransForm A ist ausgelegt für den Betrieb mit einem Einphasen-Dreileiter-System mit Schutzleiter. Schließen Sie das Gerät nicht an eine andere Stromversorgung an!

Gehen Sie wie folgt vor, um Processor, OmniBus-Geräte oder Extender an die Stromversorgung anzuschließen:

- Wenn Sie einen OmniBus mit redundanter Stromversorgung haben, schließen Sie zuerst ein Masseverbindungskabel an den Potentialausgleichsanschluss [28] (Abbildung 3-11) beim OmniBus A18 bzw. [26] (Abbildung 3-8) beim OmniBus A12 an.
- Schließen Sie die Stromversorgungskabel jeweils an die Stromversorgungsbuchsen jedes Processor [25] (Abbildung 3-5), OmniBus A12 [24], OmniBus A18 [27] bzw. Extender [24] (Abbildung 3-14)an.



Abbildung 3-16 Stromversorgung

• Stecken Sie das andere Ende der Stromversorgungskabel jeweils in eine Steckdose.

3.2.2 Maus

Als Standard ist eine USB Maus mit PS/2 Adapterstecker vorgesehen. Schließen Sie sie entweder mit dem PS/2 Adapterstecker an die **PS/2 mouse** Buchse [26] oder mit dem USB Stecker an eine USB Buchse [28] des PROCESSORS an.









Abbildung 3-17

Mausanschluß über PS/2 (links) und Maus- oder Tastaturanschluß über USB (rechts)

3.2.3 Tastatur

Die Standardtastatur ist eine USB-Tastatur. Schließen Sie es an eine USB Buchse [28] des Processors an.



Abbildung 3-18 Tastaturanschluß über USB


3.2.4 Tastaturverlängerung

Die Tastaturverlängerung ermöglicht den Betrieb von Tastatur und Maus über eine größere Entfernung.

Die untenstehende Abbildung zeigt schematisch die verschiedenen Teile der Tastaturverlängerung und deren Verkabelung.

Die Tastaturverlängerung besteht aus zwei Adaptern (**Tastaturadapter REX** (Remote Extension Box) [3], **PC Adapter LEX** (Local Extension Box) [5]) und zwei Verbindungskabeln (**RJ-45 Verbindungskabel 20m** [4], **USB Kabel** [6]). Tastatur und Maus werden statt direkt an den PROCESSOR, an den **Tastaturadapter** angeschlossen. Der **Tastaturadapter** wird mit dem **PC Adapter** über das **Verbindungskabel 20m** verbunden.

Der **PC Adapter** wird mit dem dafür vorgesehen USB Kabel, das auf einer Seite einen USB-A Stecker und auf der anderen Seite einen USB-B Stecker hat an eine USB Buchse des Processors angeschlossen.



- **1** Maus
- **2** Tastatur
- 3 Tastaturadapter
- **4** RJ-45 Verbindungskabel 20 m (oder optional 50 m)
- **5** PC Adapter
- 6 USB Kabel
- 7 PROCESSOR

Abbildung 3-19 USB Tastaturverlängerung



Das RJ-45 Verlängerungskabel ist nicht dazu vorgesehen Tastaturadapter und PC Adapter über ein Netzwerk miteinander zu verbinden. Die RJ-45 Buchsen von Tastatur- und PC Adapter müssen direkt miteinander verbunden werden!

3.2.5 Grafikkarten

Die Grafikkarten unterstützen DDC. Sie stellen Monitoranschlüsse oder CRT-Projektoranschlüsse (analoger Modus) oder Anschlüsse für OverView Projektionsmodule (digitaler Modus) zur Verfügung. Mit Hilfe eines Drehschalters kann zwischen analogem und digitalem Modus umgeschaltet werden. Digitale Daten können Ausgangsauflösungen bis 1920x1200 haben.

Für Transform A Systeme mit digitaler Ausgabe und Video oder RGB Eingabe wird die Ausgabe der Graphikkarten an OmniScalern weitergeführt und danach an die Wiedergabegeräte angeschlossen. Siehe dazu auch Abschnitt 3.2.6 OmniScaler.

Anschlüsse

Die UGX Graphic Card ist mit zwei Dual-DVI Anschlüssen ausgestattet, die die Verbindung zu vier Anzeigegeräten ermöglichen.




Abbildung 3-20 Ports der UGX Graphic Card



DDC-fähige Anzeigegeräte müssen an TransForm A angeschlossen sein, bevor es eingeschaltet wird. Werden sie danach angeschlossen, kann TransForm A sie nicht erkennen!

Spezifikation

Die ausführliche technische Spezifikation der Grafikkarten finden Sie in Abschnitt 7.1 Technische Daten.

Abhängig von der Konfiguration, wird die Karte mit dem entsprechenden Adapterkabel geliefert:

Dual-DVI zu 2×DVI-D Adapterkabel:

Für die digitale Ausgabe zur direkten Anzeige auf Projektionsmodulen mit digitalem Eingang.



Abbildung 3-21 Dual-DVI zu 2×DVI-D Adapterkabel

Dual-DVI zu 2×CRT Adapterkabel:

Für die analoge Ausgabe zur direkten Anzeige auf Projektionsmodulen mit analogem Eingang.



Abbildung 3-22 Dual-DVI zu 2×CRT Adapterkabel

Reihenfolge

Auf der ersten Grafikkarte in Bezug auf die Nummerierung der PCI-Steckplätze wird durch eine grün leuchtende LED der erste Grafikkanal als primärer Grafikadapter markiert. Der primäre Grafikadapter is der Kanal, über den während des Startvorgangs des Systems Diagnose- und Statusmeldungen ausgegeben werden.

- In einer OmniBus-Konfiguration befinden sich die Grafikkarten in den OmniBus-Geräten. Auf die genaue Reihenfolge der Grafikkarten wird in den Abschnitten 3.2.16 OmniBus eingegangen.
- In einer Processor-Konfiguration befinden sich die Grafikkarten in den moisten Fällen im Processor. Wenn mehrere Grafikkarten verwendet werden, dann sollten sie in aufeinander folgende PCI-Steckplätze neben den primären Grafikadapter eingesetzt sein. Siehe dazu auch Abschnitt 3.2.17 Extender.

Jede UGX GRAPHIC CARD besitzt vier Ports zum Anschluss von Projektionsmodulen oder Monitoren. Der obere Anschluss enthält **Port 0** und **Port 1** der untere **Port 2** und **Port 3**. Somit steht die Reihenfolge der Anschlüsse fest:

| Board | | | 1 | | | 2 | 2 | | | 3 | 3 | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Port | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | |
| | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | |
| | | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 |
| Kanal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Abbildung 3-23

Eine benutzerdefinierte Reihenfolge wird in Abschnitt 6.1.6 Erweiterte Konfiguration von TransForm A beschrieben.

Barcos Projektionsmodule werden von links nach rechts durchnumeriert (von vorne gesehen), bzw. bei einer rechteckigen Anordnung zeilenweise (angefangen oben links):




Abbildung 3-24 Nummerierung der Projektions-Kanäle



Diese Nummerierung gilt auch für verteilte Systeme: Pro Rendering-Maschine werden die OverView Module wie beschrieben durchnummeriert.

VGA-Adapter



Für die Konfiguration des verteilten Systems muss die grafische Ausgabe des Zentralgeräts sichtbar gemacht werden. Dafür kann an den Onboard-VGA-Adapter (siehe Abschnitt 3.1.1 Processor) des Zentralgeräts ein VGA-Monitor angeschlossen werden.

3.2.6 OmniScaler

Zusätzlich zu den Grafikkarten sind auch die OmniScaler ein substantielles Teil von TransForm A für den Anschluß der Projektionsmodule. Ein OmniScaler bietet die Möglichkeit Video- und RGB-Daten in die grafischen Daten der Grafikkarten zu integrieren. Dazu wird die **Out** Buchse der Grafikkarte mit der **In** Buchse des OmniScalers verbunden. Nur Grafikkarten im digitalen Modus können dazu verwendet werden. DDC-Information der Projektoren wird zur Weiterverarbeitung zur Grafikkarte durchgeschleift.

Anschlüsse

Der OmniScaler verfügt über eine Dual-DVI Buchse für die Dateneingabe von der Grafikkarte und über eine Dual-DVI Buchse für die Datenausgabe an die Projektionsmodule.




Abbildung 3-25 Ports des OmniScalers

In jeder OmniScaler Packeinheit ist auch ein **Dual-DVI zu Dual-DVI Kabel** enthalten. Es dient zum Anschluß von **Port 0/1 in** des OmniScaler an **port 0/1** oder **port 2/3** der Grafikkarte:



Abbildung 3-26 Dual-DVI zu Dual-DVI Adapterkabel

Zur Ausgabe der Daten an die Projektionsmodule wird das Dual-DVI zu 2xDVI-D Adapterkabel verwendet, das mit der Grafikkarte geliefert wurde. Es wird in die **port 0/1 out** Buchse des OmniScalers gesteckt.

Reihenfolge

Der entsprechende Grafikkanal des OmniScaler, der an die erste Grafikkarte angeschlossen ist, wird in gleicher Weise mit einer grünen LED markiert.

- In einer OmniBus-Konfiguration befinden sich die OmniScaler in den OmniBus-Geräten. Auf die genaue Reihenfolge der Grafikkarten wird in den Abschnitten 3.2.16 OmniBus eingegangen.
- In einer Processor-Konfiguration können sich die OmniScaler im Processor oder dem Extender befinden. Wenn mehrere Grafikkarten verwendet werden, dann sollten sie in aufeinander folgende PCI-Steckplätze neben den primären Grafikadapter eingesetzt sein. Siehe dazu auch Abschnitt 3.2.17 Extender.




Abbildung 3-27 Beispiel für den Anschluß von OmniScalern an die Grafikkarte in einem Processor AGS-3389

Spezifikation

Die ausführliche technische Spezifikation des OmniScalers finden Sie in Abschnitt 7.1 Technische Daten.

3.2.7 Quad Analog Video Card

Die Quad Analog Video Card ermöglicht den Anschluss von Videoquellen wie Videorecorder, Fernseher, CCTV etc. an TransForm A. Die analogen Videosignale werden dabei für die weitere Verarbeitung im OmniScaler digitalisiert. Vier Videosignale können gleichzeitig verarbeitet werden.

Standard

Der Aufnahmestandard Composite (VHS, FBAS, CVBS, CVS, Y) wird unterstützt.

Anschlüsse

QUAD ANALOG VIDEO CARDS verfügen über vier BNC Anschlüsse für die Videoeingabe.




Abbildung 3-28 Buchsen der Quad Analog Video Card

| 1 | Videokanal 1 |
|---|--|
| 2 | Videokanal 2 |
| 3 | Videokanal 3 |
| 4 | Videokanal 4 |
| 5 | grüne LED Kanal 1 |
| 6 | grüne LED Kanal 2 |
| 7 | grüne LED Kanal 3 |
| 8 | grüne LED Kanal 4 |
| 9 | RJ45 GPIO Anschluß (nicht unterstützt) |

Tabelle 3-1 Kanäle der Quad Analog Video Card

Reihenfolge

Innerhalb einer Quad Analog Video Card entspricht die Nummerierung der Videokanäle der obigen Abbildung. Die Reihenfolge, in der Eingangskarten in TransForm A eingesetzt werden ist wie folgt:

- In einer OmniBus-Konfiguration befinden sich die Eingangskarten in den OmniBus-Geräten. Auf die genaue Reihenfolge der Grafikkarten wird in den Abschnitten 3.2.16 OmniBus eingegangen.
- In einer Processor-Konfiguration können sich die Eingangskarten in den PCI-Steckplätzen, die den OmniScaler folgen. Wenn mehr als eine Eingangskarte verwendet is dann werden sie anhand der Ordnung der PCI-Steckplätze nummeriert. Siehe dazu auch Abschnitt 3.2.17 Extender.

Spezifikation

Die ausführliche technische Spezifikation der Quad Analog Video Card finden Sie in Abschnitt 7.1 Technische Daten.

3.2.8 Streaming Video Card

Die Streaming Video Card ermöglicht das Darstellen von komprimierten kodierten digitalen Video-Stömen. Das digitale Signal wird für die weitere Verarbeitung in Transform A dekodiert. Bis zu vier Video-Streams können gleichzeitig verarbeitet werden. Die Streaming Video Card ermöglicht einen redundanten Anschluß ans Ethernet. Die Karte gibt es in zwei verschiedenen Versionen: Streaming Video Card SVC-1 und Streaming Video Card SVC-2.

Standard

Die Streaming Video Card unterstützt die folgenden Standards über Ethernet:

| Тур | Unterstützte Stream-Typen |
|----------------------------|--|
| STREAMING VIDEO CARD SVC-1 | MPEG-2, MPEG-4, MJPEG, MxPEG, 2D-Wavelet and TRANSFORM SCN Streams |
| STREAMING VIDEO CARD SVC-2 | MPEG-2, MPEG-4 und Visiowave Streams |

Tabelle 3-2


Unterstützte Stream-Typen der Streaming Video Card

Anschlüsse

Die Streaming Video Card verfügt über zwei RJ45 Buchsen zur Herstellung der Netzwerkverbindung. Für einen redundanten Anschluß ans Netzwerk müssen an beide Buchsen [1] und [2] Netzwerkkabel angeschlossen werden. Diese Netzwerkkabel müssen wiederum redundant ans Netzwerk angeschlossen sein. Falls eine Netzwerkverbindung ausfällt übernimmt dann der andere Anschluß vollständig den Netzwerkverkehr.

Falls kein redundanter Anschluß benötigt wird, kann entweder Buchse [1] oder Buchse [2] verwendet werden.

Beide Buchsen verwenden die gleiche IP- und MAC-Adresse, so dass keine Konfiguration in Bezug auf die verwendeten Buchsen nötig ist.



| 1 | RJ45 Netzwerkbuchse 1 – Videonetzwerk (10/100Mbps bei SVC-1, 100/1000Mbps bei SVC-2) | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 2 | RJ45 Netzwerkbuchse 2 – Videonetzwerk (10/100Mbps bei SVC-1, 100/1000Mbps bei SVC-2) | | | | |
| а | grüne LED: AN Verbindung zum Ethernet | | | | |
| b | grüne LED: AN Anschluß verbunden mit 100 Mbps (SVC-1) / 1000 Mbps (SVC-2) | | | | |
| | AUS Anschluß verbunden mit 10 Mbps (SVC-1) / 100 Mbps (SVC-2) | | | | |
| 5 | Stream 1 ist aktiv | | | | |
| 6 | Stream 2 ist aktiv | | | | |
| 7 | Stream 3 ist aktiv | | | | |
| 8 | Stream 4 ist aktiv | | | | |

Abbildung 3-29

Anschlüsse der Streaming Video Card – SVC-1 (links) und SVC-2 (rechts)

Reihenfolge

Auf die Reihenfolge in der die Eingangskarten in TransForm A eingesetzt werden, wird im Abschnitt 3.2.7 Quad Analog Video Card eingegangen.

Spezifikation

Die ausführliche technische Spezifikation der Streaming Video Card finden Sie in Abschnitt 7.1 Technische Daten.

3.2.9 Quad SDI Video Card


Die Quad SDI Video Card ermöglicht das Darstellen von SDI Video-Stömen. Das digitale Signal wird für die weitere Verwendung in Transform A vorbereitet. Bis zu vier Signale können gleichzeitig verarbeitet werden.

Standards

Die Quad SDI Video Input Card unterstützt den Standard SMPTE 259M-C (4:2:2, nur 270Mbps).

Anschlüsse

Die QUAD SDI VIDEO CARD hat vier BNC Anschlüsse an die vier SDI Quellen angeschlossen werden können. Jedem Eingang ist eine LED zugeordnet.



| 1 | grüne LED Kanal 1 |
|---|---------------------|
| 2 | grüne LED Kanal 2 |
| 3 | grüne LED Kanal 3 |
| 4 | grüne LED Kanal 4 |
| 5 | SDI Eingang Kanal 1 |
| 6 | SDI Eingang Kanal 2 |
| 7 | SDI Eingang Kanal 3 |
| 8 | SDI Eingang Kanal 4 |
| 9 | nicht verwendet |

Abbildung 3-30 Anschlüsse der Quad SDI VIDEO CARD

Reihenfolge

Auf die Reihenfolge in der die Eingangskarten in TransForm A eingesetzt werden, wird im Abschnitt 3.2.7 Quad Analog Video Card eingegangen.

Spezifikation

Die ausführliche technische Spezifikation der Quad SDI VIDEO CARD finden Sie in Abschnitt 7.1 Technische Daten.

3.2.10 Dual DVI Input Card

Die Dual DVI Input Card ermöglicht es digitale oder analoge Video- oder RGB-Signale an Transform A anzuschließen. Entweder zwei Signale mit bis zu 165 MHz Pixelfrequenz (z.B. 1920×1080@60Hz Bildpunkte) oder ein Signal mit bis zu 330 MHz Pixelfrequens (z.B. 2048×2048@60Hz Bildpunkte) werden dabei für die weitere Verarbeitung in Transform A erfasst.

Standard

Die Eingangsformate SDTV analog, HDTV analog und digital sowie RGB analog und digital (DVI-D) werden unterstützt.

Synchronisationsmodi **Hsync+Vsync**, **Csync** und **Sync-on-Green** werden unterstützt.

Anschlüsse

Die Dual DVI Input Card stellt zwei DVI-I-Buchsen zur Verfügung. Jede dient zur Einspeisung eines RGB- oder Video-Signals in Transform A. Die obere, **In1**, ist eine Dual-Link DVI-I Buchse, die für ein hochauflösendes Signal mit Dual-Link verwendet werden muss. **In 1** ist auch die Buchse, die im Single-Eingabe-Modus verwendet wird.



| 1 | Eingangskanal 1 Dual-Link |
|---|---------------------------|
| 2 | Eingangskanal 2 |

Abbildung 3-31 Anschlüsse der Dual DVI INPUT CARD

Adapter Kabel

Zum Anschluß der Vielfalt an unterstützten Signaltypen an die DVI-I Stecker der Karte ist eine Auswahl geeigneter Kabel und Adapter optional verfügbar.

| Digitale Signale: DVI-D Single-Link DVI-D Dual-Link | kupfer- oder optisches DVI-D <-> DVI-D Kabel, siehe Abschnitt 7.3 Bestellnummern geeignetes kupfer- oder optisches DVI-D <-> DVI-D Dual-Link Kabel; nehmen Sie bei Fragen Kontakt zum Kundendienst auf: 8.3 Hot Line. Das Kabel muss an In 1 angeschlossen werden. |
|--|---|
| HDMI Single-Link | HDMI -> DVI-D Adapter, siehe Abschnitt 7.3 Bestellnummern. |
| Analoge Signale: | |
| HD15 Stecker | HD15 – > DVI-A Adapter, siehe Abschnitt 7.3 Bestellnummern. Zwei Adapter sind im Lieferumfang enthalten |
| RCA Stecker | 3×RCA -> DVI-A Adapterkabel, siehe Abschnitt 7.3 Bestellnummern und für die Anschlüsse unten: |
| BNC Stecker | 5×BNC -> DVI-A Adapter, siehe Abschnitt 7.3 Bestellnummern und für die Anschlüsse unten: |

Tabelle 3-3

Adapter und Kabel für die Dual DVI INPUT CARD

Der Anschluss von analogen Signalen erfolgt entsprechend der Tabelle unten:

| Farbe des Drahts | RGB | Composite Y | S-Video YC | Component YPrPb |
|------------------------------------|--------|----------------|---------------|--------------------|
| rot | R | Υ | Υ | Pr |
| grün | G | - | _ | Υ |
| blau | В | - | C | Pb |
| schwarz (nur mit BNC Adapterkabel) | V-SYNC | - | _ | - |
| grau (nur mit BNC Adapterkabel) | H-SYNC | _ | - | _ |

Tabelle 3-4 Anschlüsse für analoge Signale an die Dual DVI INPUT CARD

Reihenfolge

Innerhalb einer Dual DVI Input Card entspricht die Nummerierung der Videokanäle der obigen Abbildung. Auf die Reihenfolge in der die Eingangskarten in Transform A eingesetzt werden, wird im Abschnitt 3.2.7 Quad Analog Video Card eingegangen.

Spezifikation

Die ausführliche technische Spezifikation der Dual DVI Input Card finden Sie in Abschnitt 7.1 Technische Daten.

3.2.11 Dual RGB Input Card

Die Dual RGB Input Card ermöglicht den Anschluss von Monitorsignalen an TransForm A. Zwei analoge RGB-Signale mit bis zu 1280×1024@75Hz Bildpunkten werden dabei für die weitere Verarbeitung in TransForm A digitalisiert.

Standard

Die Synchronisationsmodi **Hsync+Vsync**, **Csync** und **Sync-on-Green** werden unterstützt.

Anschlüsse

Die Dual RGB Input Card stellt zwei VGA-kompatible, 15-polige SubMinD-Buchsen zur Verfügung. Jede dient zur Einspeisung eines RGB-Signals in TransForm A.




Abbildung 3-32 Anschlüsse der Dual RGB Input Card

Reihenfolge

Innerhalb einer Dual RGB Input Card entspricht die Nummerierung der Videokanäle der obigen Abbildung. Auf die Reihenfolge in der die Eingangskarten in TransForm A eingesetzt werden, wird im Abschnitt 3.2.7 Quad Analog Video Card eingegangen.

Spezifikation

Die ausführliche technische Spezifikation der Dual RGB INPUT CARD finden Sie in Abschnitt 7.1 Technische Daten.

3.2.12 Multiport I/O Karte

Die Multiport I/O Karte erweitert das System mit zusätzlichen seriellen Schnittstellen, um mehrere Gräte mit Hilfe der Wall-Management Software Osiris zu steuern.

Anschlüsse

Die Multiport I/O Karte hat zwei serielle Buchsen.



- serielle Buchse 1
- **2** serielle Buchse 2

Abbildung 3-33 Multiport I/O Karte

Reihenfolge

Die Multiport I/O Karte wird in einen PCI Steckplatz in den Processors eingesetzt. Bis zu drei Multiport I/O Karten können in einem Processor verwendet werden.



Die Verwendung der Multiport I/O Karte in einem OmniBus oder Extender wird nicht unterstützt!




Abbildung 3-34 Position der Multiport I/O Karte in einem Processor AGS-3389

3.2.13 Netzwerk

Netzwerkadapter

Für Transform A sind die folgenden Netzwerkadapter verfügbar: Die Onboard-LAN-Adapter auf der Hauptplatine, die Ethernet Karte 100 Mbps sowie die Ethernet Karte 1000 Mbps. Diese Adapter werden für die Verbindung des Processor zum Hausnetz (LAN) und zum Anschluss der Rendering-Maschinen an das Zentralgerät (Sub-Netz) verwendet.

Die Sub-Netz Verbindung wird mittels eines Gigabit Ethernet Switches hergestellt, siehe Abschnitt 3.2.14 Verteiltes System.

Redundante Netzwerkverbindung

Zur redundanten Netzwerkanbindung von Transform A, sind die Ethernet Karte 100 Mbps sowie die Ethernet Karte 1000 Mbps jeweils auch als Server-Karte verfügbar und gestatten die Konfiguration im Teaming-Mode und somit die gemeinsame Verwendung einer gemeinsamen IP-Adresse von mehreren Netzwerkkarten. Ob eine Karte Server- oder Desktop-Typ ist kann auf dem Label auf der Karte abgelesen werden. Die Onboard-LAN-Adapter des Processor AGS-3390-2 können auch für den Teaming-Mode konfiguriert werden. Siehe auch Abschnitt 6.1.7 Redundanter Netzwerkadapter.

PCI und PCI Express Netzwerkadapter

Die Ethernet Karte 100 Mbps ist ausschließlich als PCI Karte verfügbar, die Ethernet Karte 1000 Mbps ist als PCI Karte und als PCI Express Karte verfügbar.

Modelle

Die verschiedenen Arten von Netzwerkadaptern ermöglichen unterschiedliche Verwendung. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den möglichen Einsatz:

| | keit | | verwendung für folgende Verbindungen: | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| | Verbindungsgeschwindigkeit [Mbps] | redundante Netzwerkverbindung | Processor oder Zentralgerät – LAN Verbindung | Zentralgerät – Subnet Verbindung | Rendering-Maschine – Subnet mit PXE | Rendering-Maschine – Subnet mit Etherboot |
| Onboard-LAN-Adapter | 10/100/1000 | NOK | OK | NOK | OK | NOK |
| Onboard-LAN-Adapter AGS-3390-2 | 10/100/1000 | ОК | ОК | ОК | ОК | NOK |
| Ethernet Karte 100 Mbps, Desktop, PCI | 10/100 | NOK | OK | OK | OK | OK * |
| Ethernet Karte 1000 Mbps, Desktop, PCI | 10/100/1000 | NOK | OK | OK | OK | NOK |
| Ethernet Karte 1000 Mbps, Desktop, PCIe | 10/100/1000 | NOK | OK | OK | OK | NOK |
| Ethernet Karte 100 Mbps, Server, PCI | 10/100 | OK | OK | OK | OK | OK * |
| Ethernet Karte 1000 Mbps, Server, PCI | 10/100/1000 | OK | OK | OK | OK | NOK |
| Ethernet Karte 1000 Mbps, Server, PCIe | 10/100/1000 | OK | OK | OK | OK | NOK |

*) Version mit Etherboot-Code



In einem verteilten System werden die Rendering-Maschinen mithilfe von Paketen, die vom Zentralgerät über das Sub-Netz verschickt werden, gebootet. Daher müssen die Netzwerkadapter der Rendering-Maschinen in der Lage sein über ein Netzwerk zu booten. Für ein Transform A-System gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten dies zu erreichen. Von der verwendeten Hardware hängt ab, welcher Methode angewendet wird.

Frühere Systeme haben spezielle, mit Etherboot-Code versehene Rendering-Ethernet Karten, die die notwendigen Pakete beim Zentralgerät abrufen, sobald es gebootet hat. Ab PROCESSOR Modell AGS-3328-2 und X Server Release 3.48 werden keine Rendering-Ethernet Karten mehr benötigt (dennoch wird die Verwendung dieser Karten weiterhin unterstützt). Stattdessen wird PXE (Pre-eXecution Environment) verwendet. Für das zuverlässige Funktionieren dieses Mechanismus ist es notwendig, dass Wake On LAN (WOL) bei der Server-Konfiguration aktiviert wird (siehe Abschnitt 3.4.3 Konfiguration des verteilten Systems) und dass WOL auch im BIOS der Hauptplatine aktiviert ist (siehe Abschnitt 6.1.11 BIOS Einstellungen für Rendering-Maschinen).

Anschlüsse

Die Onboard-LAN-Adapter, die Ethernetkarte 100 Mbps sowie die Ethernetkarte 1000 Mbps bieten jeweils einen Twisted Pair Anschluss:




Abbildung 3-35 Anschluß an Twisted Pair (RJ-45) Onboard-LAN-Adapter von AGS-3390-2 (links), Onboard-LAN-Adapter von AGS-3389 (mitte links), 1000 Mbps Ethernetkarte, PCI (mitte rechts) und 1000 Mbps Ethernetkarte, PCIe (rechts)

Reihenfolge


Die PCI Express Netzwerkkarte wird in den ersten PCIe x1 eingesetzt. Eine zweite PCI Express Netzwerkkarte kann in den PCIe x16 slot eingesetzt werden.

Die PCI Netzwerkkarten werden in den Processor nacheinander in die PCI Steckplätze mit den höchsten Nummern eingesetzt. Ist mehr als eine eingebaut, werden die Karten in PCI-Steckplätze mit benachbarten Nummern eingesetzt. Im Allgemeinen werden sie nach absteigenden PCI-Steckplätzen durchnumeriert.

Bei den Onboard-LAN-Adaptern von AGS-3390-2 ist der linke **eth0** und der rechte **eth1**, wenn keine weiteren Netzwerkadapter im System verwendet werden.

Werden Netzwerkkarten und Onboard-LAN-Adapter gemeinsam in einem System verwendet, dann kann das Dienstprogramm für Netzwerkinformation verwendet werden, um die Reihenfolge der Netzwerkadapter im System festzustellen, siehe dazu Abschnitt 4.8.7 Dienstprogramm für Netzwerkinformation (procfg).

Das System verwendet standartmäßig **eth0** zum Anschluß an das LAN.






Abbildung 3-36 Netzwerkkarten im Processor AGS-3389 (links) und Processor AGS-3328 (rechts)



Die Verwendung von Netzwerkkarten im OmniBus oder Extender wird nicht unterstützt!

3.2.14 Verteiltes System

In einem verteilten System können mehrere Rendering-Maschinen eingesetzt werden.

Bei einer OmniBus-Konfiguration besteht eine Rendering-Maschine aus einem Rendering-Processor und ein oder zwei OmniBus Geräten. Nur einer der beiden OmniBus Geräte darf Grafikkarten enthalten. OmniScaler und Eingangskarten können in beiden OmniBus Geräten verwendet werden.

In einer Processor-Konfiguration ist die Rendering-Maschine allein ein Rendering-Processor.

Jeder Rendering-Processor ist mit dem Zentralgerät über das TransForm A Sub-Netz verbunden.

In einem verteilten System steuert jede Rendering-Maschine innerhalb einer großen Bildwand einen zusammenhängenden, rechteckigen Bereich von Modulen an. Wie die Wand in Bereiche unterteilt wird, hängt von den Anforderungen an die jeweilige Bildwand ab (z. B. Videodarstellung). In der folgenden Abbildung ist ein Beispiel für eine 10×5 Anordnung gezeigt:




Abbildung 3-37 Beispiel für die Zuordnung von Rendering-Maschinen zu Projektionsmodulen



Zusätzliche Informationen über die Aufteilung der Rendering-Maschinen finden Sie in Abschnitt 6.1.6 Erweiterte Konfiguration von TransForm A.

Die Rendering-Maschinen werden über ein eigenes Sub-Netz an das Zentralgerät angeschlossen (siehe auch Abschnitt 3.2.13 Netzwerk). Dazu wird im Zentralgerät ein zweiter Netzwerkanschluß verwendet, z.B. der zweite Onboard-LAN-Adapter in einem Processor AGS-3390-2 oder eine zusätzliche Netzwerkkarte für einen anderen Processor-Typ.

Für den Anschluß an das LAN wird immer die Netzwerkschnittstelle **eth0** und für das Sub-Netz immer **eth1** verwendet.

Im Zweifel kann das Dienstprogramm für Netzwerkinformation verwendet werden, um die Reihenfolge der Netzwerkadapter im System festzustellen, siehe dazu Abschnitt 4.8.7 Dienstprogramm für Netzwerkinformation (procfq).

Zum Anschluß eines Rendering-Processors an das Sub-Netz wird die Netzwerkschnittstelle **eth0** verwendet. Der Onboard-LAN-Adapter kann für diesen Zweck verwendet werden.

Sub-Netz

Das Sub-Netz wird mit einem Gigabit Ethernet Switch hergestellt. Der Gigabit Ethernet Switch verbindet die Rendering-Maschinen mit dem Zentralgerät. Bis zu 7 Rendering-Maschinen und das Zentralgerät können über einen Gigabit Ethernet Switch verbunden werden.

3.2.15 CPU Board

Das CPU Board wird unter anderem für die Remote-Power Synchronisation zwischen Host und OmniBus benötigt und zur Übertragung eines Genlock-Signals. Es ist Bestandteil des OmniBus.

Anschlüsse

Auf dem CPU Board befinden sich zwei RJ-45 Buchsen zum Anschluss der Kabel für die Remote-Power Synchronisation.



Die Blechabdeckung darf nicht entfernt werden. Der Stecker, der sich dahinter befindet ist ausschließlich für Diagnosezwecke bestimmt!




Abbildung 3-38 Anschlüsse des CPU Boards

Reihenfolge

Jeder OmniBus wird für die Remote-Power Synchronisation an seinen Host-Rechner angeschlossen. Dazu wird die Buchse **Remote-Power Synchronisation** [16] auf der Rückseite des Host (PROCESSOR in einem monolitischen System, Rendering-PROCESSOR in einem verteilten System) an die **Remote-Power Synchronisation In** Buchse des CPU Boards des OmniBus angeschlossen. Gehören mehrere OmniBus Geräte zu einem Host wird die **Remote-Power Synchronisation Out** Buchse des ersten OmniBus mit der **Remote-Power Synchronisation In** Buchse des nächsten OmniBus verbunden und so fort, bis jeder OmniBus angeschlossen ist. Die **Remote-Power Synchronisation Out** Buchse des letzten OmniBus bleibt unverbunden.




Abbildung 3-39

Verkabelung für die Remote-Power Synchronisation bei ОмыВиз A18 Geräten



Verwechseln Sie nicht die Buchse für die Remote-Power Synchronisation mit den mechanisch identischen Buchsen der Netzwerkadapter!

Ein Vertauschen der Buchsen führt zu Schäden am System.

Reihenfolge für Remote-Power-Synchronisation und Genlock

Im allgemeinen werden für Genlocking alle OmniBus Geräte an eine gemeinsame Quelle mittels der Remote-Power-Synchronisation angeschlossen.

Daher sind in einem verteilten System zusätzliche Verbindungen nötig: Die Buchse **Remote-Power Synchronisation** [16] auf der Rückseite des Zentralgeräts muss an die **Genlock-Loop-Through In** Buchse [15] auf der Rückseite des ersten Rendering-Processors angeschlossen werden. Die **Remote-Power Synchronisation Out** Buchse des letzten OmniBus der Rendering-Maschine muss mit der **Genlock-Loop-Through In** Buchse [15] auf der Rückseite des nächsten Rendering-Processors verbunden werden.

Werden mehrere Transform A Systeme auf die gleiche Quelle gelockt, dann wird die **Remote-Power Synchronisation Out** Buchse des letzten OmniBus an die **Genlock-Loop-Through In** Buchse [15] des Zentralgeräts des nächsten Systems angeschlossen.

Wenn eine externe Genlock-Quelle verwendet wird, muss sie mit dem Anschluß **Externes Genlock-Signal In** [17] an der Rückseite des Processor verbunden werden.

Ein Beispiel für eine Verkabelung mit externem Genlock-Signal wird in der Abbildung unten gezeigt:




Abbildung 3-40

Verkabelung für Remote-Power-Synchronisation und externes Genlock-Signal bei OmniBus A18 Geräten

3.2.16 OmniBus

Anschluss an den Host-Rechner

Die Datenverbindung zwischen Host-Rechner und OmniBus wird über ein Link-Interface-Kabel hergestellt. Es verbindet die entsprechende Link-Interface Karte des Hosts [19-24] (Abbildung 3-5) mit der Link-Interface Karte des OmniBus A12 [9] (Abbildung 3-8) bzw. des OmniBus A18 [6] (Abbildung 3-11).



Abbildung 3-41 Rundkabel zur Verbindung von Host und OmniBus



Das Link-Interface Kabel zwischen Host und OmniBus ist sehr empfindlich. Es darf nicht unter Zug stehen, geknickt oder verdreht werden.

Anschluss mehrerer OmniBus Geräte

Im Processor AGS-3389 stehen bis zu vier PCI-Steckplätze für Link-Interface Karten zur Verfügung. Im Processor AGS-3328 stehen bis zu fünf PCI-Steckplätze dafür zur Verfügung. Die entsprechend Anzahl an OmniBus Geräten kann an einen Processor angeschlossen werden.

Reihenfolge

Die zugehörigen Link-Interface Karten im PROCESSOR werden in die PCI-Steckplätze mit niedrigerer Nummer im Anschluß and die Netzwerkkarten eingesteckt. Werden mehrere OmniBus Geräte verwendet, so werden sie entsprechend der Nummerierung der PCI-Steckplätze nummeriert.




Abbildung 3-42 Link-Interface Karten im Host zum Anschluß von mehreren ОмыВиs Geräten



Da der Processor den ersten Grafikkanal im ersten OmniBus erwartet, muss der OmniBus, der mit Link-Interface 1 verbunden ist mit Grafikkarten bestückt sein.

Reihenfolge der Grafik- und Eingangskarten

Die Grafikkarten werden mit aufsteigenden PCI-Steckplätzen nummeriert. Jeder OmniScaler wird entsprechend der Grafikkarte, an die er angeschlossen ist nummeriert. Die Quad Analog Video Cards, Streaming Video Cards, Quad SDI Video Cards, Dual DVI Input Card und Dual RGB Input Cards werden auch mit aufsteigenden PCI-Steckplätzen nummeriert. Jeder einzelne OmniBus wird entsprechend der Reihenfolge der PCI-Steckplätze im Processor bzw. in einem verteilten System in der Reihenfolge der Rendering-Maschine berücksichtigt.




Abbildung 3-43 Nummerierung in einer Beispielkonfiguration mit drei OmniBus Geräten in einem monolithischen System

3.2.17 Extender

Anschluss an den Processor

Die Datenverbindung vom Processor zu einem Extender wird mithilfe einer Link-Interface-Karte im Processor und im Extender, die über ein Rundkabel verbunden sind, hergestellt.



Abbildung 3-44 Rundkabel zur Verbindung von Processor und Extender



Das Kabel zwischen Processor und Extender ist sehr empfindlich. Es darf nicht unter Zug stehen, geknickt oder verdreht werden.

Die Link-Interface Karten benötigen einen PCI-Steckplatz im Processor und einen im Extender.

Reihenfolge

Die zugehörigen PCI-Erweiterungskarten im Processor werden in die PCI-Steckplätze mit der niedrigsten Nummerierung eingesetzt.




Abbildung 3-45 Verbindungskarten zum Extender

Reihenfolge der Grafik- und Eingangskarten

In einer Konfiguration mit einem Extender wird jeder Kartentyp einzeln nummeriert. Die Nummerierung der Grafikkarten und Eingangskarten folgt aus der Reihenfolge, die implizit durch den Extender und seine Verbindung vorgegeben wird. Die OmniScaler werden gemäß den Grafikkarten, an die sie angeschlossen sind nummeriert.

Die Nummerierung beginnt am PCI 1 Steckplatz des Processor. Sobald ein Extender angeschlossen wird, wird die Nummerierung mit den PCI-Steckplätzen dieses Extenders fortgesetzt. Danach werden die verbliebenen Steckplätze des Processor nummeriert. Die Nummerierung ist in untenstehender Abbildung dargestellt:




Abbildung 3-46 Beispiel für die Nummerierung in einer Anordnung mit einem EXTENDER

3.2.18 Beispielkonfigurationen

Die folgenden Beispiele behandeln unterschiedliche Konfigurationen, um verschiedenen Möglichkeiten von Konfigurationen und Verbindungen zu demonstrieren. Die folgenden Abkürzungen werden dabei benutzt:

- **G**: Grafikkarte
- **0**: OMNISCALER
- I: Eingangskarte (Input), z.B. Quad Analog Video Card, Dual DVI Input Card, Dual RGB Input Card, Quad SDI Video Card oder Streaming Video Card

Die schematischen Zeichnungen von TRANSFORM A zeigen jeweils die Rückansicht der Geräte; zur übersichtlicheren Darstellung sind jeweils nur die frei verfügbaren PCI-Steckplätze dargestellt. Die Bildwand ist von vorne zu sehen.

Kleines monolithisches System in Processor-Konfiguration

Die Abbildung zeigt ein vierkanaliges System mit digitaler Ausgabe und 4 frei-beweglichen und skalierbaren Videofenstern in einer Processor-Konfiguration eines monolithischen Systems:




Abbildung 3-47 Konfiguration eines kleinen Systems in Processor-Konfiguartion

In diesem Beispiel werden alle Karten im Processor verwendet. Ein TransForm A in Processor-Konfiguration ist ausreichend um diese Bildwand zu steuern.

Kleines monolithisches System in OmniBus-Konfiguration

Die kleinst mögliche OmniBus-Konfiguration besteht aus einem PROCESSOR und einem OMNIBUS A12. Damit kann man bei Wiedergabe reiner Grafikdaten ein System aus 44 Kanälen realisieren. Andererseits können aber auch bis zu 40 Videos auf zwei Kanälen ausgegeben werden. Dazwischen gibt es viele verschiedene Konfigurationen. In diesem Beispiel wird eine Konfiguration gezeigt, bei der die Anzahl der Ausgabekanäle und der Video quellen ausgeglichener ist; ein acht-kanaliges System mit 24 frei verschiebbaren Videofenstern:




Abbildung 3-48 Konfiguration eines kleinen Systems in OmniBus-Konfiguration

Mittleres monolithisches System

Hier ein Beispiel einer Konfiguration eines Systems mit digitaler Ausgabe, 24 Grafikkanälen und 20 frei verschiebbaren und skalierbaren Videofenstern:




Abbildung 3-49 Mittleres monolithisches System

Der Aufbau wird mit einem monolithischen System realisiert. Hier ist es vorteilhaft einen OmniBus für Grafikkarten zu verwenden, den anderen für OmniScaler und Eingangskarten und damit für die Ausgabe an die Bildwand. Da alle Eingangskarten in den selben OmniBus passen sind alle Videofenster über die gesamte Bildwand frei verschiebbar.

Großes monolithisches System

Das folgende System hat 54 Kanäle, digitale Ausgabe und 60 Videofenster, die in ihrem jeweiligen Anzeigegebiet (Display Area) verschiebbar und skalierbar sind. Um Videofenster, die über die gesamte Bildwand verschiebbar sind zu erhalten, wäre ein verteiltes System notwendig.




Abbildung 3-50 großes monolithisches System

Ein Processor, an den vier OmniBus Geräte angeschlossen sind, steuert die Bildwand. Ein OmniBus ist ausschließlich mit Grafikkarten bestücket, die anderen drei Geräte enthalten OmniScaler und Eingangskarten (und noch ein paar Grafikkarten) und liefern die endgültigen Daten für die Projektionsmodule. Die Eingangskarten befinden sich links von den OmniScalern. Die Videoausgabe jedes OmniBus kann jeweils auf dem zugehörigen Anzeigegebiet wiedergegeben werden, jedoch nicht in andere Gebiete verschoben werden.

Großes verteiltes System

Das folgende System hat 72 Grafikkanäle, digitale Ausgabe. Die Konfiguration ermöglicht 20 frei verschiebbare und skalierbare Videofenster, oder auch 60 Videofenster, die begrenzt auf ihr jeweiliges Anzeigegebiet frei verschiebbar und skalierbar sind und die entsprechenden Mischformen. Die Abbildung zeigt vier frei verschiebbare Videofenster und 48 Videofenster, die auf ihr Anzeigegebiet beschränkt sind.




Abbildung 3-51 großes verteiltes System

Drei Rendering-Maschinen werden verwendet um diese Bildwand zu steuern, jeweils bestehend aus zwei OmniBus Geräten (einer für die Grafikkarten und einer für OmniScaler und Eingangskarten) sowie einem Rendering-Processor der den Anschluß an das Sub-Netz herstellt. Die Bildwand besteht aus drei logischen Anzeigegebieten, jedes zu einer Rendering-Maschine gehörend.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Videofenster anzuzeigen. Einerseits kann ein Video wiedergegeben werden, indem mehrere Videoeingangskarten, eine aus jeder Rendering-Maschine zu einem logischen Kanal zusammengefasst werden. Solch ein Video kann frei auf der ganzen Bildwand verschoben und aufskaliert werden. Die logischen Anzeigegebiete bilden dann keine Beschränkung bei der Wiedergabe mehr. Im Beispiel können 20 solcher Videos angezeigt werden.

Andererseits können 60 Videofenster angezeigt werden, wobei jeweils 20 auf ein Anzeigegebiet beschränkt sind, aber innerhalb dieses Gebiets frei verschoben und skaliert werden können.

Es sind auch Kombinationen zwischen diesen beiden Arten Video anzuzeigen möglich. Im obigen Beispiel zeigt jede Rendering-Maschine 16 Videos beschränkt auf ihr Anzeigegebiet (Jeweils Eingangskarten 12, 13, 14, 15) und gemeinsam werden vier weitere Videos frei verschiebbar auf der ganzen Bildwand angezeigt (Eingangskarte 16). Siehe dazu auch Abschnitt 4.6.2 Videokanäle.

Um größere Bildwände anzusteuern, können einfach weitere Rendering-Maschinen mit dem Sub-Netz verbunden werden. Damit können nahezu beliebig große Bildwände in der oben beschriebenen Weise konfiguriert werden.

System mit digitaler Ausgabe und teilweiser Anzeige von Video

Das folgende System verfügt über 36 Grafikkanäle und digitale Ausgabe. Videofenster sollen nur auf einem bestimmten Bereich der Bildwand gezeigt werden.




Abbildung 3-52 Konfiguration eines Systems mit digitaler Ausgabe und teilweiser Verwendung von OmniScalern

Es werden zwei OmniBus Geräte in einem monolithischen System eingesetzt. OmniBus 1 wird für die Grafikkarten verwendet. Die Daten der Grafikkarten 4-8 werden direkt an die Projektionsmodule gegeben und auf dem Anzeigegebiet des OmniBus 1 rechts auf der Bildwand gezeigt. Die Ausgabe der Grafikkarten 0-3 wird an die OmniScaler im OmniBus 2 zur Integration der Videodaten weiter gegeben. Die Ausgabe der OmniScaler versorgt den linken Teil der Bildwand mit Daten (Anzeigegebiet des OmniBus 2). Auf diesem Gebiet können 16 Videofenster frei beweglich und skalierbar angezeigt werden. Wird ein Videofenster auf das Anzeigegebiet des OmniBus 1 verschoben, so wird der Fensterhintergrund angezeigt.

3.3 Einschalten

3.3.1 Anschließen

Tastatur und Maus müssen an die entsprechenden Buchsen auf der Rückseite des Processor angeschlossen werden. Siehe Abschnitt 3.2.2 Maus und 3.2.3 Tastatur.

- OmniBus-Konfiguration: Schließen Sie die Link-Interface Kabel und die Kabel für die Remote-Power Synchronisation an die TRANSFORM A Geräte an. Wenn ein externes Signal für Genlock verwendet wird, muss auch dieses an den Processor angeschlossen werden. Siehe Abschnitt 3.2.16 OmniBus und 3.2.15 CPU Board!
- **Processor-Konfiguration:** Wenn ein Extender zum System gehört, schließen Sie ihn an den Processor an, siehe Abschnitt 3.2.17 Extender!

Sie müssen die entsprechende Stromversorgung herstellen. Schließen Sie an alle TransForm A Geräte die Stromversorgungskabel an. Siehe Abschnitt 3.2.1 Stromversorgung!

Schließen Sie Grafikkarten an die OmniScaler an, sofern OmniScaler verwendet werden. Schließen Sie die Anzeigegeräte an die Grafikkarten oder OmniScaler an. Mindestens ein Display muss zum Administrieren von Transform A angeschlossen sein. Siehe Abschnitte 3.2.5 Grafikkarten und 3.2.6 OmniScaler. Verbinden Sie die Videound RGB-Quellen mit den Eingangskarten in Transform A. Siehe Abschnitte 3.2.7 Quad Analog Video Card, 3.2.8 Streaming Video Card, 3.2.9 Quad SDI Video Card, 3.2.10 Dual DVI Input Card und 3.2.11 Dual RGB Input Card!

Verbinden Sie den Processor mit dem lokalen Netzwerk! Schließen Sie die Netzwerkverbindung an die entsprechende Buchse der Netzwerkkarte oder den Netzwerk-Onboard-Adapter an. Siehe Anschnitt 3.2.13 Netzwerk!



Zur Konfiguration eines verteilten Systems muss and das Zentralgerät ein Monitor angeschlossen werden. Siehe 3.2.5 Grafikkarten. Verbinden Sie die Rendering-Maschinen mit dem Zentralgerät und die OverView Module mit den OmniBus Geräten. Siehe 3.2.14 Verteiltes System.

3.3.2 Einschalten

• OmniBus-Konfiguration:

Bei Verwendung eines OmniBus A18, versichern Sie sich zunächst, dass jeder OmniBus A18 mit Hilfe seines Netzschalters [26] (Abbildung 3-11) angeschaltet ist. Dies ist der Fall, wenn die **LED Betriebsstatus** [3] (Abbildung 3-10) vorne an jedem OmniBus rot leuchtet. Überprüfen Sie auch, dass die Netzschalter [35] (Abbildung 3-5) auf der Rückseite des Processor (falls vorhanden) angeschaltet sind. Bei Verwendung eines OmniBus A12, versichern Sie sich, dass die rote **LED Standby-Modus** / **Komponentenfehler** [6] (Abbildung 3-7) permanent an ist und damit Standby-Modus signalisiert. Schalten Sie dann den Processor mit Hilfe der **Ein/Aus Taste** [13] (Abbildung 3-1) an seiner Vorderseite ein. Durch die Remote-Power Synchronisation werden alle Geräte in der erforderlichen Reihenfolge eingeschaltet. Danach leuchtet die **LED Betreibsstatus** des OmniBus A18 und die **LED Gerät in Betrieb** [4] am OmniBus A12 sollte grün leuchten.

Processor-Konfiguration:

Schalten Sie den Processor durch Drücken der **Ein/Aus Taste** [13] (Abbildung 3-1) an seiner Vorderseite ein! Wird auch ein EXTENDER verwendet schalten Sie ihn zuerst ein durch Drücken der **/Aus Taste** [3] (Abbildung 3-15) an seiner Vorderseite ein!



Die Reihenfolge in der Zentralgerät und Rendering-Maschinen eingeschaltet werden ist unerheblich.

Nach Einschalten des Processor wird auf dem Modul, das an den Port 0 der ersten Grafikkarte angeschlossen ist, Boot-Information angezeigt.



Beim Einschalten des Zentralgeräts eines verteilten Systems erscheint dieser Text auf dem angeschlossenen Monitor.

Die anderen Module zeigen ihre jeweilige **Board** und **Port** Nummer, z. B.:

```
PCI Bus: 2, PORT: 1
```

Es gibt zwei verschiedene Boot-Modi für TransForm A. Normaler Boot-Modus und eXtended-Safety-Boot-Modus. Siehe Abschnitt 6.1.1 Boot-Modi.

Normaler Boot-Modus

Einige Minuten später erscheint die grafische Benutzeroberfläche X.11 ohne weitere Benutzereingabe.

eXtended-Safety-Boot-Modus

Der Transform A Startup Screen erscheint. Wählen Sie **linux** um von der Arbeitspartition zu booten.



Wenn Sie backup auswählen, wird der Vorgang zum Wiederherstellen der Arbeitspartition gestartet und sie wird mit den Daten der Backup-Partition überschrieben. Dies kann abhängig vom Stand des Backups zu einem Verlust aktueller Daten führen, lesen Sie dazu bitte Abschnitt 4.8.5 Backup- und Wiederherstellvorgang (eosxs Dienstprogramm)!



Abbildung 3-53 TRANSFORM A Startup Screen

Einige Minuten später erscheint die grafische Benutzeroberfläche X.11.

Konfiguration

Wenn die Softwarekonfiguration bereits ausgeführt wurde, können Sie zu Kapitel 4 Bedienung springen, ansonsten fahren Sie bitte in diesem Kapitel mit Abschnitt 3.4 Konfigurationssoftware fort!

3.3.3 Ausschalten

Speichern Sie ihre Arbeit, entfernen Sie alle Disketten oder CDs aus den Laufwerken und beenden Sie alle Anwendungen bis auf den X-Display-Manager xdm. Sollte er nicht geöffnet sein, öffnen Sie ihn, indem Sie mit der linken Maustaste auf die Oberfläche klicken. Geben Sie **shutdown –h now** um das System herunterzufahren oder **shutdown –r now** um neu zu booten.

eos:/root # shutdown -h now

Wenn Transform A heruntergefahren ist schaltet es sich automatisch aus.



Um Komplikationen zu vermeiden, wird empfohlen TransForm A wie oben beschrieben auszuschalten!



Die Reihenfolge, in der das Zentralgerät und die Rendering-Maschinen ausgeschaltet werden, ist unerheblich.



Wenn TransForm A wie oben beschrieben ausgeschaltet wird, sind dennoch einige Bauteile nicht von der Stromversorgung getrennt. Um das gesamte Gerät von der Stromversorgung zu trennen müssen die Netzstecker aller OmniBus Geräte, des Extender und Processor nach dem Ausschalten abgezogen werden.

3.4 Konfigurationssoftware

TRANSFORM A wird mit vorinstallierter und vorkonfigurierter Software ausgeliefert. Dennoch muss eine Systemkonfiguration durchlaufen werden, um die Eigenschaften ihres Netzwerks wie die IP Adresse und den Tastaturtyp einzugeben. Darüber hinaus muss die X.11 Konfiguration durchgeführt werden, um TRANSFORM A den lokalen Gegebenheiten anzupassen.

3.4.1 Systemkonfiguration

Der folgende Abschnitt beschreibt die Eingabe, bzw. das Ändern von Netzwerkkonfiguration, Tastatureigenschaften, Benutzereigenschaften und Passwörtern.

Loggen Sie sich als root ein und starten Sie den Konfigurationsdienst, um die Konfiguration zu ändern. Das werkseitig gesetzte Passwort für root ist barco:

eos login: root Password: barco

Geben Sie linuxconf ein:

eos:/root # linuxconf

Steuern Sie im Konfigurationsfenster mit Hilfe der **Tab**-Taste und den **Richtungs**-Tasten. Ein + vor einem Verzeichnis bedeutet, dass das Verzeichnis geöffnet ist, ein - bedeutet, das Verzeichnis ist geschlossen. Um ein Verzeichnis zu öffnen oder zu schließen, wählen Sie es mit der **- bzw. - Taste aus und bestätigen Sie mit der Eingabe**-Taste. Ein Pfeil nach einem Wort bedeutet, dass eine Liste dahinter liegt. Öffnen Sie die Liste, indem Sie das Wort auswählen und **<Ctrl> x** drücken. Setzen Sie den Cursor auf einen Listeneintrag um ihn auszuwählen und bestätigen Sie.

Der Konfigurationsdienst bietet eine Hilfefunktion an. In jedem Fenster befindet sich eine **Hilfe**-Schaltfläche. Im Hauptfenster bietet sie allgemeine Hilfe. In den Unterfenstern bietet sie kontextbezogene Hilfe.

Netzwerkkonfiguration

Wählen Sie Config: Networking: Client Tasks: Host name and IP network devices aus.




Abbildung 3-54

Bis zu vier Netzwerkkarten werden während der Systeminstallation automatischer erkannt. Das bedeutet, dass die Einstellungen für **Net device** und **Kernel module** automatisch richtig sind, sofern die Karten während der Installation eingesetzt waren. Wenn dies nicht der Fall ist, so müssen auch diese Einstellungen angepasst werden. Die Treiber (Einstellung **Kernel module**) für die verschiedenen Netzwerkkarten sind:

| Treiber | Netzwerkkarte | Redundanz |
|----------|--|-----------|
| еерго100 | Ethernet Karte 100 Mbps, PCI | nein |
| e100 | Ethernet Karte 100 Mbps, PCI | möglich |
| e1000 | Ethernet Karte 1000 Mbps, PCI | möglich |
| e1000 | Onboard-LAN-Adapter (AGS-3328-2 und höher) | nein |
| e1000 | Onboard-LAN-Adapter (AGS-3390-2) | möglich |
| bcm4400 | Onboard-LAN-Adapter (AGS-3328-1 und niedriger) | nein |
| bcm5700 | Onboard-LAN-Adapter (AGS-3389) | nein |

Zur Konfiguration eines redundanten Netzwerkes siehe auch Abschnitt 6.1.7 Redundanter Netzwerkadapter.

Der Abschnitt **Adaptor 1** behandelt die Netzwerkeigenschaften des LAN Anschlusses von TransForm A. Sie können sie durch Auswählen und Editieren ändern. Wenn Sie TransForm A in Betrieb nehmen, müssen Sie die voreingestellte IP Adresse in Ihre ändern.




Abbildung 3-55



Achten Sie darauf die gleiche Sub-Netz IP Adresse innerhalb der Konfiguration für ein verteiltes System anzugeben, wie in Abschnitt 3.4.3 Konfiguration des verteilten Systems beschrieben wird.

Der Abschnitt Adaptor 2 behandelt die Netzwerkeigenschaften des Sub-Netz, die für ein verteiltes System benötigt werden.

Für die Sub-Netz Netzwerkkarte des Zentralgeräts muss eine weitere IP-Adresse angegeben werden.

Benutzen Sie die IP-Adressen 192.168.60.xxx, da sie nicht mit anderen Adressen im Internet in Konflikt geraten. Wählen Sie 192.168.60.254 für das Zentralgerät. Das ermöglicht es die Rendering-Maschinen mit eins beginnend fortlaufend durchzunummerieren: 192.168.60.1, 192.168.60.2, etc. Klären Sie die zugehörige Netmask Adresse nötigenfalls mit Ihrem Netzwerkadministrator. Tragen Sie in das Feld Primary Name and domain eos-core ein.




Abbildung 3-56

Bestätigen Sie ihre Änderungen mit Accept oder verwerfen Sie sie mit Cancel.

Tastatur (optional)

Wählen Sie **Control**: **Features** aus. Im **Features**-Fenster befindet sich die Liste mit den verschieden Tastaturtypen. Hier haben Sie auch die Möglichkeit die Dialogsprache zu wählen. Drücken Sie **Accept** nach Ihren Änderungen.

Zeit (optional)

Wenn Transform A ausschließlich als X-Terminal verwendet wird, führt es keine Datum und Zeit bezogenen Prozesse aus.

Wählen Sie **Control**: **Date&Time** aus. Passen Sie TransForm A an Ihre Zeit an und bestätigen Sie mit **Accept**.

Benutzer Accounts (optional)

Da Transform A vorkonfiguriert, mit dem Nutzer <mmt> und dem Passwort <mmt> zu Ihnen kommt, brauchen Sie keinen neuen Nutzer anzulegen.

Wählen Sie Config: Users accounts: Normal: User accounts aus. Damit öffnen Sie das User Accounts Fenster.

Wenn Sie mehr als 15 Accounts auf dem System haben, zeigt Ihnen die Konfigurationssoftware einen Filter. Sie können den Filter dazu benutzen, nur einen Ausschnitt der kompletten Liste angezeigt zu bekommen. Um die ganze Liste angezeigt zu bekommen, wählen Sie ohne irgendwelche Änderungen gemacht zu haben **Accept**.

Wählen Sie Add aus. Das User account creation Fenster öffnet sich.

Hier geben Sie alle Information, den neuen Account betreffend ein. Das **User account creation** Fenster hat einige Felder. Nur der Login-Name muss eingegeben werden. Jedoch wird stark empfohlen auch das **Full name** Feld auszufüllen. Wenn Sie den Login-Namen und die anderen gewünschten Informationen eingegeben haben, wählen Sie **Accept.** Wenn Sie keinen neuen Benutzer anlegen wollen wählen Sie stattdessen **Cancel**.

Nachdem Sie **Accept** gedrückt haben, fordert Sie das Konfigurationsprogramm auf ein Passwort einzugeben. Im **Confirmation** Feld müssen Sie das Passwort erneut eingeben. Passwörter müssen mindestens 6 Zeichen lang sein. Sie können sowohl Ziffern als auch eine Mischung aus Klein- und Großbuchstaben enthalten. Drücken Sie **Accept**, wenn Sie damit fertig sind.

Ändern eines Benutzerpassworts (optional)

Wählen Sie **Config**: **Users accounts** - **Normal** - **User accounts**. Damit öffnen Sie das **Users accounts** Fenster. Wählen Sie den Account, dessen Passwort Sie ändern wollen aus. Damit öffnen Sie das **User information Fenster**. Wählen Sie **Passwd aus den Eigenschaften am unteren Ende des Bildschirms aus**.

Das Konfigurationsprogramm fordert Sie auf, ein Passwort einzugeben. Im **Confirmation** Feld müssen Sie das Passwort erneut eingeben. Passwörter müssen mindestens 6 Zeichen lang sein. Sie können sowohl Ziffern als auch eine Mischung aus Klein- und Großbuchstaben enthalten. Drücken Sie **Accept**, wenn Sie damit fertig sind.



Sie müssen TransForm A jetzt neu starten, um die Änderungen wirksam zu machen.

Wenn Sie TransForm A im eXtended-Safety-Boot-Modus betreiben, sollten Sie nach erfolgreicher Konfiguration das Backup aktualisieren, siehe Abschnitt 4.8.5 Backup- und Wiederherstellvorgang (eosxs Dienstprogramm).

3.4.2 X.11 Konfiguration

Für die X.11 Konfiguration muss der Skriptaufruf im Zeilenmodus erfolgen. Verlassen Sie daher X.11. Drücken Sie dazu gleichzeitig folgende Tasten auf der Tastatur:

```
<Ctrl> <Alt> <Backspace>
```

Es dauert etliche Sekunden bis sich X.11 vollständig beendet hat. Während dieser Zeit sieht die Bildwand schwarz aus. Dann, zurück im Zeilenmodus des Betriebssystems, loggen Sie sich als **root** ein. Das werkseitig eingetragene Passwort für root ist **barco**:

```
eos login: root
Password: barco
```

Die Konfiguration wird mittels eines Skripts ausgeführt: **EOSconfig**. Um dieses Skript aufzurufen, wechseln Sie zunächst das Verzeichnis:

```
eos:/root # cd /opt/MMT2686/config/
```

und rufen dann **EOSconfig** auf:

```
eos:/opt/MMT2686/config # ./EOSconfig
```

EOSconfig führt Sie mit erklärenden Hinweisen durch die Konfiguration. Dabei können Sie die Konfiguration zu jedem Zeitpunkt abbrechen, ohne dass die zuvor eingegebenen Änderungen wirksam werden. Drücken Sie dazu gleichzeitig folgende Tasten auf der Tastatur:

```
<Ctrl> C
```

Damit werden alle vorherigen Änderungen wieder verworfen. Es ist allerdings angenehmer, sich zunächst alle für die Konfiguration nötigen Parameter zu beschaffen und dann erst das Skript aufzurufen. Deswegen sollten Sie die folgenden Seiten durchlesen, bevor Sie die Konfiguration beginnen.

Im folgenden finden Sie einen typischen Verlauf des Installationsskripts abgedruckt. Er ist ergänzt durch erläuternde Kommentare und Verweise auf vertiefende Abschnitte in diesem Handbuch.

```
Argus X11Server Configuration
      Release 4.3.0
      (c)2008 BARCO
      email : support.bcd@barco.com
       Tel: 0049-721-6201-0
        Fax: 0049-721-6201-298
1
   Argus Multi-Screen X11Server
2
   Argus Distributed X11Server
3
   Argus Multiple Logical Screens X11Server
  Exit
Enter your X11Server Configuration [1]: 1
Customized Configuration (yes/no)? [no]: no
```

Der Wert, der in eckigen Klammern angezeigt wird, wird durch drücken von **Return>** übernommen. Dies ist beim ersten Ausführen des Skripts der Default-Wert, ansonsten der Wert der beim letzten Ausführen des Skripts eingegeben wurde.

Die erste Frage ermöglicht Ihnen, zwischen [1] der Konfiguration eines monolithischen TransForm A, [2] eines verteilten Systems oder [3] einer TransForm A Konfiguration mit Multiple-Logical-Screens zu wählen. Geben Sie die [4] ein, wird das Skript gleich wieder verlassen möchten.



Die Konfiguration eines verteilten Systems ist weitgehend identisch mit der eines einzelnen TransForm A. In diesem Abschnitt wird die Konfiguration eines einzelnen TransForm A gezeigt. Im Abschnitt 3.4.3 Konfiguration des verteilten Systems sind die zusätzlichen Punkte für ein verteiltes System aufgeführt.

Die zweite Frage erlaubt die Wahl zwischen dem vollständigen Durchgang durch das Installationsskript und einer verkürzten Version, siehe Abschnitt 6.1.4 Benutzerdefinierte Konfiguration.

Mouse Device

Sie können unterschiedliche Arten von Mäusen an TransForm A anschließen. Bitte geben Sie den verwendeten Typ an, und spezifizieren Sie dessen Eigenschaften. Wenn Sie die Standard-USB-Maus verwenden wählen Sie

- 8. PS/2 or USB Microsoft IntelliMouse and compatible Wheel Mice Oder
- 12. No Mouse, wenn Osiris installiert ist und Transform A ohne lokale Maus betrieben wird.

```
Configuring the Monolithical X Server
______
Settings for the Input Devices
Please enter the required settings for
 - Mouse
 - Cursor size
Configuring the Mouse Device
1. Microsoft Mouse and compatible 2-buttons Mice
 2. Mouse Systems 3-buttons Mice
 3. MM Series
 4. Logitech Mouse (old type, Logitech protocol)
 5. Logitech MouseMan (Microsoft compatible)
 6. MM HitTablet
 7.
    PS/2 or USB Microsoft Mouse and compatible Mice
 8. PS/2 or USB Microsoft IntelliMouse and compatible Wheel Mice
9. PS/2 or USB Microsoft IntelliMouse Explorer
10. Bus Mouse
11. Unknown
12. No Mouse
Enter a protocol number [8]: 8
```

```
Do you have an USB mouse (yes/no)? [yes]: yes
```

X11 Big Mouse Cursor

Insbesondere für große Bildwände kann es vorteilhaft sein, den Mauszeiger zu vergrößern. Geben Sie den gewünschten Vergrößerungsfaktor an.

```
Configuring the Big Mouse Cursor
When using the X Server with high resolution
the standard cursors are hard to track for some people.
Therefore you can define magnified mouse cursors.
Following magnification factors are available:
 factor 1
             : standard cursors
 factor 2..8 : magnified cursors
Enter the magnification factor [1]: 2
These are your Input Device settings
- Cursor size:
                            Factor 2
   - Mouse Protocol: ImPS/2
- Mouse Device: USB: "/dev/input/mice"
Everything correct? (yes/no)? [yes]: yes
Settings for the Output Devices
Please enter the required settings for
 - Graphic Card Types (AGX-3000 or AGX-3281)
 - Output Signal (analog or digital)
 - Monitor Resolution (only for analog devices)
 - Refresh Rate
 - Screen Arrangement
```

Grafikkarte

Wählen Sie die Grafikkarte aus. TransForm A unterstützt ab Release 3.4 ausschließlich die UGX und AGX Graphic Card.

```
Setting the graphic card type

-----
1 - "AGX-3000"
2 - "AGX-3281"

Enter the graphic card [2]: 2
```

Output Signal

Wählen Sie die Art des Ausgabe Signals.

```
Configuring the output signal

1 - "Analog"
2 - "Digital"

Enter the output signal [2]: 2
```

Bildschirm Auflösung und Wiederholrate

Wenn Sie einen analogen Ausgang angegeben haben, muss die Bildschirmauflösung und die Wiederholrate angegeben werden. Haben Sie gemischte analoge und digitale Ausgabe gewählt muss ausschließlich die Wiederholrate für die analoge Ausgabe gewählt werden.

Multi-Screen Server Display Layout

Die Anordnung der Monitore, bzw. der OverView Module wird in folgender Form geschrieben:

```
< w > x < h >
```

Hier bezeichnen w und h die Anzahl der Spalten und Reihen, z. B.:

4x2

4 Monitore nebeneinander, 2 Monitore übereinander.

```
Configuring the Monolithic X Server Multiscreen Arrangement
Enter the Multi Screen Arrangement (Width x Height) [2x1]: 4x2
These are your Output Device settings
- Graphic Card: AGX-3281
  - Output Device:
                       digital
   - Screen Configuration : MultiScreen (4x2)
Everything correct? (yes/no)? [yes]: y
X Server General Settings
-----
Please enter the required settings for
- Visual Depth
- Visual Class
- X Server's background RGB values
- XDM
- Font Server
```

Depth Resolution

Mit der Angabe der Farbtiefe (**depth resolution**) teilen Sie X.11 mit, wieviele Farben Sie verwenden wollen.

```
Configuring the Depth resolution (Bit Per Pixel)
(N,B: 4 and 5 are Usable only for resolution up to 1400x1050)

1 - for 8 bpp (256 colors)

2 - for 16 bpp (64K colors)

3 - for 32 bpp (16M colors)

4 - for 8 and 16 bpp (MultiDepth/MultiColor: Default visual = PseudoColor

5 - for 16 and 8 bpp (MultiDepth/MultiColor: Default visual = TrueColor)
Enter the depth resolution [2]: 4
```

Abhängig von der Konfiguration und den Videoanforderungen muss die Farbtiefe gewählt werden. Eine Beschreibung der Verknüpfung der Einstellungen von X.11 und der Wiedergabe von Video sowie zu Multi-Color-Depth wird in Abschnitt 4.2.2 Farbfähigkeiten gezeigt. Einen Überblick über die Anforderungen an die Bandbreite zur Wiedergabe von Video und RGB in Abhängigkeit von der Farbtiefe zeigt Abschnitt 4.6.1 Die Videoeingangskarten.

Visual Class

Mit der Angabe der Visual-Klasse (**visual class**) teilen Sie X.11 mit, wie die Farben verwaltet werden sollen. Dies wird nur abgefragt, wenn Sie oben die Nummern 2 oder 4 ausgewählt haben. Siehe auch 4.2 Farbverwaltung für eine genauere Erklärung!

Hintergrund des X-Servers

Die Hintergrundfarbe des X-Servers kann eingestellt werden. Geben Sie an, ob Sie eine Hintergrundfarbe angeben möchten und welche. In RGB Werten hat rot den Wert 255 0 0, grün den Wert 0 255 0 und Blau den Wert 0 0 255. Sie können jede Kombination dieser Farben im Bereich 0 bis 255 wählen.

```
Configuring the X Server's background

Do you want set the X-Server's background color (yes/no)? [yes]: yes

Enter the RGB values [range 0..255] [0 0 0]: 40 40 200
```

X Display Manager (XDM)

Der **X-Display-Manager**, xdm, ist ein Systemprozess, der eine User-Session vom Einloggen bis zum Ausloggen verwaltet. Der xdm ist eine flexible und konfigurierbare Methode sich an einem X Server einzuloggen. Siehe Abschnitt 4.3 X-Display-Manager für eine genauere Erklärung!

Geben Sie y ein, kann der Anfragemodus (**query type**) des xdm spezifiziert werden, n lässt X.11 ohne xdm starten.

- query verbindet TRANSFORM A direkt mit dem festgelegten xdm;
- indirect öffnet eine Auswahlbox, in der jeweils ein xdm bestimmt werden kann;
- broadcast verbindet das Transform A mit demjenigen xdm, der zuerst auf die Anfrage antwortet.

```
Configuring X Display Manager (XDM)

The local X Display Manager can be used to login on the Eos X Terminal.

Do you want start the X Server with XDMCP (yes/no)? [yes]: y

Set the XDMCP Query Types

1 - query (direct)

2 - indirect

3 - broadcast

Enter query type [2]: 2

Enter the ip address of your XDM [150.158.181.149]: 199.123.222.17
```

Font Server

Bitte geben Sie an, ob Sie einen **font server** nutzen wollen. Klären Sie dessen IP-Adresse ebenso wie die zugehörige **Port**-Nummer gegebenenfalls mit Ihrem Netzwerkadministrator.

```
Configuring the Font Server

------

If you want a Font Server which supplies fonts for the X Server,
please answer the following question with either 'y' or 'n'

Do you want to use a Font Server (yes/no)? [yes]: y

Enter the ip address of your Font Server [150.158.181.149]: 199.123.222.17

Enter the Font Server's port number [7100]: 7100
```

Das Skript listet die von Ihnen soweit eingegebenen Einstellungen auf. Kontrollieren Sie diese und bestätigen Sie die Richtigkeit mit \mathbf{y} oder geben Sie \mathbf{n} ein, um die vorangegangenen Schritte zu wiederholen.

Channel Reordering

Bei einigen Installationen kann es sinnvoll sein, die Reihenfolge der Projektionskanäle zu ändern. Dies kann im Abschnitt Channel Reordering geschehen. Wenn Sie die Reihenfolge ändern wollen geben Sie \mathbf{y} ein. Geben Sie \mathbf{n} ein, wird der Abschnitt übersprungen.

Der Zusammenhang zwischen Grafikkanälen und Projektionskanälen ist in Abschnitt 6.1.6 Erweiterte Konfiguration von TransForm A (channels) beschrieben. Bitte lesen Sie dort für eine ausführlichere Erklärung.

```
Channel Reordering
===========
Assign to a default graphic channel
a new position in the Display Wall
Channel Reordering:
1: redefine reordering
2: take default (no reordering)
Enter selection [1]: 1
Enter the list of the default channels [1 2]: 1 2 3 4 5 6 7 8
Enter the list of the new channels [2 1]: 1 3 5 7 2 4 6 8
These are the Reordering Settings for the Monolithic X Server:
______
  : 1 2 3 4 5 6 7 8
      1 3
             5 7
                    2 4
                           6
Everything correct? (yes/no)? [yes]: y
```

Fire wall

Es besteht die Möglichkeit eine Sicherheitsstufe für das Zugangsschutzsystem (Firewall) zu wählen. Vier verschiedene Stufen stehen zur Verfügung (hoch – High, mittel – Medium, deaktiviert – Disable, konfigurierbar – Don't change ...), die verschiedene nicht benötigte Dienste deaktivieren. Die vier verschiedenen Sicherheitsstufen haben die folgenden Eigenschaften:

| Allgemeine Einschränkungen | |
|--|--|
| X Display Manager | Der X Display Manager xdm kann nur gestartet werden und Port 177 ist nur dann erreichbar, wenn xdm im Abschnitt X Display Manager oben konfiguriert wurde. |
| Font Server | Der Font Server xfs kann nur dann genutzt werden, wenn das im Abschnitt Font Server oben konfiguriert wurde. |
| Netzwerk Dateisystem | Das Netzwerk Dateisystem NFS ist nur dann aktiviert, wenn ein verteiltes System konfiguriert wird. |
| Root Dateisystem | Das Root Dateisystem "/" wird nur exportiert, wenn ein verteiltes System konfiguriert wird und es kann ausschließlich auf den Rendering-Maschinen eingebunden werden. |
| hoch - high | |
| TCP/UDP Ports | Alle Ports kleiner oder gleich 1023 sind deaktiviert außer: |
| | TCP/UDP Port 177 für XDMCP TCP/UDP Port 161 für SNMP |
| Daemons | Die folgenden Daemons sind deaktiviert: |
| | rsh-daemon login-daemon secure shell daemon |
| mittel - Medium | |
| TCP/UDP Ports | Alle Ports kleiner oder gleich 1023 sind deaktiviert außer: TCP/UDP Port 177 für XDMCP TCP/UDP Port 161 für SNMP TCP Port 513 für rlogin TCP Port 514 für rsh TCP Port 22 für secure shell |
| Daemons | Die folgenden Daemons sind frei gegeben: |
| | rsh-daemon |
| | login-daemon secure shell daemon |
| deaktiviert - Disable | |
| TCP/UDP Ports | Alle Ports sind frei gegeben. |
| Daemons | Die folgenden Daemons sind frei gegeben: |
| | rsh-daemon login-daemon secure shell daemon |
| Kundenspezifisch - Don't chang | ge the existing FireWall Policy |
| TCP/UDP Ports, rsh-daemon, login-daemon, secure shell daemon | Keiner dieser Ports oder Daemons ist deaktiviert. Änderungen der Konfiguration dieser Ports vom Benutzer werden bei der X.11 Konfiguration beibehalten. |

Abbildung 3-57 Sicherheitsoptionen

Beenden der Konfiguration

Wenn Sie einen monolithisches Transform A installieren, ist die Konfiguration jetzt abgeschlossen. Für die Konfiguration eins verteilten Systems müssen Sie dagegen noch spezielle Daten des Zentralgeräts und der Rendering-Maschinen angeben. Siehe Abschnitt 3.4.3 Konfiguration des verteilten Systems.

Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, können Sie mit der Eingabe **service mmtserv** den X Server starten:

eos:/opt/MMT2686/config # service mmtserv



Wenn Sie TransForm A im eXtended-Safety-Boot-Modus betreiben, sollten Sie nach erfolgreicher Konfiguration das Backup aktualisieren, siehe Abschnitt 4.8.5 Backup- und Wiederherstellvorgang (eosxs Dienstprogramm).

3.4.3 Konfiguration des verteilten Systems



Die Konfiguration eines verteilten Systems ist weitgehend identisch mit der eines monolithischen TransForm A. Siehe Abschnitt 3.4.2 X.11 Konfiguration für den prinzipiellen Ablauf des Konfigurationsskripts. In diesem Abschnitt sind die zusätzlichen Punkte für das verteilte System aufgeführt.

Die zusätzlichen Abschnitte in der Konfiguration des verteilten Systems umfassen einerseits die Spezifikation des Sub-Netz und andererseits die sukzessive Parametrierung jeder einzelnen Rendering-Maschine.

Subnet

Geben Sie die Übertragungsrate der im Sub-Netz verwendeten Netzwerkkarte und den gewünschten Netzwerkanschluss an:

Die IP-Adresse der Subnet-Netzwerkkarte des Zentralgeräts muss identisch unter linuxconf erfolgen, bzw. erfolgt sein. Siehe Abschnitt 3.4.1 Systemkonfiguration.



Sie müssen die Spezifikationen des Subnetzes übereinstimmend mit den Spezifikationen, wie sie in Abschnitt 3.4.1 Systemkonfiguration erklärt sind, angeben. Änderungen müssen konsistent an beiden Stellen gemacht werden.

Rendering-Maschinen

Die Parametrierung der Rendering-Maschinen wird sukzessive für jedes Gerät ausgeführt.

Für jede Rendering-Maschine wird die Anordnung der von ihr angesteuerten OverView Projektionsmodule in folgender Form angegeben:

```
<w>x<h>
```

Hier bezeichnen <w> und <h> die Anzahl der Spalten und Reihen, z. B.:

4x2

4 Module nebeneinander, 2 Module übereinander.

Für jede Rendering-Maschine wird die Position der OverView Projektionsmodule, d. h. die Position des oberen linken Moduls, in folgender Form angegeben:

```
<x>,<y>
```

Hier bezeichnen <x> und <y> die horizontale und vertikale Position innerhalb der Bildwand. Die Nummerierung beginnt von vorne gesehen mit dem Modul ganz oben links: 0,0.

| 0,0 | | | | 4,0 | | | |
|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| | | | | | | | |
| | | 4×2 | | | | 4×2 | |
| | | | | | | | |

Abbildung3-58

Jeder Rendering-Maschine muss eine eindeutige IP Adresse innerhalb des angegebenen Sub-Netzes zugeteilt werden. Darüber hinaus müssen Sie die Ethernet-Adressen der Netzwerkkarten eintragen. Die Ethernet-Adresse ist auf den Netzwerkkarten aufgeklebt. Die Ethernet-Adresse ist z.B. so angegeben:

EA=00.60.97.78.29.0a

Die Ethernet-Adresse kann auch von der Ausgabe der Rendering-Maschinen während des Boot-Vorgangs abgelesen werden.

```
Rendering Engines' Configuration

------

Enter number of Rendering engines [2]: 2

IP address for engine 1 [192.168.149.1]: 192.168.60.1

Ethernet address for engine 1 [00.00.00.00.00.00]: 00.60.08.a6.a9.58

Screen arrangement for engine 1 (Width x Height) [2x4]: 4x2

Display's Position for engine 1 (X,Y) [0,0]: 0,0

IP address for engine 2 [192.168.149.2]: 192.168.60.2

Ethernet address for engine 2 [00.00.00.00.00.00]: 00.60.08.a6.a9.73

Screen arrangement for engine 2 (Width x Height) [2x4]: 4x2

Display's Position for engine 2 (X,Y) [0,0]: 4,0
```

Nun folgt die Möglichkeit Wake On LAN für die Netzwerkadapter der Rendering-Maschinen zu aktivieren. Ab X Server-Release 3.48 kann PXE verwendet werden, um die Rendering-Maschinen zu booten. In diesem Fall muss Wake On LAN aktiviert werden, um ein zuverlässiges Booten und Neustarten der Rendering-Maschinen zu ermöglichen. Falls noch der Etherboot-Mechanismus verwendet wird, kann Wake On LAN auch aktiviert werden, aber die Notwendigkeit besteht nicht.

Bitte beachten Sie Abschnitt 3.2.13 Netzwerk mit einer kurzen Erklärung zum Etherboot und PXE-Bootmechanismus und beachten Sie auch Abschnitt 6.1.11 BIOS Einstellungen für Rendering-Maschinen im Falle, dass Sie WOL aktivieren.

```
Engine's boot mode Configuration

The Engines can be switched on by the Core Machine by using the WOL (Wake On LAN) facility.

(NB: When using WOL you have to enable WOL also in the motherboard BIOS)

Do you want to use WOL (yes/no)? [no]: yes
```

Das Skript listet die von Ihnen soweit eingegebenen Einstellungen auf. Kontrollieren Sie diese und bestätigen Sie die Richtigkeit mit \mathbf{y} oder geben Sie \mathbf{n} ein, um die vorangegangenen Schritte zu wiederholen.

Channel Reordering

Bei einigen Installationen kann es sinnvoll sein, die Reihenfolge der Projektionskanäle zu ändern. Dies kann im Abschnitt Channel Reordering geschehen. Wenn Sie die Reihenfolge ändern wollen geben Sie \mathbf{y} ein. Geben Sie \mathbf{n} ein, wird der Abschnitt übersprungen.

Die Reihenfolge kann jeweils innerhalb einer Rendering-Maschine (Graphic Engine) geändert werden. Zuerst muss die Rendering-Maschine angegeben werden, dann können die Grafikkanäle (default) und die Projektionskanäle (new) eingegeben werden. Der Zusammenhang zwischen Grafikkanälen und Projektionskanälen ist in Abschnitt 6.1.6 Erweiterte Konfiguration von TransForm A (channels) beschrieben. Bitte lesen Sie dort die ausführlichere Erklärung.

```
Channel Reordering for the Distributed X Server
______
Assign to a default graphic channel within a
graphic engine a new position in the
Display Wall
Enter graphic engine's number for reordering[1]: 1
Channel Reordering:
1: redefine reordering
2: take default (no reordering)
Enter selection [1]: 1
Enter the list of the default channels [1 2]: 1 2 3 4
Enter the list of the new channels [2 1]: 1 2 4 3
Reordering of a new engine? (yes/no)? [no]: y
Enter graphic engine's number for reordering[2]: 2
Channel Reordering:
1: redefine reordering
2: take default (no reordering)
Enter selection [1]: 1
Enter the list of the default channels [1 2]: 1 2 3 4 \,
Enter the list of the new channels [2 1]: 4 3 2 1
Reordering of a new engine? (yes/no)? [no]: n
These are the Reordering Settings for the Distributed X Server:
______
engine_1: 1 2 3 4
-->: 1 2 4
engine_2: 1 2 3
                       3
                       4
     -->: 4 3 2
                      1
Everything correct? (yes/no)? [yes]: y
```

Logische Video-Kanäle

Die Anordnung von Quad Analog Video Cards, Dual DVI Input Cards oder Quad SDI Video Cards zu logischen Video-Kanälen kann festgelegt werden. Die Zuordnung ist ausführlich in Abschnitt 6.1.6 Erweiterte Konfiguration von TransForm A beschrieben, ebenso wie die Ziffern, die die Kanäle beschreiben zustande kommen. Diese Ziffern müssen in die entsprechenden Zeilen der Rendering-Maschinen (engine-1, etc.) eingegeben werden.

```
Logical Video Channels
This is the configuration part for the assignment of Phisical Video Adapters
to Logical Video Channels.
This assignment specifies which video is displayed on which part of
the Display wall.
Please read the section "X Server Configuration" in the
User's Manual "Eos X Terminal"
Do you want to proceed (yes/no)? [no]: y
Logical Video Channels:
1: define Video settings
2: take default Video settings
Enter selection [1]: 1
Enter for each video channel the video adapters for engine-1 [1]: 1 2 0
Enter for each video channel the video adapters for engine-2 [1]: 0 1 2
These are the Logical Video settings for the Distributed X Server:
______
 engine_1 : 1 2 0
 engine_2 : 0 1 2
Everything correct? (yes/no)? [yes]: y
```

Beenden der Konfiguration

Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, können Sie mit der Eingabe **service mmtserv** den X Server starten:

eos:/opt/MMT2686/config # service mmtserv



Wenn Sie TransForm A im eXtended-Safety-Boot-Modus betreiben, sollten Sie nach erfolgreicher Konfiguration das Backup aktualisieren, siehe Abschnitt 4.8.5 Backup- und Wiederherstellvorgang (eosxs Dienstprogramm).

3.4.4 Konfiguration des verteilten Systems mit Multiple-Logical-Screens



Die Konfiguration eines verteilten Systems mit Multiple-Logical-Screens ist weitgehend identisch mit der eines einzelnen TransForm A. Siehe Abschnitt 3.4.2 X.11 Konfiguration für den prinzipiellen Ablauf des Konfigurationsskripts. In diesem Abschnitt sind die zusätzlichen Punkte für Multiple-Logical-Screens aufgeführt.

Weitere Inforamtionen zu Multiple-Logical-Screens finden sich in den Abschnitten 4.1 Multi-Screen Fähigkeit und 6.1.6 Erweiterte Konfiguration von TransForm A. Die Konfiguration läuft in weiten Teilen wie die X.11 Konfiguration und die Konfiguration eines verteilten Systems ab.

Modi von Multiple-Logical-Screens

Wählen Sie den Modus für Multiple-Logical-Screens aus. Wenn Sie Separaten Modus auswählen werden Sie zusätzlich dazu aufgefordert die Einstellung für das Cursorverhalten zu bestimmen. (Bitte lesen Sie dazu in Abschnitt 6.1.6 Erweiterte Konfiguration von TransForm A – geometry über das Schlüsselwort NoCursorWrap).

Sub-Netz und Rendering-Maschinen

Anschließend wird das Sub-Netz und die Rednering-Maschinen konfiguriert. Bitte sehen Sie dazu Abschnitt 3.4.3 Konfiguration des verteilten Systems. Die Anzahl der Rendering-Maschinen (Graphic Engines) wird abgefragt. Für jede Rendering-Maschine muss die IP-Adresse und die Anordnung der Projektionsmodule angegeben werden. Die Position des Screens auf der Bildwand wird nur abgefragt, wenn im kontinuierlichen Modus konfiguriert wird. Schließlich ist noch die Eingabe des Grafikkartentyps und die Festlegung der Farbtiefe notwendig.

```
Subnet Configuration
Enter IP Address for the subnet NIC card[192.168.1.254]:
Enter Sub Netmask of graphic engines [255.255.255.0]:
Graphic Engines' Configuration
Enter number of graphic engines [2]:
IP address for engine 1 [192.168.1.1]:
Ethernet address for engine 1 [00.00.00.00.00]: 00.a0.c0.83.76.98
Screen arrangement for engine 1 (Width x Height) [2x4]: 2x2
Position for engine 1 (X,Y) [0,0]:
Graphic card type for engine 1
 1 - "AGX-3000"
  2 - "AGX-3281"
Enter the graphic card type [1]: 2
Configuring the Depth Resolution (Bit Per Pixel)
1 - for 8 bpp (256 colors)
 2 - for 16 bpp (64K colors)
   - for 32 bpp (16M colors)
 4 - for 32 bpp (16M colors)
Enter the Depth Resolution [3]: 2
```

```
Configuring the Visual Class
______
A visual class describes the characteristics of a virtual colormap,
that has been or can be created for use a particular screen
The following visual class are supported.
   1 - TrueColor (read only visual)
   2 - DirectColor (read/write visual)
Enter the Visual Class [1]: 1
IP address for engine 2 [192.168.1.2]:
Ethernet address for engine 2 [00.00.00.00.00]: 00.a0.c0.83.54.77
Screen arrangement for engine 2 (Width x Height) [2x4]: 2x2
Position for engine 2 (X,Y) [0,0]: 2,0
Graphic card type for engine 2
 1 - "AGX-3000"
 2 - "AGX-3281"
Enter the graphic card type [1]: 2
Configuring the Depth Resolution (Bit Per Pixel)
 _____
   - for 8 bpp (256 colors)
   - for 16 bpp (64K colors)
 3 - for 32 bpp (16M colors)
Enter the Depth Resolution [3]: 2
Configuring the Visual Class
 -----
A visual class describes the characteristics of a virtual colormap,
that has been or can be created for use a particular screen
The following visual class are supported.
   1 - TrueColor (read only visual)
   2 - DirectColor (read/write visual)
Enter the Visual Class [1]: 2
These are your MLS Server settings
- Core machine's second IP: 192.168.1.254
   - Engines Netmask Address: 255.255.255.0
   - Operational mode :
                             Contiguous
   - Number engines :
   - Values for engine 1:
                            IP = 192.168.1.1 Ether = 00.a0.c0.83.76.98
                             arrangement = 2x2 position = 0,0
                             AGX-3281: Bpp = 16 Visual = TrueColor
   - Values for engine 2:
                             IP = 192.168.1.2 Ether = 00.a0.c0.83.54.77
                             arrangement = 2x2 position = 2,0
                             AGX-3281: Bpp = 16 Visual = DirectColor
```

Barco – TransForm A - X Terminal – DOC-3265-0 – Benutzerhandbuch – Ausgabe 11 – August-2008 —

Everything correct? (yes/no)? [yes]:

Beenden der Konfiguration

Nachdem die Parameter für Multiple-Logical-Screens eingegeben wurden, müssen die noch unbestimmten Werte wie in den Abschnitten 3.4.2 X.11 Konfiguration und 3.4.3 Konfiguration des verteilten Systems beschrieben angegeben werden.

Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, können Sie mit der Eingabe **service mmtserv** den X Server starten:

eos:/opt/MMT2686/config # service mmtserv



Wenn Sie TransForm A im eXtended-Safety-Boot-Modus betreiben, sollten Sie nach erfolgreicher Konfiguration das Backup aktualisieren, siehe Abschnitt 4.8.5 Backup- und Wiederherstellvorgang (eosxs Dienstprogramm).

4 Bedienung

Dieses Kapitel erläutert die Grafik- und Videofähigkeiten von Transform A. Die Multi-screen-Fähigkeit von Transform A, die Erweiterungen des X Servers und die Farbverwaltung durch das X Window-System werden erklärt. Sie werden vertraut gemacht mit der Bedienung des Video-Client zur Wiedergabe von Video und RGB-Signalen und des Remote-Control Clients zur Fernsteuerung einer OverView Bildwand.

4.1 Multi-Screen Fähigkeit

Wesentliches Merkmal von Transform A ist die **Multi-Screen** Fähigkeit, die sich in einigen Punkten vom **Multi-Head** Betrieb herkömmlicher X Server unterscheidet.

Der X Server von Transform A erlaubt ein Root-Fenster, das sich über alle angeschlossenen Projektionsmodule erstreckt. X Clients nutzen dabei die ganze Darstellungsfläche, ohne überhaupt davon zu »wissen« (transparent Multi-Screen).

Zur exakten Erklärung der Unterschiede zwischen Multi-Screen und Multi-Head sind die Begriffe **Display** und **Screen** der X.11 Terminologie wichtig:

Display

Ein Display umfasst alle Ein- und Ausgabegeräte, die einem X Server zugeordnet sind. Es können auf einem Rechner durchaus z. B. zwei Displays installiert sein; dann laufen dort zwei X Server und jeder hat seine eigene Tastatur (Maus, Tablett, etc.) und einen eigenen Bildschirm; beide Server arbeiten aber logisch voneinander unabhängig, so dass zwei getrennte Arbeitsplätze vorliegen.

Screen

Ein Screen ist ein logisches Ausgabegerät eines X Servers, welches gewöhnlich auf ein physikalisches Ausgabegerät abgebildet wird. Ein X Server kann durchaus mehrere Screens betreiben. Ein derartiger Aufbau besitzt aber nur eine Tastatur und eine Maus. Es handelt sich um einen Arbeitsplatz für eine Person.

Der Unterschied zwischen einem herkömmlichen X Server im Multi-Head Betrieb mit mehreren Bildschirmen und dem Einsatz des Multi-Screen fähigen TransForm A mit einer Bildwand besteht nun im folgendem:

Multi-Head

Im Multi-Head Betrieb wird jeder Screen auf einem zugehörigen Bildschirm dargestellt und besitzt sein eigenes Root-Fenster. Ein X Client, der eine Verbindung zu diesem Server aufgebaut hat, kann durchaus auf beiden Screens Fenster öffnen, ein einzelnes Fenster ist aber immer vollständig in einem Screen gefangen; zudem muss der Client speziell für die Benutzung mehrerer Screens, programmiert sein, was bei Standard-X.11-Anwendungen kaum der Fall ist. Solchen Clients müsste dann auch schon beim Starten angegeben werden, auf welchem Screen sie ausgegeben werden sollen. Schließlich gibt es kaum Window-Manager, die eine kohärente Fensterverwaltung über mehrere Screens ermöglichen.

Multi-Screen

Im Multi-Screen Betrieb von Transform A mit beliebig vielen Projektionsmodulen gibt es im Sinne von X.11 nur einen Screen, dessen Root-Fenster sich über die ganze Bildwand erstreckt. Jeder Window-Manager erlaubt es, die Fenster eines beliebigen X Client irgendwo auf der Bildwand zu positionieren, sie von einem Projektionsmodul auf ein anderes zu verschieben oder sogar sie gleichzeitig auf mehreren oder allen darzustellen.

Multiple logical screens

Mit dem Multiple-Logical-Screens Betrieb verbindet TRANSFORM A in gewisser Weise den Multi-Head Betrieb und den Multi-Screen Betrieb. Er ermöglicht einem X Server mehrere Screen auf einem individuellen rechteckigen Bereich von m×n Grafikkanälen anzuzeigen. Jeder Screen kann mit seiner eigenen Farbtiefe und Visual-Klasse konfiguriert werden. Multipl-Logical-Screens können nur in einem verteilten System angewendet werden, da jede Rendering-Maschine einen Screen anzeigt.

Die Konfiguration von Multiple-Logical-Screens wird in Abschnitt 6.1.6 Erweiterte Konfiguration von TransForm A (Geometry) erklärt.



Bitte beachten Sie, dass Multiple-Logical-Screens nicht gleichzeitig mit der X MultiCursor Extension (XMC) genutzt werden kann, siehe Abschnitt 4.4 X Server Extensions!

4.2 Farbverwaltung

4.2.1 Grundlagen

Die Übersetzung der RGB-Werte, mit denen Anwendungen ihre Farben festlegen, in die tatsächliche Farbwiedergabe auf dem Bildschirm wird von sogenannten Pixel-Werten gesteuert. Die Pixel-Werte dienen der Identifikation von Farbzellen.

RGB-Werte

Die RGB-Werte sind die Intensitäten der roten, grünen und blauen Farbkomponenten, die zusammen einen Farbeindruck definieren. Entsprechend dem X-Protokoll werden die einzelnen Farbwerte als vorzeichenlose 16bit-Zahlen dargestellt, wobei 0 für keine Intensität und 65535 für maximale Intensität steht. Die meiste Hardware stellt die Farbwerte allerdings lediglich als Zahlen im Intervall von 0 bis 255 dar.

Farbtabelle

Die Farbtabelle (**color map**) besteht aus einem Satz Farbzellen (**color cells**). Jede Farbzelle wird über ihren eindeutigen Pixel-Wert angesprochen und enthält ein bestimmtes RGB-Tripel. Die Farbtabelle wird zur Laufzeit angelegt und gefüllt.

X unterstützt zwei Arten von Farbzellen:

- gemeinsame Farben, shared color cells
 Einträge in der Farbtabelle, die von jedem beliebigen X Client genutzt werden können, heißen shared color cells. Die bei der Allokation einer shared color cell festgelegte Farbe kann grundsätzlich nicht mehr verändert werden. Fordert ein X Client eine shared color an, wird überprüft, ob die Farbe schon in der Farbtabelle enthalten ist. Nur wenn die Farbe nicht gefunden wird, wird eine neue Farbzelle angelegt.
- private Farben, private color cells
 Einträge in der Farbtabelle, die ausschließlich von einem bestimmten X Client genutzt werden können, heißen private color cells. Der X Client kann diese Farbe beliebig verändern. Solange Einträge in der Farbtabelle des X Server frei sind, können private colors zugeteilt werden.

Farbtiefe

Auf einem Schwarzweißbildschirm wird jedes Pixel durch eine einstellige Binärzahl dargestellt; dem entspricht eine **Farbtiefe** von 1bit. Viele Farb-Workstations nutzen **Farbtiefen** von 8bit, d. h., jedes Pixel wird durch 8bit dargestellt und ermöglicht $2^8 = 256$ Farben auf dem Bildschirm. Eine **Farbtiefe** von 24bit entspricht $2^{24} = 16,7$ Millionen (16M) Farben und deckt nach allgemeiner Auffassung alle Farbeindrücke ab, die das menschliche Auge unterscheiden kann.

Visual-Klasse

Wegen der Vielzahl von Farbtiefen (von 1bit bis zu 24bit), die Workstations zur Verfügung stellen können, wurden im X-Window-System unterschiedliche Strategien entwickelt, **Pixel-Werte** in entsprechende Farben auf dem Bildschirm zu übersetzen. Diese Strategien werden **Visual-Klassen** genannt:

Das X-Window-System definiert sechs Visual-Klassen, von denen drei dynamischer Natur sind (**PseudoColor**, **GrayScale**, **DirectColor**) und drei statischer (**StaticColor**, **StaticGray**, **TrueColor**):

PseudoColor

ist eine Klasse von Farbtabellen in denen ein **Pixel-Wert** eine **Farbzelle** mit einem bestimmten **RGB-Wert** erzeugt, d. h., die **Farbtabelle** ist ein Feld von **RGB-Tripeln**. Sowohl **shared** als auch **private color cells** können zugeteilt werden.

StaticColor

entspricht **PseudoColor** mit dem Unterschied, dass die **RGB-Werte** vordefiniert und nur lesbar sind, also keine **private color cells** vergeben werden.

GrayScale

entspricht **PseudoColor** mit dem Unterschied, dass die roten, grünen und blauen Farbwerte in den Farbzellen jeweils identisch sind und zu Grautönen führen. Sowohl **shared** als auch **private color cells** können zugeteilt werden.

StaticGrav

entspricht **GrayScale** mit dem Unterschied, dass die **Grauwerte** vordefiniert und nur lesbar sind, also keine **private color cells** vergeben werden.

DirectColor

ist eine Klasse von **Farbtabellen** in denen jeder **Pixel-Wert** auf drei getrennte Farbzellen für Rot, Grün und Blau zeigt. Sowohl **shared** als auch **private color cells** können zugeteilt werden.

TrueColor

entspricht **DirectColor** mit dem Unterschied, dass die **Pixel-Werte** direkt in die entsprechenden **RGB-Werte** umgesetzt werden. D. h., auch hier sind die **RGB-Werte** vordefiniert und es werden keine **private color cells** vergeben.

Weiterführende Literatur

Die Farbverwaltung des X Window Systems wird ausführlich behandelt in:

- The Definitive Guide to the X Window System Volume 1
 Adrian Nye, O'Reilly & Associates, Inc.
- Introduction to the X Window System Oliver Jones, Prentice Hall, Inc.

4.2.2 Farbfähigkeiten

Für den Betrieb von Transform A sollten Sie je nach Anwendung folgende Kombinationen von Visual-Klassen und Farbtiefen verwenden:

- **DirectColor**, 16bit (R: 5bit, G: 6bit, B: 5bit) zur Darstellung von Video 2¹⁶ = 64K Farben können dargestellt werden. Shared und private color cells sind verfügbar.
- **DirectColor**, 32bit (R: 8bit, G: 8bit, B: 8bit) zur Darstellung von Video 2²⁴ = 16M Farben können dargestellt werden. Shared und private color cells sind verfügbar.
- TrueColor, 16bit (R: 5bit, G: 6bit, B: 5bit) zur Darstellung von Video
 2¹⁶ = 64K Farben können dargestellt werden. Die möglichen RGB-Werte in der Farbtabelle sind in äquidistanten Schritten vordefiniert. Damit wird garantiert, dass das ganze Farbspektrum abgedeckt ist.
- **TrueColor**, 32bit (R: 8bit, G: 8bit, B: 8bit) zur Darstellung von Video 2²⁴ = 16M Farben können dargestellt werden. Die möglichen RGB-Werte in der Farbtabelle sind in äquidistanten Schritten vordefiniert. Damit wird garantiert, dass das ganze Farbspektrum abgedeckt ist.
- PseudoColor, 8bit mit NearBy Farb-Allokation zur Darstellung früherer Anwendungen
 28 = 256 von 2563 = 16M Farben können dargestellt werden. Shared und private color cells sind verfügbar.
 Die maximale Anzahl von private color cells und shared color cells ist 256.

Farb-Allokation NearBy

Bei der Allokation von shared bzw. private color cells kommt es zuweilen vor, dass X.11 Clients sich beenden, falls der Server die angeforderte Farbzelle nicht allokieren kann, weil die color map bereits voll ist und die Farbzelle nicht in der color map vorkommt. Die NearBy Farb-Allokation gewährleistet, dass bei jeder Allokation von shared color cells immer eine color cell zurückgeliefert wird, auch wenn kein Eintrag in der color map gefunden wird und die color map bereits voll ist, siehe auch Abschnitt 6.1.7 Redundanter Netzwerkadapter.

Multi-Color-Depth

Mit der Option Multi-Color-Depth des X Servers werden für X Clients zwei Farbmoden, 8bit PseudoColor und 16bit TrueColor, gleichzeitig zur Verfügung gestellt. Das Hauptfenster läuft in einem Farbmodus, wohingegen X Clients Fenster auch in dem anderen Farbmodus darstellen können. Multi-Color-Depth kann in der folgenden Weise konfiguriert werden:

- 8bit PseudoColor f
 ür das Hauptfenster und 8bit PseudoColor oder 16 bit TrueColor als Option f
 ür X Clients
- 16bit TrueColor für das Hauptfenster und 8 bit PseudoColor oder 16 bit TrueColor als Option für X Clients.

Standardmäßig starten die meisten X Clients im gleichen Farbmodus wie das Hauptfenster. Einige X Clients haben die Fähigkeit abweichend dazu auch einen anderen Farbmodus zu verwenden. Es gibt zwei Arten von X Clients, die Multi-Color-Depth nutzen können:

- X Clients, die aufgrund einer Option beim Straten den gewünschte Farbmodus verwenden.
- X Clients, die automatisch den angebotenen Farbmodus nutzen, der am besten zur Anzeige des Inhalts geeignet ist.

Diese Option steht mit UGX GRAPHIC CARDS und für Auflösungen bis zu 1400×1050 zur Verfügung.

OmniScaler

Der OmniScaler ermöglicht die Anzeige von Video und RGB-Quellen, unabhängig vom Farbmodus des X Servers. Damit wird die optimale Integration von 8 bit PseudoColor Anwendungen und hochwertiger Video und RGB-Darstellung erreicht. Wird der X Server beispielsweise im 8 bit PseudoColor Modus betrieben, werden Video / RGB Fenster in YUV4:2:2 / 16 bit TrueColor angezeigt. Der vollständige Zusammenhang zwischen Farbmodus von X Server und Video/RGB-Fenster ist in der Tabelle weiter unten angegeben.

Modulbezogenes Video

Bei Modulbezogenem Video können Videos bzw. RGB-Signale der QUAD ANALOG VIDEO CARD, DUAL DVI INPUT CARD, der STREAMING VIDEO CARD, der QUAD SDI VIDEO CARD und der DUAL RGB INPUT CARD modulbezogen auf ganzen Projektionsmodulen (1 .. n×n, je nach Konfiguration) dargestellt werden. Es liegen die gleichen Farbfähigkeiten vor, wie bei verschiebbaren und skalierbaren Video- und RGB-Fenstern, siehe auch Abschnitt 4.6 Wiedergabe von Video- und RGB-Signalen.

Dual RGB Input Card

Die Dual RGB Input Card bietet die Möglichkeit RGB Daten entweder in 16 bpp (RGB 5:6:5) oder in 24 bpp (RGB 8:8:8) Farbtiefe zu digitalisierten. Das Umschalten zwischen diesen beiden Moden erfordert einen Neustart des X Servers mit der richtig gesetzten Option, siehe dazu bitte Abschnitt 6.1.5 X Server Parameter.

Überblick über die Farbfähigkeiten

Die folgende Tabelle führt Farbtiefe und Format des Videos und der X Clients in Abhängigkeit von Farbtiefe und Visual-Klasse des X Servers auf. Die Farbformate für Video und RGB betreffen sowohl modulbezogenes Video als auch skalier- und verschiebbare Videofenster.

| | QUAD ANALOG VIDEO CARD / QUAD SDI VIDEO CARD / STREAMING VIDEO CARD 3) / DUAL DVI INPUT CARD 5) | Dual RGB Input Card / Streaming Video Card ⁴⁾ / Dual DVI Input Card ⁶⁾ | Anwendungsfenster des X Clients |
|---|--|--|--|
| PseudoColor 8bit | Video in YUV4:2:2 | RGB-Format mit 16 bpp oder RGB-Format mit 24 bpp ²⁾ | Farbmodus des X Servers |
| Multi-Color-Depth PseudoColor 8bit und TrueColor 16 bit Overlay ¹⁾ | Video in YUV4:2:2 | RGB-Format mit 16 bpp oder RGB-Format mit 24 bpp ²⁾ | Farbmodus des X Servers oder 16 bit TrueColor |
| DirectColor 16 bit | Video in YUV4:2:2 | RGB-Format mit 16 bpp oder RGB-Format mit 24 bpp ²⁾ | Farbmodus des X Servers |
| TrueColor 16 bit | Video in YUV4:2:2 | RGB-Format mit 16 bpp oder RGB-Format mit 24 bpp ²⁾ | Farbmodus des X Servers |
| Multi-Color-Depth TrueColor 16bit und PseudoColor 8bit Overlay ¹⁾ | Video in YUV4:2:2 | RGB format with 16 bpp or RGB format with 24 bpp ²⁾ | Farbmodus des X Servers oder 8bit PseudoColor |
| DirectColor 32 bit | Video in YUV4:2:2 | RGB-Format mit 16 bpp oder RGB-Format mit 24 bpp ²⁾ | Farbmodus des X Servers |
| TrueColor 32 bit | Video in YUV4:2:2 | RGB-Format mit 16 bpp oder RGB-Format mit 24 bpp ²⁾ | Farbmodus des X Servers |

Tabelle 4-1

Farbfähigkeiten von X Server und Video auf TRANSFORM A

- 1) Nur möglich mit der UGX Graphic Card.
- 2) Abhängig von der X Server Startoption, nur möglich mit der Dual DVI Input Card und der Dual RGB Input Card.
- 3) Gilt für die Streaming Video Card mit jedem Kompressionsalgorithmus außer **scn_dec**.
- 4) Gilt für die Streaming Video Card mit dem Kompressionsalgorithmus **scn_dec**.
- 5) Gilt für die Dual DVI INPUT CARD mit Quellentypen 1, 2.
- 6) Gilt für die Dual DVI INPUT CARD mit Quellentypen 3, 4, 5.

4.3 X-Display-Manager

Der X-Display-Manager, xdm, ist ein Systemprozess, der eine User-Session vom Login bis zum Logout verwaltet. Der xdm ist eine flexible und konfigurierbare Methode, sich an einem X Server einzuloggen. Der xdm kann so konfiguriert werden, dass automatisch X Clients gestartet werden. Nach jedem Logout wird der X.11-Server für den nächsten Login zurückgesetzt.

X Display Manager auf TransForm A

Der X-Display-Manager ist zusammen mit dem System auf Ihrem TRANSFORM A vorinstalliert. Abhängig von der aktuellen Einstellung öffnet der xdm eine Login-Box oder eine Auswahl-Box, die alle von Ihrem TRANSFORM A erreichbaren Host-Rechner anzeigt.

Auf Transform A sind Manual-Pages zum xdm verfügbar. Um diese Manual-Pages lesen zu können, geben Sie das Kommando man xdm ein:

eos:/root # man xdm

X Display Manager auf den Host-Rechnern

Der **X-Display-Manager** für die Host-Rechner ist im Lieferumfang von Transform A nicht enthalten.

Weiterführende Literatur

Der X-Display-Manager wird ausführlich behandelt in:

X Window System Administrators Guide – Volume 8
 O'Reilly & Associates, Inc.

4.4 X Server Extensions

Neben einigen Standard X Server Erweiterungen verfügt TRANSFORM A über weitere zusätzliche Erweiterungen (**extensions**). Diese werden hier kurz erwähnt. Ausführliche Unterlagen für die Softwareentwicklung sind auf Anfrage erhältlich.

X MultiCursor (XMC)

Die X MultiCursor-Erweiterung erlaubt die gleichzeitige Verwendung mehrerer Mauszeiger, die unabhängig voneinander über das Root-Window bewegt werden können. Die XMC-Erweiterung verhält sich so wie die Standard X.11 Input Extension des X Consortiums und kann genauso behandelt werden.



Bitte beachten Sie, dass die X MultiCursor-Erweiterung nicht gleichzeitig mit Multiple-Logical-Screens genutzt werden kann, siehe Abschnitt 4.1 Multi-Screen Fähigkeit!

X Blink

Mit der X Blink-Erweiterung können shared color cells mit einem Blink-Attribut belegt werden. Eine Blink-Farbe besitzt zwei Farbangaben. Diese beiden Farben werden mit einer wählbaren Frequenz gewechselt. DIN-Blinkfrequenzen werden bereitgestellt.

X Video

Auf die X Video-Erweiterung zum Anschluss einer Videoeingangskarte von Barco wird im folgenden Kapitel eingegangen.

X UCL

Erweiterung, die für Osiris benötigt wird. Die Funktionalität beinhaltet Autorisierungsmechanismen für X Clients und unterstützt Constraint Areas für Fenster.

X MVGS

Erweiterung, die für Osırıs benötigt wird. Es bietet ein Layout-Konfigurations-Management und Remote Pointer.



Multiple-Logical-Screens können in Verbindung mit Osiris und der X MVGS-, X UCL-Erweiterung nur im Contiguous Betrieb verwendte werden!

X Genlock

Die X Genlock-Erweiterung ermöglicht die Synchronisation der Grafikausgabe auf die Bildfrequenz einer internen oder externen Videoquelle oder auf den Takt einer UGX oder AGX GRAPHIC CARD. Die Verwendung von X Genlock wird in den folgenden Abschnitten eingegangen.



Genlock ist nur innerhalb einer OmniBus-Konfiguration verfügbar!

4.5 Window Manager

Der auf Transform A vorkonfigurierte Window Manager bietet einen schnellen und bequemen Zugriff auf bestimmte Funktionen. Mit einem linken oder rechten Mausklick in das Root Window öffnen sich folgende Menüs:






Abbildung 4-1 Menüs im Root Window (linker und rechter Mausklick)

Work Menu

| Xterm | X Terminal Fenster starten |
|--|---|
| Xvideo | Xvideo Client zur Anzeige von Video und RGB starten |
| Rctrl | REMOTE-CONTROL Client starten, nur wenn der REMOTE-CONTROL Dämon läuft, |
| | siehe Abschnitt 4.7.1 Der Remote-Control Dämon |
| Xgenlock | Nur in einer OmniBus-Konfiguration verwendbar |
| Select QAVC (Quad Analog ╚> Video Card) | Ersten Kanal der ersten Quad Analog Video Card für Genlock auswählen |
| Select SVC (Streaming ∜ Video Card) | Ersten Kanal der ersten Streaming Video Card für Genlock auswählen |
| Select QSDI (Quad SDI ╚> Video Card) | Ersten Kanal der ersten Quad SDI Video Card für Genlock auswählen |
| Select DDVI (Dual DVI Input ∜ Card) | Ersten Kanal der ersten Dual DVI Input Card für Genlock auswählen |
| Select Intern | Erste UGX Graphic Card oder AGX Graphic Card für Genlock auswählen |
| Select Extern | Externes Genlock-Signal für Genlock auswählen |
| OFF | Genlock ausschalten |
| ON | Genlock anschalten |
| Read Config File | Letzte gespeicherte Genlock-Einstellungen lesen und anwenden |
| Save Config File | Aktuelle Genlock-Einstellungen speichern und automaisch nach jedem Neustart anwenden |



Bei der Verwendung von Genlock müssen die Geräte entsprechend Abschnitt 3.2.15 CPU Board verkabelt sein.

Wenn ein externes Signal angeschlossen ist, sollte nur »external« gewählt werden. Ein internes- oder Video-Signal wird ansonsten von dem anliegenden Signal gestört. Ein externes Signal sollte daher ausgesteckt werden, bevor zu einem anderen Signaltyp für Genlock umgeschaltet wird!

| Configuration | |
|---------------------|--|
| Screensaver | |
| Default | Bildschirmschoner auf Default-Einstellungen setzen |
| Immediately | Bildschirmschoner sofort aufschalten |
| Blank | Bildschirmschoner auf Blank Screen setzen |
| Pattern after 5 min | Bildschirmschoner nach 5 Minuten auf Blank Screen |

Off Bildschirmschoner ausschalten

Mouse

fast Mausgeschwindigkeit hoch normal Mausgeschwindigkeit normal slow Mausgeschwindigkeit nieder Left handed mouse Mauseinstellungen für Linkshänder Mauseinstellungen für Rechtshänder

Right handed mouse

System beep

loud and long Akustisches Signal laut und lang

Akustisches Signal laut loud normal Akustisches Signal normal off Akustisches Signal aus

Root Background

BARCO Logo Barco-Logo als Hintergrundmuster für Root-Window

Schwarzer Hintergrund für Root-Window Standard black Standard white Weißer Hintergrund für Root-Window Grauer Hintergrund für Root-Window Standard gray Blauer Hintergrund für Root-Window Standard navy blue

Grid 640x480 verschiedene Screen-Justage-Gitter (Wartung)

Grid 1600x1200 Grid 640x480 bold

Grid 1600x1200 bold

X Server

default mode Neustart des X Servers im Default-Farbmodus

pseudo 8 Bit color mode Neustart des X Servers im PseudoColor-Farbmodus, 8 bpp true 16 Bit color mode Neustart des X Servers im TrueColor-Farbmodus, 16 bpp direct 16 Bit color mode Neustart des X Servers im DirectColor-Farbmodus, 16 bpp true 32 Bit color mode Neustart des X Servers im TrueColor-Farbmodus, 32 bpp direct 32 Bit color mode Neustart des X Servers im DirectColor-Farbmodus, 32 bpp

Alternativ kann der X Server auch mit Hilfe des Dienstprogramms für X Server-Neustart neugestartet werden, siehe dazu Abschnitt 4.8.4 Dienstprogramm für X Server-Neustart (service mmtserv).



Es ist nicht möglich den X Server im Multi-Color-Depth Modus neuzustarten, wenn in der X.11 Konfiguration ein anderer Farbmodus konfiguriert wurde.

Aber wenn der X Server im Multi-Color-Depth Modus konfiguriert wurde, kann er in einem der oben angegebenen Farbmodi neugestartet werden. Um zum Multi-Color-Depth Modus zurückzukehren, kann der X Server im Default-Farbmodus wieder gestartet werden.



Bitte beachten Sie, dass eine größere Farbtiefe auch eine höhere Bandbreite für die grafischen Daten erfordert.

Zudem wird damit auch der Farbmodus von Video und RGB geändert, so dass auch hier eine höhere Bandbreite benötigt wird. Siehe dazu auch in Abschnitt 4.2.2 Farbfähigkeiten wie der Farbmodus von Video/RGB mit dem Farbmodus des X Servers zusammenhängt und in Abschnitt 4.6.1 Die Videoeingangskarten die benötigte Bandbreite von Video und RGB.

Beide Effekte können zu einer Performanceeinbuße führen!

WM Policy

Auto raise on Siehe fvwm2 Man Pages (man fvwm2). Auto raise off Siehe fvwm2 Man Pages (man fvwm2). Click to Focus Siehe fvwm2 Man Pages (man fvwm2).

Focus Follows Mouse Siehe fvwm2 Man Pages (man fvwm2).

Virtual-Desktop

Virtual Desktop on Siehe fvwm2 Man Pages (man fvwm2).
Virtual Desktop off Siehe fvwm2 Man Pages (man fvwm2).

Window Menu

MoveFenster verschiebenResizeFenster wieder herstellenIconifyFenster minimieren

Maximize/NormalFenster maximieren, bzw. wiederherstellen(Un)StickFenster fest positionieren (auf virtuellem Desktop)

RefreshFenster aktualisierenRaiseFenster nach vorne bringenLowerFenster nach hinten bringenNextZum nächsten FensterPreviousZum vorherigen FensterWindow listListe aller Fenster anzeigen

CloseFenster schließenKillFenster beenden

Window Manager

Restart Fvwm2 Neustart des Window Mangers

Modules

IconBoxSiehe fvwm2 Man Pages (man fvwm2).IconManSiehe fvwm2 Man Pages (man fvwm2).IdentSiehe fvwm2 Man Pages (man fvwm2).

System Tools

EOSinfo Status der Releaseintegrität anzeigen; siehe dazu auch Abschnitt 4.8.6

Dienstprogramm für Releaseintegrität (eosinfo).

Event-TestEreignis Monitor aufrufenViText Editor vi aufrufenTelnetTelnet Client aufrufen

Clocks

Analog
Digital
Digital
Analoguhr anzeigen

Shells

Bash

BashBash Shell aufrufenBig bashGrosse Bash Shell aufrufenLogin bashLogin Bash Shell aufrufen

Tcsh

tcshTcsh Shell aufrufenBig tcshGrosse Tcsh Shell aufrufenLogin tcshLogin Tcsh Shell aufrufen

4.6 Wiedergabe von Video- und RGB-Signalen

Video- und RGB-Signale können auf einer Barco Bildwand mit den optionalen Eingangskarten Quad Analog Video Card, Dual DVI Input Card, Streaming Video Card, Quad SDI Video Card und Dual RGB Input Card dargestellt werden. Basierend auf einer Extension-Library des X Server ermöglicht der Barco Video-Client xvideo die einfache Handhabung analoger sowie Streaming-Video- und RGB-Darstellung.

Gleichzeitiger Betrieb

Prinzipiell können mehrere Eingangskarten eingesetzt werden; die zugehörigen Fenster dürfen dabei frei überlappen. Für größere Bildwände kann der Einsatz mehrerer OmniBus Geräte ratsam sein. Große Systeme mit frei verschiebbaren Video und RGB-Fenstern benötigen die Verwendung eines verteilten Systems.

OmniScaler

Wegen der Fähigkeit des OMNISCALERS, gleichzeitig zwei Farbmoden zu verwenden, kann er Video- und RGB-Daten in deren ursprünglichem Farbmodus z.B. YUV4:2:2 und 16 bit RGB TrueColor anzeigen, während der X Server in 8 bit PseudoColor Modus mit 256 Farben arbeitet. Siehe dazu auch Abschnitt 4.2 Farbverwaltung.

Ein OMNISCALER kann 128 Video und RGB Signale gleichzeitig bearbeiten. Video- und RGB-Daten werden dreifach zwischengespeichert. Dies ermöglicht es, dass nur vollstängige Einzelbilder (**Frames**), die mit den Grafikdaten synchronisiert sind, angezeigt werden. Damit wird die Anzeige von »zerrissenen« Bildern verhindert.

Backend-Skalierung

Der Omniscaler kann eine Backend-Skalierung durchführen. Die Videodaten erst am Ende der Übertragungskette zu Skalieren (Eingabe Karte -> PCI-BUS -> Grafikkarte) hat seinen großen Vorteil darin, dass nur eine geringe PCI-Bus Bandbreite benötigt wird. Außerdem können alle Video und RGB-Signale bis zur Fullscreen-Anzeige skaliert werden, Detaillansichten können auch größer angezeigt werden. Die Backend-Skalierung verwendet lineare Interpolation zur Berechnung neuer Bildpunkte.

In der Standardkonfiguration wird die Benutzung der Backend-Skalierung automatisch in Abhängigkeit von der Größe des Videofensters und des Typs der Eingabe Karte vom X Server kontrolliert. Abhängig vom Skalierungsfaktor, skaliert entweder der OmniScaler oder die Eingangskarte selbst die Daten. Sobald die Daten größer als 1:1 dargestellt werden, skaliert der OmniScaler, bei Auflösungen kleiner 1:1 werden die Daten schon in der Eingangskarte herunterskaliert und damit die benötigte Bandbreite bei der Übertragung vermindert.

Modulbezogenes Video

Mit der Quad Analog Video Card, der Dual DVI Input Card, der Streaming Video Card, der Quad SDI Video Card und der Dual RGB Input Card können Videos bzw. RGB-Signale auch modulbezogen dargestellt werden. Dabei erstreckt sich das Bild ohne Rahmen über vollständige Projektionsmodule (1 bis n×n, je nach Konfiguration des Gesamtsystems). Das Video bzw. RGB-Signal liegt stets »oben«, alle anderen Anwendungen dagegen »darunter«, so dass keine versehentlichen Eingaben geschehen können. Wird das Modulbezogene Video vom Desktop entfernt (beendet oder minimiert), erscheinen die anderen Anwendungen unverzüglich.



In einem verteilten System werden die Videoquellen an die Videoeingangskarten der einzelnen Rendering-Maschinen angeschlossen. Soll das Videobild auf Projektionsmodulen, die an verschiedenen Rendering-Maschinen angeschlossen sind wiedergegeben werden, muss das entsprechende Signal den Videoeingangskarten aller betroffenen Rendering-Maschinen zugeführt werden.

Plain-Video-Modus

Der Plain-Video-Modus kann in Systemen genutzt werden, in denen nur sehr wenige Videos angezeigt werden sollen. In solchen Systemen kann auf den Einsatz von OmniScalern verzichtet werden. Video im Plain-Video-Modus kann nicht hochskaliert werden und die Farbtiefe der Anzeige ist auf die Visual-Klasse TrueColor beschränkt. Siehe Abschnitt 6.1.13 Plain-Video-Modus.



In einem verteilten System kann der Plain-Video-Modus auch auf eine Rendering-Maschine beschränkt werden.

Genlock

Das Transform A System ist Genlock-fähig. Es können Videoquellen der Quad Analog Video Card, der Streaming Video Card oder der Dual DVI Input Card, der erste Kanal einer Quad SDI Video Card, der Takt einer UGX Graphic Card oder AGX Graphic Card oder ein externes Studiosignal als Referenzsignal verwendet werden. Die Grund-Funktionalität ist über den Window Manager bedienbar, siehe Abschnitt 4.5 Window Manager. Die vollständige Genlockfunktionalität kann mithilfe des Genlock Dienstprogramms gesteuerte werden, siehe Abschnitt 4.8.8 Genlock Dienstprogramm.



Genlock ist nur innerhalb einer OmniBus-Konfiguration verfügbar!

4.6.1 Die Videoeingangskarten

Für die Darstellung externer Quellen, wie Video- oder RGB-Daten auf einer OverView Bildwand, wird ein Satz von Eingangskarten zur Verfügung gestellt. Zur Eingabe von Videodaten ist die Quad Analog Video Card, die Quad SDI Video Card und die Streaming Video Card erhältlich, für RGB-Daten kann die Dual RGB Input Card genutzt werden. Mehrere Eingangskarten können in einem Gerät von Transform A integriert werden.

Ein Xvideo Client ermöglicht es, die angeschlossenen Quellen auszuwählen und in einem Fenster auf der Projektionsfläche darzustellen, das sich frei skalieren und über die an dieses Gerät angeschlossenen Projektionsmodule verschieben läßt. Die Wiedergabeoptionen können in einer Dialogbox gesetzt werden.

Quad Analog Video Card

Vier verschiedene VHS Videoquellen können an die Quad Analog Video Card angeschlossen und gleichzeitig wiedergegeben werden.

Streaming Video Card SVC-1

Die Streaming Video Card kann die folgenden Formate in der angegebenen Anzahl dekodieren und gleichzeitig wiedergeben:

| MPEG-1 | bis zu 4 Streams (alle Auflösungen) |
|---------------|---|
| MPEG-2 | bis zu 4 D1 Streams oder 4 CIF Streams |
| MPEG-4 part 2 | bis zu 4 CIF Streams oder 3 2CIF Streams oder 1 4CIF Stream (wenn der Inhalt stark dynamisch ist, z.B. Action-Filme, ist es ratsam einen 4CIF Stream pro Karte zu dekodieren) |
| MPEG-4 h263 | bis zu 4 CIF Streams oder 4 2CIF Streams oder 4 4CIF Streams |
| MJPEG | bis zu 4 CIF Streams oder 2-4 4CIF Streams (AXIS: 4 CIF Streams 75% Quality/25% Kompression) |
| MxPEG | bis zu 4 CIF Streams oder 2 1280x576 Streams |
| Visiowave | 1-3 D1 Streams oder bis zu 4 CIF Streams (auflösungsabhängig) |
| TRANSFORM SCN | 1 Stream |

Alle Streams, die von einer Karte dekodiert werden, müssen mit dem gleichen Kompressionsalgorithmus komprimiert sein.

Streaming Video Card SVC-2

Die Streaming Video Card kann die folgenden Formate in der angegebenen Anzahl dekodieren und gleichzeitig wiedergeben:

| MPEG-2 | bis zu 15 Mbps pro Stream |
|---------------|---------------------------|
| MPEG-4 part 2 | bis zu 8 Mbps pro Stream |
| Visiowave | bis zu 4 Streams |

Die Streaming Video Card SVC-2 verwendet für jeden Stream einen eigenen DSP. Daher sind beliebige Kombinationen der oben angeführten Kompressionsalgorithmen in einer Karte zur gleichen Zeit möglich.

Quad SDI Video Card

Vier verschiedene digitale Videoquellen können an die Quad SDI VIDEO CARD angeschlossen und gleichzeitig wiedergegeben werden.

Dual RGB Input Card

Die Dual RGB Input Card digitalisiert ein oder zwei Monitorsignale. Sie unterstützt zwei Monitorsignale mit einer Pixelfrequenz zwischen 10 MHz und 135 MHz. Die meisten der üblichen VESA-Timings sind bereits vorprogrammiert. Darüber hinaus können eigene Timings abgespeichert werden. Timing und Bildformat werden von der Dual RGB Input Card automatisch erkannt.

Die Dual RGB Input Card verfügt über eine automatische statische Reduktion der Bildwiederholrate, die von Anzahl der verarbeiteten Signale abhängt, wie in der Tabelle unten angegeben.

| | statische Reduktion der Bildwiederholrate 1) |
|--------------|--|
| zwei Signale | 1/3 |
| ein Signal | 1 |

Tabelle 4-2

statische Reduktion der Bildwiederholrate mit RGB Quellen

Die X Video Application ermöglicht darüberhinaus eine dynamische Reduktion der Bildwiederholrate, die zu der statischen Reduktion der Bildwiederholrate dazu multipliziert werden muss um die tatsächliche Reduktion zu erhalten, siehe dazu auch Abschnitt 4.6.4 Wiedergabe von Video- und RGB-Signalen.

Dual DVI Input Card

Die DUAL DVI INPUT CARD digitalisiert ein oder zwei Monitorsignale. Dies können Quellen unterschiedlichen Typs sein: Composite-Video oder S-Video, analoge oder digitale RGB-Quellen oder Component-Video.

Die meisten der üblichen VESA-Timings und HDTV-Timings sind bereits vorprogrammiert. Darüber hinaus können eigene Timings abgespeichert werden. Timing und Bildformat werden von der DUAL DVI INPUT CARD automatisch erkannt.

Die Karte unterstützt zwei Eingabe-Modi: dualen Eingabe-Modus und single Eingabe-Modus. Der Modus wird abhängig vom Signaltyp, der an **In 1** angeschlossen ist automatisch umgeschaltet. Im single Eingabe-Modus ist der zweite Eingang nicht verfügbar.

| | dualer Eingabe-Modus | single Eingabe-Modus |
|------|---|---|
| In 1 | analoge Signale bis zu 170 MHz Pixelfrequenz digitale Signale bis zu about 288 MHz Pixelfrequenz | analoge Signale bis zu 340 MHz Pixelfrequenz digitale Signale bis zu 330 MHz Pixelfrequenz |
| In 2 | analoge Signale bis zu 170 MHz Pixelfrequenz digitale Signale bis zu 165 MHz Pixelfrequenz | - - |

Tabelle 4-3

Eingabe-Modi der Dual DVI Input Card

Die Dual DVI Input Card verfügt über eine automatische statische Reduktion der Bildwiederholrate, die von Anzahl und Typ der verarbeiteten Signale abhängt, wie in der Tabelle unten angegeben.

| | statische Reduktion der Bildwiederholrate |
|---|---|
| Signale ≤ 1280×720@60/50 Hz | 1 |
| Signale zwischen 1280×720@60/50 Hz und 1920×1080@60/50 Hz | 1/2 |
| Signale > 1920×1080@60/50 Hz | 1/4 |

Tabelle 4-4

statische Reduktion der Bildwiederholrate der Dual DVI INPUT CARD

Die X Video Applikation ermöglicht darüberhinaus eine dynamische Reduktion der Bildwiederholrate, die zu der statischen Reduktion der Bildwiederholrate dazu multipliziert werden muss, um die tatsächliche Reduktion zu erhalten.

Anzahl der Video und RGB Fenster

Die Anzahl an Video- und RGB-Daten, die in TransForm A verarbeitet werden kann, wird durch die verfügbare Bandbreite bestimmt.

- Pro OmniBus A18 sind 400 MBps verfügbar.
- In einem OmniBus A12 ist die verfügbare Bandbreite pro Karte normalerweise mindestens 200 MBps, je nach der Gesamtkonfiguration.
- Bei einer Processor-Konfiguration sind 100 MBps im System (Processor und Extender zusammen) verfügbar bzw. mit einem einzelnen Processor AGS-3390-2 sind 200 MBps verfügbar.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über verschiedene Bandbreiten, die für einige Standard-Fenstergrößen und Datentypen benötigt werden. Die letzten vier Spaltengeben zudem für die vier verschiedenen Geräte-Typen an, wieviele Fenster von diesem Quellen-Typ angezeigt werden können. Dabei wird davon ausgegangen, dass nur solche Fenster angezeigt werden.

| Тур | Anzahl | Bild- | Farb- | Bandbreite | | max. Anzahl vo | n Fenstern pro | |
|--|--|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------|
| | Bildpunkte | wieder holrate [fps] | tiefe [bpp] | pro Fenster [MBps] | OmniBus A18 | Einganskarte im OmniBus A12 | Processor- Konfigura- tion | Processor AGS-3390-2 |
| NTSC | 640×480 | 30 | 16 | 19 | 21 | 4 / 2 ^{2), 3)} 4 / 2 ^{2), 3)} | 5 | 10 |
| PAL/SECAM*1 | 720×540 | 25 | 16 | 20 | 20 | | 5 | 10 |
| HDTV 720p HDTV 720p HDTV 1080i HDTV 1080i | 1280×720 1280×720 1920×1080 1920×1080 | 25 30 25 30 | 16 16 16 16 | 47 56 104 125 | 8 7 3 | 2 ²⁾ 2 ²⁾ 2 ²⁾ 2 ²⁾ | 2 1 - | 4 3 1 1 |
| XGA XGA XGA | 1024×768 1024×768 1024×768 | 10 15 20 | 16 16 16 | 16 24 32 | 25 16 12 | 2 2 2 | 6 4 3 | 12 8 6 |
| SXGA | 1280×1024 | 10 | 16 | 27 | 15 | 2 | 3 | 7 |
| SXGA | 1280×1024 | 15 | 16 | 40 | 10 | 2 | 2 | 5 |
| SXGA | 1280×1024 | 20 | 16 | 53 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| UXGA | 1600×1200 | 10 | 16 | 39 | 10 | 2 | 2 | 5 |
| UXGA | 1600×1200 | 15 | 16 | 58 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| UXGA | 1600×1200 | 20 | 16 | 77 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 2K | 2048×2048 | 10 | 16 | 84 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2K | 2048×2048 | 15 | 16 | 126 | 3 | 1 | - | 1 |
| 2K | 2048×2048 | 20 | 16 | 168 | 2 | 1 | - | 1 |
| XGA | 1024×768 | 10 | 24 | 24 | 16 | 2 | 4 | 8 |
| XGA | 1024×768 | 15 | 24 | 36 | 11 | 2 | 2 | 5 |
| XGA | 1024×768 | 20 | 24 | 48 | 8 | 2 ²⁾ | 2 | 4 |
| SXGA | 1280×1024 | 10 | 24 | 40 | 10 | 2 | 2 | 5 |
| SXGA | 1280×1024 | 15 | 24 | 59 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| SXGA | 1280×1024 | 20 | 24 | 79 | 5 | 2 ²⁾ | 1 | 2 |
| UXGA | 1600×1200 | 10 | 24 | 58 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| UXGA | 1600×1200 | 15 | 24 | 87 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| UXGA | 1600×1200 | 20 | 24 | 116 | 3 | 2 ^{2,)} | - | 1 |
| 2K 2K 2K | 2048×2048 2048×2048 2048×2048 | 10 15 20 | 24 24 24 | 126 189 252 | 3 2 1 | 1 1 1 ²⁾ | - - - | 1 1 - Tabelle 4-5 |

Tabelle 4-5

Größe von Video und RGB Daten sowie Anzahl der anzeigbaren Videoquellen, wenn nur diese Art Viedeofenster angezeigt wird.

- 1) SECAM nur mit der Quad Analog Video Card, Dual DVI Input Card und der Streaming Video Card
- 2) Gesamtkonfiguration muss berücksichtigt werden
- 3) Für die Quad Analog Video Card oder Streaming Video Card bzw. Dual DVI Input Card

Um die Bandbreite für Fenster unterschiedlicher Größe und Bildwiederholrate zu berechnen kann die folgende Formel verwendet werden:

Die Abkürzungen stehen für folgende Bedeutungen:

• res., res. - Auflösung (Resolution) der Quelle in x- und y-Richtung in Bildpunkten

Es ist wichtig alle Skalierungsfaktoren, die zur Anzeige des Fensters verwendet werden, zu berücksichtigen. Da die Hochskalierung im OmniScaler erfolgt, werden die Daten 1:1 übertragen und die Ursprungsauflösung muss in die Formel eingesetzt werden. Werden Quellen mit einer geringeren Auflösung als der Ursprungsauflösung wiedergegeben, dann wird die Quelle direkt in der Eingangskarte herunterskaliert. Die Ursprungsauflösung der verschiedenen Videoformate wird in der Tabelle oben gezeigt.

fr - Bildwiederholrate (Frame Rate)

Für Videos ist eine Bildwiederholrate von 25 (PAL/SECAM) bzw. 30 (NTSC) Bildern pro Sekunde Standard. Dynamische RGB Quellen werden normalerweise mit 20 Bildern pro Sekunde in ausreichender Qualität dargestellt. Für RGB Quellen die hauptsächlich statisch sind, können auch kleinere Werte gewählt werden.

• cd - Farbtiefe (Color Depth)

Für alle Videofenster wird der Farbmodus YUV 4:2:2 verwendet, damit ist der Faktor:

Für RGB-Fenster können zwei Farbmodi verwendet werden, siehe dazu auch Abschnitt 4.2.2 Farbfähigkeiten:

Mit der durchschnittlichen Bandbreite des OmniBus A12 von 200 MBps pro Eingangskarte sollte die Summe des Bandbreitenbedarfs der Fenster, die von einer Karte bereitgestellt werden nicht größer als dieser Wert sein. Es kann aber auch eine größere Bandbreite genutzt werden, dann sollte aber die Gesamtkonfiguration berücksichtigt werden (Fragen Sie im Zweifelsfall beim Barco Support nach, siehe Abschnitt 8.3 Hot Line):

200 MBps =
$$B_1 + B_2 + ... + B_n$$

Wegen der effektiven Bandbreite des OmniBus A18 von 400 MBps, darf die Summe der Bandbreiten der einzelnen Fenster für eine optimale Darstellung nicht größer als 400 MBps sein:

400 MBps =
$$B_1 + B_2 + ... + B_n$$

Bei einer Processor-Konfiguration mit 100 MBps gilt der folgende Zusammenhang:

100 MBps =
$$B_1 + B_2 + ... + B_n$$

Mit einem einzelnen Processor AGS-3390-2 mit 200 MBps gilt der folgende Zusammenhang:

200 MBps =
$$B_1 + B_2 + ... + B_n$$



Bandbreitenoptimierung für Video- und RGB-Fenster:

Alle Optimierungseinstellungen werden mit dem X Video client vorgenommen, siehe dazu Abschnitt 4.2.2 Farbfähigkeiten.

Bildwiederholrate

Für Videoquellen sind zwei unterschiedliche Faktoren für die Reduktion der Bildwiederholrate wählbar. Bei RGB-Quellen hängt die statische Reduktion der Bildwiederholrate vom Eingangs-Modus ab, die dynamische Reduktion der Bildwiederholrate ist wählbar. (Für Videodaten Verwendung der **Fps** Einstellungen und für RGB-Daten der **Reduction** Einstellung, siehe auch den Unterabschnitt Dual RGB Input Card weiter oben.)

Farbtiefe

RGB Quellen können mit 16 bpp oder mit 24 bpp digitalisiert werden (abhängig von der Visual-Klasse des X Servers).

4.6.2 Videokanäle

Zur Digitalisierung analoger, digitaler und Streaming-Videodaten und von RGB-Quellen ist ein Hardwaremodul (**Adapter**) nötig. Dieser Video- oder RGB-Adapter verfügt jeweils über einen Eingang (**Port**). Die Quad Analog Video Card, die Quad SDI Video Card und die Streaming Video Card verfügen jeweils über 4 Adapter mit je einem Port, die Dual DVI Input Card und die Dual RGB Input Card über zwei Adapter mit jeweils einem Port.


Das Transform A System erzeugt automatisch zu den vorhandenen Adaptern Videokanäle. Die Videokanäle werden entsprechend der Reihenfolge in der sich die Eingangskarten in den PCI-Steckplätzen von Transform A befinden nummeriert.



In einem verteilten System wird zusätzlich auch die Reihenfolge der Rendering-Maschine bei der Nummerierung der Videokanäle berücksichtigt.

In einem monolitischen System einer OmniBus-Konfiguration, bei dem Eingangskarten in mehreren OmniBus-Geräten platziert sind, ist die Videodarstellung auf den Anzeigebereich des OmniBus, in dem sich die Eingangskarte befindet, begrenzt.

In einem verteilten System können Videoadapter von mehreren Rendering-Maschinen (einer aus jeder Rendering-Maschine) zu einem »logischen« Kanal zusammengefasst werden. Ein logischer Kanal kann auf dem Anzeigegebiet aller zugehöriger Rendering-Maschinen angezeigt werden.






Abbildung 4-2 Videoeingangskarten in verschiedenen Rendering-Maschinen links: einzeln betrieben, rechts: zu einem logischen Kanal zusammengefasst



Logische Videokanäle werden mit dem Konfigurationsskript EOSconfig konfiguriert, siehe Abschnitt 3.4.3 Konfiguration des verteilten Systems. Hintergrundinformation über die Konfiguration logischer Videokanäle steht in Abschnitt 6.1.6 Erweiterte Konfiguration von TransForm A.

4.6.3 Der Video-Client

Zur Wiedergabe von Video- und RGB-Signalen auf der Bildwand steht ein X Client zur Verfügung, der die Inputs von Quad Analog Video Card, Streaming Video Card, Quad SDI Video Card und Dual RGB Input Card verwaltet. Der Video-Client wird mit dem Befehl xvideo aufgerufen:

xvideo [-<option>]

Nachdem xvideo gestartet worden ist, erscheinen zwei Fenster: das Bildfenster (canvas panel) und das Kontrollfeld (control panel). Im Bildfenster werden die Video- bzw. RGB-Signale wiedergegeben. Das Kontrollfeld bietet Schaltflächen und Schieber zur Steuerung der Wiedergabe. Der Video-Client erkennt automatisch was für ein Signal an Kanal 1 angeschlossen ist.





Abbildung 4-3 Video-Client: Kontrollfeld und Bildfenster

Das Kontrollfeld bietet abhängig von den angeschlossenen Eingangskarten bis zu vier verschiedene Registerkarten für die Quad Analog Video Card, Streaming Video Card, Quad SDI Video Card und die Dual RGB Input Card an.

Die möglichen Optionen beim Start des Video-Clients sind in Abschnitt 4.6.5 Die Optionen aufgeführt. Eine wichtige Option wird bereits im nächsten Absatz beschrieben: das Modulbezogene Video.

Modulbezogenes Video und Modulbezogenes RGB

Mit allen Eingangskarten ermöglicht die Option -moduleVideo (-mv), den Video-Client modulbezogen aufzurufen (1 Modul bis n×n Module, abhängig von der Konfiguration).

Der Befehl

```
# xvideo -mv 1 -mg 1x1+1+0
```

startet den Video-Client als Modulbezogenes Video (-mv 1) auf dem zweiten Projektionsmodul von links in der obersten Reihe (-mg 1x1+1+0).

Das angezeigte Video oder RGB Signal ist immer »vorne«, andere Anwendungen sind »dahinter« und können nicht aus Versehen bedient werden.

File Menü

File Read ... Xvideo Config File ... RGB Preset File ... SVC Stream Preset File ... Save ... Xvideo Config File ... Xvideo Konfigurationsdatei einlesen Strem Preset-Datei einlesen Strem Preset-Datei einlesen Xvideo Config File ... Xvideo Konfigurationsdatei speichern RGB Preset File ... RGB Preset File ... RGB Preset-Datei speichern

SVC Stream Preset File ...

Save As ...

Stream Preset-Datei speichern

Xvideo Config File ... Xvideo Konfigurationsdatei unter anderem Namen speichern

RGB Preset File ... RGB Preset-Datei unter anderem Namen speichern

SVC Stream Preset File ... Stream Preset-Datei unter anderem Namen speichern

Exit Video-Client beenden

Pref

Save On Exit Konfigurationsdatei beim Beenden speichern.

Bei der Verwendung von Multiple-Logical-Screens werden die Einstellungen pro Screen gespeichert, daher sollte stattdessen **Save As**

... **Xvideo Config File** ... verwendet werden. Position und Größe des Bildfensters festlegen

Canvas RGB ...

B ...

Set Remote Display

Öffnen eines Dialogs zur Eingabe von IP-Adresse und Screen-Nummer

des Screens, der an den aktuellen RGB-Kanal angeschlossen ist

On/Off Remote Pointer An-/Ausschalen der Remote-Pointer-Fähigkeit für den oben gesetzten

Screen; d.h. die Maus von TransForm A kann verwendet werden, um den Screen zu bedienen, der von dem RGB-Kanal angezeigt wird

Map/Unmap Remote ∜ Keyboard Aktiviert/Deaktiviert die entfernte Tatstatur; d.h. die Tastatur von Transform A kann verwendet werden, um den Screen zu bedienen, der von dem RGB-Kanal angezeigt wird (es wird auch auf das Länderschema

der Tastatur umgeschaltet)

SVC ...

Board Settings Einstellungen einer Streaming Video Card definieren **Stream Settings** Einstellungen von Video-Streams definieren

DDVI ...

Read EDID Structure *Nur für die Dual DVI Input Card:*

from DDVI liest EDID-Daten aus dem EDID PROM und speichert sie in eine Datei,

siehe Abschnitt 4.6.4 Wiedergabe von Video- und RGB-Signalen - Dual DVI

Input Card

Write EDID Structure *Nur für die Dual DVI Input Card:*

to DDVI liest EDID-Daten aus einer Datei und schreibt sie in den EDID PROM

Overscan ... Die Kanten eines Videos zeigen oft Störungen, daher kann ein Overscan-

Bereich definiert werden, der nicht angezeigt wird.

Nicht für die Dual RGB INPUT CARD und den Quellentypen 3, 4 der Dual DVI

INPUT CARD verwendet.

Set Default Setzen des Default-Wertes: 3% für Videoquellen

0% für digitales RGB (DVI).

Set Manual Setzen eine benutzerdifinierten Overscan-Wertes zwischen 0% und 10%

View

Close Canvas PanelBildfenster schließenIconify Canvas PanelBildfenster minimierenRaise Canvas PanelBildfenster wiederherstellenClose Control PanelKontrollfeld schließenHelpHilfe im Bildfenster anzeigen

Abbildung 4-4

Ein Klick mit der linken Maustaste im Bildfenster blendet das Kontrollfeld ein, bzw. aus.



Liegt am aufgeschalteten Videokanal kein Signal an, erscheint das Videofenster in der eingestellten Hintergrundfarbe. Wird anschließend ein Signal eingespeist, muss die Channel-, Port- oder Live-Schaltfläche erneut betätigt werden. Außer über das Kontrollfeld kann das Video auch mit Hilfe von Tastaturkürzeln gesteuert werden. Die Tastatürkürzel sind in der Hilfe oder in der Tabelle unten beschrieben:

| Kürzel | Gilt für: | Bedeutung | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|--|--|
| b <auf> <ab></ab></auf> | QAVC, QSDI, SVC, DDVI, DRGB | Helligkeit erhöhen/erniedrigen, | Rot für DDVI-Quellen 3 | | |
| c <auf> <ab></ab></auf> | QAVC, QSDI, SVC, DDVI | Kontrast erhöhen/erniedrigen, | Grün für DDVI-Quellen 3 | | |
| s <auf> <ab></ab></auf> | QAVC, QSDI, SVC, DDVI | Sättigung erhöhen/erniedrigen, | Blau für DDVI-Quellen 3 | | |
| r <auf> <ab></ab></auf> | DRGB | Rot erhöhen/erniedrigen | | | |
| g <up> <down></down></up> | DRGB | Grün erhöhen/erniedrigen | | | |
| I <auf> <ab></ab></auf> | DRGB | Blau erhöhen/erniedrigen | | | |
| Umschalt r | QAVC, QSDI, SVC, DDVI, DRGB | Farbeinstellungen zurücksetzen | | | |
| v <ziffer></ziffer> | QAVC, QSDI, SVC, DDVI, DRGB | Eingangskarte wählen 1n | | | |
| h <ziffer></ziffer> | QAVC, QSDI, SVC | Eingangskanal wählen 14 | | | |
| h <ziffer></ziffer> | DDVI, DRGB | Eingangskanal wählen 1, 2 | | | |
| Umschalt v | QAVC ¹ | VHS | | | |
| Umschalt s | QAVC ¹ | S-VHS | | | |
| p <ziffer></ziffer> | SVC, DDVI ² , DRGB | Preset wählen 1n, DDVI-Quellen 3, 4 | | | |
| рa | DDVI², DRGB | Auto-Preset wählen, DDVI-Quellen 3, 4 | | | |
| r | QAVC, QSDI, SVC | zwischen voller und halber Bildwiederholrate umschalten | | | |
| d | DDVI, DRGB | Reduktionswert setzen 0255 für DDVI, | | | |
| | | 015 | für DRGB | | |
| f 0 | QAVC, QSDI, SVC, DDVI, DRGB | Quad Analog Video Card Register wählen | | | |
| f 1 | QAVC, QSDI, SVC, DDVI, DRGB | DUAL RGB INPUT CARD Register wählen | | | |
| f 2 | QAVC, QSDI, SVC, DDVI, DRGB | Quad SDI Video Card Register wähle | | | |
| f 3 | QAVC, QSDI, SVC, DDVI, DRGB | STREAMING VIDEO CARD Register wähle | | | |
| f 4 | QAVC, QSDI, SVC, DDVI, DRGB | Dual RGB DVI Card Register wählen | | | |
| Umschalt l | QAVC, QSDI, SVC, DDVI, DRGB | Video Start | | | |
| Umschalt i | QAVC, QSDI, SVC, DDVI, DRGB | Video Pause | | | |
| Umschalt t | QAVC, QSDI, SVC, DDVI, DRGB | Video Stop | | | |
| Umschalt c | QAVC, QSDI, SVC, DDVI, DRGB | Bildfenster minimieren | | | |
| Umschalt d | QAVC, QSDI, SVC, DDVI, DRGB | Bildfenster schließen | | | |
| Umschalt h | QAVC, QSDI, SVC, DDVI, DRGB | Hilfemenü an-/ausschalten | | | |
| Steuerung e | QAVC, QSDI, SVC, DDVI, DRGB | Video client schließen | Taballa 4.6 | | |

Tabelle 4-6

Tastaturkürzel zur Steuerung von Video QAVC = Quad Analog Video Card, QSDI = Quad SDI Video Card, SVC = Streaming Video Card, DDVI = DUAL DVI INPUT CARD, DRGB = DUAL RGB INPUT CARD

QAVC1: QUAD ANALOG VIDEO CARD FRG-3292 Only

DDVI²: for source type 3, 4

4.6.4 Wiedergabe von Video- und RGB-Signalen

Kontrollfeld der Quad Analog Video Card



| C | Kontrast |
|-----------|--|
| В | Helligkeit |
| S | Sättigung |
| Live | Startet die Wiedergabe |
| Still | Hält die Wiedergabe an |
| QAVC 1 | Wählt die Quad Analog Video Card aus (Die Karten können umbenannt werden) |
| Channel 1 | Wählt den Videokanal der Quad Analog Video Card aus (Bis zu vier Kanäle, die Kanäle können umbenannt werden. |
| Encoding | Zeigt den gefundenen Videostandard an (PAL, NTSC, SECAM) |
| Signal | Aufzeichnungsstandard (VHS – Default, S-VHS), S-VHS nur mit der Quad Analog Video Card FRG-3292 verfügbar. |
| Fps | Bildwiederholrate (FULL, HALF – Default) |

Abbildung 4-5 Xvideo Kontrollfeld


Konfiguration der Videodarstellung

Im Kontrollfeld können die für die Wiedergabe von Videos typischen Einstellungen vorgenommen werden: Kontrast, Sättigung, Helligkeit etc.

Der Video-Client kann diese Einstellungen ebenso wie den ausgewählten Videokanal in einer Konfigurationsdatei speichern. Im **File** Menü können diese Konfigurationsdateien verwaltet werden.

Eine bestimmte Konfigurationsdatei kann auch beim Aufruf des Video-Clients auf der Kommandozeile gewählt werden. Siehe auch Abschnitt 4.6.5 Die Optionen.

Kontrollfeld der Streaming Video Card







Abbildung 4-6

Xvideo Kontrollfeld - Streaming Video Card SVC-1 (links) und Streaming Video Card SVC-2 (rechts)

| C | Kontrast <i>(nicht verfügbar, wenn ein scn_dec Stream gewählt ist)</i> |
|-----------|--|
| В | Helligkeit <i>(nicht verfügbar, wenn ein scn_dec Stream gewählt ist)</i> |
| S | Sättigung (nicht verfügbar, wenn ein scn_dec Stream gewählt ist) |
| Live | Startet die Wiedergabe |
| Still | Hält die Wiedergabe an |
| SVC-X Y | Wählt die Videokarte aus (Die Karten können umbenannt werden). Die Liste unterscheidet zwischen den Typen SVC-1 und SVC-2. Der Index Y wird jedoch kontinuierlich gezählt. |
| Channel 1 | Wählt den Videokanal der Streaming Video Card aus (Bis zu vier Kanäle, mit scn_dec als Kompressionsalgorithmus nur 1 Kanal, die Kanäle können umbenannt werden.) |
| Stream | Ordnet dem ausgewählten Kanal einen Video-Stream zu, siehe dazu bitte die Abschnitte Konfiguration der Streaming Video Card und Konfiguration der Video-Streams weiter unten. Sobald ein Stream gewählt ist wird sein Name anstelle von Stream in der Schaltfäche angezeigt |
| Codec | Zeigt den konfigurierten Kompressionsalgorithmus bei SVC-1 bzw. die Codec-Konfiguration bei SVC-2 |
| Encoding | Zeigt den gefundenen Videostandard an (PAL, NTSC) |
| Fps | Bildwiederholrate (FULL, HALF – Default) |
| | Tabelle 4-7 |

Konfiguration der Streaming Video Card

Jede Streaming Video Card muss zunächst einmal konfiguriert werde. Dies wird im **SVC Settings** Dialog vorgenommen, wählen Sie dazu **SVC Pref ... -> Board Settings** aus dem Menu **File**.






Abbildung 4-7


SVC Settings Dialog der Streaming Video Card – Streaming Video Card SVC-1 (links) und Streaming Video Card SVC-2 (rechts)

| Network Configuration | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| IP-Address | IP-Adresse der Streaming Video Card. Jede Streaming Video Card benötigt eine eigene, feste IP Adresse | | | | | | |
| Netmask | Netzmaske der Streaming Video Card, muss für alle Karten übereinstimmen | | | | | | |
| Default Gateway | Gateway, muss für alle Karten übereinstimmen. Auch wenn das Netzwerk die Angabe eines Gateways nicht erfordert, muss ein Wert angegeben werden. | | | | | | |
| Decoder Configuration | | | | | | | |
| Algorithm | Nur für SVC-1: Alle Video-Streams die von einer Streaming Video Card SVC-1 verarbeitet werden müssen den gleichen Kompressions-Algorithmus verwenden. Momentan ist h263, mjpeg, mpeg2, mpeg4_sp, mxpeg, scn_dec, visiowave, vnc unterstützt. | | | | | | |

Konfiguration der Video-Streams

Bevor ein Video-Stream angezeigt werden kann müssen seine Parameter im **SVC Stream Params Editor** angegeben werden. Danach ist der Stream für jede Streaming Video Card im System verfügbar. Wählen Sie zum Öffnen des **SVC Stream Params Editor** im **File** Menü den Eintrag **SVC Pref ... -> Stream Settings**, siehe dazu auch Abschnitt 4.6.3 Der Video-Client.

Durch Drücken der **Add** Schaltfläche wird ein neuer Stream mit dem eingegebenen Namen in die **Streams** Liste eingetragen. Die Parameter, die zu dieser Zeit angezeigt werden, werden dazu gespeichert. Falls bereits ein Eintrag mit dem gleichen Namen existiert, dann werden dessen Parameter nicht geändert. Durch Drücken der **Apply** Schaltfläche werden die angezeigten Parameter auf die Hardware übertragen. Damit können Änderungen direkt kontrolliert werden. Durch Drücken der **OK** Schaltfläche werden die Parameter auf die Hardware und das System übertragen. **Cancel** schließt den Dialog, Änderungen die mit **Add** oder **Delete** bestätigt wurden, können aber nicht mehr Rückgängig gemacht werden.






Abbildung 4-8

SVC Streams Params Editor der Streaming Video Card – Streaming Video Card SVC-1 (links) und Streaming Video Card SVC-2 (rechts)

| SVC Stream Name | Eine Liste aller \ | Eine Liste aller Video-Streams in alphabetischer Reihenfolge | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Stream Settings | tings | | | | | | |
| IP Address | IP Adresse des \ | IP Adresse des Video-Streams | | | | | |
| Port | Encoder Port, zu | gehörig zu der IP Adresse. | | | | | |
| PID | · | Muss für Transport-Streams angegeben werden, wenn PAT (Program Allocation Tables) oder PMT (Program Map Tables) nicht gesendet werden. | | | | | |
| | • 151 0111 1010011 | 0 ist ein vordefinierter Wert. Er löst eine automatische Suche nach der Video PID aus. Wird keine gültige PID gefunden, dann wird kein Video angezeigt. | | | | | |
| Nur für SVC-1: | | | | | | | |
| IP Address | Auswahl des Ty | ps des Video-Streams (Unicast, Broadcast Or Multicast), | | | | | |
| | Wenn multicast of | ewählt wurde, muss auch die Multicast IP-Adresse angegeben werden. | | | | | |
| Stream Protocol | auto | Auto-Erkennung des Typs des Video-Streams | | | | | |
| | elementary | Elementarer Stream | | | | | |
| | program Programm Stream | | | | | | |
| | transport Transport Stream | | | | | | |
| IP Protocol | Verwendetes IP Protokoll; momentan ist nur UDP unterstützt. (Firmware < 2.0 der Streaming Video Card unterstützt nur UDP) | | | | | | |

| Skip bytes at Start End | Encoder-abhängiger Wert; gibt die Anzahl an Byte an, die am Anfang / Ende jedes Pakets ausgelassen werden müssen, siehe die Tabelle unten. |
|-------------------------|---|
| Nur für SVC-2: | |
| Encoder List | Lister der verfügbaren Encoder-Kofigurationen. |
| Encoder Control | Dieser Abschnitt enthält Daten, die verwendet werden, wenn eine initiale Kommunikation mit dem Encoder notwendig ist, um das Senden eines Streams anzustoßen. Alle Felder müssen ausgefüllt werden! |
| IP Address | IP Adresse des Encoders; darf nur ausgefüllt werden, wenn TCP im Feld IP Protocol gewählt wurde |
| Port | Port, an dem der Encoder auf TCP Start Kommandos hört; darf nur ausgefüllt werden, wenn TCP im Feld IP Protocol gewählt wurde |
| IP Protocol | Nur für SVC-1: |
| | Sollte udp bleiben, wie im Abschnitt Decoder Control oben angegeben. Nur wenn Kommunikation mit dem Encoder nötwendig ist, sollte tcp gewählt werden. |
| Startstring | Zeichenkette, die an den angegebenen Encoder gesendet wird |

Tabelle 4-9
Parameter des SVC Streams Parameters Editor



Da Unicast-Streams nur an eine einzige IP Adresse gesendet werden, kann gleichzeitig nur eine Streaming Video Card einen bestimmten Unicast-Stream anzeigen.

Die folgende Tabelle enthält Encoder-spezifische Werte für die Eingabe in den **Streams Params Editor**. Die Werte sind gültig für eine Streaming Video Card SVC-1 ab Firmware 6.0.1.21.

| Encoder Hersteller – Typ | Kompressions -algorithmus | IP Protokoll | Skip bytes at start | Skip bytes at end | Stream Protokoll | ТСР | PID |
|--|---|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|-------|
| AXIS - | mjpeg | TCP | 0 | 0 | auto | ON | 0 |
| | Verwendung v Signaling-Meth | | | | | Adresse; | |
| 206 | Startstring Beis | • | | GET /axis- HTTP/1.0 | | 1/ | |
| 206M | Startstring Beispiel: Axis241Q://GET /axis-cgi/mjpg/ \$\times \times \tim | | | | | | |
| | | | | • | | | Jtzt. |
| 207 / 207W / 210 / 210A / 211 / 211A / 213 PTZ / 214 PTZ / 216FD / 225FD / 231D / 231D+ / 232D / 232D+ / 241S / 241SA / 242S IV | Startstring Bei | | | GET /axis | | 1/ | |
| 221 | Startstring Beispiel: Axis241Q://GET /axis-cgi/mjpg/ \$\times \text{video.cgi HTTP/1.0\n\n}\$ | | | | | | |
| | Bis zu 30 Fram | es/Sek | | | | | |
| 240Q | Startstring Beispiel: Axis241Q://GET /axis-cgi/mjpg/ \$\times \text{video.cgi?camera=1 HTTP/1.0\n\n}\$ | | | | | | |
| 241Q / 241QA | Startstring Beis Maximal 4 4CII wenigstens 25 | · | rideo.cgi mit einer ma | ?camera=1 aximalen Qua | HTTP/1. alität von 75 | 0\n\n | |
| Barco – TransForm SCN | scn | UDP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 |

| Encoder Hersteller – Typ | Kompressions -algorithmus | IP Protokoll | Skip bytes at start | Skip bytes at end | Stream Protokoll | TCP | PID | |
|--|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|--------|--|
| BOSCH - NWC-0455 Dinion / | h263 | RTP | 0 | 0 | auto | ON | 0 | |
| NWC-0455 DinionXF / VideoJet8008 / VIP X1 / VIP X1600 / VIP X2 | Keine on-board RCP+ Unterstützung; I-Frame Entfernung darf nicht 0 sein. Startstring Beispiel: $\mathtt{VIP}\ \mathtt{X}$ | | | | | | | |
| BOSCH – Videojet 10 / | h263 | RTP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 | |
| Videojet 1000 / Videojet Xpro / VIP 10 / VIP 1000 | Keine on-boar | Keine on-board RCP+ Unterstützung; I-Frame Entfernung darf nicht 0 sein. | | | | | | |
| BOSCH - Videojet 1000 / | mpeg2 | RTP | 4 | 0 | auto | OFF | 0 | |
| Videojet 8000 / Videojet Xpro / VIP 1000 | Keine on-boar | d RCP+ Unt | erstützung. | | | | | |
| Cieffe – NETTUNO | mpeg4 | UDP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 | |
| Coretec – VCX-2400-E | mpeg2 | UDP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 | |
| Cornet – iVDO Streamer 2/4 Encoder | mpeg2 | UDP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 | |
| Cornet – iVDO Streamer 2/4 Encoder | mpeg4 | RTP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 | |
| DVTeL - 7601e | mpeg4 | RTP | 0 | 0 | auto | ON | 0 | |
| | Verwendung von Port 3000 für TCP, Startstring Beispiel: SmartSight | | | | | | | |
| Exterity – A/V server | mpeg2 | RTP/UDP | 0 / 4 | 0 | auto | OFF | 0 | |
| | IP-Protokoll: für Transport/UDP = UDP für Transport/RTP und Elementary = RTP SkipAtStart: für Elementary = 4, else = 0 | | | | | | | |
| GE Security (Visiowave) – | 2D wavelet | UDP | 0 | 0 | auto | ON | 0 | |
| Discovery 2400 / Discovery 300 (Visiobox) / Evolution HD | Verwendung des TCP Ports des Encoders für TCP, Startstring Beispiel: Evolution Signaling-Methode ist TCP, Signaling wird unterstützt. | | | | | | | |
| HaiVision – Hai210 | mpeg2 | UDP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 | |
| Hi Tron – e-Videoserver | mpeg4 | RTP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 | |
| | "Advanced simple profile" nicht verwendbar. Encoder muss auf "Send to (Client) IP" eingestellt werden. | | | | | | | |
| iMPath – i1000 | mpeg2 | UDP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 | |
| iMPath – i4000 | mpeg2 | RTP/UDP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 | |
| | RTP oder UDP muss in Übereinstimmung mit der Encoderkonfiguration gewählt werden. | | | | | | | |
| IndigoVision – VideoBridge™ | mpeg4 | TCP | 0 | 0 | element. | ON | 0 | |
| 8000 881 / 8000 882 | Verwendung v Port unterschio Das Barco Indi | edlich sein. | TCP ist aktiv | vierť, ohne se | enden eins S | trings. | nming- | |
| IndigoVision – | mpeg4 | RTP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 | |
| VideoBridge™ 8000 882 | Das Barco Indi | govision In | terface Tool | wird für das | Streaming l | enötigt! | | |
| JVC – VN-C655U | mjpeg | UDP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 | |
| | Ein Software-V Alive benötigt | | l zum Starte | n des Multica | st-Streams | und für k | (еер- | |

| Encoder Hersteller – Typ | Kompressions -algorithmus | IP Protokoll | Skip bytes at start | Skip bytes at end | Stream Protokoll | ТСР | PID | | |
|---|---|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|------|-------|--|--|
| LANACCESS – onSafe MPEG2 | mpeg2 | RTP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 | | |
| LANACCESS – onSafe MPEG2 | mpeg4 | - | - | - | - | OFF | - | | |
| Lenel – Network vido recorder | mjpeg | UDP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 | | |
| | TCP ist nicht a | ktiviert mi | t der Stream | ing Video Ca | rd. | | | | |
| Mavix – MediaRacer 100 / | mpeg2 | UDP | 12 | 0 | auto | ON | 0 | | |
| MediaRacer 150 | Mehrere Ports für TCP möglich, Startstring: Mavix | | | | | | | | |
| Mavix – MediaRacer 100 / | mpeg4 | UDP | 12 | 0 | auto | ON | 0 | | |
| MediaRacer 150 | Mehrere Ports Startstring: Ma | | öglich, | | | | | | |
| Mobotix – D10Di-FixDome / M22 | mxpeg | UDP | 0 | 0 | auto | ON | 0 | | |
| | Startstring: Mo Signaling-Met Der Stream ist | stream=1 hode ist H | MxPEG&fps ITP, Signalin | s=25.000 I g wird unter | HTTP/1.0\ stützt. | \n\n | rden | | |
| | unterstützt. | | | | | | | | |
| NiceVision (Fast Video Security) – ENC 8M2 | mpeg2 | RTP | 4 | 0 | auto | OFF | 0 | | |
| NiceVision – Recorder Pro | mpeg4 | RTP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 | | |
| | Nur I- und P-Frames werden verwendet; keine aufeinanderfolgenden VOP (Video Object Plane) ohne Daten (verwendet in aufgezeichneten Streams); Via Multicast versendet und immer im Netzwerk verfügbar (Stream-Setup- Signaling ist nicht erforderlich) | | | | | | | | |
| Optelecom-NKF – | mpeg2 | RTP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 | | |
| c15 / c20 / CS20 | Die Ethernet-Schnittstellen müssen auf Forced 100 Mbps Full Duplex gesetzt sein, wenn zu einem NKF-Switch verbunden wird. | | | | | | | | |
| Optibase – MGW3100 | mpeg2 | - | - | - | auto | OFF | - | | |
| Path 1 – Cx 1800 | mpeg2 | UDP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 | | |
| Pelco – PelcoNet NET350 | h263 | RTP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 | | |
| | I-Frame Entfe | rnung darf | nicht 0 sein | | | | | | |
| Pelco – PelcoNet NET4001A | mpeg2 | RTP | 4 | 0 | auto | OFF | 0 | | |
| | Keine on-boar | rd RCP+ Un | terstützung. | | | | | | |
| Pelco – PelcoNet NET4001A | h263 | RTP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 | | |
| | Keine on-boar | rd RCP+ Un | terstützung; | begrenzte F | rame-Rate | | | | |
| Siemens OTN – MVIDIP | mpeg2 | - | - | - | - | OFF | - | | |
| Siemens OTN – MVIDIP | mpeg4 | RTP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 | | |
| Tandberg – E5710 | mpeg2 | - | _ | - | _ | OFF | - | | |
| Tandberg – Mediaplex-20 | mpeg2 | UDP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 | | |
| Tandberg – TT6120 | mpeg2 | UDP | 0 | 0 | auto | OFF | 0, 1, | | |
| - | Erzeugt Multiple-Program-Transport-Streams (MPTS). Die Video PID wird verwendet um das Programm zu wählen. | | | | | | | | |
| Tandberg – TT7116 | mpeg2 | UDP | 0 | 0 | auto | OFF | 590 | | |
| | | | | | | | | | |


| Encoder Hersteller – Typ | Kompressions -algorithmus | IP Protokoll | Skip bytes at start | Skip bytes at end | Stream Protokoll | TCP | PID |
|---|--|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------|-----|
| Teleste – EASI BLUEbox / EASI IPET1 / EASI IPET3 / EASI MORIS | mpeg2 | UDP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 |
| Teleste – EASI MORIS / EASI MPC-E1 / EASI MPC- E2 / EASI MPC-E4 / EASI MPX-E8 | mpeg4 | RTP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 |
| Telindus – Cellstack Centauri | mpeg2 | RTP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 |
| VBrick - VB4000 / VB6000 | mpeg2 | UDP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 |
| | ISMA Eigensch | aften nicht | unterstützt. | | | | |
| VBrick – VBXcast 9140-4200 / | mpeg4 | UDP | 12 | 0 | auto | OFF | 0 |
| VBXcast 9140-4300 | ISMA Eigenschaften nicht unterstützt. | | | | | | |
| Verint - \$1500e / \$1600e-T | mpeg4 | RTP | 0 | 0 | auto | ON | 0 |
| | Startstring Beis Nur mit Encode empfohlen. | • | _ | 444. Verwer | idung von S | 1700e | |
| Verint - S1700e | mpeg4 | RTP | 0 | 0 | auto | ON | 0 |
| | startstring Beispiel: SmartSight | | | | | | |
| VideoLAN – VideoLAN (VLC/VLS) | mpeg2 mpeg4 mjpeg | siehe unten: | 0 | 0 | auto | OFF | 0 |
| | Als IP-Protokol | l ist multic | ast, unicast, | UDP oder RT | P möglich. | | |
| Vorx – VON v1.0 | mpeg2 mpeg4 | UDP | 0 | 0 | auto | OFF | 0 |
| | Dekodierung v | on AES Stre | eams wird n | icht unterstü | tzt. | | |

Tabelle 4-10 Encoder-abhängige Parameter



Bei einigen Encodern sind die Einstellungen nicht festgelegt, wenn Schwierigkeiten beim Einstellen bestehen, fragen Sie bitte den Barco Kundendienst, siehe Abschnitt 8.3 Hot Line.

Kontrollfeld der Quad SDI Video Card



| C | Kontrast |
|-----------|---|
| В | Helligkeit |
| S | Sättigung |
| Live | Startet die Wiedergabe |
| Still | Hält die Wiedergabe an |
| QSDI 1 | Wählt die Quad Analog Video Card aus (Die Karten können umbenannt werden) |
| Channel 1 | Wählt den Videokanal der Quad SDI VIDEO CARD aus (Bis zu vier Kanäle, die Kanäle können umbenannt werden. |
| Encoding | Zeigt den gefundenen Videostandard an (PAL, NTSC) |
| Fps | Bildwiederholrate (FULL, HALF – Default) |

Abbildung 4-9 Xvideo Kontrollfeld

Kontrollfeld der Dual DVI Input Card




Abbildung 4-10 Xvideo control panel

| Control | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| C / R | Kontrast (Quellen vom Typ 1, 2, 4, 5) / Roter Farbanteil (Quellen vom Typ 3) | | | | | |
| B / G | Helligkeit (Quellen vom Typ 1, 2, 4, 5) / Grüner Farbanteil (Quellen vom Typ 3) | | | | | |
| S / B | Sättigung (Quellen vom Typ 1, 2) / Blauer Farbanteil (Quellen vom Typ 3) | | | | | |
| Live | Wiedergabe starten | | | | | |
| Still | Wiedergabe anhalte | en | | | | |
| DDVI 1 | Wählt eine Dual DVI | INPUT CARD aus (die Karten können umbenannt werden.) | | | | |
| Channel 1 | Wählt den Videokan Kanäle können umb | ral der Dual DVI Input Card aus (maximal 2 Kanäle, die | | | | |
| Input Source | | deokanal deaktiviert | | | | |
| input source | 1 (Composite) Composite Videosignal anzeigen | | | | | |
| | 2 (S-Video) S-Videosignal anzeigen | | | | | |
| | 3 (RGB-Analog) analoges RGB-Signal anzeigen | | | | | |
| | 4 (YUV-Analog) analoges Componenten-Videosignal anzeigen | | | | | |
| | 5 (RGB-Digital) DVI-D Signal anzeigen | | | | | |
| Standard/Preset | | er Preset wird in der Schaltfläche angezeigt. | | | | |
| | Nur wählbar, wenn | Auto Preset nicht aktiviert ist und für Quellen vom Typ 3, 4: | | | | |
| | Wählt ein Timing | | | | | |
| Deinterlace | | ing-Mode für Quellen im Zeilensprungverfahren: | | | | |
| | • | Modi sind verfügbar. Sie sollten abhängig vom des Videos gewählt werden.) | | | | |
| | Mode 12 PC | -Modus | | | | |
| | Mode 13 Fil | m-Modus | | | | |
| | Mode 14 Sport-Modus | | | | | |
| | Mode 15 AC | dvanced-Modus | | | | |
| | Mode 16 AL | utomatische Wahl eines der vier Modi oben | | | | |

Frame Rate Reduction Einstellen des dynamischen Reduktionsfaktors der Bildwiederholrate

Die statische Reduktions, die durch den Eingangsmodus festgelegt ist (siehe Abschnitt 4.6.1 Die Videoeingangskarten (Dual RGB Input Card)) kann zusätzlich um

diesen Faktor vermindert werden.

Schieberegler Wertebereich von **0** .. **255**

legt den dynamischen Reduktionsfaktor f(x)=(256-x)/256 fest

f(0) = 1 d.h. keine weitere Reduktion f(255) = 1/256 d.h. maximale Reduktion.

der Wert **x** wird bei Klicken auf den Schieberegler angezeigt, die sich daraus ergebende Bildwiederholrate wird links neben

None angezeigt.

Variable Schieberegler wird verwendet

Normal Default

None Eingangs-Bildwiederholrate wird nach Möglichkeit genutzt Aktiviert die Selbsterkennung für Presets. Nur mit Quellen vom Typ 3, 4.

Im Fall von Signalverlust wird ein blaues Fenster gezeigt und der Text **no signal** wird anstelle des bisher verwendeten Timings unter Presets angezeigt.

Aktiviert die Selbsterkennung der Positionierung des Signals. Nur mit Quellen

vom Typ 3.

Noise Reduction Rauschunterdrückung im mit Werten von 0 bis 16:

0 – keine Rauschunterdrückung 1 – geringste Rauschunterdrückung

16 - Maximalwert

Optimale Rauschunterdrückung muss den Inhalt der angezeigten Quelle

berücksichtigen.

Abbildung 4-11 Xvideo Kontrollfeld



The **Input Settings** and **Registry** tab is only available for sources of type **3** (**RGB analog**) or type **4** (**YUV-analog**). These tabs are the same like for RGB sources of the DUAL RGB INPUT CARD. For configuration of these source types please refer to the respective explanation below.

EDID-Prom und DDC

Auto Preset

Auto Position

EDID-Daten (Extended Display Identification Data) können auf eine Dual DVI Input Card geladen werden, um damit dem bilderzeugenden Gerät, z.B. der Grafikkarte eines Computer, der an die Dual DVI Input Card angeschlossen ist DDC Daten zur Verfügung zu stellen.

Die Standardeinstellung für das DDC-Timing der Dual DVI INPUT CARD ist 1024x768@60Hz. Um das DDC Timing anzupassen wählen Sie den Eintrag **Write EDID Prom** aus dem Menü des Kontrollfelds (siehe Abschnitt 4.6.3 Der Video-Client). Die verfügbaren EDID-Dateien sind unter folgendem Pfad gespeichert (WINDOWS kann dabei auch WINNT oder dergleichen heißen):

/opt/MMT2686/etc/xvideo/edid/<filename>

Die Namen der EDID-Dateien beginnen jeweils mit Edid gefolgt vom enthaltenen Timing, z.B.:

Edid1024x768@60Hz.bin


Falls Sie überprüfen möchten, welche EDID-Datei momentan im EDID-Prom gepeichert ist, können Sie den Eintrag **Read Edid Structure from DDVI** aus dem File-Menü verwenden.

EDID-Daten sind nützlich beim Anschluß von RGB oder Componenten-Video-Quellen an die DUAL DVI INPUT CARD.




Wird das EDID-Timing geändert, dann ist es sofort am Eingangsstecker verfügbar. Es kann jedoch abhängig davon was für ein Gerät die Quelle erzeugt, notwendig sein, das Datenkabel abzuziehen und wieder neu aufzustecken oder sogar das Gerät, das die Quelle erzeugt neu zu starten.

Kontrollfeld der Dual RGB Input Card



| Control | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Lock RGB | Farbanteile nur gemeinsam verändern | | | | | |
| R | Roter Farbanteil | | | | | |
| G | Grüner Farbanteil | | | | | |
| В | Blauer Farbanteil | | | | | |
| Br | Helligkeit | | | | | |
| Live | Wiedergabe starten | | | | | |
| Still | Wiedergabe anhalten | | | | | |
| DRGB 1 | Wählt die Dual RGB Input Card aus (die Karten können umbenannt werden.) | | | | | |
| Channel 1 | Wählt den Videokanal der Dual RGB Input Card aus (maximal 2 Kanäle, die Kanäle können umbenannt werden.) | | | | | |
| Preset | Timing auswählen (aktuelles Timing wird in der Schaltfläche angezeigt) | | | | | |
| Frame Rate Reduction | Setzt die dynamische Reduktion der eingangsseitigen Bildwiederholrate, Wertebereich (0, 1, 2,, 15) | | | | | |
| | Die statische Reduktions, die durch den Eingangsmodus festgelegt ist (siehe Abschnitt 4.6.1 Die Videoeingangskarten (Dual RGB Input Card)) kann zusätzlich um diesen Faktor vermindert werden. | | | | | |
| | 0: dynamische Reduktion der eingangsseitigen Bildwiederholrate ist 1, höchste Qualität; | | | | | |
| | 4: dynamische Reduktion der eingangsseitigen Bildwiederholrate ist 1/2; 6: dynamische Reduktion der eingangsseitigen Bildwiederholrate ist 1/3; 15: dynamische Reduktion der eingangsseitigen Bildwiederholrate ist 1/15, höchste Performance | | | | | |
| Auto Preset Aktiviert die Selbsterkennung für Presets | | | | | | |
| | Im Fall von Signalverlust wird ein blaues Fenster gezeigt und der Text no signal wird anstelle des bisher verwendeten Timings unter Presets angezeigt. | | | | | |
| Auto Position | Aktiviert die Selbsterkennung der Positionierung des Signals. | | | | | |
| | Abbildung 4-12 | | | | | |

Abbildung 4-12 Xvideo Kontrollfeld



Xvideo View QAVC DRGB QSDI SVC DDVI Control Input Settings Registry 1024×768@60Hz Clear Name ClearAll ReLoad ImPort

Input Settings

Sync Level Bestimmung des Sync-Levels des Signals

Einstellen des horizontalen/vertikalen Sync-Levels

Einstellen des the Sync-on-Green Levels SoG:

Auto Adjustment

Auto-Detektierung der Datenquelle

Position Position des sichtbaren RGB-Bildes im Bildfenster festlegen:

H: horizontale Position des ersten aktiven Bildpunktes (in Zweierschritten);

V: vertikale Position der ersten aktiven Zeile

Größe des sichtbaren RGB-Bildes im Bildfenster festlegen: Size

H: Anzahl der aktiven Bildpunkte pro Zeile (in Zweierschritten)

V: Anzahl der aktiven Zeilen

Phase Phasenverschiebung Feineinstellung für ADC **PLL Devider** Pixelfrequenz des Eingangssignals bestimmen

Info Information über das Eingangssignal

V Tot: Anzahl der Zeilen; V Freq: Bildwiederholrate;

Sync: Synchronisationsmodus

Registry

Clear Name Textbox löschen, die den aktuellen Preset anzeigt **Append** Aktuellen Preset zur Liste der Presets hinzufügen

Aktuellen Preset in die Liste der Presets einfügen (über dem markierten Preset) Insert

Delete Markierten Preset löschen

Replace Markierten Preset durch aktuellen ersetzen

Clear all Alle aufgeführten Presets löschen

Preset-Datei wiederherstellen und Änderungen verwerfen Reload

Import

Add Alle markierten Presets zur Liste der Presets hinzufügen

Clear Select Auswahl aufheben **Dismiss** Dialogbox schließen

Abbildung 4-13



Wenn sich das Signal während der Anpassung ändert erscheint eine Warnung. Sie können dann zur Registerkarte Control wechseln und ein neues Timing einstellen (Klicken Sie YES).



Es ist auch möglich, dass das System ein neues Timing feststellt, wenn die Einstellungen zu sehr verstellt wurden. Klicken Sie dann NO und passen Sie die Einstellungen wieder an.

Konfiguration der RGB Eingabe

Der Video Client ist für die üblichen VESA-Timings vorkonfiguriert. Da die meisten Monitorsignale von den VESA-Timings leicht abweichen, besteht die Möglichkeit, die vorkonfigurierten Modi an das vorhandene Signal anzupassen. Darüberhinaus können weitere Timings eingegeben und gespeichert werden.

Zur Konfiguration der Dual RGB Input Card ist es vorteilhaft, ein geeignetes Testbild mit dünnen, senkrechten Schwarzweiß-Linien aufzuschalten:

Windows 95/98/NT, Macintosh, PowerMacintosh Sun Workstation Mit der Systemsteuerung Hintergrundmuster (Anzeige, Schreibtisch) auf pixelweise alternierende schwarze und weiße, vertikale Linien einstellen

In der Konsole (cmdtool) eingeben: xsetroot -mod 4 4, (mit xsetroot -mod 4 4 wieder entfernen)

andere

Text mit vielen **ниннин** anzeigen

Abbildung 4-14

Preset anpassen

- Geeignetes Testbild aufschalten
- Video Client xvideo starten
- In der Registerkarte **Control** den Kanal auswählen **(Channel 1** oder **Channel 2)**




Abbildung 4-15 Konfiguration der RGB Eingabe

Wenn Sie eine Quelle nur einmal anzeigen möchten, so dass es keinen Vorteil bringt die gefunden Einstellungen abzuspeichern, dann ist die schnellste Methonde die beiden Optionen Detect Signal und Detelct Pos zu aktivieren. Bitte beachten Sie, dass während des Anpassungszyklus von **Detect Pos** das Bild sichtbar bewegt wird. Wenn Sie das vermeiden wollen, dann verwenden Sie bitte die Anleitung unten.

Wenn Sie die Einstellungen nach der Anpassung in einem Preset speichern möchten, dann führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

- Zur Registerkarte **Input Settings** wechseln und die **Auto**-Schaltfläche drücken. Dies veranlasst eine automatische Erkennung der Quelle und stellt das richtige Preset ein.
- Wenn nötig, zur Registerkarte Input Settings wechseln und PLL Devider nachjustieren (ca. auf das 1,3-fache der horizontalen Auflösung) bis das Testbild korrekt dargestellt wird
- Mit **Position** die Position des Monitorsignals innerhalb des Bildfensters korrigieren
- Wenn nötig, **Phase** nachjustieren bis das Testbild flimmerfrei wiedergegeben wird

Presets verwalten

Wie bereits erwähnt verfügt der Video Client über einen Satz vorkonfigurierter Presets. Diese Presets werden in einer Preset-Datei gespeichert. Die aktuelle Preset-Datei kann in der Registerkarte **Registry** modifiziert werden, d. h. ein bestehendes Timing kann überschrieben oder ein neues Timing angehängt werden.

Der Video-Client kann mehr als eine Preset-Datei verwalten. Im Menü **File** kann die aktuelle Preset-Datei gespeichert und eine andere geladen werden.

Eine bestimmte Preset-Datei kann auch beim Aufruf des Video-Clients mit einer Befehlszeilenoption geladen werden. Siehe Abschnitt 4.6.5 Die Optionen.

Konfiguration der RGB-Wiedergabe

In der Registerkarte **Control** kann schließlich die Wiedergabe des RGB-Signals bezüglich Rot, Grün, Blau, Helligkeit etc. konfiguriert werden.

Der Video-Client kann diese Einstellungen ebenso wie den ausgewählten RGB-Kanal und das aktive Preset in einer Konfigurationsdatei speichern. Im Menü **File** kann die aktuelle Konfigurationsdatei gespeichert und eine andere geladen werden.

Eine bestimmte Konfigurationsdatei kann auch beim Aufruf des Video-Clients mit einer Befehlszeilenoption geladen werden. Siehe Abschnitt 4.6.5 Die Optionen.

4.6.5 Die Optionen

Der Video-Client erlaubt die Angabe folgender Optionen in der Befehlszeile. Die **Optionen** sind zusammen mit ihren **Argumenten** und den entsprechenden **Voreinstellungen** aufgelistet, darunter ist jeweils kurz die **Bedeutung** erläutert:

Optionen für das Kontrollfeld

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|-----------------------|--|--|
| -name | string Gibt der Anwendung eir einer bestimmten Resso | keine nen eigenen Namen und ermöglicht den Aufruf ource-Datei. |
| -display | string Gibt den Host-Rechner a | \$DISPLAY an. |
| -ctrlTitle -clt | string Legt die Fensterübersch | xvideo control panel rift des Kontrollfelds fest. |
| -ctrlGeom -clg | geometry Legt Position und Größe | +50+100 des Kontrollfelds fest. |
| -ctrlVisible -clv | 0, 1 Zeigt (1) oder versteckt | 1 (0) das Kontrollfeld. |
| -ctrlIconic -cli | 0, 1 Minimiert (1) das xvid | 0 eo Kontrollfeld oder stellt es wieder her (0). |
| -followMouse -fm | 0 , 1 Das Kontrollfeld wird an Position (1) des Mausze | 1 der Standardposition (0) oder der aktuellen igers aufgeschaltet. |
| -activeGrabber -ag | | CARD (4), DUAL RGB INPUT CARD (5), QUAD SDI VIDEO CARD (7) oder DUAL DVI INPUT CARD (8) aus. |

Tabelle 4-11

Optionen für das Modulbezogene Video und das Modulbezogene RGB

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| -moduleVideo -mv | 0, 1 (1) Das Video wird mo | 0 odul-bezogen aufgeschaltet. |
| -moduleGeometry -mg | geometry Legt Position und Anza | ahl der Projektionsmodule fest. |

Optionen für das Bildfenster

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| -canvasDisplay -cvd | string Gibt für das Videofens | Wie -display oder \$DISPLAY ter einen anderen Host-Rechner an. |
| -canvasTitle -cvt | string Legt die Fensterübers | xvideo canvas panel chrift des Videofensters fest. |
| -canvasGeom -cvg | geometry Legt Position und Gröl | 768x576+450+100 Se des Videofensters fest. |
| -canvasBackground -cvbg | der Datei rgb. txt ir | blue arbe des Videofensters fest. Es wird eine Farbe aus n Verzeichnis /lib/X11/rgb.txt verwendet. |
| -canvasIconic -cvi | 0, 1 Minimiert (value=1) (value=0). | o das Videofenster oder stellt es wieder her |
| -allowResize -cvar -ar | 0, 1 Ermöglicht (1) die inte | 1 eraktive Größenänderung des Bildfensters. |
| -ratioAspect -cvra -ra | | 1 nänderungen des Bildfensters auf ein enverhältnis der Videos. |
| -noBorder -cvnb -nb | 0 , 1 Startet das Bildfenster | 0 mit (0) oder ohne (1) Rahmen. |

Tabelle 4-13

Optionen für die Quad Analog Video Card

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|-------------------------|------------------------|--|
| -qavRecording -qavre | | VHS nden Aufzeichnungsstandard aus. odell FRG-3292-0 wirksam) |
| -qavRefreshRate | 1, 2 | 1 |
| -qavrr | Wählt die volle (2) od | er halbe (1) Bildwiederholrate aus |
| -qavContrast | 0.01.0 | 0.5 |
| -qavco | Legt den Anfangswert | des Kontrasts fest. |
| -qavBrightness | 0.01.0 | 0.5 |
| -qavbr | Legt den Anfangswert | der Helligkeit fest. |
| -qavSaturation | 0.01.0 | 0.5 |
| -qavsa | Legt den Anfangswert | der Sättigung fest. |
| -qavBoardNumber | 1 64 | 1 |
| -qavbn | Wählt die Videokarte | aus. |
| -qavBoardChannelNumber | 14 | 1 |
| -qavbc | Wählt den Videoadapt | er der Videokarte aus. |
| -qavDirtyEdges | 0.0 10.0 | 3.0 |
| -qavde | Prozentsatz, der für 0 | verscan abgeschnitten wird |
| -qavPlayMode | Live, Still | Live |
| -qavpm | Steuert den Anzeigem | modus. |

Optionen für die Streaming Video Card

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|------------------------|--|--|
| -mpgPresetName | filename | impath1 |
| -mpgpn | Wählt das Streaming- | Video Preset aus |
| -mpgPreset -mpgpr | 1n Streaming-Video Pres Reihenfolge aller Stre | et festlegen (Zeilennummer in alphabetischer aming-Video Presets) |
| -mpgRefreshRate | 1, 2 | 1 |
| -mpgrr | Wählt die volle (2) oc | ler halbe (1) Bildwiederholrate aus |
| -mpgContrast | 0.01.0 | 0.5 |
| -mpgco | Legt den Anfangswer | t des Kontrasts fest |
| -mpgBrightness | 0.01.0 | 0.5 |
| -mpgbr | Legt den Anfangswer | t der Helligkeit fest |
| -mpgSaturation -mpgsa | 0.01.0 Legt den Anfangswer | 0.5 t der Sättigung fest |
| -mpgBoardNumber | 1 64 | 1 |
| -mpgbn | Wählt die Videokarte | aus |
| -mpgBoardChannelNumber | 14 | 1 |
| -mpgbc | Wählt den Videoakana | al der Videokarte aus. |
| -mpgDirtyEdges | 0.0 10.0 | 3.0 |
| -mpgde | Prozentsatz, der für 0 | verscan abgeschnitten wird |
| -mpgPlayMode | Live, Still | Live |
| -mpgpm | Steuert den Anzeigen | nodus |

Tabelle 4-15

Optionen für die Quad SDI Video Card

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| -qsdiRefreshRate | 1, 2 | 1 |
| -qsdirr | Wählt die volle (2) od | er halbe (1) Bildwiederholrate aus |
| -qsdiContrast | 0.01.0 | 0.5 |
| -qsdico | Legt den Anfangswert | des Kontrasts fest. |
| -qsdiBrightness | 0.01.0 | 0.5 |
| -qsdibr | Legt den Anfangswert | der Helligkeit fest. |
| -qsdiSaturation | 0.01.0 | 0.5 |
| -qsdisa | Legt den Anfangswert | der Sättigung fest. |
| -qsdiBoardNumber | 1 64 | 1 |
| -qsdibn | Wählt die Videokarte a | Bus. |
| -qsdiBoardChannelNumber | 14 | 1 |
| -qsdibc | Wählt den Videoadapt | er der Videokarte aus. |
| <pre>-qsdiDirtyEdges -qsdide</pre> | 0.0 10.0 Prozentsatz, der für Ov | 3.0 verscan abgeschnitten wird |
| -qsdiPlayMode | Live, Still | Live |
| -qsdipm | Steuert den Anzeigem | odus. |

Optionen für die Dual DVI Input Card

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|---------------------------------|---|---|
| -ddviInputSignal -ddviis | 0 5 0 – Eingang ausgescha 1 – Composite 2 – S-Video 3 – RGB-Analog 4 – YUV-Analog 5 – RGB-Digital | 3 altet |
| -ddviDirtyEdge -ddvide | 0.0 10.0 Prozentsatz, der für Ov | 3.0 Quellen der Einstellung 1, 2 0.0 Quellen der Einstellung 3, 4, 5 verscan abgeschnitten wird |
| -ddviRed | 0.0 1.0 | 0.5 |
| -ddvire | Anfangswert für den r | oten Farbanteil oder den Kontrast |
| -ddviGreen | 0.0 1.0 | 0.5 |
| -ddvigr | Anfangswert für den g | grünen Farbanteil oder die Helligkeit |
| -ddviBlue | 0.0 1.0 | 0.5 |
| -ddvibl | Anfangswert für den b | Dauen Farbanteil oder die Sättigung |
| -ddviPreset | 1 n | 1 |
| -ddvipr | Preset festlegen (Zeile | ennummer in der Preset-Datei) |
| -ddviReduction | 0 255 | 128 |
| -ddvird | Reduktion der Bildwie | derholrate |
| -ddviNoiseReduction | 0 16 | 0 |
| -ddvinr | Grad der Rauschunter | drückung |
| -ddviDeinterlaceMode -ddvidm | 1 5 Wählt den Deinterlace 1 - PC 2 - Film 3 - Sport 4 - Advanced 5 - Automatische Wah | |
| -ddviDownLoadEdid -ddvidle | <filename> schreibt von /opt/MMEDID-Struktur auf die [</filename> | MT2686/etc/xvideo/edid/ <filename> die DuaL DVI INPUT CARD</filename> |
| -ddviUpLoadEdid -ddviule | | DID-Struktur von der Dual DVI Input Card nach c/xvideo/edid/ <filename></filename> |
| -ddviBoardNumber | 1 128 | 1 |
| -ddvibn | Wählt die Eingangskar | te aus. |
| -ddviBoardChannelNumber | 1,.2 | 1 |
| -ddvibc | Wählt den Adapter au | f der Eingangskarte aus. |
| -ddviPlayMode | Live, Still Steuert den Anzeigem | Live nodus. |

Optionen für die Dual RGB Input Card

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| -drgbRed | 0.0 1.0 | 0.5 |
| -drgbre | Anfangswert für den r | oten Farbanteil |
| -drgbGreen -drgbgr | 0.0 1.0 Anfangswert für den g | |
| -drgbBlue -drgbbl | 0.0 1.0 Anfangswert für den b | |
| -drgbBrightness | 0.01.0 | 0.5 |
| -drgbbr | Anfangswert für die H | elligkeit |
| -drgbReduction | 0 15 | 6 |
| -drgbrd | Reduktion der Bildwie | derholrate. |
| -drgbPreset | 1 n | 1 |
| -drgbpr | Preset festlegen (Zeile | nnummer in der Preset-Datei) |
| -drgbBoardNumber | 1 128 | 1 |
| -drgbbn | Wählt die Eingangskar | te aus. |
| -drgbBoardChannelNumber | 1, 2 | 1 |
| -drgbbc | Wählt den Adapter au | f der Eingangskarte aus. |
| -drgbPlayMode -drpm | Live, Still Steuert den Anzeigem | Live odus. |

Tabelle 4-18

Optionen für Konfigurations- und Preset Dateien

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|------------------------------------|---|--|
| -configFile -cf | <filename> Eigene Konfigurations</filename> | /etc/MMTconfig/xvideo.conf datei angeben |
| -noConfigFile -ncf | Konfigurationsdatei ni | cht einlesen |
| -presetFile -pf | <filename> Preset-Datei angeben</filename> | /etc/MMTconfig/presets.prf für RGB- und YPrPb-Eingabe |
| <pre>-factoryPresetFile -fpf</pre> | <filename> Werkseitige Preset-Da andere Preset-Datei a</filename> | /opt/MMT2686/etc/xvideo/presets.prs itei, siehe Tabelle 7-13 (wird eingelesen, wenn keine ingegeben ist) |
| -mpgPresetFile -mpgpf | <filename> Preset-Datei für Strea</filename> | /etc/MMTconfig/mpgpresets.prs ming-Video Eingabe |
| -mpgBoardFile -mpgbf | <filename> Konfigurationsdatei fü</filename> | /etc/MMTconfig/mpgboard.conf |

X.11-Window-Geometry

Die geometry Variable eines X.11-Fensters legt dessen Größe und Position fest und hat das Format:

<w>x<h>+<xoff>+<yoff>

Hier stellen w und h die Breite und Höhe des Fensters in Pixel dar. Die Werte für xoff und yoff geben den Versatz in Pixel gerechnet von der linken, bzw. von der oberen Kante des Bildschirms an. Ist das führende + durch ein – ersetzt, so beziehen sich xoff und yoff auf die rechte, bzw. auf die untere Kante.

• 300x400+200+100

Breite: 300 Pixel, Höhe: 400 Pixel linke, obere Ecke bei x=200, y=100 bezüglich der linken, oberen Ecke des Bildschirms;

• 300x400

Breite: 300 Pixel, Höhe: 400 Pixel Position nicht festgelegt;

• 300x400-200+100

Breite: 300 Pixel, Höhe: 400 Pixel rechte, obere Ecke liegt bei x=200, y=100 bezüglich der rechten, oberen Ecke des Bildschirms;

• 300x400-200-100

Breite: 300 Pixel, Höhe: 400 Pixel rechte, untere Ecke liegt bei x=200, y=100 bezüglich der rechten, unteren Ecke des.

Jedes Element der **geometry** Angabe (z.B. die Position bei -canvasGeom 300x400) kann wegfallen. Der Window-Manager – ein besonderer Client, der die Anordnung der Fenster überwacht – ersetzt fehlende Angaben durch Standardwerte.

Beispiel für -canvasDisplay

Bildfenster (canvas panel) und Kontrollfeld (control panel) können auf verschiedene Displays ausgegeben werden. Das Kontrollfeld kann mit der Option -display auf einen beliebigen Host-Rechner umgelenkt werden. Dann wird mit der Option -canvasDisplay die Ausgabe des Bildfensters auf Transform A adressiert.




Abbildung 4-16 Redirected control panel

4.6.6 Die Ressource-Dateien

Die Eigenschaften eines X Client können mittels **Optionen** beim Aufruf in der Befehlszeile beeinflusst werden. Diese **Optionen** verändern die Werte bestimmter Attribute eines Client, die **Ressourcen** genannt werden. Darüber hinaus können Sie in Ressource-Dateien Vorgaben für die Ressourcen bestimmter Clients ablegen.

Das Konzept der Ressource-Dateien ist komplex, und deswegen wird an dieser Stelle nur auf die nötigsten Grundlagen eingegangen.

Weiterführende Literatur

Das Konzept der Ressource-Dateien wird ausführlich behandelt in:

X Window System User's Guide - Volume 3

Valerie Quercia, Tim O'Reilly O'Reilly & Associates, January 1993 ISBN: 1565920155

Svntax

Die Ressource-Syntax kennt loose binding und tight binding:

```
name*variable:value loose binding
name.variable:value tight binding
```

Abbildung 4-17

Die loose binding:

```
xvideo*title:my video
```

legt die Überschrift sowohl des Kontrollfelds (control panel) als auch des Videofensters (canvas panel) fest. Wohingegen die tight binding:

```
xvideo.ctrl.title:my xvideo control panel
xvideo.canvas.title:my xvideo canvas panel
```

die Überschriften von Kontrollfeld und Videofenster getrennt festlegt.

-name Option

Die Option -name ermöglicht die Zuweisung einer bestimmten Ressource beim Start eines X Clients. So beispielsweise, wenn zwei verschiedene Ressourcen für foo und für dummy definiert worden sind:

```
xvideo-foo.ctrl.title:foo control panel
xvideo-foo.canvas.title:foo control panel
xvideo-dummy.ctrl.title:dummy control panel
xvideo-dummy.canvas.title:dummy control panel
```

xvideo kann dann zweimal mit unterschiedlichen Einstellungen gestartet werden:

```
eos:/root # xvideo -name xvideo-foo
eos:/root # xvideo -name xvideo-dummy
```

Klassen

Ein wichtiger Bestandteil des **Ressourcen**-Konzepts sind **Klassen**. Der xvideo Client gehört zur Xvideo Klasse. In der Tat gehören alle bisher erwähnten **Ressourcen** zu eben dieser Klasse.

Damit ist es möglich Voreinstellungen zu treffen, die alle xvideo Clients beeinflussen. Beispielsweise wird:

```
Xvideo*encoding:PAL
Xvideo*recording:VHS
```

von beiden Clients aus dem obigen Beispiel (xvideo-foo und xvideo-dummy) ausgewertet.

Pfad der Ressource-Dateien

Die Ressourcen werden in Ressource-Dateien gespeichert. Diese Dateien müssen in bestimmten Verzeichnissen liegen und entsprechend benannt sein.

Die folgenden Pfade und Variablen werden in dieser Reihenfolge ausgewertet:

- /usr/lib/X11/app-defaults/Xvideo
- \$XAPPRLESDIR/Xvideo
- RESOURCE MANAGER oder wenn leer: ~/.Xdefaults
- \$XENVIRONMENT oder wenn leer: ~/.Xdefaults-<hostname>
- Option in der Befehlszeile

Ressourcen der X Video Klasse für das Kontrollfeld

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| ctrl.title | string siehe oben Option -c | xvideo control panel trlTitle |
| ctrl.geometry | string siehe oben Option -c | +50+100 trlGeom |
| ctrl.visible | bool siehe oben Option -c | true trlVisible |
| ctrl.iconic | bool siehe oben Option -c | false trlIconic |
| followMouse | bool siehe oben Option -f | true ollowMouse |
| activeGrabber | bool siehe oben Option –a | true ctiveGrabber |

Tabelle 4-20

Ressourcen der X Video Klasse für das Bildfenster

| canvas.display | string | \$DISPLAY |
|---------------------|--|---|
| | siehe oben Option -canvasDisplay | |
| canvas.title | string siehe oben Option -ca | - |
| canvas.geometry | string siehe oben Option -ca | 768x576+450+100 anvasGeom |
| canvas.iconic | bool siehe oben Option -ca | false anvasIconic |
| canvas.maxSize | string Ermöglicht die Beschrä Kontrollfelds, 0x0 ist | 0×0 inkung der maximalen Fenstergröße des unbeschränkt. |
| canvas.minSize | string Ermöglicht die Beschrä Videofensters, 0x0 ist | 0x0 inkung der minimalen Fenstergröße des unbeschränkt. |
| canvas.ratio Aspect | bool siehe oben Option -ra | true atioAspect |
| canvas.Allow Resize | bool siehe oben Option -a | true llowResize |
| canvas.noBorder | bool siehe oben Option -ne | false oBorder |
| canvas.back Ground | bool siehe oben Option –ca | blue anvasBackground |

Ressourcen der X Video Klasse für Modulbezogenes Video

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|----------------|-----------------------------------|----------------|
| moduleVideo | geometry siehe oben Option -ma | oduleVideo |
| moduleGeometry | geometry siehe oben Option -mo | oduleGeometry |

Tabelle 4-22

Ressourcen der X Video Klasse für die Quad Analog Video Card

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|------------------------|-----------------------------|--|
| qav.recording | string siehe oben Option | VHS N-qavRecording |
| qav.refreshRate | int siehe oben Option | 1 N-qavRefreshRate |
| qav.contrast | double siehe oben Option | 0.5 1-qavContrast |
| qav.brightness | double siehe oben Option | 0.5 N-qavBrightness |
| qav.saturation | double siehe oben Option | 0.5 N-qavSaturation |
| qav.boardMenu | 64 Namen mit jev | QAVC 1 QAVC 2 QAVC 3 rten im Videokarten-Menü einen Namen. weils 12 Buchstaben, getrennt durch ' ' sind zulässig. Der chnet die erste Karte usw |
| qav.boardNumber | int siehe oben Option | 1 1-qavBoardNumber |
| qav.boardChannelMenu1 | 4 Namen mit jew | Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 of der ersten Videokarte im Menü Channel einen Namen. eils 12 Buchstaben, getrennt durch ' ' sind zulässig. Der chnet den ersten Adapter usw. |
| qav.boardChannelMenu64 | 4 Namen mit jew | Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 n der 64ten Videokarte im Menü Channel einen Namen. eils 12 Buchstaben, getrennt durch ' ' sind zulässig. Der chnet den ersten Adapter usw. |
| qav.boardChannelNumber | int siehe oben Option | 1 N-qavBoardChannelNumber |
| qav.dirtyEdges | double siehe oben Option | 3.0 N-qavDirtyEdges |
| qav.playMode | string siehe oben Option | Live N-qavPlayMode |

Ressourcen der X Video Klasse für die Streaming Video Card

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|------------------------|-----------------------------|--|
| mpg.refreshRate | int siehe oben Option | 1 N-mpgRefreshRate |
| mpg.contrast | double siehe oben Option | 0.5 N-mpgContrast |
| mpg.brightness | double siehe oben Option | 0.5 N-mpgBrightness |
| mpg.saturation | double siehe oben Option | 0.5 N-mpgSaturation |
| mpg.boardMenu | 32 Namen mit jev | svc 1 svc 2 svc 3 ten im Videokarten-Menü einen Namen. veils 12 Buchstaben, getrennt durch ' ' sind zulässig. Der chnet die erste Karte usw |
| mpg.boardNumber | int siehe oben Option | 1 N-mpgBoardNumber |
| mpg.boardChannelMenu1 | Namen. 4 Namen | Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 nälen der ersten Videokarte im Menü Channel einen mit jeweils 12 Buchstaben, getrennt durch ' ' sind 2 Name bezeichnet den ersten Videokanal usw. |
| mpg.boardChannelMenu64 | Namen. 4 Namen | Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 nälen der 64ten Videokarte im Menü Channel einen mit jeweils 12 Buchstaben, getrennt durch ' ' sind e Name bezeichnet den ersten Videokanal usw. |
| mpg.boardChannelNumber | int siehe oben Optior | 1 n-mpgBoardChannelNumber |
| mpg.dirtyEdges | double siehe oben Option | 3.0 N-mpgDirtyEdges |
| mpg.playMode | string siehe oben Option | Live N-mpgPlayMode |
| mpg.preset | int siehe oben Option | 1 N-mpgPreset |
| mpg.presetName | string siehe oben Option | N-mpgPresetName |

Ressourcen der X Video Klasse für die Quad SDI Video Card

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| qsdi.refreshRate | int siehe oben Option | 1 N-qsdiRefreshRate |
| qsdi.contrast | double siehe oben Option | 0.5 N-qsdiContrast |
| qsdi.brightness | double siehe oben Option | 0.5 N-qsdiBrightness |
| qsdi.saturation | double siehe oben Option | 0.5 N-qsdiSaturation |
| qsdi.boardMenu | 64 Namen mit jev | QSDI 1 QSDI 2 QSDI 3 rten im Videokarten-Menü einen Namen. weils 12 Buchstaben, getrennt durch ' ' sind zulässig. Der ichnet die erste Karte usw |
| qsdi.boardNumber | int siehe oben Option | 1 7-qavBoardNumber |
| qsdi.boardChannelMenu1 | 4 Namen mit jew | Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 n der ersten Videokarte im Menü Channel einen Namen. eils 12 Buchstaben, getrennt durch ' ' sind zulässig. Der ichnet den ersten Adapter usw. |
| qsdi.boardChannelMenu64 | 4 Namen mit jew | Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 in der 64ten Videokarte im Menü Channel einen Namen. eils 12 Buchstaben, getrennt durch ' ' sind zulässig. Der ichnet den ersten Adapter usw. |
| qsdi.boardChannelNumber | int siehe oben Option | 1 N-qsdiBoardChannelNumber |
| qsdi.dirtyEdges | double siehe oben Option | 3.0 n-qsdiDirtyEdges |
| qsdi.playMode | string siehe oben Option | Live N-qsdiPlayMode |

Ressourcen der X Video Klasse für die Dual DVI Input Card

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|--------------------------|--|---|
| ddvi.red | double siehe oben Option | 0.5 -ddviRed |
| ddvi.green | double siehe oben Option | 0.5 -ddviGreen |
| ddvi.blue | double siehe oben Option | 0.5 -ddviBlue |
| ddvi.inputSignal | int siehe oben Option | 3 -ddviInputSignal |
| ddvi.dirtyEdge | double siehe oben Option | 3.0 0.0 -ddviDirtyEdge |
| ddvi.downLoadEdid | string siehe oben Option | -ddviDownLoadEdid |
| ddvi.upLoadEdid | string siehe oben Option | -ddviUpLoadEdid |
| ddvi.reduction | int siehe oben Option | 128 -ddviReduction |
| ddvi.noiseReduction | int siehe oben Option | 0 -ddviNoiseReduction |
| ddvi.deinterlaceMode | int siehe oben Option | 5 -ddviDeinterlaceMode |
| ddvi.preset | int siehe oben Option | 1 -ddviPreset |
| ddvi.boardMenu | 128 Namen mit je | DDVI 1 DDVI 2 DDVI 3 den im Videokarten-Menü einen Namen. dweils 12 Buchstaben, getrennt durch ' ' sind zulässig. dezeichnet den ersten Kanal usw. |
| ddvi.boardNumber | int siehe oben Option | 1 -ddviBoardNumber |
| ddvi.boardChannelMenu1 | 2 Namen mit jewe | Channel 1 Channel 2 der ersten Videokarte im Menü Channel einen Namen. eils 12 Buchstaben, getrennt durch ' ' sind zulässig. Der chnet den ersten Adapter usw. |
| ddvi.boardChannelMenu128 | Gibt den Adaptern Namen mit jeweils | Channel 1 Channel 2 der 128ten Videokarte im Port-Menü einen Namen. 2 s 12 Buchstaben, getrennt durch ' ' sind zulässig. Der chnet den ersten Adapter usw. |
| ddvi.boardChannelNumber | int | 1 -ddviBoardChannelNumber |
| ddvi.playMode | string | Live -ddviPlayMode |
| | | Tabelle 4-26 |

Ressourcen der X Video Klasse für die Dual RGB Input Card

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|--------------------------|---------------------------------------|---|
| drgb.red | double siehe oben Option | 0.5 1-drgbRed |
| drgb.green | double siehe oben Option | 0.5 1-drgbGreen |
| drgb.blue | double siehe oben Optior | 0.5 I-drgbBlue |
| drgb.brightness | double siehe oben Option | 0.5 I-drgbBrightness |
| drgb.reduction | int siehe oben Optior | 6 I-drgbReduction |
| drgb.preset | int siehe oben Optior | 1 I-drgbPreset |
| drgb.boardMenu | 128 Namen mit je | DRGB 1 DRGB 2 DRGB 3 ten im Videokarten-Menü einen Namen. eweils 12 Buchstaben, getrennt durch ' ' sind zulässig. ezeichnet den ersten Kanal usw. |
| drgb.boardNumber | int siehe oben Optior | 1 -drgbBoardNumber |
| drgb.boardChannelMenu1 | 2 Namen mit jew | Channel 1 Channel 2 n der ersten Videokarte im Menü Channel einen Namen. eils 12 Buchstaben, getrennt durch ' ' sind zulässig. Der chnet den ersten Adapter usw. |
| drgb.boardChannelMenu128 | Gibt den Adapterr Namen mit jeweil | Channel 1 Channel 2 n der 128ten Videokarte im Port-Menü einen Namen. 2 ls 12 Buchstaben, getrennt durch ' ' sind zulässig. Der chnet den ersten Adapter usw. |
| drgb.boardChannelNumber | int siehe oben Option | 1 -drgbBoardChannelNumber |
| drgb.playMode | string siehe oben Option | Live I-drgbPlayMode |

Ressourcen der X Video Klasse für Konfigurations- und Preset-Datei

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|-------------------|---------------------------------|---|
| configFile | string siehe oben Option -c | /etc/MMTconfig/xvideo.conf onfigFile |
| noConfigFile | siehe oben Option –n | oConfigFile |
| presetFile | string siehe oben Option -pa | /etc/MMTconfig/presets.prf resetFile |
| factoryPresetFile | string siehe oben Option -f. | /opt/MMT2686/misc/etc/xvideo/ \$\presets.prs actoryPresetFile |
| mpgPresetFile | string siehe oben Option -m | /etc/MMTconfig/mpgpresets.prs pgPresetFile |
| mpgBoardFile | string siehe oben Option -m | /etc/MMTconfig/mpgboard.conf pgBoardFile |

4.7 Remote-Control für OverView Bildwände

Eine OverView Bildwand kann von Transform A aus gesteuert werden. So können Kommandos zum Ein- bzw. Ausschalten der Lampen gesendet oder der Status der Beleuchtungseinheiten abgefragt werden.

Die Remote-Control ermöglicht aber auch die Kontrolle von TransForm A. TransForm A kann auf seine Betriebsbereitschaft überwacht und gegebenenfalls ausgeschaltet oder neu gestartet werden.

Zusätzlich dazu bietet die Wall-Management Software Osiris eine weitere Möglichkeit der Fernsteuerung. Hinweise zum Benutzerhandbuch Osiris finden Sie in Abschnitt 7.3 Bestellnummern.

4.7.1 Der Remote-Control Dämon

Die Remote-Control ist in einer Client/Server-Architektur realisiert. Der Remote-Control **Dämon** ist die zentrale Instanz (Server), die zwischen den Remote-Control **Clients** und der seriellen Schnittstelle vermittelt.

Es gibt vier verschiedene REMOTE-CONTROL Clients:

Monitor

Dieser Dienst stellt eine software-basiert Überwachungsfunktion zur Verfügung. TRANSFORM A wird nach Ausbleiben bestimmter Monitor-Telegramme neu gebootet.

Service

Dieser Dienst beinhaltet die Möglichkeiten, den X Server zu beenden, neu zu starten oder TRANSFORM A anzuhalten oder neu zu booten.

OverView

Die Projektoren von OverView Bildwänden (OverView-ML, OverView-MD, OverView-MP und Atlas67C4-PSI) können überwacht und ferngesteuert werden.

Switch

HERMES VZA, HERMES VXA, HERMES DZD und HERMES DXD können überwacht und ferngesteuert werden. Insbesondere kann gegebenenfalls der Videocontroller bedient werden.

Dämon aktivieren/deaktivieren

Der Remote-Control Dämon ist standartmäßig deaktiviert, kann aber durch Eingeben des folgenden Befehls in eine Shell aktiviert werden::

chkconfig mmtrctrl on

Nach einem Neustart wird der Dämon mit einem Skript, wie unten beschrieben gestartet.

Um den Dämon wieder zu deaktivieren kann der folgende Befehl verwendet werden:

chkconfig mmtrctrl off

Aufruf des Dämon

Der Remote-Control-Dämon rcrld wird beim Systemstart durch Aufruf des Skripts:

/sbin/init.d/rc2.d/S96rcrld

automatisch gestartet. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|--------|---|--|
| -a | | auto configuration aktiviert |
| | Deaktiviert die auto configuration der REM Adressvergabe an angeschlossene Geräte o | , |
| -r | | reconfiguration aktiviert |
| | Deaktiviert die automatische reconfigurat i Kette beim Aufruf des Dämon. | ion, d. h. die Neukonfiguration der Rемоте-Control |
| -p | <port></port> | 13579 |
| | Legt den Port des Dämon fest, den die Clie abgeändert werden!) | nts ansprechen müssen. (Die Voreinstellung sollte nicht |
| -1 | <msec></msec> | 200 |
| | Verzögerung für das Absenden der Telegra | mme in Millisekunden (OverView-ML) |
| -d | <msec></msec> | 20 |
| | Verzögerung für das Absenden der Telegra Atlas67C4-PSI, Hermes V2A, Hermes D2D, Her | mme in Millisekunden (OverView-MD, OverView-MP, Mes VXA, Hermes DXD) |

Abbildung 4-18

4.7.2 Die Remote-Control Clients (Befehlszeilen basiert)

Entsprechend der angebotenen Dienste der REMOTE-CONTROL Dämons gibt es Clients, die diese Dienste nutzen. Verschiedene Clients können gleichzeitig denselben Dienst nutzen.

rctrlmon

Der Monitor-Client retrimon überwacht die Verbindung zwischen Client (auf Host-Rechner) und Dämon rerld (auf Transform A). Dazu sendet der Client periodisch Keep-Alive-Telegramme zum Dämon. Beim Ausbleiben der Telegramme bootet der Dämon Transform A.

Der rctrlmon Client kann wie folgt aufgerufen werden:

rctrlmon [-<option>]

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|--------|---|--|
| -h | <hostname> Symbolischer Name oder IP-Adresse,</hostname> | local host auf der der Dämon läuft. |
| -p | <port> Port des rcrld Dämon. (Die Voreins)</port> | 13579 stellung sollte nicht abgeändert werden!) |
| -i | <pre><keepaliveintervall> Legt die Zeit zwischen zwei Keep-Aliv</keepaliveintervall></pre> | 5 sec ve-Telegrammen fest. |
| -r | <pre><keepaliveretries> Legt die Anzahl der Telegramme fest neu bootet</keepaliveretries></pre> | 10 , die ausbleiben dürfen, bevor der Dämon TransForm A |

Abbildung 4-19

rctrlservice

Der Service-Client retriservice ist interaktiv bedienbar, kann aber auch so gestartet werden, dass er ein Kommando ausführt und sich sofort wieder beendet.

Der rctrlservice Client kann wie folgt aufgerufen werden:

rctrlservice [-<option>]

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|--------|---|--|
| -h | <pre><hostname> Symbolischer Name oder IP-Adresse,</hostname></pre> | local host auf der der Dämon läuft. |
| -p | <port> Port des rorld Dämon. (Die Vorein:</port> | 13579 stellung sollte nicht abgeändert werden!) |
| -е | <pre><exec command=""> Auszuführendes Kommando, abhäng</exec></pre> | ig vom Client |

Abbildung 4-20

Der Client versteht folgende Kommandos:

| Kommando | Bedeutung |
|--------------|---|
| restartxserv | X Server neu starten. |
| stopxserv | X Server beenden. |
| shutdownmmt | Transform A neu booten. |
| haltmmt | TransForm A anhalten. |
| help | Gibt eine kurze Beschreibung und Auflistung der Kommandos zurück. |
| exit | Beendet den Client. |

Abbildung 4-21

Wird der Client interaktiv aufgerufen meldet er sich mit dem Prompt rctrlservice>>. Die Kommandos können dann abgekürzt werden. Dabei sind nur eindeutige Abkürzungen zulässig.

rctrlleg

Der OverView-ML Client retrileg ist interaktiv bedienbar, kann aber auch so gestartet werden, dass er ein Kommando ausführt und sich sofort wieder beendet.

Der rctrlleg Client kann wie folgt aufgerufen werden:

rctrlleg [-<option>]

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|--------|---|--|
| -h | <hostname> Symbolischer Name oder IP-Adresse,</hostname> | local host auf der der Dämon läuft. |
| -p | <port> Port des rcrld Dämon. (Die Vorein:</port> | 13579 stellung sollte nicht abgeändert werden!) |
| -e | <pre><exec command=""> Auszuführendes Kommando, abhäng</exec></pre> | ig vom Client |

Abbildung 4-22

Der Client versteht folgende Kommandos:

| Kommando | Bedeutung |
|--|---|
| bulb <number> all> <on off=""></on></number> | Schaltet Lampe ein/aus. |
| <pre>aux <number> all> <on off></on off></number></pre> | Schaltet auf Analog-Controller um. |
| <pre>info <number> all></number></pre> | Fragt Status der Beleuchtungseinheit ab. |
| help | Gibt eine kurze Beschreibung und Auflistung der Kommandos zurück. |
| exit | Beendet den Client. |

Abbildung 4-23

Wird der Client interaktiv aufgerufen meldet er sich mit dem Prompt rctrlleg>>. Die Kommandos können dann abgekürzt werden. Dabei sind nur eindeutige Abkürzungen zulässig.

rctrldlp

Der OverView-MD Client retridle ist interaktiv bedienbar, kann aber auch so gestartet werden, dass er ein Kommando ausführt und sich sofort wieder beendet.

Der rctrldlp Client kann wie folgt aufgerufen werden:

rctrldlp [-<option>]

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung | |
|--------|---|--|----------------|
| -h | <hostname> Symbolischer Name oder IP-Adresse</hostname> | local host auf der der Dämon läuft. | |
| -p | <port> Port des rcrld Dämon. (Die Vorein</port> | 13579 stellung sollte nicht abgeändert werden!) | |
| -е | <pre><exec command=""> Auszuführendes Kommando, abhäng</exec></pre> | ig vom Client | |
| -b | Client ohne Broadcast-Modus starten | | Abbildura 4 24 |

Abbildung 4-24

Der Client versteht folgende Kommandos:

| Kommando | Bedeutung |
|--|---|
| help | Gibt eine kurze Beschreibung und Auflistung der Kommandos zurück. |
| ? | Gibt eine kurze Beschreibung und Auflistung der Kommandos zurück. |
| enable | Aktiviert auto config Modus |
| disable | Deaktiviert auto config Modus |
| reconfig | Initiiert die reconfiguration |
| bulb <number all=""> <on off=""></on></number> | Schaltet Lampe ein/aus |
| info <number> all></number> | Gibt Status der Projektionsmodule zurück |
| restime | Betriebsstundenzähler auf null zurücksetzen |
| version | Gibt die Versionsnummer zurück |
| exit | Beendet den Client |

Abbildung 4-25

Wird der Client interaktiv aufgerufen meldet er sich mit dem Prompt rctrldlp>>. Die Kommandos können dann abgekürzt werden. Dabei sind nur eindeutige Abkürzungen zulässig.

rctrlpsi

Der OverView-MP oder Atlas67C4-PSI Client retripsi ist interaktiv bedienbar, kann aber auch so gestartet werden, dass er ein Kommando ausführt und sich sofort wieder beendet.

Der rctrlpsi Client kann wie folgt aufgerufen werden:

rctrlpsi [-<option>]

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|--------|---|--|
| -h | <hostname> Symbolischer Name oder IP-Adresse,</hostname> | local host auf der der Dämon läuft. |
| -p | <pre><port> Port des rcrld Dämon. (Die Voreins)</port></pre> | 13579 stellung sollte nicht abgeändert werden!) |
| -e | <exec command=""> Auszuführendes Kommando, abhängig vom Client</exec> | |
| -s | Client in speziellem Modus starten zu | ır Rücksetzung des Betriebsstundenzählres |

Abbildung 4-26

Der Client versteht folgende Kommandos:

| Kommando | Bedeutung |
|--|---|
| help | Gibt eine kurze Beschreibung und Auflistung der Kommandos zurück. |
| ? | Gibt eine kurze Beschreibung und Auflistung der Kommandos zurück. |
| enable | Aktiviert auto config Modus |
| disable | Deaktiviert auto config Modus |
| reconfig | Initiiert die reconfiguration |
| bulb <number all="" =""> <on off="" =""></on></number> | Schaltet Lampe ein/aus |
| info <number> all></number> | Gibt Status der Projektionsmodule zurück |
| restime | Betriebsstundenzähler auf null zurücksetzen |
| version | Gibt die Versionsnummer zurück |
| exit | Beendet den Client |

Abbildung 4-27

Wird der Client interaktiv aufgerufen meldet er sich mit dem Prompt rctrlpsi>>. Die Kommandos können dann abgekürzt werden. Dabei sind nur eindeutige Abkürzungen zulässig.

rctrlswitch

Der Client retrlswitch ist interaktiv bedienbar, kann aber auch so gestartet werden, dass er ein Kommando ausführt und sich sofort wieder beendet.

Der rctrlswitch Client kann wie folgt aufgerufen werden:

rctrlswitch [-<option>]

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung | |
|--------|---|--|--|
| -h | <pre><hostname> Symbolischer Name oder IP-Adresse,</hostname></pre> | local host auf der der Dämon läuft. | |
| -p | <port> Port des rorld Dämon. (Die Vorein:</port> | 13579 stellung sollte nicht abgeändert werden!) | |
| -e | <exec command=""> Auszuführendes Kommando, abhäng</exec> | ig vom Client | |

Abbildung 4-28

Der Client versteht folgende Kommandos:

| <pre>Kommando enable disable reconfig aux <ctrl number=""> all></ctrl></pre> | Bedeutung Aktiviert auto config Modus. Deaktiviert auto config Modus. Initiiert die reconfiguration. Schaltet zwischen den verschiedenen Eingängen um. |
|---|--|
| <pre>\$ <on off> switch <ctrl number all=""> \$ <input,output></input,output></ctrl></on off></pre> | Weißt einem Ausgang einen Eingang zu (nur HERMES DXD and HERMES VXA) Eingang und Ausgang werden entweder in der Form 1,2 oder 2,2 etc. angegeben oder es wird eine Abkürzung verwendet: thru oder = Ein 1 zu Aus 1, Ein 2 zu Aus 2 cross oder x Ein 1 zu Aus 2, Ein 2 zu Aus 1 1,both oder 1,b Ein 1 zu Aus 1 und Aus 2 2,both oder 2,b Ein 2 zu Aus 1 und Aus 2 |
| <pre>version <ctrl number all=""> help exit</ctrl></pre> | Gibt die Version des Geräts zurück Gibt eine kurze Beschreibung und Auflistung der Kommandos zurück. Beendet den Client. |

Abbildung 4-29

Und zusätzlich, wenn HERMES V2A oder HERMES VXA mit einem Videocontroller ausgerüstet ist:

| Kommando | Bedeutung |
|---------------------------------------|---|
| left <ctrl number=""></ctrl> | Sendet left Kommando zum Videocontroller. |
| right < ctrl number> | Sendet right Kommando zum Videocontroller. |
| up < ctrl number> | Sendet up Kommando zum Videocontroller. |
| down < ctrl number> | Sendet down Kommando zum Videocontroller. |
| menu < ctrl number> | Sendet menu Kommando zum Videocontroller. |
| <pre>enter < ctrl number></pre> | Sendet enter Kommando zum Videocontroller. |
| + < ctrl number> | Sendet plus Kommando zum Videocontroller |
| - < ctrl number> | Sendet minus Kommando zum Videocontroller |

Abbildung 4-30

Wird der Client interaktiv aufgerufen meldet er sich mit dem Prompt rctrlswitch>>. Die Kommandos können dann abgekürzt werden. Dabei sind nur eindeutige Abkürzungen zulässig.


4.7.3 Der grafische Remote-Control Client

Zur Fernsteuerung einer OverView-ML oder OverView-MP Bildwand und von Hermes V2A, Hermes D2D, Hermes VXA bzw. Hermes VXD kann der grafische Remote-Control Client rotrl aufgerufen werden:

rctrl [-<option>]

Nachdem retrl gestartet worden ist, erscheint ein Kontrollfeld mit Schaltflächen und Pop-Up Menüs zur Steuerung der Projektoren und Hermes Geräte.

Display



| 1 | Das gewünschte Projektionsmodul kann durch Blättern mit den Pfeil-Schaltflächen ausgewählt werden. |
|------------|--|
| All | Sendet den entsprechenden Befehl an alle Projektionsmodule |
| On | Schaltet das angegebene Projektionsmodul ein |
| Off | Schaltet das angegebene Projektionsmodul aus |
| State | Sendet eine Anfrage an das angegebene Projektionsmodul. Die eintreffende Antwort wird in der Statusanzeige im Feld darunter angezeigt. |
| Clear | Löscht die Statusanzeige. |
| File: Exit | Beendet den Remote-Control Client. |


Abbildung 4-31

Der Remote-Control Dämon erkennt automatisch, was für eine OverView Bildwand an TransForm A angeschlossen ist. Beim Start des grafischen Remote-Control-Clients wird der Status der angeschlossenen Projektionsmodule abgefragt und angezeigt.



Achten Sie darauf, nicht das Projektionsmodul auszuschalten, welches gerade das Kontrollfeld anzeigt. Sie könnten dieses Modul nicht mehr mit dem Kontrollfeld einschalten.

Switch



Der gewünschte Controller kann durch Blättern mit den Pfeil-Schaltflächen ausgewählt werden.

All Sendet den entsprechenden Befehl an alle verbundenen Controller.

In 1 for Out 1 Schaltet den ersten Eingang auf den ersten Ausgang

In 2 for Out 1 Schaltet den zweiten Eingang auf den ersten Ausgang

Nur Hermes VXA und Hermes DXD

In 1 for Out 2 Schaltet den ersten Eingang auf den zweiten AusgangIn 1 for Out 2 Schaltet den zweiten Eingang auf den zweiten Ausgang

Nur Hermes VXA und Hermes V2A

| Left | Sendet left Kommando zum Videocontroller. |
|--------|---|
| Right | Sendet right Kommando zum Videocontroller. |
| Up | Sendet up Kommando zum Videocontroller. |
| Down | Sendet down Kommando zum Videocontroller. |
| Menu | Sendet menu Kommando zum Videocontroller. |
| Select | Sendet enter Kommando zum Videocontroller. |
| + | Sendet plus Kommando zum Videocontroller. |
| - | Sendet minus Kommando zum Videocontroller. |

Abbildung 4-32

Die Optionen

Der rctrl Client erlaubt die Angabe folgender Optionen in der Befehlszeile. Die Optionen sind zusammen mit ihren Argumenten und den entsprechenden Voreinstellungen aufgelistet, darunter ist jeweils kurz die Bedeutung erläutert:

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|--------------|--|---|
| -name | string Gibt der Anwendung einen eigenen Ressource-Datei. | keine Namen und ermöglicht den Aufruf einer bestimmten |
| -display | string Gibt den Host-Rechner an. | \$DISPLAY |
| -geometry | geometry Legt Position und Größe des Kontro | +200+100 llfelds fest. |
| -h | <hostname> Symbolischer Name oder IP-Adresse</hostname> | local host e, auf der der Daemon läuft. |
| -po -port | <pre><port> Port des rctrl Daemons (Der Defa </port></pre> | 13579 ault-Wert sollte nicht geändert werden.) |
| -е | 1 0 Aktiviert Deaktiviert den auto con | 0 fig Modus. |
| -r | Initiiert die reconfiguration . | |

Abbildung 4-33

Siehe Abschnitt 4.6.5 Die Optionen für eine genauere Darstellung des geometry Typs in X.11!

Ressourcen der rctrl Klasse

Siehe Abschnitt 4.6.6 Die Ressource-Dateien für eine genauere Darstellung des Ressourcen-Konzepts von X.11 einschließlich der erforderlichen Pfadnamen. Der Name der Ressource-Datei selbst muss in diesem Fall allerdings rctrl sein. Ein Muster für eine solche Ressource-Datei ist:

/opt/MMT2686/bin/linux/RCtrl

Untenstehende Tabelle listet alle Ressourcen der RCtrl Klasse auf:

| Option | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|-----------------|--|-------------------------------------|
| title | string Gibt dem Kontrollfeld eine Fel | Remote Control nsterüberschrift. |
| geometry | string siehe oben Option -geometr | +200+100 TY |
| host | <hostname> siehe oben Option -h</hostname> | local host |
| port | <port> siehe oben Option -p</port> | 13579 |
| iconic | 0, 1 Ikonisiert (1) das Kontrollfeld, | 0 bzw. stellt es wieder her (0). |
| avcEnableConfig | 0 1 siehe oben Option –e | 0 |
| avcReconfig | 0 1 siehe oben Option -r | 0 |

Abbildung 4-34

4.7.4 Hot-Keys

Die Kommandos zur Steuerung einer OverView Bildwand können direkt über folgende Tastenkombinationen eingegeben werden

| Tastenkombination | | Aktion | | |
|-------------------|------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| Ctrl-left | Shift-left | <modulnummer></modulnummer> | 0 | Lampe einschalten |
| Ctrl-left | Shift-left | <modulnummer></modulnummer> | f | Lampe ausschalten |
| Ctrl-left | Shift-left | <gerätnummer></gerätnummer> | а | Zum analogen Eingang wechseln / In 1 |
| Ctrl-left | Shift-left | <gerätnummer></gerätnummer> | d | Zum digitalen Eingang wechseln / In 2 |

Abbildung 4-35

Die beiden Tasten **Ctrl-left** (linke Steuertaste) und **Shift-left** (linke Umschalttaste) müssen solange gedrückt werden, bis die Hot-Key-Sequenz beendet ist.



In der Konfigurationsdatei von TransForm A können die Hot-Keys für den REMOTE-CONTROL Client umkonfiguriert werden. Siehe Abschnitt 6.1.6 Erweiterte Konfiguration von TransForm A.

4.8 Dienstprogramme

4.8.1 Show Wallinfo Dienstprogramm

Der X Server stellt Information über die Hardware der Bildwand und dem Setup zur Verfügung. Diese Information kann folgendermaßen abgefragt werden:

showwallinfo [-<option>]

Folgende Optionen sind möglich:

| Option | Argument Bedeutung | Wert |
|--------|--|---|
| -d | hostname ist der Name von TransFo der X Server spezifiziert. | 0,1 gegeben werden: hostname:displaynumber. RM A oder seine IP-Adresse. Mit displaynumber wird n,. 1 wird bei der Verwendung von Osiris benutzt. |
| -v | | 0,1,2 hlt werden. 1 liefer Basisinformation, 2 liefert die Auslassen von verbose gibt sehr knappe Information |

Abbildung 4-36

4.8.2 DDC Dienstprogramm

Die UGX Graphic Card und die AGX Graphic Card unterstützt jeweils den DDC Standard. DDC steht für Display Data Channel. Als ein Standart-Kommunikationskanal zwischen Anzeigegerät und Zentralrechner, erlaubt DDC automatisch die Wahl der besten Einstellungen, indem diese Einstellungen vom Anzeigegerät selbst gegeben werden.

Wenn die angeschlossenen Anzeigegeräte DDC unterstützen, kann die Information über das Anzeigegerät wie folgt abgefragt werden:

ddcinfo

Keine weiteren Optionen sind erforderlich.

ddcinfo kann nur abgefragt werden, solange der X Server nicht gestartet ist.

4.8.3 Boot Loader Dienstprogramm

Wenn ein Transform A mit eXtended-Safety-Boot-Modus verwendet wird, erscheint beim Booten ein graphisches Menu um die Partition zu wählen von der gebootet wird, siehe auch Abschnitt 3.3.2 Einschalten. Mit dem Boot-Lade Dienstprogramm kann dies verändert werden. Dazu muss zunächst mit ad in das folgende Verzeichnis gewechselt werden:

cd /opt/MMT2686/config/

Geben Sie folgenden Befehl ein, um die grafische Boot-Auswahl einzuschalten:

/opt/MMT2686/config/bootgraph on

Geben Sie folgenden Befehl ein, um die grafische Boot-Auswahl auszuschalten:

/opt/MMT2686/config/bootgraph off

4.8.4 Dienstprogramm für X Server-Neustart (service mmtserv)

Das **service mmtserv** Dienstprogramm wird verwendet um den X Server neu zu starten. Mit Hilfe der Optionen kann der Farbmodus festgelegt werden. Wird das Programm ohne Option aufgerufen, so wird der X Server mit den Einstellungen gestartet, die bei der X.11 Konfiguration zugewiesen wurden. Das Dienstprogramm ermöglicht also ein schnelles Umschalten in einen anderen Farbmodus, ohne dafür eine X.11 Konfiguration vornehmen zu müssen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

| Option | Bedeutung |
|---------------|---|
| pseudo | Neustart des X Servers im PseudoColor-Farbmodus, 8 bpp |
| true | Neustart des X Servers im TrueColor-Farbmodus, 16 bpp |
| direct | Neustart des X Servers im DirectColor-Farbmodus, 16 bpp |
| true32 | Neustart des X Servers im TrueColor-Farbmodus, 32 bpp |
| direct32 | Neustart des X Servers im DirectColor-Farbmodus, 32 bpp |

Tabelle 4-29 Optionen von service mmtserv

Um den X Server im TrueColor Farbmodus mit einer Farbtiefe von 32 bpp zu starten wäre der folgende Aufruf nötig:

service mmtserv true32

Alternativ kann der X Server auch mit Hilfe der Einträge im Work Menu des Window Managers neugestartet werden, siehe dazu Abschnitt 4.5 Window Manager.



Bitte beachten Sie, dass eine größere Farbtiefe auch eine höhere Bandbreite für die grafischen Daten erfordert.

Zudem wird damit auch der Farbmodus von Video und RGB geändert, so dass auch hier eine höhere Bandbreite benötigt wird. Siehe dazu auch in Abschnitt 4.2.2 Farbfähigkeiten wie der Farbmodus von Video/RGB mit dem Farbmodus des X Servers zusammenhängt und in Abschnitt 4.6.1 Die Videoeingangskarten die benötigte Bandbreite von Video und RGB.

Beide Effekte können zu einer Performanceeinbuße führen!



Es ist nicht möglich den X Server im Multi-Color-Depth Modus neuzustarten, wenn in der X.11 Konfiguration ein anderer Farbmodus konfiguriert wurde.

Aber wenn der X Server im Multi-Color-Depth Modus konfiguriert wurde, kann er in einem der oben angegebenen Farbmodi neugestartet werden. Um zum Multi-Color-Depth Modus zurückzukehren, kann der X Server ohne Optionen mit den Default-Einstellungen wieder gestartet werden.

4.8.5 Backup- und Wiederherstellvorgang (eosxs Dienstprogramm)

Wird Transform A im eXtended-Safety-Boot-Modus betrieben, siehe Abschnitt 6.1.1 Boot-Modi, dann kann ein Backup der gesamten Arbeitspartition, das die Systeminstallation, die X.11 Konfiguration und sonstige zusätzliche Konfigurationen enthält, angelegt werden. Neben dem hauptsächlichen Nutzen, das Risiko eines korrupten Dateisystems zu beheben, können darüber hinaus auch neue Konfigurationen getestet werden und bei Bedarf rückgängig gemacht werden.

Kontrolle des Backups

Um zu prüfen, ob sich ein funktionales System auf der Backup-Partition befindet, kann in der Kommandozeile service eosxs mit der Option check eingegeben werden:

```
service eosxs check
```

Wenn das System lauffähig ist wird folgendes ausgegeben:

```
eosxs check: OK check passed
```

Backup Information

Zur Abfrage des Datums, an dem das Backup angelegt wurde steht die Option **info** zur Verfügung. Der folgende Ausdruck muss dazu in die Kommandozeile eingegeben werden:

```
service eosxs info
```

Daraufhin wird Datum und Uhrzeit des Backups ausgegeben.

Backup-Vorgang

Um ein Backup des gegenwärtigen Zustands der Arbeitspartition anzulegen, müssen die folgenden Schritte ausgeführt werden:

- Wenn eine Kofiguration abgeschlossen ist, booten Sie TransForm A neu, um zu gewährleisten, dass das gegenwärtige System funktional ist!
- Wenn Transform A problemlos gebootet hat und das System wie gewünscht arbeitet, können Sie das Backup startet. Dazu müssen sie lokal auf Transform A als root einloggt sein und der X Server darf nicht gestartet sein. Geben Sie in die Kommandozeile service eosxs mit der Option backup ein:

```
service eosxs backup
```

- Das Datum des zuletzt angefertigten Backups wird ausgegeben und es wird eine Eingabebestätigung angefordert, um das Backup neu anzulegen. Geben Sie \mathbf{y} ein.
- Das System wechselt in einen anderen Betriebslevel und kopiert die Arbeitspartition auf die Backup-Partition. Sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist, bootet Transform A wieder von der Arbeitspartition und kann wieder normal verwendet werden, jedoch mit der Sicherheit im unwahrscheinlichen, aber möglichen Fall eines korrupten Dateisystems ein aktuelles Backup des Systems zu haben.

Wiederherstellvorgang

Wenn die gespeicherte Konfiguration wieder eingespielt oder die Arbeitspartition wieder hergestellt werden soll, kann eine von zwei möglichen Arten der Wiederherstellung gewählt werden.

Entweder:

Beim Booten von TRANSFORM A kann die Option backup gewählt werden. Die Option kann entweder über
das graphische Menü (siehe Abschnitt 3.3.2 Einschalten) gewählt werden, oder sie kann eingegeben werden,
sobald der lilo Promt angezeigt wird. Dies hängt davon ab, ob die Default-Einstellungen geändert
wurden, siehe Abschnitt 4.8.3 Boot Loader Dienstprogramm.

Oder:

• Wenn Transform A bereits läuft, geben Sie in die Kommandozeile service eosxs mit der Option restore ein, um von der Backup-Partition zu booten.

service eosxs restore

In beiden Fällen müssen Sie wie auch beim Backup-Vorgang oben lokal auf TRANSFORM A als **root** eingeloggt sein und der X Server darf nicht gestartet sein.

Bevor der Wiederherstellvorgang tatsächlich gestartet wird, wird das Datum des zuletzt angefertigten Backups ausgegeben und es wird eine Eingabebestägigung angefordert, um mit dem Wiederherstellvorgang zu beginnen. Geben Sie y ein.

Anschließend bootet Transform A von der Backup-Partition. Sobald er gebootet hat wird die gesicherte Version der Arbeitspartition von der Backup-Partition auf die Arbeitspartition zurück kopiert. Das bedeutet, das die zuvor genutzte Version auf der Arbeitspartition überschrieben wird. Ist der Kopiervorgang beendet, bootet Transform A automatisch wieder von der Arbeitspartition und steht wieder für den normalen Betrieb zur Verfügung.



Jedesmal, wenn von der Backup-Partition gebootet wird, wird der gesamte Inhalt der Arbeitspartition mit dem Backup überschrieben. Das bedeutet, das der aktuelle Inhalt der Arbeitspartition verloren geht!

4.8.6 Dienstprogramm für Releaseintegrität (eosinfo)

Die Vollständigkeit des aktuellen Releases und das Release selbst kann mittels des eosinfo Dienstprogrammes einfach überprüft werden. Die Eingabe von eosinfo in die Kommandozeile bewirkt, dass alle installierten RPM Pakete aufgelistet werden. Die Ausgabe sieht dann so oder ähnlich aus:

```
This are the Factory shipped RPM Packages (Rel 4.2.0):
eosbigcursor-2.4.0-1
eoscfg-2.5.0-1
eoscompatfonts-1.0.1-1
eosconfig-4.2.0-1
eosdiskless-4.2.0-1
eosians-3.4.8-1
eosipc-4.2.0-1
eosmisc-4.2.0-1
eosrctrl-4.1.0-1
eosuser-2.4.0-1
eosutil-4.1.0-1
eosvwm2cfg-4.2.0-1
eosxblink-2.4.0-1
eosxgenlock-4.2.0-1
eosxmc-4.1.0-1
eosxserver-dis-4.2.0-1
eosxserver-mon-4,2,0-1
eosxtest-2.4.0-1
eosxtrap-2.4.0-1
eosxvideo-4.2.0-1
```

The EOS System is in a save state

Wenn RPM-Pakete installiert sind, die nicht zum Release gehören, oder zum Release gehörende Pakete fehlen, wird dies in der Liste besonders markiert. Eine Ausgabe könnte dann ungefähr so aussehen:

```
This are the Factory shipped RPM Packages (Rel 4.2.0):
eosbigcursor-2.4.0-1
eoscfg-2.5.0-1
eoscompatfonts-1.0.1-1
eosconfig-4.2.0-1
eosdiskless-4.2.0-1
eosians-3.4.8-1
eosipc-4.2.0-1
eosmisc-4.2.0-1
eosrctrl-4.1.0-1
eosuser-2.4.0-1
eosutil-4.1.0-1
eosvwm2cfg-4.2.0-1
eosxblink-2.4.0-1
eosxgenlock-4.2.0-1
eosxmc-4.1.0-1
eosxserver-dis-4.2.0-1
eosxserver-mon-4.2.0-1
eosxtest-2.4.0-1
eosxtrap-2.4.0-1
eosxvideo-4.2.0-1
The following EOS RPM Package(s) have been altered:
eosxserver-mon-4.2.0-1
eosxvideo-4.2.0-1
```

4.8.7 Dienstprogramm für Netzwerkinformation (procfg)

Das **procfg** Dienstprogramm liefert Informationen über Konfiguration und Zustand der Netzwerkkarten. Es kann für Netzwerkkarten, die die Treiber **e100** oder **e1000** verwenden eingesetzt werden, siehe auch Abschnitt 3.4.1 Systemkonfiguration. Die Information kann wie folgt abgerufen werden:

procfg [-<option>]

Die Tabelle listet die gebräuchlichsten Optionen auf:

| Option | Argument Bedeutung |
|---------------------|--|
| blink eth <nr></nr> | -t <sekunden> Die LED auf der Ethernet-Karte mit der angegebenen Nummer <nr> zu blinken. Bei der Angabe von -t blinkt die LED in dem angegebenen Zeitintervall, ansonsten für 10 Sekunden.</nr></sekunden> |
| tree | Gibt Information über die verwendeten Netzwerkkarten einschließlich eines verfügbaren AFT-Team aus. |
| teams | Zeigt Name und Modus eins AFT-Teams und Informationen über den primären Adapter an, siehe dazu auch Abschnitt 6.1.7 Redundanter Netzwerkadapter. -m Listet alle Mitglieder des Teams und deren gegenwärtigen Eigenschaften. -i Listet den Namen, IP-Adresse, Netzmaske, Broadcast und Zustand des Team Mitglieds. -p Listet Ladezeit-Parameter und weitere Werte der Team Mitglieder. |
| adapters | –a Gibt Information über Verknüpfung, Geschwindigkeit und Duplex der Netzwerkkarten und AFT Teams aus. |

Tabelle 4-30

Optionen des procfg Dienstprogramms

Weitere Informationen zu **procfg** sind in den Manual Pages enthalten. Die Manual Pages können durch Eingabe von man procfg in die Kommandozeile aufgerufen werden.

4.8.8 Genlock Dienstprogramm

Das **Genlock** Dienstprogramm ermöglicht alternativ zum Window-Manager, siehe Abschnitt 4.5 Window Manager die Bedienung der Genlock Funktionalität. Es bietet auch Zugriff auf Spezialfunktionen, die über den Window-Manager nicht bedienbar sind.

Im Interaktiven Modus wird das Dienstprogramm wird durch die Eingabe von xgenlock in die Kommandozeile gestartet:

xgenlock

xgenlock>>

Anschließend kann eine Option eingegeben werden, z.B. on zum Einschalten von Genlock:

xgenlock>>on

Die Tabelle listet die Optionen von xgenlock auf:

| Option | Wert / Bedeutung |
|-------------------------|---|
| help ? | Listet alle Optionen von xgenlock |
| quit | Beendet das Dienstprogramm |
| off | Schaltet Genlock aus |
| on | Schaltet Genlock ein |
| external | Wählt ein externes Genlock-Signal als Quelle aus |
| internal | Wählt die erste UGX bzw. AGX GRAPHIC CARD als Quelle aus |
| qvsync <n><m></m></n> | n=1,2,3,; $m=1$,2,3,4 Wählt die Quad Analog Video Card mit Nummer $<$ n $>$ und Kanal $<$ m $>$ als Quelle aus |
| ddvisync <n><m></m></n> | $n=1,2,3,\ldots$; $m=1,2$ Wählt die Dual DVI Input Card mit Nummer $< n >$ und Kanal $< m >$ als Quelle aus |
| svcsync <n><m></m></n> | $n=1,2,3,\ldots$; $m=1,2,3,4$ Wählt die Streaming Video Card mit Nummer $< n >$ und Kanal $< m >$ als Quelle aus |
| sdisync <n></n> | $n=1,2,3,\ldots$ Wählt die Quad SDI Video Card mit Nummer $< n >$ und den ersten Kanal als Quelle aus |
| firstsync | Wählt die erste Videoeingangskarte als Quelle als |
| info | Gibt eine Liste aus, die anzeigt, ob Genlock aktiv ist und welche Karte dafür verwendet wird |
| state | Gibt eine Liste mit dem Zustand der UGX bzw. AGX GRAPHIC CARDS (Wiederholrate, etc.) aus |
| monitoring <l></l> | l=1,2,3, Führt die Option state <1> mal hintereinander aus |
| version | Versionsnummer des Bootloader (Genlock ist ab Bootloaderversion 204 möglich) |
| rdef | Liest die Default-Konfigurationsdatei und wendet sie an |
| wdef | Schreibt die aktuellen Genlock-Einstellungen in die Default-Konfigurationsdatei; diese Einstellungen werden automatisch nach jedem Neustart angewendet. |
| ras <file></file> | Liest die Konfigurationsdatei, die mit <file> angegeben wird und wendet sie an</file> |
| was <file></file> | Schreibt die aktuellen Genlock-Einstellungen in eine Datei mit dem Namen <file></file> |

Optionen des xgenlock Dienstprogramms



Bei der Verwendung von Genlock müssen die Geräte entsprechend Abschnitt 3.2.15 CPU Board verkabelt sein.

Wenn ein externes Signal angeschlossen ist, sollte nur »external« gewählt werden. Ein internes- oder Video-Signal wird ansonsten von dem anliegenden Signal gestört. Ein externes Signal sollte daher ausgesteckt werden, bevor zu einem anderen Signaltyp für Genlock umgeschaltet wird!

Genlock ist nur innerhalb einer OmniBus-Konfiguration verfügbar!

Spezielle Nummerierungen der Karten, wie sie in Verteilten Systemen oder bei logischen Videokanälen verwendet werden werden hier nicht berücksichtigt. Alle Karten eines Typs werden immer einfach nacheinander aufgezählt.

Wird **xgenlock** nicht im Interaktiven Modus verwendet, dann kann die Option –e benutzt werden um einen Befehl auszuführen, z.B.:

xgenlock -e "on"

5 Wartung

TRANSFORM A ist sehr wartungsarm. Einige Wartungsarbeiten sind dennoch nötig, um eine störungsfreien Betrieb von TransForm A beizubehalten. Sie können anhand der folgenden Beschreibungen ausgeführt werden.



WARNUNG

Wartungsarbeiten, die in diesem Kapitel nicht erklärt bergen ein hohes Risiko für einen elektrischen Schlag oder für eine Verletzung durch gefährliche bewegte Teile!



Wenn Wartungsarbeiten notwendig ist, die in diesem Kapitel nicht erwähnt sind, dann beauftragen Sie autorisiertes Personal damit!

5.1 Austausch von Verbrauchsteilen

5.1.1 Austausch des Filters beim Processor

Der Filter im Gehäuse des Processor muss, abhängig vom Grad der Verschmutzung der Luft, in regelmäßigen Abständen gewechselt werden. Der Filter befindet sich hinter den Lüftungsschlitzen [1] auf der Vorderseite des Processor, siehe Abbildung 3-1 Vorderansicht des Processor.

- Schließen Sie die vordere Gehäuseklappe auf und öffnen Sie sie!
- Ziehen Sie den Griff der Filterhalterung [2] zu sich nach vorne!
- Ziehen Sie die Filterhalterung nach rechts heraus!
- Entfernen Sie den Filter!
- Setzen Sie einen neuen Filter ein!
- Schieben Sie die Filterhalterung in das Gehäuse ein, bis der Griff einrastet!
- Schließen Sie die vordere Gehäuseklappe!



Sofern der Filter nicht irreversibel verstopft ist, ist es zulässig ihn mit einem Staubsauger zu reinigen. Mit dieser Methode kann auch eine gute Luftzirkulation im System erreicht werden!

5.1.2 Austausch des Filters beim OmniBus A12 und Extender

Der Filter im Gehäuse des OmniBus A12 und des Extenders muss, abhängig vom Grad der Verschmutzung der Luft, in regelmäßigen Abständen gewechselt werden. Der Filter befindet sich hinter den Lüftungsschlitzen [1] auf der Vorderseite des Geräts, siehe Abbildung 3-7 Vorderseite des OmniBus A12 und Abbildung 3-13 Vorderseite des Extenders.


- Schließen Sie die Lüfterklappe durch Drehen des Schlosses [2] auf und öffnen Sie sie!
- Entfernen Sie den Filter!
- Setzen Sie einen neuen Filter ein!
- Klappen Sie die Lüfterklappe nach oben und verriegeln sie das Schloß [2]!



Sofern der Filter nicht irreversibel verstopft ist, ist es zulässig ihn mit einem Staubsauger zu reinigen. Mit dieser Methode kann auch eine gute Luftzirkulation im System erreicht werden!

5.1.3 Austausch eines Netzteilmoduls beim OmniBus A12

Der OmniBus A12 mit redundanten, hot-plug Netzteilen kann an drei verschiedene Stromnetze angeschlossen werden. Wenn eines der drei Netzteilmodule oder ein Stromnetz ausfällt, ertönt ein Summeralarm, der durch Drücken der roten Taste **Summer zurücksetzen** [5] an der Vorderseite des OmniBus A12 zurückgesetzt werden kann, siehe Abbildung 3-7 Vorderseite des OmniBus A12. Außerdem leuchtet auf der Vorderseite die LED **Standby-Modus / Komponentenfehler** [6]. Sie erlischt erst wieder, wenn der Fehler behoben ist, selbst wenn die Taste **Summer zurücksetzen** gedrückt wurde.



| 23 | Lüftungsschlitze |
|----|--------------------|
| 24 | Stromanschluß |
| 25 | LED: Power Status |
| 27 | Entriegelungshebel |
| 28 | Griff |

Abbildung 5-1

Netzteilmodule auf der Rückseite des OmniBus A12

Das fehlerhafte Netzteilmodul oder ausgefallene Stromnetz wird jeweils mit Hilfe der LED **Power Status** [25] auf der Rückseite des OmniBus A12 bestimmt, siehe oben. Ist die LED eines Netzteilmoduls aus oder leuchtet rot, während die LEDs der anderen zwei Netzteilmodule grün leuchten, dann ist das Netzteilmodul mit der rot leuchtenden LED entweder defekt und muss ersetzt werden oder das angeschlossene Stromnetz ist ausgefallen.

Wechsel eines redundanten Netzteils



Achten Sie darauf ein Netzteilmodul erst dann auszutauschen, wenn zuvor der Netzstecker abgezogen wurde.

Berühren Sie nie die Kontakte auf der Rückseite eines Netzteils! Es besteht die Gefahr durch die Restspannung verletzt zu werden! Außerdem kann das Netzteil durch Verunreinigung der Kontakte in seiner Funktion beeinträchtigt werden.



Verwenden Sie Handschuhe zum Tauschen eines Netzteils! Das Gehäuse des Netzteils wird als Wärmesenke für die Kühlung verwendet; die Temperaturen liegen im vollen Betrieb gewöhnlich bei 50 – 60°Celsius.



Wenn ein Netzteilmodul während des Betriebs eines OmniBus A12 ausgetauscht wird, dann müssen beide anderen Netzteilmodule in Betrieb sein.

- Stellen Sie fest, welches Netzteil außer Betrieb ist, indem sie die LEDs [25] der einzelnen Netzteilmodule untersuchen, siehe oben.
- Ziehen Sie das Stromversorgungskabel aus dem Stromanschluss [24] des betroffenen Netzteilmoduls!
- Drücken Sie den Entriegelungshebel [27] soweit nach rechts bis das Modul freigegeben ist, halten Sie den Hebel rechts und entfernen Sie das Netzteilmodul indem Sie am Griff [28] ziehen!
- Nehmen Sie ein neues Netzteil und schieben Sie es in das Gehäuse. Achten Sie darauf dass es dabei die gleiche Ausrichtung wie die anderen Netzteilmodule mit dem Stromanschluss [24] auf der linken Seite hat!
- Versichern Sie sich, dass der Entriegelungshebel [27] einrastet!
- Stecken Sie das Stromversorgungskabel wieder in den Stromanschluß [24] ein!
- Überprüfen Sie, dass die LED [25] grün leuchtet.
- Überprüfen Sie, dass die rote LED Standby-Modus / Komponentenfehler [6] auf der Vorderseite des OmniBus A12 aufhört zu leuchten! Bitte beachten Sie, dass diese LED auch aufhört zu leuchten sobald das defekte Netzteilmodul aus dem Gehäuse entfernt wurde und die beiden verbleibenden Netzteilmodule normal funktionieren. Die LED informiert lediglich darüber, ob sich eine defekte Komponente im System befindet.

5.2 Reinigung

Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch. Hartnäckige Flecken können mit einem Tuch entfernt werden, das mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtet wurde. Verwenden Sie auf keinen Fall harte Lösungen, wie Verdünner oder Benzin, oder Scheuermittel, da diese das Gehäuse beschädigen.

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.



Reinigen Sie auf keinen Fall das Gehäuse von TransForm A, ohne vorher alle Netzstecker abzuziehen!



Verwenden Sie auf keinen Fall flüssige oder Aerosol-Reiniger!

6 Fortgeschrittene Konfiguration

In diesem Kapitel finden Sie Informationen, die Sie benötigen, wenn Sie Änderungen der Software-Konfiguration ihres Transform A vornehmen wollen, die über das in den vorangegangenen Kapiteln Gezeigte hinausgehen.

6.1 Software-Installation und -Konfiguration

6.1.1 Boot-Modi

TRANSFORM A kann im normalen Boot-Modus oder im eXtended-Safety-Boot-Modus betrieben werden. Der eXtended-Safety-Boot-Modus ist der empfohlene Boot-Modus für TransForm A.

Normaler Boot-Modus

Für normalen Boot-Modus wird die Festplatte so konfiguriert, dass eine Partition vorhanden ist, die Arbeitspartition. Als Dateisystem wird ext3 verwendet, das weitgehende Immunität gegen Dateninkonsitenz bietet, im Fall eines Stromausfalls oder wenn der Rechner abgeschaltet wird ohne vorher heruntergefahren worden zu sein.

Normaler Boot-Modus bietet vollen Schreibzugriff auf die Arbeitspartition. Um Transform A zu konfigurieren muss nur noch die Konfigurations-CD in das DVD-ROM Laufwerk eingelegt oder das entsprechende Konfigurationsskript von der Festplatte aufgerufen werden und die Konfiguration wie im entsprechenden Kapitel erklärt ausgeführt werden.

Obwohl das ext3 Dateisystem guten Schutz gegen Inkonsistenz des Dateisystems bietet, soll aus Sicherheitsgründen, das System heruntergefahren werden, bevor TRANSFORM A ausgeschaltet wird (siehe Abschnitt 3.3.3 Ausschalten).

eXtended-Safety-Boot-Modus

Beim eXtended-Safety-Boot-Modus besteht die Festplatte von TransForm A aus zwei Partitionen, der Arbeitspartition und der Backup-Partition. Extended-Safety-Boot-Modus basiert genau wie der normale Boot-Modus auf them ext3 Dateisystem mit all seinen Vorteilen. Zusätzlich bietet er aber noch die Möglichkeit ein Backup der Arbeitspartition das die System-Installation und die Konfigrationen enthält auf der Backup-Partition zu speichern. Ein Backup das den aktuellen Stand der Arbeitspartition enthält kann jederzeit erstellt werden und damit die Arbeitspartition im Falle einer Fehl-Konfiguration wiederhergestellt werden. Bitte lesen Sie für die Details auch Abschnitt 4.8.5 Backup- und Wiederherstellvorgang (eosxs Dienstprogramm).

6.1.2 Installation der Systemsoftware auf der Festplatte

TRANSFORM A wird mit vorinstallierter Software ausgeliefert. Sollten Sie die Systemsoftware neu installieren oder eine neue Festplatte installieren wollen, so führen Sie bitte die Anleitungen in diesem Abschnitt aus.

Installation

Schalten Sie Transform A ein und legen Sie die System CD ein. Transform A bootet von der CD. Der Begrüßungs-Screen zeigt die Auswahl der möglichen Installationsoptionen an. Wählen Sie den gewünschten Installationstyp und geben Sie das erforderliche Schlüsselwort ein.

- TRANSFORM A im eXtended-Safety-Boot-Modus:
 Drücken Sie die **<Enter>**-Taste
- TRANSFORM A im normalen Boot-Modus:
 Geben Sie eosn ein und drücken Sie die <Enter>-Taste
- System-Upgrade von TRANSFORM A:
 Bitte lesen Sie dazu Abschnitt 6.1.3 Upgrade der Systemsoftware!

```
Welcome to EOS Rel 3.4

- To install EOS extended Safety, press the <ENTER> key.

- To install EOS Normal Safety, type: eosn <ENTER>.

- To upgrade the EOS system, type: upgrade <ENTER>.

boot:
```

Abbildung 6-1

Nachdem Sie die Art der Installation gewählt haben, erscheint eine Nachfrage ob wirklich die Partitionen gelöscht werden sollen und die Systemsoftware installiert werden soll. Wenn Sie die Installation verlassen möchten, so drücken Sie gleichzeitig die Tastenkombination Alt><strg><Entf>. Wenn Sie die Installation fortsetzen möchten, so geben Sie y ein und betätigen Sie die cr> Taste.



Wenn Sie eine deutsche Tastatur verwenden, müssen Sie unter Umständen ${\bf z}$ drücken um ein ${\bf y}$ angezeigt zu bekommen!

```
Your HARDDISK will be formatted NOW
All of the partitions on your hard drive(s) will be erased.
This means that all of the data on your system will be destroyed.
If you want to continue type
y and press ENTER.

If you do not want to lose all your partitions, press
CTRL-ALT-DELETE to reboot
don't forget to REMOVE the bootable EOS CD.
```

Abbildung 6-2

Nachdem die Systemsoftware installiert ist muss nur noch die Tastatur und die IP Adresse des primären Netzwerks angegeben werden. Wählen Sie mit den **Pfeil** Tasten einen Tastaturtyp aus und bestätigen Sie mit **OK**. Wenn Sie abbrechen (**Cancel**) wird automatisch ein US Tastaturtyp configuriert.




Abbildung 6-3

Die Konfiguration des Tastaturtyps wird berichtet:



Abbildung 6-4

Als zweites folgt die Netzwerkkonfiguration. Mit **Yes** können Sie eine individuelle IP Adresse und Netzmaske eingeben. Mit **No** wird die Standard IP Adresse 192.168.0.1 konfiguriert.




Abbildung 6-5

Zur Konfiguration des Netzwerkes müssen Sie die IP Adresse und die Netzmaske angeben, wenn benötigt auch einen Default-Gateway eingeben. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit **OK**. Wenn Fragen zu Ihren Netzwerkeinstellungen bestehen fragen Sie hierzu Ihren Netzwerkadministrator. Wenn Sie für Default-Gateway und primären Nameserver nichts eingeben möchten, können Sie den **Ok** auch mit der **F12** Taste bestätigen.




Abbildung 6-6

Sobald die Installation abgeschlossen ist, werden Sie aufgefordert die **<Eingabe>** Taste zu drücken, um Transform A neu zu starten.



Abbildung 6-7

Das System bootet jetzt neu. Entnehmen Sie die Installations-CD, sobald sie aus dem Laufwerk gefahren wird. Nach der Systeminstallation, müssen Sie auch 3.4.1 Systemkonfiguration und 3.4.2 X.11 Konfiguration und wenn Sie ein verteiltes System haben, 3.4.3 Konfiguration des verteilten Systems oder 3.4.4 Konfiguration des verteilten Systems mit Multiple-Logical-Screens ausführen.

6.1.3 Upgrade der Systemsoftware

OmniBus-Konfiguration

Mit jeder früheren System-Software auf einem TransForm A in OmniBus-Konfiguration kann ein Upgrade auf die gegenwärtige Version durchgeführt werden.

Processor-Konfiguration

Ein Upgrade zum aktuellen Release ist nur möglich, wenn bereits das Release 2.4 oder höher auf einer Processor-Konfiguration installiert ist.



Wenn Release 2.3 oder ein früheres Release installiert ist, so ist kein Upgrade zu Release 2.4 oder einem neueren Release möglich. Stattdessen ist eine vollständige Neuinstallation nötig. Bitte beachten Sie, dass dabei alle Daten auf der Festplatte verloren gehen und dass nach der Installation eine vollständige Systemkonfiguration nötig ist. Eine Anleitung zur Systeminstallation finden Sie in Abschnitt 6.1.2 Installation der Systemsoftware auf der Festplatte!

Upgrade

Wenn Sie ein Upgrade der Systemsoftware ausführen wollen, schalten Sie Transform A ein und legen Sie die System CD **Transform A - system disc OVT-2686-1** ein. Transform A bootet von der CD. Der Begrüßungs-Screen zeigt die Auswahl der möglichen Installations- und Upgradeoptionen an. Um das Upgrade zu starten, geben Sie upgrade ein und drücken Sie die **<Enter>**-Taste.

```
Welcome to EOS Rel 3.1

- To install EOS extended Safety, press the <ENTER> key.

- To install EOS Normal Safety, type: eosn <ENTER>.

- To upgrade the EOS system, type: upgrade <ENTER>.

boot:
```

Abbildung 6-8

Bevor das Upgrade startet muss nur noch die verwendete Tastatur angegeben werden. Wählen Sie mit den **Pfeil** Tasten einen Tastaturtyp aus und bestätigen Sie mit **OK**. Wenn Sie abbrechen (**Cancel**) wird automatisch ein US Tastaturtyp konfiguriert.




Abbildung 6-9

Sobald das Upgrade abgeschlossen ist, werden Sie aufgefordert die **<Eingabe>** Taste zu drücken, um TransForm A neu zu starten.

Congratulations, EOS upgrade is complete.

Press ENIER to reboot

and then REMOVE the bootable EOS CD

Abbildung 6-10

Das System bootet jetzt neu. Entnehmen Sie die Installations-CD, sobald sie aus dem Laufwerk gefahren wird. Nach einem Upgrade müssen Sie den X Server konfigurieren, siehe dazu 3.4.2 X.11 Konfiguration und wenn Sie ein verteiltes System haben, 3.4.3 Konfiguration des verteilten Systems oder 3.4.4 Konfiguration des verteilten Systems mit Multiple-Logical-Screens.



Bei einem TransForm A im eXtended-Safety-Bootmodus, wird das Upgrade nur auf der Arbeitspartition durchgeführt, die Backup-Partition entält weiterhin das ursprüngliche Backup der Arbeitspartition. Wenn Sie sicher sind, dass Sie mit dem neuen Release weiterarbeiten möchten, dann sollten Sie ein neues Backup anlegen, siehe dazu auch 4.8.5 Backup- und Wiederherstellvorgang (eosxs Dienstprogramm).



Von Release 3.4 an hat sich die Default-Zuordnung der Videokanäle in einem verteilten System geändert. Um die frühere Videozuordnung beizubehalten, muss die Option –new_video_layout aus der Datei der X Server-Parameter MMTServerConfig nach jeder X.11 Konfiguration wieder gelöscht werden, bevor der X Server neugestartet wird, siehe dazu auch Abschnitt 6.1.5 X Server Parameter.

6.1.4 Benutzerdefinierte Konfiguration

Wird im Systemkonfigurationsskript die benutzerdefinierte Konfiguration **Custom Configuration** gewählt, wird eine verkürzte Version des Skripts durchlaufen. Der Ablauf des Konfigurationsskripts kann den eigenen Anforderungen angepasst werden, d. h. für jeden Parameter kann festgelegt werden, ob er abgefragt werden soll oder nicht.

Konfiguration

Die Einstellungen für die benutzerdefinierte Konfiguration sind in einer Textdatei gespeichert:

/etc/MMTconfig/MMTProfile

Jede Zeile enthält einen Parameter und dessen Status, z. B.:

ASK_PRIMARY_HOSTNAME 1

Status **1** bedeutet, dass der Parameter bei der benutzerdefinierten Konfiguration abgefragt werden wird, Status 0 dagegen, dass er nicht abgefragt wird. Leerzeilen sowie unbekannte Parameter werden ignoriert.

Folgende Tabelle zeigt die Standardeinstellungen für die benutzerdefinierte Konfiguration, wie sie unter MMTProfile gespeichert ist:

| | • | |
|--------------------------------|---|---|
| ASK_PRIMARY_NIC_TYPE | 0 | Netzwerkanschluss (100 Mbps, BNC,) |
| ASK_X11_CURSOR | 0 | Größe des X.11 Cursor |
| ASK_X11_MOUSE | 0 | Typ der X.11 Maus |
| ASK_X11_FONTSERVER | 0 | IP-Adresse und Port-Nummer für font server |
| ASK_X11_BITPERPIXEL | 0 | Farbtiefe (Bit pro Bildpunkt) |
| ASK_X11_VISUALCLASS | 0 | Farbmodus |
| ASK_X11_XDM | 0 | IP-Adresse des XDM und Abfragemodus |
| ASK_X11_MONITOR_TYPE | 0 | Monitor (analog/digital) |
| ASK_MONOLIT_SCREEN_MODE | 0 | Multi-Head/Multi-Screen |
| ASK_MONOLIT_SCREEN_ARRANGEMENT | 1 | Layout im multi-screen Modus |
| ASK_MONOLIT_MON_RESOLUTION | 0 | Auflösung des Monitor |
| ASK_ENGINE_NETWORK | 0 | IP-Adresse, Netzmaske, Broadcast-Adresse für Rendering- Maschine |
| ASK_ENGINE_ETHERADDR | 1 | Ethernet Adresse für Rendering-Maschine |
| ASK_ENGINE_SCREEN_ARRANGEMENT | 0 | Multi-Screen Layout für Rendering-Maschine |
| ASK_ENGINE_NIC_TYPE | 0 | Netzwerkanschluss für Sub-Netz |
| ASK_MMT_SECURE_MODE | 0 | Secure Mode |
| ASK_GRAPHIC_ACCELERATOR_TYPE | 0 | Typ des Grafikbeschleunigers |
| ASK_MX_REFRESH_RATE | 0 | Bildwiederholrate der AGX / UGX GRAPHIC CARD |
| | | Abhildung 6-11 |

Abbildung 6-11



Bitte berücksichtigen Sie, dass ein auf null gesetzter Parameter nicht die zugehörige Funktionalität deaktiviert sondern lediglich die Abfrage im benutzerdefinierten Konfigurationsskript unterdrückt.

6.1.5 X Server Parameter

Wenn Sie Änderungen an der grafischen Benutzeroberfläche vornehmen wollen, die nicht von den Konfigurationswerkzeugen aus Abschnitt 3.4 Konfigurationssoftware unterstützt werden, gibt es verschiedene Möglichkeiten das Erscheinungsbild und die Eigenschaften von X.11 zu beeinflussen, indem Sie Optionen des **X Server** verändern.

Auf Transform A sind Manual-Pages zum X Server verfügbar. Um diese Manual-Pages lesen zu können, geben Sie das Kommando man Xserver ein:

man Xserver

Zusätzliche Optionen sind in der Tabelle unten aufgelistet:

| -no_cursor_on_video | Der Cursor wird unsichtbar, solange er sich auf einem Video befindet. | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| -ddc_all | DDC Information wird von jedem Grafikkanal abgefragt. Pro Grafikkanal werden bis zu 6 Sekunden benötigt. Daher wird empfohlen, dies nicht als Standard zu verwenden, siehe Abschnitt 4.8.2 DDC Dienstprogramm. | | | | | |
| -no_ddc | DDC Abfrage wird unterdrückt. | | | | | |
| -DRGB_888 | RGB-Quellen der Dual RGB INPUT CARD werden mit 24 bpp (RGB 8:8:8) Farbtiefe digitalisiert und an die OmniScaler weitergegeben anstelle der Default-Einstellung mit 16 bpp (RGB 5:6:5). Neustart des X Servers ohne diese Option setzt wieder die Default-Einstellungen. | | | | | |
| -DDVI_888 | Quellen des Types 3, 4 der Dual DVI Input Card werden mit 24 bpp (RGB 8:8:8) Farbtiefe digitalisiert und an die OmniScaler weitergegeben anstelle der Default-Einstellung mit 16 bpp (RGB 5:6:5). Neustart des X Servers ohne diese Option setzt wieder die Default-Einstellungen. | | | | | |
| -new_video_layout | Konfiguriert in einem verteilten System zu jedem Videoadapter einen eigenen Videokanal. Siehe dazu auch zu logischen Videokanälen die Abschnitte 3.4.3 Konfiguration des verteilten Systems und 6.1.6 Erweiterte Konfiguration von TransForm A. | | | | | |
| -noise_reduction <level></level> | Setzt den Level der Rauschunterdrückung für alle Video-Clients der QUAD ANALOG VIDEO CARD FRG-3292 . Integerwerte im Bereich von 0 bis 16 können angegeben werden. Optimale Rauschunterdrückung berücksichtig den Inhalt der angezeigten Quelle. | | | | | |
| | aus, keine Rauschunterdrückung geringeste Stufe der Rauschunterdrückung Default-Wert maximal Wert | | | | | |
| | Wenn die Option nicht gesetzt ist, wird der Default-Wert 12 verwendet. | | | | | |

Abbildung 6-12

Die gewünschten Optionen müssen von Hand in der Datei:

/etc/MMTconfig/MMTServerConfig

jeweils einzeln in einer Zeile eingetragen werden. Anschließend muss der X Server neu gestartet werden, um die Änderungen sofort wirksam zu machen

Parameter des X Servers, die nicht verändert werden sollen, wenn das Skript **EOSconfig** neu durchlaufen wird, können zwischen den beiden folgenden Zeilen eingetragen werden:

- # BeginSection Private
- # EndSection



Die Datei MMTServerConfig enthält bereits Zeilen, die vom Konfigurationsskript automatisch erstellt wurden. Diese Zeilen sollten nicht manuell geändert werden.

6.1.6 Erweiterte Konfiguration von TransForm A

Die Anordnung der Rendering-Maschinen, die Zuordnung von Videoeingangskarten zu Videokanälen in einem verteilten System, die Konfiguration der Grafikkanäle und die Konfiguration der REMOTE-CONTROL Hot-Keys sind in der Datei

/etc/MMTconfig/MMTConfigSections

festgelegt.

Die MMTConfigSections Datei besteht aus bis zu fünf Abschnitten: geometry, video, channels, rctrl und osiris.

geometry

Dieser Abschnitt der Datei beginnt mit dem Schlüsselwort geometry und enthält die Anordnung der Rendering-Maschinen in einem verteilten System und die Farbtiefe und Visual-Klasse der Rendering-Maschinen, wenn in einem verteilten System Multiple-Logical-Screens verwendet werden. Dieser Geometrie-Abschnitt soll nicht von Hand angepasst werden; er wird mithilfe des X.11 Konfigurationsskripts **EOSconfig** konfiguriert, siehe Abschnitte 3.4.3 Konfiguration des verteilten Systems und 3.4.4 Konfiguration des verteilten Systems mit Multiple-Logical-Screens. Allgemeine Information zu Multiple-Logical-Screens befindet sich in Abschnitt 4.1 Multi-Screen Fähigkeit.

Bei der Verwendung von Multiple-Logical-Screens kann jedem Screen eine eigenen Farbtiefe und Visual-Klasse zugewiesen werden. Zwei Modi stehen für Multiple-Logical-Screens zur Verfügung: Separate-Screens (getrennte Screens) oder Contiguous-Screens (zusammenhängende Screens). Diese Modi unterscheiden sich ausschließlich im Verhalten des Cursors und in den Anforderungen an die Anordnung der Projektionsmodule.

Der Modus Contiguous-Screens wird verwendet, wenn mehrere Screens auf einer Bildwand wiedergegeben werden sollen. Die Screens müssen gemeinsam den rechteckigen Bereich der Bildwand ergeben. Der Cursor kann kontinuierlich über alle Screens der gesamten Bildwand bewegt werden. Im Geometry Abschnitt muss dazu das Schlüsselwort ContiguousScreens in eine Zeile geschrieben werden. Die folgenden Zeilen enthalten jeweils eine Rendering-Maschine (engine-x), die Anordnung der Module (m×n), die Position innerhalb der Bildwand (x y) und optional die Farbtiefe (bpp xx) und Visual-Klasse (cc x). Dabei kann die Visual-Klasse die Werte 3 (PseudoColor), 4 (TrueColor) oder 5 (DirectColor) annehmen. Siehe auch in Abschnitt 4.2.2 Farbfähigkeiten. für die möglichen Farbeinstellungen. Für Screens deren Farbtiefe und Visual-Klasse nicht explizit angegeben werden, werden die Einstellungen des X Servers verwendet.

```
geometry

ContiguousScreens

engine-0 2x1 0 0 bpp 16 cc 4
engine-1 1x1 2 0 bpp 16 cc 5
engine-2 3x1 0 1
```




Abbildung 6-13 Drei unabhängige Screens im Modus Contiguous-Screens (Die Beispiele sind jeweils für eine OmniBus-Konfiguration abgebildet)

Der Modus Separate-Screens ermöglicht es auf mehreren Bildwänden und einzelnen Projektionsmodulen Screens darzustellen. Dafür ist dennoch erforderlich, dass die Pixel-Auflösung jedes einzelnen Projektionsmoduls identisch ist.

Für die Verwendung von Separte-Screens muss das Schlüsselwort SeparateScreens in eine Zeile des Geometry-Abschnitts eingegeben werden. Genau wie bei Contiguous-Screens enthält jede weitere Zeile die Information für einen Screen. Die Position wird jedoch nicht angegeben.

Bei Separate-Screens befindet sich der Cursor zunächt auf Screen 0. Wird der Cursor nach rechts aus dem Screen bewegt, so verlässt er Screen 0 und kommt von links in Screen 1. Er wird dabei in Screen 1 im gleichen Höhenverhältnis links dargestellt, in dem er Screen 0 rechts verlassen hat. Der Cursor kann so durch alle Screens bewegt werden, bis er auf dem Screen mit der höchsten Nummer wiedergegeben wird. Wird er auch hier nach

rechts aus dem Screen bewegt kann er in Screen 0 dargestellt. Mit Verwendung des Schlüsselwortes NoCursorWrap kann dies verhindert werden. Das Schlüsselwort muss in irgendeine Zeile des Geometrie Abschnitts geschrieben werden.

geometry

SeparateScreens

engine-0 4x2 bpp 16 cc 5
engine-1 1x1
engine-2 2x2
NoCursorWrap




Abbildung 6-14 Drei unabhängige Screens im Separate Modus

video

Dieser Abschnitt der Datei beginnt mit dem Schlüsselwort video. Das System speichert hier die Konfiguration logischer Videokanäle eines verteilten Systems. In Abschnitt 4.6.2 Videokanäle werden die Grundbegriffe dazu erklärt. Der Abschnitt video soll nicht "von Hand", sondern kann mithilfe des Konfigurationsskripts EOSconfig (distributed video) siehe Abschnitt 3.4.3 Konfiguration des verteilten Systems geändert werden. Die Art, wie die Konfiguration in EOSconfig angegeben wird ist identisch zu dem Eintrag der im Abschnitt video ensteht. Daher findet sich hier eine Anweisung darüber.

Die Syntax im Abschnitt **video** ist folgendermaßen:

- Für jede Rendering-Maschine wird eine eigene Zeile angelegt, die mit dem Namen der Rendering-Maschine beginnt, z.B. **engine-1**.
- In dieser Zeile werden die Adapter dieser Rendering-Maschine aufgelistet. Die Position an der sich der Eintrag des Adapters befindet definiert den dazugehörigen Videokanal.
- Die erste Stelle in der Zeile gehört zum ersten Videokanal, die zweite Stelle zum zweiten Videokanal, u.s.w.
- Die Einträge in einer Zeile werden zur ein Leerzeichen getrennt.
- Wenn kein Videoadapter der Rendering-Maschine einen bestimmten Videokanal verwendet, dann muss **0** an dieser Stelle eingetragen werden.
- Wenn mehrere Rendering-Maschinen einen Eintrag für einen Videoadapter an der gleichen Stelle haben, dann bedeutet das, dass diese Adapter zusammen einen logischer Videokanal bilden.
- Leerzeilen und Kommentarzeilen, die mit einem #-Zeichen beginnen, können beliebig eingefügt werden. Es ist z.B. hilfreich eine Kommentarzeile einzufügen, die alle verfügbaren Videokanäle auflistet und damit die notwendigen Positionen der Videoadapter übersichtlicher macht.



Adapter von Eingangskarten unterschiedlichen Typs dürfen nicht in einem gemeinsamen logischen Videokanal zusammengefasst werden! Auch Quad Analog Video Card FRG-3292 und Quad Analog Video Card R9842986 sind Eingangskarten unterschiedlichen Typs.

Dual RGB Input Card und die Streaming Video Card dürfen nicht für logische Videokanäle verwendet werden!

Standartmäßig ist der Abschnitt video nicht angelegt und die Standardzuordnung wird angewandt, siehe Abschnitt 4.6.2 Videokanäle. Diese Standardzuordnung nummeriert die einzelnen Videoadapter in der Reihenfolge der PCI-Steckplätze und in der Reihenfolge der Rendering-Maschinen. Es werden also zunächst die Videoadapter der ersten Rendering-Maschine in der Reihenfolge der PCI-Steckplätze nummeriert, gefolt von denen der zweiten Rendering-Maschine u.s.w.

Mit dieser Standard-Zuordnung ist ein Video auf das Anzeigegebiet der Rendering-Maschine in der sich die Eingangskarte befindet begrenzt. Indem ein Vidoeadapter einer Rendering-Maschine mit einem Videoadapter einer weiteren Rendering-Maschine zu einem logischen Kanal zusammengefaßt wird, kann dieses Video in einem Fenster angezeigt werden, das sich auf den Anzeigegebieten der beiden Rendering-Maschinen befindet oder das von einem Anzeigegebiet in das andere verschoben werden kann.

Bei einem verteilten System, dass aus zwei Rendering-Maschinen mit je einer QUAD ANALOG VIDEO CARD besteht, würde die Standard-Zuordnung dem folgenden Eintrag in den Abschnitt **video** entsprechen:

video

channel: 1 2 3 4 5 6 7 8 engine-1 1 2 3 4 0 0 0 0 engine-2 0 0 0 0 1 2 3 4




Abbildung 6-15

Im obenstehenden Beispiel können acht verschiedene Videos gleichzeitig wiedergegeben werden: channel: 1 2 3 4 5 6 7 8. (Die Anzahl der Videokanäle wird allerdings nicht in der Kommentarzeile, sondern durch die Anzahl der Ziffern hinter den Namen der Rendering-Maschinen festgelegt.) Vier Videos können mit den Videoadaptern der ersten Rendering-Maschine (engine-1) auf deren Modulen, d. h. auf der linken Hälfte der Bildwand dargestellt werden; die anderen vier auf der rechten Hälfte (engine-2) mit den Adaptern der zweiten Rendering-Maschine.

Eine andere Konfiguration des gleichen Systems, das zwei logische Videokanäle ermöglicht könnte wie folgt aussehen:

video

channel: 1 2 3 4 5 6
engine-1 1 2 3 4 0 0
engine-2 0 0 3 4 1 2




Abbildung 6-16

Im obenstehenden Beispiel sind zwei Videokanäle logische Videokanäle, (channel 3 und channel 4). Sie können auf der ganzen Bildwand angezeigt und verschoben werden. Ein logischer Videokanal wird mit jeweils dem Adapter 3 der Rendering-Maschinen gebildet, der anderen mit den Adaptern 4 der Rendering-Maschinen. Kanal 1, 2, 5 und 6 kann ausschließlich auf der linken Seite bzw. ausschließlich auf der rechten Seite dargestellt werden.

Das Kontrolfeld des Videoclients listet die Videokanäle entsprechend der Reihenfolgd der Eingangskarten im System. Werden logische Videokanäle konfiguriert, dann werden im Kontrollfeld für diesen Type Eingangskarten zuerst diese Videokanäle gelistet. Die Videokanäle die für einen logischen Videokanal verwendet werden, können nicht mehr einzeln adressiert werden. Daher nimmt die Anzahl der wählbaren Videokanäle ab. Das Kontrolpanel zeigt jedoch die maximale Anzahl an Videokanälen pro Karten, die Karten wie sie im Kontrollfeld gelistet werden verweisen nicht auf die physikalischen Karten im System.

channels

Dieser Abschnitt beginnt mit dem Schlüsselwort channels und definiert die Zuordnung der Grafik-Kanäle zu Projektions-Kanälen. Der Abschnitt **channels** soll nicht "von Hand", sondern kann mithilfe des Konfigurationsskripts **EOSconfig** (channel reordering) siehe Abschnitt 3.4.2 X.11 Konfiguration geändert zu werden.

Fehlt dieser Abschnitt, so gilt die Standard-Zuordnung, wie in Abschnitt 3.2.5 Grafikkarten beschrieben.

Der Grafikkanal (physikalischer Kanal) ist definiert durch die Anordnung der Grafikkarte und der Port-Nummer. Die Nummer des Projektionskanals gibt den Platz an, an dem die Information dargestellt werden soll (logischer Kanal). Für gewöhnlich haben Grafikkanal und Projektionskanal die gleiche Nummerierung (siehe Abschnitt 3.2.5 Grafikkarten). Je nach Konfiguration kann es aber nützlich sein, die Grafikkanäle neu zuzuordnen und die Projektionsmodule mit den zugehörigen Ports der Grafikkarten zu verbinden. Das folgende Beispiel soll einen solchen Fall verdeutlichen:

Zwei OmniBus Geräte werden verwendet um auf einer 4×3 Bildwand Grafik und Video anzuzeigen. Dabei sollen einige Videos auf der linken Seite verschiebbar sein, andere Videos sollen auf der rechten Seite verschiebbar sein.

Jeder OmniBus ist mit Grafikkarten, OmniScalern und Eingangskarten bestückt. Bei der Standardzuordnung würden die ersten sechs Module von OmniBus 1 gesteuert werden (zeilenweise gezählt von oben links startend). OmniBus 2 würde die restlichen sechs Module im unteren Bereich der Bildwand steuern. D. h. die Videos wären auch jeweils nur auf einem dieser Bereiche darstellbar. Die Abbildung unten zeigt die Standardzuordnung. Grafikkanäle des OmniBus 1 sind hell, Grafikkanäle des OmniBus 2 sind dunkel dargestellt.




Abbildung 6-17 Standardnummerierung der Grafik- und Projektionskanäle

Die Abbildung und Tabelle unten zeigen eine mögliche neue Nummerierung der Grafikkanäle, so dass die Aufteilung der Bildwand in eine linke und eine rechte Seite möglich ist:

| gr.ch. 1 | gr.ch. 2 | gr.ch. 9 | gr.ch. 10 | gr.ch. 11 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| pr.ch. 1 | pr.ch. 2 | pr.ch. 3 | pr.ch. 4 | pr.ch. 5 |
| gr.ch. 3 | gr.ch. 4 | gr.ch. 12 | gr.ch. 13 | gr.ch. 14 |
| pr.ch. 6 | pr.ch. 7 | pr.ch. 8 | pr.ch. 9 | pr.ch. 10 |
| gr.ch. 5 | gr.ch. 6 | gr.ch. 15 | gr.ch. 16 | gr.ch. 17 |
| pr.ch. 11 | pr.ch. 12 | pr.ch. 13 | pr.ch. 14 | pr.ch. 15 |
| gr.ch. 7 | gr.ch. 8 | gr.ch. 18 | gr.ch. 19 | gr.ch. 20 |
| pr.ch. 16 | pr.ch. 17 | pr.ch. 18 | pr.ch. 19 | pr.ch. 20 |
| | | | | |

Abbildung 6-18

neugeordnete Nummerierung der Grafik- und Projektionskanäle

| Board | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Port | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | |
| | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | |
| | | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 |
| Grafikkanal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Projektionskanal | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 12 | 16 | 17 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 |

Tabelle 6-1 Beziehung zwischen Board, Port, Grafikkanal und Projektionskanal

Der Eintrag in die Datei betrifft nur die Kanäle, die von der Standard-Konfiguration abweichen. Die Grafikkanäle 1, 2, 18, 19 und 20 werden also nicht angegeben (Port 0 von Board 1 gibt weiterhin die Information des Projektionsmoduls links oben aus). Grafikkanal 3 (Port 0 von Board 2) soll die Information für das Projektionsmoduls der mittleren Reihe ganz links ausgeben und wird daher mit dem Projektionskanal 6 korreliert, Grafikkanal 4 wird mit dem Projektionskanal 6 korreliert usw.

Leerzeilen und Kommentarzeilen, die mit einem # Zeichen beginnen, können beliebig eingefügt werden.

channels

- # graphic channel numbers
- 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
- # projection channel numbers
- 6 7 11 12 16 17 3 4 5 8 9 10 13 14 15

Wird ein verteiltes System umgeordnet, muss auch der Name der betroffenen Rendering-Maschine angegeben werden.

channels

engine-2

- # graphic channel numbers:
- 1 2 3 4
- # projection channel numbers:
- 2 3 4 1

engine-3

- # graphic channel numbers:
- 2 3 4
- # projection channel numbers:
- 4 2 3

Die Grafikkanäle der Rendering-Maschine 1 und der Grafikkanal 1 der Rendering-Maschine 3 bleiben unverändert.

Es können nur die Kanäle innerhalb des dargestellten Bereichs einer Rendering-Maschine umverteilet werden. Um Größe oder Ort des dargestellten Gebiets zu ändern, siehe Abschnitt 3.4.3 Konfiguration des verteilten Systems.

rctrl

Dieser Abschnitt der Datei beginnt mit dem Schlüsselwort retri und legt das Verhalten der REMOTE-CONTROL Hot-Keys fest. Ist kein Abschnitt für die REMOTE-CONTROL Hot-Keys definiert, dann gelten die Default-Werte.

```
rctrl
#rctrl_enable 1
#rctrl_key_1 XK_Control_L
#rctrl_key_2 XK_Shift_L
#rctrl_host host-name
#rctrl_port 13579
#rctrl_wall 1
#rctrl_switch 1
```

| Eintrag | Argument Bedeutung | Voreinstellung |
|--------------------|---|--|
| rctrl_enable | 1 0 REMOTE-CONTROL Über Hot-Keys bed | 1 dienbar. |
| rctrl_key1 | Erste Taste für Remote-Control Ho | XK_Control_L t-Keys festlegen. |
| rctrl_key2 | Zweite Taste für Remote-Control H | XK_Shift_L lot-Keys festlegen. |
| rctrl_host | <hostname> Symbolischer Name oder IP-Adre</hostname> | local host sse der Maschine, auf der der Dämon läuft. |
| rctrl_port | <pre><port> Port des rcrld Dämon. (Der De</port></pre> | 13579 fault-Wert sollte nicht geändert werden!) |
| rctrl_wall | <pre><displaywall> Spezifiziert Typ der OverView Bildv 1 OverView-mL 2 OverView-mP, Atlas67C4-PSI 3 OverView-mD</displaywall></pre> | 1 wand |
| rctrl_switch er | <switchertype></switchertype> | 1 |
| | Spezifiziert Typ des Multiplexer 1 Hermes V2A, Hermes D2D, Her | MES VXA, HERMES DXD |

Abbildung 6-19

Für rctrl_key1 und rctrl_key2 können alle Key-Codes angegeben werden, die im X.11 **include file** keysymdef.h definiert sind. Die Hot-Keys für TRANSFORM A sind in Abschnitt 4.7.4 Hot-Keys angegeben.

osiris

Dieser Abschnitt beginnt mit dem Schlüsselwort osiris und definiert die Konfigurationsparameter für Osiris. Er wird nur angelegt, wenn Osiris auf dem System installiert ist. Dieser Abschnitt darf nicht manuell geändert werden.

6.1.7 Redundanter Netzwerkadapter

Um einen Processor redundant an das LAN anzuschließen, kann er mit mehreren Netzwerkkarten oder Onboard-LAN-Adaptern ausgerüstet sein, die zusammen ein AFT Team bilden (AFT steht für Adapter Fehler Toleranz). Ein Team besteht aus zwei oder mehr Netzwerkadapterb. Mindestens einer der Adapter muss ein Server-Adapter sein, die anderen können Server- oder Desktop-Adapter sein. Es wird jedoch empfohlen für den redundanten Netzwerkadapter ausschließlich Server-Adapter einzusetzen, um die Verwaltung der Ersatzteile zu vereinfachen. Ein Team hat einen aktiven (primären) Adapter und einen oder mehrere sekundäre Adapter. Der primäre Adapter ist der Netzwerkadapter, der im Normalfall für die Datenübertragung zuständig ist. Ein sekundärer Adapter wird nur verwendet, wenn ein Fehler eintritt, der den Datentransfer über den primären Adapter verhindert. Ob der primäre Adapter ein Server-Adapter oder Desktop-Adapter ist, ist ohne Bedeutung, allerdings müssen alle Adapter eines AFT-Teams von der gleichen Sorte von Netzwerkkarten gebildet werden, entweder von 100 Mbps oder 1000 Mbps Ethernetkarten oder von Onboard-LAN-Adaptern des AGS-3390-2.

Konfiguration eines AFT-Teams

Um ein AFT-Team zu bilden, kann das Skript **config** verwendet werden. Dazu müssen Sie sich als **root** einloggen und in das Verzeichnis /opt/MMT2686/ians wechseln. Das werkseitig gesetzte Passwort für **root** ist barco.

```
eos login: root
Password: barco
[root@eos root] # cd /opt/MMT2686/ians/
Starten Sie das Skript durch Eingabe von ./config:
```

```
[root@eos config] # ./config
```

Das Skript fordert Sie auf die Netzwerkadapter, die Mitglieder des Teams sein sollen auszuwählen. Die Netzwerkadapter sind mit eth0, eth1, etc. bezeichnet. Diese Nummerierung folgt in umgekehrter Reihenfolge der Nummerierung der PCI-Steckplätze, in die die Karten eingesetzt sind, siehe Abschnitt 3.2.13 Netzwerk. Am einfachsten ist es jedoch, die Namen zuerst mit Hilfe des procfg Dienstprogramms zu überprüfen, siehe Abschnitt 4.8.7 Dienstprogramm für Netzwerkinformation (procfg).

Im Folgenden wird ein typischer Ablauf des Konfigurationsskripts, erweitert mit erläuternden Kommentaren, wiedergegeben:

Geben Sie zunächst \mathbf{y} ein um mit der Konfiguration zu beginnen. Daraufhin zeigt das Skript eine Liste mit allen verfügbaren Netzwerkadapters an. Sie werden aufgefordert, die Netzwerkadapter, die das Team bilden sollen auszuwählen (Das AFT-Team von Transform A heißt **bteam0**). Dabei wird der Adapter, die zuerst angegeben wird zum primären Adapter. Drücken Sie nach Eingabe der Nummer auf **<ENTER>**. Die Liste der Netzwerkadapter wird erneut angezeigt allerdings ohne den bereits gewählten Adapter. Wählen Sie den nächsten Adapter aus. Wenn alle Mitglieder des Teams ausgewählt sind, geben sie $\mathbf{0}$ ein um mit der Konfiguration fortzufahren.

```
Select members for team bteam0:
0. done
1. eth0
2. eth1
3. eth2
```

```
Select members for team bteam0:
0. done
1. eth1
2. eth2
1
Select members for team bteam0:
0. done
1. eth2
```

Geben Sie die IP-Adresse und Netzmaske für das Team (virtueller Adapter) ein. Im Normalfall ist das die gleiche IP, die zuvor bei der Systemkonfiguration eingegeben wurde.

Sobald Sie die gewählten Werte mit y bestätigen, wird das AFT-Team konfiguriert, ansonsten wird das Skript beendet, ohne dass Änderungen vorgenommen werden.

Auflösen eines AFT-Teams

Ein AFT-Team kann auch wieder aufgehoben werden. Loggen Sie sich dazu wieder als **root** ein, und wechseln Sie in das Verzeichnis /opt/MMT2686/ians wie oben bereits beschrieben und führen Sie das Skript unconfig aus:

```
[root@eos ians] # ./unconfig
```

Nach Bestätigung mit \mathbf{y} wird das AFT-Team wieder aufgelöst. Die Netzwerkadapter erhalten ihre ursprünglichen IP-Adresse und Netzmaske, die sie vor der Bildung des Teams hatten zurück.

```
You want to continue([Y]/n): y unconfig: ...done
```

6.1.8 Abbildung von USB Geräten – Hot-plug-Erkennung

Der Processor unterstützt die Hot-plug Erkennung von USB-Geräten. Nach Anschluß eines USB-Geräts muss es abgebildet werden (Mount). Unabhängig von der angeschlossenen USB-Maus und –Tastatur wird es als erstes SCSI-Gerät abgebildet. Memory-Sticks, die gewöhnlich das FAT-Dateiformat verwenden, benötigen zusätzlich die Option –t vfat. Somit wird das folgenden Befehl verwendet um ein zusätzliches Gerät abzubilden:

```
mount/dev/sda1 -t vfat /mnt/usb
```

Werden mehrerer zusätzliche USB-Geräte verwendet, dann werden die SCSI-Geräte fortlaufend nummeriert.

Aktivierung/Deaktivierung der Hot-plug-Erkennung

Die Hot-plug-Erkennung ist standardmäßig aktiviert, aber das System kann so konfiguriert werden, dass diese Einstellung permanent oder temporär geändert wird.

Um die Hot-Plug-Erkennung permanent zu deaktivieren geben Sie das folgende in eine Komandozeile ein und starten Sie anschließend neu:

```
chkconfig hotplug on
```

Um die Hot-plug-Erkennung anschließend wieder zu aktivieren geben Sie das folgende ein zu starten neu:

```
chkconfig hotplug off
```

Um diese Einstellung nur während der Laufzeit des Systems zu ändern, kann das Service-Dienstprogramm verwendet werden. Eingabe von

```
service hotplug stop
```

schaltet die Hot-swap-Erkennung aus und

```
service hotplug start
```

schaltet die Hot-swap-Erkennung an. Nach einem Neustart wird allerding die letzte Konfiguration von chkconfig wieder gültig.

6.1.9 NearBy Farb-Allokation

Um sicherzustellen, dass X Clients Farben im 8 bit PseudoColor Farbmodus auch dann noch allokieren können, wenn die Farbtabelle bereits voll ist, wurde die NearBy Farb-Allokation implementiert. Wenn ein X Client eine Farbe anfordert, die der X Server nicht mehr allokieren kann, liefert er die nächstliegende (nearby) Farbe zurück.

Die NearBy Farb-Allokation kann optional aufgerufen werden, indem beim Aufruf des X Server ein Parameter in der Befehlszeile gesetzt wird (**Option Mode**) oder mittels einer Datei, die bereits einen Satz von Farben vordefiniert (**File Mode**).

Option Mode

Die NearBy Farb-Allokation wird dann angewandt, wenn die Farbtabelle voll oder eine bestimmte Anzahl Farben bereits vergeben ist. Die Anzahl der Farben, bis zu der exakte Farben zugeteilt werden, wird durch folgenden Parameter auf der Befehlszeile gesetzt

```
-nearby <n>
```

Wenn die Farbtabelle <n> Farben beinhaltet, erfolgt die weitere Zuteilung von shared color cells per NearBy Farb-Allokation. Der gültige Wertebereich reicht von 16 bis 256. Eine bestimmte Anzahl von Farben kann als private colors für weitere X Clients reserviert werden.

File Mode

Die Umgebungsvariable NEARBY_FILE spezifiziert den Namen der Datei, die die Definition der shared colors beinhaltet. NEARBY_FILE Wird nur berücksichtigt, wenn der Befehlszeilenparameter -nearby nicht gesetzt ist. Die Anzahl der Einträge in der Datei bestimmt in diesem Fall den Parameter <n>.

Wenn weder -nearby <n> noch NEARBY_FILE gesetzt sind, sucht der X Server nach einer Datei namens nearby im Pfad:

```
/etc/MMTconfig/nearby.def
```

Wenn auch die Datei nearby.def nicht gefunden wird, wird die Farb-Allokation nach dem Standardverfahren vorgenommen, d. h.: exakt.

Die NearBy Konfigurationsdatei nearby.def enthält in der ersten Zeile das Schlüsselwort COLORCELLS und getrennt durch ein Leerzeichen die Anzahl der in den folgenden Zeilen definierten Farben, z. B.:

```
COLORCELLS 135
```

In den folgenden Zeilen werden die RGB-Werte in hexadezimaler Notation, getrennt durch Leerzeichen im Bereich von 0 bis 0xFF definiert. Zeilen die mit dem Zeichen # beginnen werden als Kommentare interpretiert und ignoriert. Z. B.:

```
# red:
FF 00 00
# green:
00 FF 00
# blue:
00 00 FF
# grey:
32 32 32
```

Im **file mode** werden alle angegebenen Farben als shared collor cells beim Start des X Servers allokiert. Durch die Angabe eines ausgewogenen Satzes von Farbwerten können Farbverfälschungen vermieden werden, die im **option mode** auftreten können, wenn beispielsweise ausschließlich Blautöne allokiert wurden, aber ein Gelbton angefordert wird.

In der NearBy Konfigurationsdatei nearby.def können maximal 256 Farben definiert werden. Werden daneben allerdings auch private color cells benötigt, darf nur eine entsprechend kleinere Anzahl angegeben werden.

6.1.10 BIOS-Einstellungen für den TransForm A Processor

Das BIOS der Hauptplatine des TransForm A Processors benötigt einige von den Default-Einstellungen abweichende Einstellungen, um die Hard- und Software von TransForm A optimal zu unterstützen. Die BIOS-Einstellungen hängen vom Typ des TransForm A Processor ab.

BIOS für AGS-3389-0/-1/-2/-3

Für ein AGS-3389-0/-1/-2/-3 sind die BIOS Parameter wie folgt:

Main Boot Options Quiet Boot: Disabled
Primary Display: PCI

Boot Sequence: +Diskette
CD-ROM Drive

+Hard Drive Legacy LAN Card

Advanced Peripheral Configuration ATA Controller Config S-ATA Mode: Compatible für PATA Festplatte

Native für SATA Festplatte

P-ATA Maps To: Primary für PATA Festplatte

Secondary für SATA Festplatte

LAN Controller: Disabled
Audio Controller: Disabled
Hyper-Threading: Disabled
NX Memory Protection: Disabled

Advanced System Confguration

Power ACPI Save To RAM:

ACPI Save To RAM: Disabled
Power On/Off LAN:

LAN: Disabled
Power Failure Recovery: Disabled



Bei Verwendung eines Solid-State-Drives kann die Einstellung des S-ATA Mode nach der Installation nicht mehr geändert werden, da das System mit der geänderten Einstellung nicht bootet.

BIOS für AGS-3390-2

Für ein AGS-3390-2 sind die BIOS Parameter wie folgt:

Advanced Boot Features Quiet Boot Mode: Disabled

Power Loss Control: Stay Off
POST Errors Disabled
Default Primary Video Adapter: Other

PCI Configuration Default Primary Video Adapter: Other
ROM Scan Ordering: Addon First

Hardware Monitor Fan Speed Control Modes: 5) 4-pin (Workstation)

Processsor options execute disable bit Disabled

Boot 1. Legacy Floppy Drives

IDE CD
 IDE 0

BIOS für AGS-3328-2/-3

Für ein AGS-3328-2/-3 sind die BIOS Parameter wie folgt:

Main Boot Options Quiet Boot: Disabled

Primary Display: PCI VGA
Boot Sequence: +Diskette
CD-ROM Drive

+Hard Drive Legacy LAN Card

Advanced Peripheral Confguration Serial ATA Confguration S-ATA Interface: Disabled

LAN Controller: Disabled
Audio Controller: Disabled
Graphics Aperture: 32M

Advanced System Confguration Graphics
Power APM Power Saving: Disabled

ACPI Save To RAM: Disabled

Power On/Off LAN: Disabled

Power Failure Recovery: Disabled

6.1.11 BIOS Einstellungen für Rendering-Maschinen

In einem verteilten System, das mit dem X Server Release 3.48 oder neuer ausgeliefert wird, ist das BIOS auf den Hauptplatinen der Rendering-Maschinen bereits so konfiguriert, dass Wake On LAN (WOL) aktiviert ist. Wenn Sie die Einstellungen überprüfen möchten oder wenn es nötig wird, WOL aus einem anderen Grund zu aktivieren (z.B. wenn Sie den Onboard-LAN-Adapter verwenden und die Rendering-Netzwerkkarten mit dem Ehterboot-Mechanismus entfernen möchten, siehe Abschnitt 3.2.13 Netzwerk), dann können Sie die folgenden Schritte ausführen, vorausgesetzt, dass Sie das Modell eines Processor mit Bestellnummer Eos-3026-5, Eos-3327-2, AGS-3328-2 oder höher haben:

• Schalten Sie das gesamte Transform A System aus, siehe dazu Abschnitt 3.3.3 Ausschalten, aber lassen Sie die Netzschalter [35] an den Rendering-Maschinen an.

Wiederholen Sie die folgenden Schritte für jede Rendering-Maschine:

- Schließen Sie eine Tastatur an eine Rendering-Maschine an
- Schalten Sie die Rendering-Maschine mit Ein-/Austaste [13] auf der Vorderseite an.
- Das Gerät beginnt zu Booten. Auf einem Kanal der Bildwand wird seine grafische Ausgabe wiedergegeben. Drücken Sie die **F2**-Taste, sobald das Gerät Sie dazu auffordert, um das BIOS zu konfigurieren.
- Wählen Sie im BIOS die folgenden Einstellungen:

```
Power
Power On/Off

LAN: Enabled
Power Failure Recovery: Previous State
```

Wenn Sie den Onboard-LAN-Adapter verwenden, dann beachten Sie zusätzlich, dass seine Verwendung im BIOS freigeschaltet ist.

```
Peripheral Configuration

LAN Controller Enabled
```

- Speichern Sie die Einstellungen und verlassen Sie das BIOS.
- Schlaten Sie das Gerät mit der Ein-/Austaste [13] wieder aus.
- Stecken Sie die Tastatur wieder aus.

Nachdem Sie alle Rendering-Maschinen konfiguriert haben, können Sie das gesamte System wieder einschalten, siehe Abschnitt 3.3.2 Einschalten.

6.1.12 Konfiguration für 1×2 XGA Settings

TRANSFORM A ermöglicht es zwei Anzeigen über einen TransForm A Ausgang zu steuern. Damit ist eine UGX GRAPHIC CARD in der Lage insgesamt acht Projektionsmodule zu steuern. Dies wird **1×2 XGA Settings** genannt.

Ein Grafiksignal von Transform A enthält die Anzeigeinformation für zwei Projektionsmodule mit XGA Auflösung (1024×768 Bildpunkte). das Timing enthält 1024×1536 Bildpunkte. Die Grafikkarte wird nur an eines der Projetkonsmodule angeschlossen. Dieses Modul zeigt nur seinen Part an und schleift das Signal unverändert für das zweite Projektionsmodul durch, das den anderen Teil des Signals anzeigt.

Systemanforderungen

Die folgenden Bedingungen müssen erfüllt sein, um 1×2 XGA Settings zuzulassen:

- Die Auflösung eines Projektionsmoduls muss XGA (1024×786 pixels) sein.
- Die Projektionsmodule müssen 1×2 XGA Settings mit einem Eingangssignal von 1024×1536 Bildpunkten und Loop-Through-Funktionalität unterstützen.
- Nur Projektionsmodule die übereinander angeordnet sich, können als Paar für einen gemeinsamen Grafikkanal verwendet werden.
- Die Grafikkarten in TransForm A müssen UGX Graphic Cards sein.
- Nur Bildwände mit einer geraden Anzahl von Reihen kann für 1×2 XGA Settings verwendet werden.
- Im Allgemeinen wird das obere Projektionsmodul an den Ausgabekanal von Transform A angeschlossen. Das untere Projektionsmodul wird an den Ausgang (Loop-through) des oberen Projektionsmoduls angeschlossen.

Aufbau

Bei der Konfiguartion der Projektionsmodule für 1×2 XGA Settings wird ihre DDC-Information von XGA (1024×768 Bildpunkte) auf Dual-XGA (1024×1536 Bildpunkte) geändert. Siehe dazu die zugehörige Dokumentation der Projektionsmodule für 1×2 XGA Settings. Entsprechend der DDC-Information stellt die UGX GRAPHIC CARD ihr Timing automatisch auf Dual-XGA um. Die Abbildung unten zeigt die sich ergebenden Grafikkanäle und die Standard-Verkabelung für eine 4×4 Bildwand.




Abbildung 6-20 Verkabelung und Garfikkanäle für 1×2 XGA Settings

Konfiguration

Bei der X.11 Konfiguration (siehe Abschnitt 3.4.2 X.11 Konfiguration) wird ein Paar aus zwei Projektionsmodulen durchgängig als einzelner Grafikkanal behandelt. Die richtige X.11 Konfiguaration, die zu der Abbildung oben passt wäre damit:

Dies gilt auch für die entsprechenden Einstellungen bei der Konfiguration eine verteilten X Servers oder Multple-Logical-Screens.

6.1.13 Plain-Video-Modus

Alternativ zu der Standard-Konfiguration bei der immer OmniScaler verwendet werden, um Video- und RGB-Daten anzuzeigen, beschreibt dieser Abschnitt die Möglichkeit Video- und RGB-Daten auch ohne OmniScaler anzuzeigen. Dies wird im weiteren als **Plain-Video** bezeichnet.



Plain-Video wird nur in Systemen empfohlen, in denen nur wenige Video- oder RGB-Fenster gezeigt werden sollen, in denen diese Fenster nicht hochskaliert werden müssen.

Systemanforderungen

Für Plain-Video müssen die folgenden Systemanforderungen erfüllt werden:

| Release X Server | Release 4.3 oder höher |
|--------------------------------|--|
| Hardware | UGX Graphic Card |
| | with Quad Analog Video Cards, Quad SDI Video Cards, Streaming Video Cards, Dual DVI Input Cards and/or Dual RGB Input Cards |
| Farbtiefe und Visual-Klasse | Die Visual-Klasse muss auf TrueColor gesetzt sein. Eine der folgenden Einstelungen kann konfiguriert werden: |
| | <pre>2 - for 16 bpp (64K colors) 3 - for 32 bpp (16M colors) 4 - for 8 and 16 bpp (MultiDepth/MultiColor: Default visual = PseudoColor) 5 - for 16 and 8 bpp (MultiDepth/MultiColor: Default visual = TrueColor)</pre> |
| | Siehe auch Abschnitt 3.4.2 X.11 Konfiguration, Unterabschnitt Depth resolution . |

Tabelle 6-2

Systemanforderungen für Plain-Video

Bandbreitenüberlegungen

Plain-Video ist restriktiver in Bezug auf den Bandbreitenverbrauch. Daher sollten Sie zunächst die Umsetzbarkeit einer Konfiguration überprüfen. Siehe dazu Abschnitt 4.6.1 Die Videoeingangskarten für das prinzipielle Verständnis der Bandbreiteberechnung. Die Spalte Bandbreite pro Fenster [MBps] der Tabelle 4-5 zeigt die Bandbreite für die gängigsten Formate; die darauffolgende Formel hilft die Umsetzbarkeit einer Konfiguration zu überprüfen. Die insgesamt verfügbare Bandbreite im Plain-Video-Modus im monolithischen System oder pro Rendering-Maschine, kann wie in der Tabelle unten angegeben angenommen werden:

| Gerät | Verfügbare Bandbreite |
|------------------------------|----------------------------|
| OmniBus A12 | 120 MBps pro OmniBus Gerät |
| Processor AGS-3390-1/-2 | 120 MBps |
| Processor AGS-3389, AGS-3328 | 60 MBps |
| | T (2) |

Tabelle 6-3

Verfügbare durchschnittliche Bandbreite mit Plain-Video



Die Verwendung einer 16bpp Visual-Klasse (Einstellung 2, 4 oder 5, siehe oben) ist für den Plain-Video-Modus empfohlen. 32bpp ist nur für besondere Anwendungen vorgesehen da es die doppelte Bandbreite benötigt!

Hardware-Konfiguration

Für höchste Leistungsfähigkeit sollte die Reihenfolge der Erweiterungskarten im OmniBus A12 berücksichtigt werden. Die Verkabelung wird im Service Handbuch beschrieben; es sollten jedoch für Plain–Video die folgenden Ausnahmen gemacht werden:

Bei einem OmniBus A12 mit sechs oder weniger Erweiterungskarten:

- Nur PCI-Steckplätze mit ungeraden Nummern werden verwendet.
- Zuerst werden die Grafikkarten in aufsteigender Folge in jeden zweiten PCI-Steckplatz eingesteckt, beginnend mit dem PCI-Steckplatz mit der niedrigsten Nummer ganz linke (Steckplatz 1, 3, 5, ...)
- Die Eingabekarten werden daran anschließend in die folgenden Steckplätze mit ungeraden Nummern eingesteckt (Steckplatz ..., 7, 9, ...)

Bei einem ОмыBus A12 mit sieben bis zu zwölf Erweiterungskarten:

• Die Erweiterungskarten werden wie im Service Handbuch beschrieben eingesteckt mit dem einzigen Unterschied, dass die OmniScaler ausgelassen werden.



Beachten Sie die anderen allgemeinen Anweisungen für das Einfügen von Erweiterungskarten im Service Handbuch!

Stellen Sie sicher, dass alle Tätigkeiten am geöffneten Gerät von qualifiziertem Service-Personal ausgeführt wird.



Diese Regeln sind ein Vorschlag für höchste Leistungsfähigkeit für einen OmniBus A12 mit Plain-Video. Bei besonderen Anforderungen kann es auch geschicktere Konfigurationen geben. Treten Sie im Zweifelsfall mit Barcos Kundendienst in Kontakt, siehe Abschnitt 8.3 Hot Line.

Funktionsweise von Video- und RGB-Fenstern

Plain-Video Videofenster verhalten sich wie Standard-Videofenster, das OmniScaler verwendet, abgesehen von den folgenden Punkten:

Hochskalierung

Videodaten können nur 1:1 oder herunter skaliert angezeigt werden. Herunterskalierte Videodaten benötigen weniger Bandbreite. Daher müssen auch nur die tatsächlich angezeigten Bildpunkte bei der Berechnung der Bandbreite berücksichtigt werden.

Größenänderung

Die interaktive Größenänderung ist nur sinnvoll, wenn das Video nicht größer als in Standardgröße ist.

Visual-Klasse

Nur die Visual-Klassen TrueColor 16bit oder 32bit unterstützen den Plain-Video-Modus.

• Wenn mehrere OmniBus A12 Geräte verwendet werden, dann kann ein Video nur auf den Projektionsmodulen angezeigt werden, die an die Grafikkarten des gleichen OmniBus A 12 angeschlossen sind.

6.1.14 Systemüberwachung mit Auto-Restart

Im Lieferumfang des X servers befinden sich zwei Tools, mit deren Hilfe die Verbindung zwischen Host und Processor überwacht und gegebenenfalls der Processor softwaremäßig zurückgesetzt werden kann:

- **argusreset** wird auf dem Host gestartet (Client) und überwacht die Verbindung zwischen Host und Processor.
- **argusd** ist ein Server, der auf dem Processor gestartet wird.

Client und Server kommunizieren über eine Socket-Verbindung. Der Client sendet zyklisch im konfigurierbaren Zeitintervall ein Kontroll-Paket an den Server. Unabhängig davon inkrementiert der Server einen internen Zähler nach Ablauf des Zeitintervalls. Er setzt diesen Zähler nach dem Eintreffen eines Kontroll-Pakets wieder zurück. Bleiben Pakete aus, so wächst der Wert des Zählers im Server. Überschreitet der Zähler einen konfigurierbaren Schwellenwert, so wird davon ausgegangen, daß die Verbindung abgebrochen ist, und der Server löst den Reset aus.

Argusreset

Um den Client zu verwenden muss zunächst die Datei argusreset von dem Pfad /usr/bin/ auf dem Processor auf den Host kopiert werden. Dannach kann der Client mit folgenden Kommandozeilen-Parametern gestartet werden:

argusreset [-c -p port -t time -n timeout -v -y] <ip-address>

| Option | Bedeutung |
|---------------------------|---|
| -c | Wird argusreset mit dem Parameter –c gestartet, so werden die Angaben für Zeitintervall und Schwellenwert des Zählers (time und timeout) an den Server übertragen und somit die Überwachung aktiviert. |
| -p port | spezifiziert den Port Default: 13456 |
| -t time | Dieser Parameter gibt an, in welche Zeitabständen (in Sekunden) ein Kontroll-Paket an den Server gesendet werden soll. Gültige Werte liegen im Bereich von 1 bis 32 000 Sekunden Default: time = 5 |
| -n timeout | Dieser Parameter gibt an, nach wievielen ausgebliebenen Paketen der Processor zurückgesetzt werden soll. Gültige Werte liegen im Bereich von 5 bis 32 000 Default: timeout = 10 |
| <ip-address></ip-address> | gibt die IP-Adresse des Processor an. Alternativ kann auch der Hostname angegeben werden. |
| -A | schaltet Verbose ein. Die Vorgänge werden protokolliert. |
| -y | Vor dem Rücksetzen wird standardmäßig abgefragt, ob der Reset durchgeführt werden soll. Wird argusreset mit -y gestartet, unterbleibt die Abfrage. |

Es gibt zwei Hauptverwendungen von argusreset:

- Starten mit nur den Optionen -p und <ip-address>, setzt den Processor sofort zurück.
- Starten mit den Optionen -c -p -t -n <ip-address>, aktiviert die Überwachung.

Soll die Überwachung abgeschaltet werden, so kann mit <Ctrl-C> (SIGINT) der Client argusreset deaktiviert werden. Dieser informiert nach <Ctrl-C> den Server, daß die Überwachung ausgesetzt ist. Bei allen anderen Interrupts wird keine Deaktivierungsmeldung geschickt.

argusd

Der Server argusd wird mit folgenden Parametern gestartet The server can be started with the following command line options:

argusd [-p port]

| Option | Bedeutung |
|---------|---|
| -p port | spezifiziert den Port Default: 13456 |

Die Portadressen von Client und Server müssen identisch sein.

Es können bis zu fünf Clients Verbindung zum Server aufnehmen. Beim Nachstarten von Clients werden die Werte für time und timeout nur dann im Server modifiziert, wenn die neuen Werte größer als die alten sind. Der Processor wird erst dann zurückgesetzt, wenn alle Verbindungen zwischen Clients und Server abgebrochen sind. Senden mehrere Clients Kontrollpakete, so führt der Ausfall einer Verbindung noch nicht zum Reset des Processor.

7 Technischer Anhang

Dieses Kapitel gibt einen tabellarischen Überblick über die technischen Daten von Transform A, seiner Komponenten und Schnittstellen.

7.1 Technische Daten

Processor

177 mm / 440 mm / 516 mm (AGS-3328, AGS-3389) Abmessungen (H/B/T) 177 mm / 440 mm / 566 mm (AGS-3390-2) 183 mm / 482 mm / 566 mm (AGS-3328, AGS-3389) 183 mm / 482 mm / 616 mm (AGS-3390-2) Abmessungen (H/B/T) mit Füssen/Rahmen/Griffen **Gewicht mit Standardnetzteil** 18,0 kg (AGS-3328-2, AGS-3389-0/-2) Gewicht mit redundantem Netzteil 20,5 kg (AGS-3328-3, AGS-3389-1/-3) 22,3 kg (**AGS-3390-2**) 100-240V, 60Hz/50Hz Stromversorgung Leistungsaufnahme 400 W Standardnetzteil 400 W redundantes Netzteil 0 .. 40° C bei max. 80% relativer Feuchte, nicht kondensierend Betriebsbedingungen

Tabelle 7-1

OmniBus A12

177 mm / 440 mm / 450 mm Abmessungen (H/B/T) Abmessungen (H/B/T) 183 mm / 482 mm / 500 mm mit Füssen/Rahmen/Griffen 18,2 kg Gewicht 100-240V, 60Hz/50Hz Stromversorgung 600 W Leistungsaufnahme 0 .. 40° C bei max. 80% relativer Feuchte, nicht kondensierend Betriebsbedingungen

Tabelle 7-2

OmniBus A18

267 mm / 449 mm / 420 mm Abmessungen (H/B/T) Abmessungen (H/B/T) 270 mm / 482 mm / 461 mm mit Füssen/Rahmen/Griffen 19,8 kg Gewicht mit Standardnetzteil 21,8 kg **Gewicht mit redundantem Netzteil** 100-240V, 60Hz/50Hz Stromversorgung 600 W Leistungsaufnahme 0 .. 40° C bei max. 80% relativer Feuchte, nicht kondensierend Betriebsbedingungen

Tabelle 7-3

Extender

| Abmessungen (H/B/T) | 177 mm / 440 mm / 450 mm | |
|--|--|-------------|
| Abmessungen (H/B/T) mit Füssen/Rahmen/Griffen | 183 mm / 482 mm / 502 mm | |
| Gewicht | 16,5 kg | |
| Stromversorgung | 100-240V, 60Hz/50Hz | |
| Leistungsaufnahme | 400 W | |
| Betriebsbedingungen | 0 40° C bei max. 80% relativer Feuchte, nicht kondensierend | |
| Schnittstellen | 13 PCI Slots für Erweiterungskarten 1 Slot zum Anschluss an den Processor | |
| | | Tabelle 7-4 |

UGX Graphic Card

| Grafikbeschleuniger | 4×Radeon 7500 mit 4×32 MB RAM |
|---------------------------------------|---|
| lokale CPU | 64-bit RISC-Processor mit 64 MB SDRAM |
| analog, Auflösung & Farben 640×480 | 8 bit, 15 bit, 16 bit, 32 bit pro Bildpunkt 85 Hz |
| 800×600 | 85 Hz |
| 1024×768 1152×864 | 85 Hz 84 Hz |
| 1280×960 | 85 Hz |
| 1280×1024 | 85 Hz |
| 1600×1200 | 85 Hz |
| digital, Auflösung & Farben | 8 bit, 15 bit, 16 bit, 32 bit pro Bildpunkt; bis zu 1920x1080@60Hz oder 1920x1200@50Hz |
| Videoendstufe | digital: 165 MHz Takt, analog: max. 350 MHz Takt |
| Bus | PCI bus, 32bit / 33 MHz, 64bit / 66 MHz |
| Spannungsversorgung | 5 V (±5%), 3,3 V (±0,3 V) |
| Stromverbrauch | 5 V / max. 2,5 A; 3,3 V / max. 1,6 A |
| Betriebsbedingungen | 0 50° C bei 8 80% relativer Feuchte, nicht kondensierend |
| Größe | PCI Long-Card 312,00 mm × 121,92 mm mit ISA-Halterung und Frontblende 352,18 mm ×121,92 mm |
| Gewicht | 280 gr |
| Anschlüsse | 1 64/32bit, Dual Voltage Signaling PCI Eckverbinder 1 Dual-DVI Stecker |

Tabelle 7-5

OmniScaler

| Video/RGB Eingangsformat | YUV4:2:2, XRGB8:8:8, RGB8:8:8, RGB5:6:5 |
|--------------------------|--|
| Daten-Eingangsformat | 24 bpp PanelLink |
| Daten-Ausgabeformat | 24 bpp PanelLink in Auflösung und Timing der Daten-Eingabe bis zu 1280×1024 AGX-3002 bis zu 1920×1200 AGX-3313 |
| Video Source RAM | 64 MB DDR SDRAM, 64 bit |
| Bus | PCI bus, 32bit / 33 MHz, 64bit / 66 MHz |
| Spannungsversorgung | 5 V (±5%), 3,3 V (±5%) |
| Stromverbrauch | 5 V / 3,0 A; 3,3 V / 1,4 A |
| Betriebsbedingungen | 0 50° C bei 8 80% relativer Feuchte, nicht kondensierend |
| Größe | PCI Long-Card 312,00 mm × 121,92 mm mit ISA-Halterung und Frontblende 352,18 mm ×121,92 mm |
| Gewicht | 250 gr |
| Anschlüsse | 1 64/32bit, Dual Voltage Signaling PCI Eckverbinder 1 Dual-DVI Stecker ein, 1 Dual-DVI Stecker aus |

Streaming Video Card SVC-1

Scaler 4 x Silicon Optix sxZX1 für 1:1 oder Herunterskalierung

CPU-/Frame-Memory 64MB SDRAM

Digitaler NetzwerkträgerEthernet 10/100MbpsKompressionsalgorythmusMPEG-1ISO 11172

MPEG-2 ISO 13818 (MP@ML 4:2:0)

DVB ETR 154 / SPTS / MPTS (das DVB-Format ist MPEG-2 basiert)

MPEG-4 part 2 ISO 14496-2 (SP@L3, ASP@L5)

Bosch MPEG-4 (h263) MJPEG ISO 10918

MXPEG 2D Wavelet

Videoformate PAL, NTSC

Bitrate 1 - 4 Streams und max. 44 Mbps pro Board

MPEG-1: bis zu 4 Streams (alle Auflösungen)
MPEG-2: bis zu 4 D1 Streams oder 4 CIF Streams,
44Mbps pro Board, max. 15Mbps pro Stream

MPEG-4 Part 2: bis zu 4 CIF Streams oder 3 2CIF Streams oder 1-2 4CIF Streams,

abhängig von der Auflösung

32Mbps pro Board, max. 8Mbps pro Stream

MPEG-4 h263: bis zu 4 CIF Streams oder 4 2CIF Streams oder 4 4CIF Streams

MJPEG: bis zu 4 CIF Streams oder 2-4 4CIF Streams
MXPEG: bis zu 4 CIF Streams oder 2 1280x576 Streams
Visiowave: 1-3 D1 Streams oder bis zu 4 CIF Streams,

abhängig von der Auflösung

TRANSFORM SCN: 1 Stream

Unterstützte Encoder MPEG-2: Bosch, Coretec, Cornet, Exterity, Fast Video Security, HaiVision,

iMPath, Lanaccess, Mavix, NKF, NiceVision, Optelecom, Optibase, Path1, PelcoNET, Siemens OTN, Tandberg, Teleste,

Telindus, VBrick, VideoLAN, Vorx

MPEG-4 part 2: Cieffe, Cornet, DVTeL, Hi Tron, IndigoVision, Lanaccess, Mavix,

NiceVision, Siemens OTN, Teleste, VBrick, Verint, VideoLAN,

Vorx

MPEG-4 h263: Bosch, PelcoNET

MJPEG: AXIS, JVC, Lenel, VideoLAN

MXPEG: Mobotix

2D Wavelet: GE Security, Visiowave

TRANSFORM SCN: Barco

Netzwerk Transmission Protokoll UDP

RTP (veränderliche Header-Länge, Erkennung verlorener Pakete,

Pakete-Erkennung von Nicht-Video)

Connection ProtokolleIGMP v2 und v3 (Multicast-Subskription)FarbenInternal Data Path YUV 4:2:2 (16 bit tief)BusPCI bus, 32bit / 33 MHz, 64bit / 66 MHz

 Stromversorgung
 5 V ($\pm 2\%$); 3,3 V (± 0 ,3 V)

 Stromaufnahme
 5 V / 2,2 A; 3,3 V / 3,4 A

Betriebsbedingungen 0 .. 50° C bei 8 .. 80% relativer Feuchte, nicht kondensierend

Größe PCI Long-Card, 312,00 mm × 121,92 mm

Gewicht 480 g

Anschlüsse 1 x 64bit, 3.3 V/5 V PCI Eckverbinder

2 × RJ45 Buchse 8-Pin für redundanten Anschluß

Streaming Video Card SVC-2

scaler über Skaler-Algorithmus im FPGA für 1:1 oder Herunterskalierung

Digitaler Netzwerkträger Ethernet 10/100/1000Mbps

Kompressionsalgorythmus MPEG-2 ISO 13818 (MP@ML 4:2:0)

MPEG-4 part 2 ISO 14496-2 (ASP@L5)

Visiowave

Videoformate PAL, NTSC

Bitrate 1 - 4 Streams pro Karte, Stream-Auflösung bis zu 4CIF oder D1:

MPEG-2: bis zu 15Mbps pro Stream MPEG-4 Part 2: bis zu 8Mbps pro Stream

Unterstützte Encoder MPEG-2: iMPath, NKF

MPEG-4 part 2: Acti, Axis, Cieffe, Coe, Coretec, Cornet, Hisome, Mavix, NKF,

Teleste, Vbrick, Verint, VideoBridge

Visiowave: VisioWave

Netzwerk Transmission Protokoll UDP

RTP / RTCP and RTSP

Connection Protokolle IGMP v3

Farben Internal Data Path YUV 4:2:2 (16 bit tief)
Bus PCI bus, 32bit / 33 MHz, 64bit / 66 MHz

 Stromversorgung
 5 V ($\pm 2\%$); 3,3 V (± 0 ,3 V)

 Stromaufnahme
 5 V / 2,7 A; 3,3 V / 3,9 A

Betriebsbedingungen 0 .. 50° C bei 8 .. 80% relativer Feuchte, nicht kondensierend

Größe PCI Long-Card, 312,00 mm × 121,92 mm

Gewicht 500 g

Anschlüsse 1 x 64bit, 3.3 V/5 V PCI Eckverbinder

2 × RJ45 Buchse 8-Pin für redundanten Anschluß

Tabelle 7-8

Quad Analog Video Card

Video-Decoder4 x SAA7118EDe-InterlacerMedian-Filter-FPGA

scaler über Skaler-Algorithmus im FPGA für 1:1 oder Herunterskalierung

CPU-/Frame-Memory 64MB SDRAM

Eingabe Format CVBS

PAL B, D G, H, I, N NTSC M, N, 4.43

SECAM

Farben Internal Data Path YUV 4:2:2 (16 bit tief)
Videostandard ITU-R601 and ITU-R656 kompatibel
Bus PCI bus, 32bit / 33 MHz, 64bit / 66 MHz

Spannungsversorgung 5 V ($\pm 2\%$); 3,3 V ($\pm 0,3$ V); 12 V ($\pm 10\%$); -12 V ($\pm 10\%$)

Stromaufnahme 5 V / 0.8 A; 3.3 V / 2.5 A

Betriebsbedingungen 0 .. 50° C bei 8 .. 80% relativer Feuchte, nicht kondensierend

Größe PCI Long-Card, 312,00 mm × 121,92 mm

Gewicht 425 q

Anschlüsse 1 × 64bit, 3.3 V/5 V PCI Eckverbinder

4 × BNC Buchse

Quad SDI Video Card

Farhen

Scaler 4 x Silicon Optix sxZX1 für 1:1 oder Herunterskalierung

CPU-/Frame-Memory 64MB SDRAM

Eingabe Format NTSC 4:2:2 Component 13.5MHz Y Sampling

PAL 4:2:2 Component 13.5MHz Y Sampling Internal Data Path YUV 4:2:2 (16 bit tief)

Videostandard SMPTE 259M-C (270Mbps, 4:2:2) kompatibel Bus PCI bus, 32bit / 33 MHz, 64bit / 66 MHz

Spannungsversorgung 5 V ($\pm 2\%$); 3,3 V ($\pm 0,3$ V); 12 V ($\pm 10\%$); -12 V ($\pm 10\%$)

Stromaufnahme 5 V / 2.8 A; 3.3 V / 3.5 A

Betriebsbedingungen 0 .. 50° C bei 8 .. 80% relativer Feuchte, nicht kondensierend

Größe PCI Long-Card, 312,00 mm × 121,92 mm **Anschlüsse** 1 x 64bit, 3.3 V/5 V PCI Eckverbinder

4 x BNC, 1 x RJ45 Buchse 10-Pins (nicht verwendet)

Tabelle 7-10

Dual DVI Input Card

A/D Wandler 2 x Analog Devices AD9888

scaler über Skaler-Algorithmus im FPGA für 1:1 oder Herunterskalierung

CPU-/Frame-Memory 64MB SDRAM

Input Dualer Eingabe-Modus (bis zu HDTV 1920×1080@60 Hz / Eingang):

analoge Eingabe: Pixelfrequenz bis zu 170 MHz / Eingang

digitale Eingabe: Pixelfrequenz bis zu ca. 288 MHz / Eingang (abhängig

vom Signal)

Single Eingabe-Modus (bis zu 2048×2048@60 Hz):

analoge Eingabe: Pixelfrequenz bis zu 340 MHz digital Eingabe: Pixelfrequenz bis zu 330 MHz

Hsync+Vsync, Csync, Sync-on-Green

Sync-Pegel 1V - 5V / TTL

Farben 15 bpp / 32K, 16 bpp / 64K, 24 bpp / 16M

Eingabe Formate SDTV analog

Composite, S-video HDTV analog und digital YPrPb, YCrCb, RGB RGB analog und digital

PCI bus, 32bit / 33 MHz, 64bit / 66 MHz

Spannungsversorgung 5 V ($\pm 2\%$), 3.3 V (± 0.3 V), 12 V ($\pm 10\%$), -12 V ($\pm 10\%$)

Stromaufnahme 5 V / 2.8 A; 3.3 V / 3.5 A; -12 V / 100 mA

Betriebsbedingungen 0 .. 50° C bei 8 .. 80% relativer Feuchte, nicht kondensierend

Größe PCI Long-Card, 312,00 mm × 121,92 mm

Gewicht 208 g

Anschlüsse 1 x 64bit, 3.3 V/5 V PCI Eckverbinder

1 × DVI-I Dual-Link Stecker

1 × DVI-I Stecker

Dual RGB Input Card

| A/D Wandler | 2 x Analog Devices AD9888 | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Scaler | über Skaler-Algorithmus im FPGA | | | | | | | | | |
| CPU-/Frame-Memory | 64MB SDRAM | | | | | | | | | |
| Input | bis SXGA 1280×1024@75 Hz / Eingabe: Pixelfrequenz 20 MHz – 135 MHz / Eingabe Zeilenfrequenz 15 kHz – 115 kHz / Eingabe | | | | | | | | | |
| | Hsync+Vsync, Csync, Sync-on-Green | | | | | | | | | |
| | Sync-Pegel 1V - 5V / TTL | | | | | | | | | |
| Farben | 15 bpp / 32K, 16 bpp / 64K, 24 bpp / 16M | | | | | | | | | |
| Interne Bildwiederholrate | | | | | | | | | | |
| Eingangs-Timing: | Maximiale Bildwiederholrate bei interner Farbtiefe von 16 bpp oder 24 bpp | | | | | | | | | |
| | Dualer Eingabe-Modus: (auch andere Kombinationen möglich, wenn Pixel- und Zeilenfrequenz berücksichtigt werden) | | | | | | | | | |
| 1280x1024@60Hz | (| | | | | | | | | |
| and textmode@70Hz | 2 × 30Hz bei 16 bpp 2 × 20Hz bei 24 bpp | | | | | | | | | |
| 2 × 1280x1024@60Hz | 2 × 30Hz bei 16 bpp 2 × 20Hz bei 24 bpp | | | | | | | | | |
| 2 × 1280x1024@75Hz | 2 × 37Hz bei 16 bpp 2 × 25Hz bei 24 bpp | | | | | | | | | |
| Bus | PCI bus, 32bit / 33 MHz, 64bit / 66 MHz | | | | | | | | | |
| Versorgungsspannung | 5 V (±2%); 3,3 V (±0.3 V); -12 V (±10%) | | | | | | | | | |
| Stromaufnahme | 5 V / 1,5 A; 3,3 V / 1,6 A; -12 V / 100 mA | | | | | | | | | |
| Betriebsbedingungen | 0 50° C bei 8 80% relativer Feuchte, nicht kondensierend | | | | | | | | | |
| Größe | PCI Long-Card, 312,00 mm x 121,92 mm | | | | | | | | | |
| Gewicht | 425 g | | | | | | | | | |
| Stecker | 1 x 64 bit, 3,3/5 V PCI Eckverbinder 2 x 15-pin SubMinD HD Buchsen, VGA kompatibel | | | | | | | | | |
| | Taballa 7-12 | | | | | | | | | |

Tabelle 7-12

Presets der Dual RGB Input Card und Dual DVI Input Card

Default Presets (Datei: /opt/MMT2686/etc/xvideo/preset.prs).

Prestes mit PRESET_TYPE=2 bezeichnen ihre Verwendung für die Dual RGB INPUT CARD, mit PRESET_TYPE=3 ihre Verwendung für die Dual DVI INPUT CARD. FRAME_REDUCTION hat für jedes Preset mit PRESET_TYPE=2 den Wert 6 und für jedes Preset mit PRESET_TYPE=3 den Wert 128.

Der Wert H_POS enthält "Hor Sync Time" + "H Back Porc" + "H Left Border".

| | PLL_DIVIDER | H_SIZE | V_T0T | V_SIZE | V_PERIOD | V_P0S | H_POS | H_POL | V_P0L | SYNC_MODE | ADC_PHASE |
|----------------|-------------|--------|-------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| [640x350@70Hz] | 800 | 640 | 449 | 350 | 14285 | 60 | 137 | 1 | 1 | | 16 |
| [640x350@85Hz] | 832 | 640 | 445 | 350 | 11764 | 63 | 160 | 0 | 1 | | 16 |
| [640x400@70Hz] | 800 | 640 | 450 | 400 | 14285 | 35 | 137 | 1 | 1 | | 16 |
| [640x400@85Hz] | 832 | 640 | 445 | 400 | 11764 | 44 | 160 | 1 | 0 | | 16 |
| [640x480@60Hz] | 800 | 640 | 525 | 480 | 16666 | 35 | 144 | 1 | 1 | | 24 |
| [640x480@72Hz] | 832 | 640 | 520 | 480 | 13888 | 31 | 168 | 1 | 1 | | 24 |
| [640x480@75Hz] | 840 | 640 | 500 | 480 | 13333 | 19 | 184 | 1 | 1 | | 8 |
| [640x480@85Hz] | 832 | 640 | 509 | 480 | 11764 | 28 | 136 | 1 | 1 | | 24 |
| [720x400@70Hz] | 900 | 720 | 449 | 400 | 14285 | 36 | 154 | 1 | 0 | | 16 |

| | PLL_DIVIDER | H_SIZE | V_T0T | v_size | V_PERIOD | V_P0S | H_POS | Н_РОІ | v_Pol | SYNC_MODE | ADC_PHASE |
|------------------|-------------|--------|-------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| [720x400@85Hz] | 936 | 720 | 446 | 400 | 11764 | 45 | 180 | 1 | 0 | | 16 |
| [800x600@56Hz] | 1024 | 800 | 625 | 600 | 17857 | 24 | 200 | 0 | 0 | | 24 |
| [800x600@60Hz] | 1056 | 800 | 628 | 600 | 16666 | 27 | 216 | 0 | 0 | | 16 |
| [800x600@72Hz] | 1040 | 800 | 666 | 600 | 13888 | 29 | 184 | 0 | 0 | | 12 |
| [800x600@75Hz] | 1056 | 800 | 625 | 600 | 13333 | 24 | 240 | 0 | 0 | | 16 |
| [800x600@85Hz] | 1048 | 800 | 631 | 600 | 11764 | 30 | 216 | 0 | 0 | | 16 |
| [1024x768@43Hz] | 1264 | 1024 | 817 | 768 | 23256 | 24 | 232 | 0 | 0 | | 16 |
| [1024x768@60Hz] | 1344 | 1024 | 806 | 768 | 16666 | 35 | 296 | 1 | 1 | | 8 |
| [1024x768@70Hz] | 1328 | 1024 | 806 | 768 | 14285 | 35 | 280 | 1 | 1 | | 8 |
| [1024x768@75Hz] | 1312 | 1024 | 800 | 768 | 13333 | 31 | 272 | 0 | 0 | | 8 |
| [1024x768@85Hz] | 1376 | 1024 | 808 | 768 | 11764 | 39 | 304 | 0 | 0 | | |
| [1152x864@60Hz] | 1520 | 1152 | 895 | 864 | 16666 | 31 | 282 | 1 | 0 | | 1 |
| [1152x864@70Hz] | 1536 | 1152 | 900 | 864 | 14286 | 36 | 287 | 1 | 0 | | 3 |
| [1152x864@75Hz] | 1600 | 1152 | 900 | 864 | 13333 | 35 | 384 | 0 | 0 | | 22 |
| [1152x864@85Hz] | 1552 | 1152 | 907 | 864 | 11765 | 43 | 297 | 1 | 0 | | 6 |
| [1152x900@66Hz] | 1504 | 1152 | 937 | 900 | 15152 | 31 | 311 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| [1152x900@76Hz] | 1464 | 1152 | 943 | 900 | 13158 | 33 | 278 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| [1280x768@60Hz] | 1712 | 1280 | 994 | 768 | 16670 | 129 | 327 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [1280x768@75Hz] | 1712 | 1280 | 802 | 768 | 13333 | 34 | 324 | 1 | 0 | | 22 |
| [1280x768@85Hz] | 1728 | 1280 | 807 | 768 | 11765 | 39 | 328 | 1 | 0 | | 15 |
| [1280x800@60Hz] | 1712 | 1280 | 994 | 800 | 16670 | 113 | 327 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [1280x900@70Hz] | 1800 | 1280 | 1000 | 960 | 14286 | 40 | 408 | 0 | 0 | | |
| [1280x960@60Hz] | 1800 | 1280 | 1000 | 960 | 16666 | 39 | 424 | 0 | 0 | | 22 |
| [1280x960@70Hz] | 1728 | 1280 | 999 | 960 | 14286 | 39 | 329 | 1 | 0 | | 5 |
| [1280x960@75Hz] | 1686 | 1280 | 1000 | 960 | 13333 | 39 | 386 | 0 | 0 | | |
| [1280x960@85Hz] | 1728 | 1280 | 1011 | 960 | 11764 | 50 | 384 | 0 | 0 | | |
| [1280x1024@60Hz] | 1688 | 1280 | 1066 | 1024 | 16666 | 41 | 360 | 0 | 0 | | 22 |
| [1280x1024@70Hz] | 1728 | 1280 | 1066 | 1024 | 14286 | 42 | 326 | 1 | 0 | | 26 |
| [1280x1024@75Hz] | 1688 | 1280 | 1066 | 1024 | 13333 | 31 | 392 | 0 | 0 | | 8 |
| [1280x1024@85Hz] | 1728 | 1280 | 1072 | 1024 | 11764 | 47 | 384 | 0 | 0 | | 10 |
| [1400x1050@60Hz] | 1875 | 1400 | 1087 | 1050 | 16630 | 36 | 391 | 0 | 0 | | 4 |
| [1400x1050@70Hz] | 1793 | 1400 | 1067 | 1050 | 14286 | 17 | 359 | 1 | 1 | | 8 |
| [1600x1200@60Hz] | 2160 | 1600 | 1250 | 1200 | 16666 | 49 | 496 | 0 | 0 | | |
| [1600x1200@65Hz] | 2160 | 1600 | 1250 | 1200 | 15384 | 49 | 496 | 0 | 0 | | |
| [1600x1200@70Hz] | 2160 | 1600 | 1250 | 1200 | 14285 | 49 | 496 | 0 | 0 | | |
| [1600x1200@75Hz] | 2160 | 1600 | 1250 | 1200 | 13333 | 49 | 496 | 0 | 0 | | |
| [1600x1200@85Hz] | 2160 | 1600 | 1250 | 1200 | 11764 | 49 | 496 | 0 | 0 | | |
| [1680x1050@60Hz] | 2272 | 1680 | 1304 | 1050 | 16666 | 148 | 479 | 0 | 0 | | |

| | PLL_DIVIDER | H_SIZE | V_T0T | V_SIZE | V_PERIOD | V_P0S | H_POS | H_POL | V_POL | SYNC_MODE | ADC_PHASE |
|------------------|-------------|--------|-------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| [1792x1344@60Hz] | 2448 | 1792 | 1394 | 1344 | 16666 | 49 | 528 | 1 | 0 | | |
| [1792x1344@75Hz] | 2456 | 1792 | 1417 | 1344 | 13333 | 72 | 568 | 1 | 0 | | |
| [1792x1344@85Hz] | 2464 | 1792 | 1411 | 1344 | 11765 | 67 | 462 | 1 | 0 | | 2 |
| [1800x1440@60Hz] | 2456 | 1800 | 1490 | 1440 | 16666 | 50 | 474 | 1 | 0 | | 15 |
| [1800x1440@70Hz] | 2472 | 1800 | 1499 | 1440 | 14286 | 59 | 471 | 1 | 0 | | 15 |
| [1800x1440@75Hz] | 2472 | 1800 | 1503 | 1440 | 13333 | 63 | 466 | 1 | 0 | | 15 |
| [1856x1392@60Hz] | 2528 | 1856 | 1439 | 1392 | 16666 | 47 | 522 | 1 | 0 | | 4 |
| [1856x1392@72Hz] | 2544 | 1856 | 1450 | 1392 | 13888 | 58 | 478 | 1 | 0 | | 15 |
| [1856x1392@75Hz] | 2560 | 1856 | 1500 | 1392 | 13333 | 107 | 576 | 1 | 0 | | |
| [1920x1080@60Hz] | 2576 | 1920 | 1118 | 1080 | 16666 | 38 | 494 | 1 | 0 | | 11 |
| [1920x1080@75Hz] | 2608 | 1920 | 1128 | 1080 | 13333 | 48 | 498 | 1 | 0 | | 6 |
| [1920x1200@60Hz] | 2592 | 1920 | 1242 | 1200 | 16666 | 42 | 496 | 1 | 0 | | 9 |
| [1920x1200@75Hz] | 2624 | 1920 | 1253 | 1200 | 13333 | 53 | 499 | 1 | 0 | | 6 |
| [1920x1200@85Hz] | 2640 | 1920 | 1260 | 1200 | 11765 | 60 | 497 | 1 | 0 | | 1 |
| [1920x1440@60Hz] | 2600 | 1920 | 1500 | 1440 | 16666 | 59 | 552 | 1 | 0 | | |
| [1920x1440@75Hz] | 2640 | 1920 | 1500 | 1440 | 13333 | 60 | 502 | 1 | 0 | | 1 |
| [2048x1536@45Hz] | 2804 | 2048 | 1600 | 1536 | 22222 | 63 | 600 | 1 | 1 | | |
| [2048x1536@60Hz] | 2800 | 2048 | 1589 | 1536 | 16680 | 53 | 534 | 1 | 0 | | 8 |
| [2048x1536@66Hz] | 2816 | 2048 | 1595 | 1536 | 15152 | 59 | 534 | 1 | 0 | | 6 |
| [2048x2048@45Hz] | 2804 | 2048 | 2114 | 2046 | 22222 | 59 | 709 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | Tah | elle 7-13 |

Tabelle 7-13


Presets für Component-Formate YUV mit der Dual DVI INPUT CARD:

| | PLL_DIVIDER | H_SIZE | V_T0T | V_SIZE | V_PERIOD | V_P0S | H_POS | H_POL | V_P0L | SYNC_MODE | ADC_PHASE | SOG_LEVEL | HV_LEVEL |
|-----------------|-------------|--------|-------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|
| [720x480@30i] | 864 | 720 | 525 | 480 | 33350 | 35 | 145 | 0 | 1 | 1 | 25 | 15 | 127 |
| [720x480@60p] | 880 | 720 | 525 | 480 | 16670 | 37 | 142 | 0 | 1 | 1 | 22 | 15 | 127 |
| [720x576@25i] | 872 | 720 | 625 | 576 | 39990 | 41 | 156 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 127 |
| [720x576@50p] | 896 | 720 | 625 | 576 | 19990 | 43 | 156 | 0 | 1 | 1 | 22 | 15 | 127 |
| [1280x720@50p] | 1984 | 1280 | 750 | 720 | 19980 | 22 | 264 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | 127 |
| [1280x720@60p] | 1704 | 1280 | 750 | 720 | 16670 | 22 | 292 | 0 | 1 | 1 | 22 | 15 | 127 |
| [1920x1080@25i] | 2664 | 1920 | 1125 | 1080 | 39980 | 34 | 204 | 0 | 1 | 1 | 22 | 15 | 127 |
| [1920x1080@30i] | 2240 | 1920 | 1125 | 1080 | 33350 | 36 | 217 | 0 | 1 | 1 | 22 | 15 | 127 |

7.2 Schnittstellen

Gesehen von außerhalb TransForm A.


UGX Graphic Card, digitaler und analoger Ausgang



| 46 | GND (shield, return for +5V, Hsync and Vsync) | 45 | 0 - Data1+ | 16 | 0 - Data0+ | 15 | GND |
|----|---|----|------------------------|----|------------|----|---------------|
| 47 | 0 - green | 44 | 0 - Data1- | 17 | 0 - Data0- | 14 | 0 - red |
| 48 | | 43 | 0 - Clock+ | 18 | 0 - Data2+ | 13 | 0 - blue |
| 49 | GND | 42 | 0 - Clock- | 19 | 0 - Data2- | 12 | GND |
| 50 | 0 - Hsync | 41 | | 20 | | 11 | 0 - +5V Power |
| 51 | 0 - Vsync | 40 | 0 - Hot Plug detect | 21 | | 10 | 0 - DDC clock |
| 52 | GND | 39 | 0 - LED PGA | 22 | | 9 | 0 - DDC data |
| 53 | | 38 | Scaler detect | 23 | Int Scaler | 8 | GND |
| 54 | GND | 37 | 1 - LED PGA | 24 | | 7 | 1 - DDC data |
| 55 | 1 - Vsync | 36 | 1 - Hot Plug detect | 25 | | 6 | 1 - DDC clock |
| 56 | 1 - Hsync | 35 | | 26 | | 5 | 1 - +5V Power |
| 57 | GND | 34 | 1 - Clock- | 27 | 1 - Data2- | 4 | GND |
| 58 | | 33 | 1 - Clock+ | 28 | 1 - Data2+ | 3 | 1 - blue |
| 59 | 1 - green | 32 | 1 - Data1- | 29 | 1 - Data0- | 2 | 1 - red |
| 60 | GND | 31 | 1 - Data1+ | 30 | 1 - Data0+ | 1 | GND |

Abbildung 7-1 Dual-DVI Stecker digitale/analoge Ausgabe


Dual-DVI auf 2xDVI-D AdapterKabel



| 17 | Data0- | 9 | Data1- | 1 | Data2- |
|----|--------------|----|-------------------------|---|--------------|
| 18 | Data0+ | 10 | Data1+ | 2 | Data2+ |
| 19 | Data0 Shield | 11 | Data1 Shield | 3 | Data2 Shield |
| 20 | | 12 | | 4 | |
| 21 | | 13 | | 5 | |
| 22 | Clock Shield | 14 | +5V Power | 6 | DDC Clock |
| 23 | Clock+ | 15 | Ground (return for +5V) | 7 | DDC Data |
| 24 | Clock- | 16 | Hot Plug Detect | 8 | |
| | | C5 | | | |

Abbildung 7-2 DVI-D Stecker


Dual-DVI auf 2xCRT Adapterkabel



| 1 | red | 6 | red GND | 11 | |
|---|-------|----|-----------|----|-----------|
| 2 | green | 7 | green GND | 12 | DDC data |
| 3 | blue | 8 | blue GND | 13 | Hsync |
| 4 | | 9 | +5V Power | 14 | Vsync |
| 5 | GND | 10 | GND | 15 | DDC clock |

Abbildung 7-3 CRT Stecker


OmniScaler digitaler Eingang



| 46 | GND (shield, return for +5V) | 45 | 1 - Data1+ | 16 | 1 - Data0+ | 15 | GND |
|----|------------------------------|----|---------------------|----|------------|----|---------------|
| 47 | | 44 | 1 - Data1- | 17 | 1 - Data0- | 14 | |
| 48 | | 43 | 1 - Clock+ | 18 | 1 - Data2+ | 13 | |
| 49 | GND | 42 | 1 - Clock- | 19 | 1 - Data2- | 12 | GND |
| 50 | | 41 | | 20 | | 11 | |
| 51 | | 40 | 1 - Hot Plug detect | 21 | | 10 | 1 - DDC clock |
| 52 | GND | 39 | 1 - LED PGA | 22 | | 9 | 1 - DDC data |
| 53 | | 38 | Scaler detect | 23 | Int Scaler | 8 | GND |
| 54 | GND | 37 | 0 - LED PGA | 24 | | 7 | 0 - DDC data |
| 55 | | 36 | 0 - Hot Plug detect | 25 | | 6 | 0 - DDC clock |
| 56 | | 35 | | 26 | | 5 | |
| 57 | GND | 34 | 0 - Clock- | 27 | 0 - Data2- | 4 | GND |
| 58 | | 33 | 0 - Clock+ | 28 | 0 - Data2+ | 3 | |
| 59 | | 32 | 0 - Data1- | 29 | 0 - Data0- | 2 | |
| 60 | GND | 31 | 0 - Data1+ | 30 | 0 - Data0+ | 1 | GND |

Abbildung 7-4 Dual-DVI Stecker digitaler Eingang


OmniScaler digitale Ausgabe



| 46 | GND (shield, return for +5V, Hsync and Vsync) | 45 | 0 - Data1+ | 16 | 0 - Data0+ | 15 | GND |
|----|---|----|---------------------|----|------------|----|---------------|
| 47 | | 44 | 0 - Data1- | 17 | 0 - Data0- | 14 | |
| 48 | | 43 | 0 - Clock+ | 18 | 0 - Data2+ | 13 | |
| 49 | GND | 42 | 0 - Clock- | 19 | 0 - Data2- | 12 | GND |
| 50 | | 41 | | 20 | | 11 | 0 - +5V Power |
| 51 | | 40 | 0 - Hot Plug detect | 21 | | 10 | 0 - DDC clock |
| 52 | GND | 39 | 0 - LED PGA | 22 | | 9 | 0 - DDC data |
| 53 | | 38 | Scaler detect | 23 | Int Scaler | 8 | GND |
| 54 | GND | 37 | 1 - LED PGA | 24 | | 7 | 1 - DDC data |
| 55 | | 36 | 1 - Hot Plug detect | 25 | | 6 | 1 - DDC clock |
| 56 | | 35 | | 26 | | 5 | 1 - +5V Power |
| 57 | GND | 34 | 1 - Clock- | 27 | 1 - Data2- | 4 | GND |
| 58 | | 33 | 1 - Clock+ | 28 | 1 - Data2+ | 3 | |
| 59 | | 32 | 1 - Data1- | 29 | 1 - Data0- | 2 | |
| 60 | GND | 31 | 1 - Data1+ | 30 | 1 - Data0+ | 1 | GND |

Abbildung 7-5 Dual-DVI Stecker digitale Ausgabe

Onboard-VGA-Adapter



| 1 | red | 6 | red GND | 11 | |
|---|-------|----|-----------|----|-------|
| 2 | green | 7 | green GND | 12 | |
| 3 | blue | 8 | blue GND | 13 | HSYNC |
| 4 | | 9 | | 14 | VSYNC |
| 5 | | 10 | sync GND | 15 | |

Abbildung 7-6

Streaming Video Card



| 1 | TD+ | 5 | |
|---|-----|---|-----|
| 2 | TD- | 6 | RD- |
| 3 | RD+ | 7 | |
| 4 | | 8 | |

Abbildung 7-7 RJ-45 Buchse, Streaming Video Card


Quad SDI Video Card oder Quad Analog Video Card



1 Signal2 Shield

Abbildung 7-8 BNC Stecker, Quad SDI Video Card oder Quad Analog Video Card

Dual DVI Input Card




| C2 C1 | Analog Green Analog Red | C5 | Analog Ground (analog R, G, & B return) | C4 C3 | Analog HSync Analog Blue |
|----------|----------------------------|----|--|----------|-----------------------------|
| 8 | Analog VSync | 16 | Hot Plug Detect | 24 | TMDS Clock- |
| 7 | DDC Data | 15 | Ground (return for +5V, Hsync, and Vsync) | 23 | TMDS Clock+ |
| 6 | DDC Clock | 14 | +5V | 22 | TMDS Clock Shield |
| 5 | TMDS Data4+ 1) | 13 | TMDS Data3+ 1) | 21 | TMDS Data5+ 1) |
| 4 | TMDS Data4- 1) | 12 | TMDS Data3- 1) | 20 | TMDS Data5- 1) |
| 3 | TMDS Data2, 4 shield | 11 | TMDS Data1, 3 shield | 19 | TMDS Data0, 5 shield |
| 2 | TMDS Data2+ | 10 | TMDS Data1+ | 18 | TMDS Data0+ |
| 1 | TMDS Data2- | 9 | TMDS Data1- | 17 | TMDS Data0- |

Abbildung 7-9 DVI-I Stecker

1) Dual-Link Pins 4, 5, 12, 13, 20, 21 nur angeschlossen bei In1

Dual RGB Input Card In



| 1 | red | 6 | red GND | 11 | |
|---|----------|----|-----------|----|----------|
| 2 | green | 7 | green GND | 12 | |
| 3 | blue | 8 | blue GND | 13 | H/C SYNC |
| 4 | | 9 | | 14 | VSYNC |
| 5 | sync GND | 10 | sync GND | 15 | |

Abbildung 7-10

PS/2 Tastatur und PS/2 Maus



| 1 | data | 4 | +5V |
|---|------|---|-------|
| 2 | | 5 | clock |
| 2 | GND | 6 | |

Abbildung 7-11 Pin-Belegung der Tastatur-Buchse bzw. Maus-Buchse

COM1

1

2

3

DCD

RxD

TxD

 DTR

GND




Abbildung 7-12 Pin-Belegung von COM1

Multiport I/O Karte

DCD

RxD

TxD

DTR

GND

1

2

3




Abbildung 7-13 Pin-Belegung serielle Buchse

Netzwerkkarten und Onboard-LAN-Adapter

Für die vollständige Schnittstellen-Spezifikation siehe IEEE802.3, Abschnitt 8.4, **Coaxial Cables and Electrical Parameters**.

RI





Abbildung 7-14 Pin-Belegung der RJ-45 Buchse

Verbindungskabel 20m (Tastaturverlängerung)



| Stecker 1 | verseilte Paare | Stecker 2 |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 1 und 14 | 1 |
| 2 | 2 und 15 | 2 |
| 3 | 3 und 16 | 3 |
| | USW. | |
| 13 | - | 13 |
| | usw. | |
| 23 | 23 und 10 | 23 |
| 24 | 24 und 11 | 24 |
| 25 | 25 und 12 | 25 |
| Schirm mit | | Schirm mit |
| Steckergehäuse verbunden | | Steckergehäuse verbunden |
| Ferrit | | Ferrit |

Abbildung 7-15

7.3 Bestellnummern

| Dokumentation | |
|-----------------------|---|
| DOC-3265-0 | Benutzerhandbuch TransForm A – X Terminal, deutsch |
| DOC-3265-2 | Benutzerhandbuch TransForm A – X Terminal, englisch CD-ROM Medium: TransForm A, documentation & supplement for X Terminal |
| OVT-2686-7 5976144 | Benutzerhandbuch Osiris |
| Hardware | |
| AGS-3328-2 | PROCESSOR, Pentium IV 3.4 GHz,19 Zoll, 6 PCI-Steckplätze, Standard |
| AGS-3328-3 | PROCESSOR, Pentium IV 3.4 GHz,19 Zoll, 6 PCI-Steckplätze, mit redundantem Netzteil |
| AGS-3389-0 | PROCESSOR, Pentium IV 3.6 GHz, 19 Zoll, 4 PCI-, 3 PCIe-Steckplätze, Standard |
| AGS-3389-1 | PROCESSOR, Pentium IV 3.6 GHz, 19 Zoll, 4 PCI-, 3 PCIe-Steckplätze, mit red. Netzteil |
| AGS-3389-2 | PROCESSOR, Core 2 Duo 2.13 GHz, 19 Zoll, 4 PCI-, 3 PCIe-Steckplätze, Standard |
| AGS-3389-3 | PROCESSOR, Core 2 Duo 2.13 GHz, 19 Zoll, 4 PCI-, 3 PCIe-Steckplätze, mit red. Netzteil |
| AGS-3390-2 | PROCESSOR Single Xeon Dual-Core, 19 Zoll, 6 PCI-Steckplätze, mit redundantem Netzteil |
| AGS-3359-0 | OmniBus A12, 19 Zoll, mit redundantem Netzteil |
| AGS-3320-0 | OmniBus A18, 19 Zoll, Standard, Lüfter hot-plug wechselbar |
| AGS-3320-1 | OmniBus A18, 19 Zoll, mit redundantem Netzteil, Lüfter hot-plug wechselbar |
| EOS-3193-1 | EXTENDER, 13 slots, 19 Zoll, mit redundantem Netzteil |
| DRV-3349-0 | Festplatte PATA im Wechselrahmen für AGS-3328; |
| | Bestelloptionen (bitte angeben): |
| X.11 | vorinstalliertes Betriebssystem (X Server) |
| english german | Sprache des Benutzerhandbuchs: englisch oder deutsch |
| DRV-3310-0 | RAID 1 Controller P-ATA, inklusive 2 Festplatten für AGS-3328, AGS-3389, AGS-3390 Bestelloptionen (bitte angeben): |
| X.11 | vorinstalliertes Betriebssystem (X Server) |
| english german | Sprache des Benutzerhandbuchs: englisch oder deutsch |
| DRV-3393-0 | Festplatte SATA im Wechselrahmen für AGS-3389, AGS-3390 Bestelloptionen (bitte angeben): |
| X.11 | vorinstalliertes Betriebssystem (X Server) |
| english german | Sprache des Benutzerhandbuchs: englisch oder deutsch |
| DRV-3394-0 | RAID 1 Controller SATA, inklusive 2 Festplatten für AGS-3389, AGS-3390 Bestelloptionen (bitte angeben): |
| X.11 | vorinstalliertes Betriebssystem (X Server) |
| english german | Sprache des Benutzerhandbuchs: englisch oder deutsch |
| DRV-3402-1 | RAID 5 Controller SATA, inklusive 3 Festplatten für AGS-3389, AGS-3390 Bestelloptionen (bitte angeben): |
| X.11 | vorinstalliertes Betriebssystem (X Server) |
| english german | Sprache des Benutzerhandbuchs: englisch oder deutsch |
| R9861443 | Solid-State-Drive SATA im Wechselrahmen für AGS-3389, AGS-3390 |
| | Bestelloptionen (bitte angeben): |
| X.11 | vorinstalliertes Betriebssystem (X Server) |
| english german | Sprache des Benutzerhandbuchs: englisch oder deutsch |
| DRV-3356-0 | DVD-ROM Laufwerk für Software Updates |
| AGX-3281-1 | UGX GRAPHIC CARD mit DVI-D Adapterkabel, digital |
| | AGX-3281-0: UGX GRAPHIC CARD für TRANSFORM A, Dual-DVI Stecker, 4 kanalig CBL-3242-0: Dual-DVI zu 2xDVI-D Adapterkabel |
| AGX-3281-2 | UGX GRAPHIC CARD mit CRT Adapterkabel, analog |
| | AGX-3281-0: UGX GRAPHIC CARD for TRANSFORM A, Dual-DVI Stecker, 4 kanalig |
| | CBL-3243-0: Dual-DVI zu 2xCRT Adapterkabel |
| AGX-3313-1 | OmniScaler mit Dual-DVI Kabel, digital |
| | AGX-3313-0: OMNISCALER, Dual-DVI Stecker, 2 kanalig |
| | CBL-3264-0: Dual-DVI zu Dual-DVI Kabel |

| R9842979 R9842978 R9832670 R9842986 R9842987 R9842985 NET-3283-0 NET-3283-3 NET-3395-0 NET-3395-2 E0S-3052-1 TAS-3232-0 | QUAD SDI VIDEO CARD STREAMING VIDEO CARD SVC-1 STREAMING VIDEO CARD SVC-2 QUAD ANALOG VIDEO CARD DUAL RGB INPUT CARD DUAL DVI INPUT CARD Ethernetkarte 10/100/1000 Mbps, PCI Ethernetkarte 10/100/1000 Mbps, PCI, Server für Redundanz Ethernetkarte 10/100/1000 Mbps, PCIe x1 Ethernetkarte 10/100/1000 Mbps, PCIe x1, Server Multiport-I/O Karte Maus, Logitech USB optisch mit PS/2 adapter, 2,5 m Kabel |
|---|---|
| WST-3336-0 WST-3336-1 | USB Tastatur, englisch USB Tastatur, deutsch |
| TAS-3401-0 | USB PC-Tastatur-/ USB Mausverlängerung mit 20 m RJ-45 Verlängerungskabel (CBL-3380-5) |
| TAS-3401-1 | USB PC-Tastatur-/ USB Mausverlängerung mit 50 m RJ-45 Verlängerungskabel (CBL-3380-6) |
| NET-2826-1 | Gigabit Ethernet Switch, 8 Ports |
| Ersatzteile | |
| MEM-3213-5 | Speicher 256MB DDR RAM-DIMM für AGS-3328 |
| MEM-3213-6 | Speicher 512MB DDR RAM-DIMM für Acc 3328 |
| MEM-3391-0 MEM-3391-1 | Speicher 512MB DDR2 RAM-DIMM für AGS-3389 Speicher 1GB DDR2 RAM-DIMM für AGS-3389 |
| R9842976 | Speicher 1GB DDR2 ECC FB DIMM für AGS-3390-2 |
| PSU-3284-0 | Ersatznetzteil für Processor AGS-3389-1/-3/AGS-3328-3/AGS-3390-2 oder Extender EOS-3193-1 |
| PCX-3363-9 | Ersatznetzteil für OmniBus A12 AGS-3359 |
| PCX-3321-0 | Ersatznetzteil für OmniBus A18 AGS-3335-1 |
| PCX-3342-0 | Ersatzlüfter für OmniBus A18 AGS-3335 |
| DRV-3349-9 | Ersatz-Festplatte PATA im Wechselrahmen ohne Betriebssystem für Processor Ags-3328 |
| DRV-3310-9 | Ersatz-Festplatte PATA für RAID 1 im Wechselrahmen ohne Betriebssystem für Processor AGS-3328 (oder AGS-3389 / AGS-3390) |
| DRV-3393-9 | Ersatz-Festplatte SATA im Wechselrahmen ohne Betriebssystem für Processor AGS-3389 / AGS-3390 |
| DRV-3394-9 | Ersatz-Festplatte SATA für RAID 1 im Wechselrahmen ohne Betriebssystem für Processor AGS-3389 / AGS-3390 |
| DRV-3402-9 | Ersatz-Festplatte SATA für RAID 5 im Wechselrahmen ohne Betriebssystem für Processor AGS-3389 / AGS-3390 |
| EOS-3104-0 | Luftfilter für Processor |
| EOS-3104-1 | Luftfilter für OmniBus A12 und Extender |
| PCX-3225-0 | Luftfilter für OmniBus A18 |
| Kabel und Adapter | |
| | Grafikdaten: |
| CBL-3206-0 | DVI-D <-> DVI-D, max. UXGA, 2 m |
| CBL-3206-2 CBL-3206-3 | DVI-D <-> DVI-D, max. UXGA, 5 m DVI-D <-> DVI-D, max. SXGA+, 10 m |
| CBL-3206-4 | DVI-D <-> DVI-D, max. SXGA+, 10 m |
| R9842989 | DVI-D -> DVI-D optisch, max. UXGA, 10 m |
| R9842990 | DVI-D -> DVI-D optisch, max. UXGA, 20 m |
| R9842991 R9842992 | DVI-D -> DVI-D optisch, max. UXGA, 50 m DVI-D -> DVI-D optisch, max. UXGA, 100 m |
| CBL-3242-0 | Dual-DVI -> 2xDVI-D Adapterkabel |
| CBL-3243-0 | Dual-DVI -> 2xCRT Adapterkabel |
| CBL-3264-0 | Dual-DVI <-> Dual-DVI Kabel, 0,5 m |
| CBL-3264-1 | Dual-DVI <-> Dual-DVI Kabel, 1,5 m |
| | |

DVI-D -> MDR26 Adapter, 0,2 m

CBL-3205-0

| OVT-2686-1 CD-ROM Medium: TransForm A, system disk OVT-2686-7 CD-ROM Medium: TransForm A, documentation & supplement for X Terminal TransForm A Grund-Lizenz für Prozessor-Konfiguration UC-3291-0 TransForm A Grund-Lizenz für OmniBus-Konfiguration und Verteilte X Server-Konfiguration Treiber-Lizenz pro Grafikkanal der UGX Graphic Card | R9842821 R9842822 R9842823 R9842824 CBL-3190 R9842825 R9842826 CBL-3380-2 | 3×RCA -> DVI-A analoges Videokabel, 3 m, für die Dual DVI Input Card 3×RCA -> DVI-A analoges Videokabel, 7,5 m, für die Dual DVI Input Card 3×RCA -> DVI-A analoges Videokabel, 15 m, für die Dual DVI Input Card 3×RCA -> DVI-A analoges Videokabel, 30 m, für die Dual DVI Input Card HD15 -> DVI-A Adapter, für die Dual DVI Input Card 5×BNC -> DVI-A Adapterkabel, 0,75 m, für die Dual DVI Input Card HDMI -> DVI-D Adapter, für die Dual DVI Input Card Kabel für die Remote-Power Synchronization |
|--|--|---|
| OVT-2686-7 CD-ROM Medium: TRANSFORM A, documentation & supplement for X Terminal TRANSFORM A Grund-Lizenz für Prozessor-Konfiguration TRANSFORM A Grund-Lizenz für OmniBus-Konfiguration und Verteilte X Server-Konfiguration | Software | |
| | OVT-2686-7 EOS-3070-5 LIC-3291-0 | CD-ROM Medium: Transform A, documentation & supplement for X Terminal Transform A Grund-Lizenz für Prozessor-Konfiguration Transform A Grund-Lizenz für OmniBus-Konfiguration und Verteilte X Server-Konfiguration |

8 Hinweise zur Störungsbehebung

In diesem Kapitel finden Sie Hinweise zur Störungsbehebung, falls TRANSFORM A nicht ordnungsgemäß bootet, und Informationen zur Kontaktaufnahme mit dem Technischen Support von Barco.

8.1 TransForm A bootet nicht

Wenn Transform A nicht ordnungsgemäß bootet, ist es wichtig festzustellen, an welcher Stelle im Boot-Vorgang ein Fehler auftaucht. Im folgenden ist die Bildschirmausgabe während des Bootens wiedergegeben, um Ihnen das Auffinden der Abbruchstelle zu erleichtern.

Auf dem ersten Bildschirm (**Board 1/Port 0**, siehe Abschnitt 3.2.5 Grafikkarten):

```
M3 PCI 128b
DDCinfo: Native DFC resolution is 1024x768@68Hz
ARGUS AGX-3000
VGA BIOS-3000-04
                      06.08.02
                                   COPYRIGHT © 2002 BARCO Control Rooms
PCX-3000[0] -> MIPS RAM Base: $F000000 -> Number of VGAs: 0
PCX-3000[1] -> MIPS RAM Base: $E600000 -> Number of VGAs: 6 (PGA inside)
Total amount of VGAs: 6
Scan system for AGX-3000
Dev BP Bus Slot
=== == ====
  0 1 3 0 init... BAs: $1C000008/$0000B401/$48640000 done PGA
    1 3 1 init... BAs: $20000008/$0000B401/$48644000 done
1 8 0 init... BAs: $20000008/$0000B401/$48720000 done
1 8 1 init... BAs: $30000008/$0000B401/$48724000 done
  1 1 3
    1 11 0 init... BAs: $38000008/$0000B401/$48C40000 done
              1 init... BAs: $3C000008/$0000B401/$48C44000 done
```

Der gewöhnliche PC-Selbsttest-Bericht läuft ab.

Die anderen Bildschirme zeigen ihre Steckplatz- und Port-Nummer an, z. B.:

```
M3 PCI 128b

ARGUS AGX-3000

VGA BIOS-3000-04 06.08.02 COPYRIGHT © 2002 BARCO Control Rooms

Dev: 1, BP: 1, PCI Bus: 3, Slot: 1 BAs: $20000008/$0000B401/$48644000

DDCinfo: Native DFP resolution is 1024x768@68Hz
```

| Fehler | Ursache/Behebung |
|--|---|
| Boot-Vorgang wird abgebrochen während Dev BP Bus Slot === == ==== 0 1 3 0 init BAs: \$10000008 \$\footnote{\sigma} /\$0000B401/\$48640000 done PGA 1 1 3 1 init BAs: \$20000008 \$\footnote{\sigma} /\$0000B401/\$48644000 done angezeigt wird. | Vermutlich liegt ein Problem mit den Grafikkarten vor. Beauftragen Sie eine autorisierte Person damit, sich zu vergewissern, dass alle Karten richtig eingesetzt sind. Wenn der Fehler bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an Barco! |
| Boot-Vorgang wird abgebrochen, CMOS checksum error wird angezeigt. | Die Batterie ist leer. Beauftragen Sie eine autorisierte Person damit sie sie gegen eine frische auszutauschen. |
| Boot-Vorgang wird abgebrochen, This PC has no hard disk or hard disk is unreadable. SYSTEM HALTED wird angezeigt. | Wenden Sie sich bitte an Barco! |
| Boot-Vorgang wird abgebrochen Unable to read system configuration Press <f1> to resume or <f2> for setup. wird angezeigt.</f2></f1> | Bei manchen Prozessor-Konfigurationen mit dem PROCESSOR AGS-3390 hat das BIOS Schwierigkeiten während der BIOS-Initialisierung Systemressourcen zu allokieren. Normalerweise hat das keinen Einfluß auf den normalen System-Betrieb. Drücken Sie <f1> oder deaktivieren Sie die Option "Halt on all errors" im BIOS-Setup.</f1> |

Tabelle 8-1

8.2 TransForm A bootet nicht von der CD

Prüfen Sie, ob das Booten von CD im Hauptplatinen Bios-Setup ermöglicht ist. CD muss eine höhere Boot Hierarchie haben als die Festplatte.

8.3 Hot Line

Zögern Sie nicht, bei Fragen unseren Rat einzuholen!

Barco N.V. - Europa

President Kennedypark 35, B-8500 Kortrijk Phone: +32-56-36 82 82, Fax: +32-56-368-251

E-mail: support.controlrooms@barco.com, Web: www.barcocontrolrooms.com

9 Index

| 1×2 XGA settings6-23 | Custom Configuration Sieh | <i>e</i> benutzerdetinierte |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| AFT – Adapter Fehler Toleranz6-16 | Konfiguration | |
| akustisches Signal4-10 | CVBS | |
| Ändern eines Benutzerpassworts3-52 | CVS | 3-22 |
| Anpassen der Presets4-35 | DDC | 4-32, 6-9 |
| Anzeigen von Video und RGB4-12 | 1×2 XGA | 6-23 |
| Arbeitspartition6-2 | DDC Dienstprogramm | 4-65 |
| Atlas – Remote-Control Client4-53, 4-58 | ddcinfo | 4-65 |
| Auflösung – Videofenster4-17 | Depth Resolution | <i>Siehe</i> Farbtiefe |
| Ausschalten3-48 | Dienstprogramm | 4-65 |
| Autorisierungsmechanismus4-8 | Boot Loader | 4-65 |
| Backend-Skalierung4-12 | DDC | 4-65 |
| Backup-Partition2-2 | eosinfo | 4-69 |
| Backup-Vorgang4-67 | eosxs | 4-67 |
| Benutzer Accounts - Konfiguration3-52 | Genlock | 4-71 |
| benutzerdefinierte Konfiguration6-8 | Netzwerkinformation | 4-70 |
| Bestellnummern7-18 | procfg | 4-70 |
| Bildfenster4-19 | Releaseintegrität | 4-69 |
| Bildschirm Auflösung - Konfiguration3-55 | service mmtserv | 4-66 |
| Bildschirmschoner4-9 | Show Wallinfo | 4-65 |
| Bildwand2-2 | X Server-Neustart | 4-66 |
| Unterteilung3-33 | DirectColor | 4-4, 4-5 |
| BIOS Einstellungen – Wake on LAN6-22 | Dirty Edges | |
| Blink-Attribut4-8 | Optionen | 4-40 |
| Boot Loader Dienstprogramm4-65 | Display – Definition | |
| Boot-Modus | DLP TM | 2-2 |
| Einschalten3-47 | Dokumentation | 1-8 |
| Normaler / eXtended-Safety2-2, 6-2 | Dual DVI Input Card | |
| canvas panel | control panel control | 4-31 |
| channels | Eigenschaften | |
| color cells | Kontrollfeld Control | |
| color map <i>Siehe</i> Farbtabelle | modulbezogenes Video | |
| COM – Schnittstelle7-15 | Presets | 7-7 |
| Composite3-22 | Reihenfolge | 3-26 |
| Constraint Areas4-8 | Schnittstelle | |
| Contiguous-Screens6-10 | Technische Daten | |
| control panel | Dual RGB Input Card | |
| Dual DVI Input Card4-31 | Eigenschaften | 4-15 |
| Control Panel4-19 | Farbfähigkeiten | |
| Streaming Video Card4-23 | Konfiguration | |
| CPU Board3-34 | Kontrollfeld Control | |
| CRT-Monitor/Projektor2-2 | Kontrollfeld Input Settings | |
| Csync | Kontrollfeld Registry | |
| Cursor - Konfiguration3-55 | modulbezogenes Video | |
| Cursor ausblenden6-9 | Presets | |
| Cursor ausprenden0-9 | | |

| Reihenfolge3-2 | 8 Gigabit Ethernet Switch 3-30 |
|--|---|
| Schnittstelle7-1 | 5 Verkabelung3-33 |
| Technische Daten7- | 7 gleichzeitiger Betrieb4-12 |
| Dual-DVI auf 2xCRT Adapterkabel | Grafikkanal |
| Schnittstelle7-1 | 1 1×2 XGA 6-23 |
| Dual-DVI auf 2xDVI-D AdapterKabel | Grafikkanäle – Anordnung |
| Schnittstelle7-1 | 1 Grafikkarte |
| DVD-ROM Laufwerk3- | 3 Dual-DVI Schnittstelle7-10 |
| EDID4-3 | 2 Konfiguration3-55 |
| Ein/Aus-Taste3- | Technische Daten7-3 |
| Eingangskarten4-1 | 4 grafische Benutzer Schnittstelle |
| Einschalten3-4 | 6 Remote-Control 4-60 |
| elektromagnetische Einflüsse2- | 2 GrayScale 4-4 |
| Encoder Parameter4-2 | 6 Handbuch1-8 |
| EOSconfig3-5 | 3 Hausnetz Siehe LAN |
| eosinfo Dienstprogramm4-6 | 9 Hermes D2D – Remote-Control Client 4-53, 4-59 |
| eosxs Dienstprogramm4-6 | 7 Hermes DXD – Remote-Control Client 4-53, 4-59 |
| erweiterte Konfiguration von TransForm A6-1 | O Hermes V2A – Remote-Control Client 4-53, 4-59 |
| eXtended-Safety Boot-Modus6- | 2 Hermes VXA – Remote-Control Client 4-53, 4-59 |
| Extender2- | 3 Hintergrund 4-10 |
| Gehäuse3-1 | 3 Hintergrund - Konfiguration 3-57 |
| Steckplätze3-1 | 4 Hot Plug |
| Technische Daten7- | 2 Festplatte3-2 |
| Farb-Allokation NearBy4- | 5 Netzteil3-5, 3-13 |
| Farbfähigkeiten – Überblick4- | 6 Hot-Keys – Remote-Control 4-64, 6-15 |
| Farbmodus des X Server4-10, 4-6 | 6 Hsync+Vsync 3-26, 3-28 |
| Farbtabelle4-3, 6-1 | 9 Installation |
| Farbtiefe4- | 3 neue Festplatte6-3 |
| Konfiguration3-5 | 6 Systemsoftware6-3 |
| Farbverfälschungen6-1 | 9 Justage-Gitter 4-10 |
| Farbverwaltung4- | 3 Kanäle - Fortgeschrittene Konfiguration 6-13 |
| Farbzellen4- | 3 Keep-Alive-Telegramm 4-54 |
| FBAS3-2 | 2 Klassen - Ressource-Datei 4-44 |
| Fenster-Menü4-1 | 1 Konfiguration der Projektionskanäle 3-62 |
| Festplatte3- | 3 Konfiguration logischer Video-Kanäle 3-63 |
| File Menü4-1 | 9 Konfigurationsdatei – File Menü 4-19 |
| Filterwechsel5- | 2 Konfigurationsskript 3-53 |
| firewall3-5 | <u> </u> |
| Font Server - Konfiguration3-5 | 7 Kontrollfeld4-19 |
| frei verschiebbare Videofenster4-1 | 4 auf verschiedenen Displays 4-42 |
| gemeinsame Farben4- | 3 Dual DVI Input Card 4-32 |
| Genlock | Dual RGB Input Card 4-33 |
| Eigenschaften4-1 | 3 Quad Analog Video Card 4-22 |
| Verkabelung3-3 | 5 Quad SDI Video Card4-30 |
| X Server Erweiterung4- | 8 Remote-Control 4-60 |
| Genlock Client4- | 9 LAN2-2, 3-30, 3-33, 3-51 |
| Genlock Dienstprogramm4-7 | 1 Layout-Konfigurations-Management 4-8 |
| geometry - fortgeschrittene Konfiguration6-1 | 0 LED – primary graphic adapter3-18 |

| linuxconf | 3-49 | OmniBus A18 | |
|------------------------------------|----------------|---|------------|
| local area network | 3-30 | Gehäuse | 3-10 |
| logische Videokanäle | 6-12 | Technische Daten | 7-2 |
| vermeiden | 6-9 | OmniBus-Konfiguration | 2-3 |
| loose binding | 4-43 | OmniScaler | |
| Manual-Pages | | Backend-Skalierung | 4-12 |
| X Server | 6-9 | Dual-DVI Schnittstelle | 7-12, 7-13 |
| xdm | 4-7 | Eigenschaften | 4-12 |
| Maus 3 | -5, 3-15, 3-16 | Farbfähigkeiten | 4-5 |
| Benutzerkonfiguration | 4-10 | Technische Daten | 7-3 |
| Gerätekonfiguration | 3-54 | Onboard-LAN-Adapter | 3-30 |
| mehrere Mauszeiger | 4-8 | Online Handbuch | |
| PS/2 Schnittstelle | 7-15 | Optionen | |
| MMTConfigSections | | Bildfenster | 4-38 |
| MMTProfile | 6-8 | der Video-Clients | 4-37 |
| MMTServerConfig | 6-9 | Dual DVI Input Card | 4-40 |
| Modelle der Netzwerkkarten | | Dual RGB Input Card | |
| modulbezogenes RGB | 4-19 | Konfigurations- und Preset Dateien | |
| modulbezogenes Video 4 | | Kontrollfeld | |
| Monitor – Remote-Control Client | | Modulbezogenes Video | 4-37 |
| monolithisches System | • | Quad Analog Video Card | |
| Multi-Color-Depth | | Quad SDI Video Card | |
| Multi-Head Betrieb | | rctrl | |
| Multimonitor-Arbeitsplatz | | Remote-Control Atlas | |
| Multiple-Logical-Screens | | Remote-Control Dämon | |
| Konfiguration | | Remote-Control Monitor | |
| Multiport I/O Karte | | Remote-Control OverView-mD | |
| Reihenfolge | 3-29 | Remote-Control OverView-mL | |
| Schnittstelle | | Remote-Control OverView-mP | |
| Multi-Screen | | Remote-Control Service | |
| Eigenschaften | | Remote-Control switch | |
| Server - Konfiguration | • | Streaming Video Card | |
| NearBy Farb-Allokation | | Osiris | |
| Netzwerk Konfiguration | | Multiport I/O Karte | |
| Netzwerkinformation Dienstprogramm | | Remote-Control | |
| Netzwerkkarte | | Server Erweiterungen | 4-8 |
| Reihenfolge | | Osiris – fortgeschrittene Konfiguration | |
| Schnittstelle | | Output Signal - Konfiguration | |
| Netzwerkkarte 100 Mbps | | Overscan | |
| Netzwerkkarte 1000 Mbps | | Optionen | 4-40 |
| Neustart-Taste | | OverView | |
| Normaler Boot-Modus | | Anordnung | |
| NTSC | | Remote-Control | • |
| OmniBus | | Remote-Control Client | |
| Steckplätze | | OverView-mD – Remote-Control Client | |
| OmniBus A12 | , , | OverView-mL – Remote-Control Client | |
| Gehäuse | 3-7 | OverView-mP – Remote-Control Client | |
| Technische Daten | | PAL | |
| | | | |

| Parameter X Server6-9 | redundante Netzwerkverbindung | 3-30 |
|---|----------------------------------|------------|
| Passwort3-49 | redundanter Netzwerkadapter | 6-16 |
| PCIe-Steckplätze | redundantes Netzteil | 3-5, 3-13 |
| Nummerierung am Processor3-6 | Reinigung | 5-5 |
| PCI-Steckplätze | Releaseintegrität Dienstprogramm | 4-69 |
| Nummerierung am Extender3-14 | Remote Pointer | 4-8 |
| Nummerierung am OmniBus3-9, 3-12 | Remote-Control | 4-52 |
| Nummerierung am Processor3-6 | Dämon | 4-53 |
| Reihenfolge Eingangskarten3-22 | Hot-Keys | 6-15 |
| Reihenfolge Extender3-38 | Remote-Control Client | 4-9, 4-53 |
| Reihenfolge Multiport I/O Karten3-29 | Remote-Power Synchronisation | 3-6 |
| Reihenfolge Processor3-36 | Rendering-Maschinen | |
| zusätzliche3-13 | Anordnung | 3-33 |
| PLL Devider4-36 | Ausschalten | 3-48 |
| Poly-Silicon LCD2-2 | Geometrie | 6-10 |
| Preset-Datei | IP-Adressen | 3-61 |
| File Menü4-19 | Kanäle | 6-14 |
| Presets | Konfiguration | 3-61 |
| Dual DVI Input Card7-7 | Netzwerkkarten | 3-30 |
| Dual RGB Input Card7-7 | Nummerierung | 3-51 |
| verwalten4-36 | Verkabelung | 3-33 |
| private color cells <i>Siehe</i> private Farben | Ressource-Dateien | 4-43 |
| private Farben4-3 | Pfad der | 4-44 |
| Processor2-2 | Ressourcen der rctrl Klasse | 4-63 |
| Steckplätze3-6 | RGB – 24 bpp | 6-9 |
| Technische Daten7-2 | RGB-Werte - Definition | 4-3 |
| Processor-Konfiguration2-3 | RGB-Wiedergabe - Konfiguration | 4-36 |
| procfg Dienstprogramm4-70 | RJ-45 | |
| Projektions-Kanäle | Schnittstelle | 7-16 |
| Anordnung6-13 | Screen – Definition | 4-2 |
| PseudoColor4-4, 4-5, 4-12 | SECAM | 4-16 |
| Quad Analog Video Card | Separate-Screens | 6-10 |
| Eigenschaften4-14 | serielle Schnittstelle | 4-53 |
| Kontrollfeld4-22 | Service – Remote-Control Client | 4-53, 4-55 |
| modulbezogenes Video4-6, 4-12 | service mmtserv Dienstprogramm | 4-66 |
| Reihenfolge3-22 | shared color cells | 4-3, 4-8 |
| Schnittstelle7-14 | Shell - System Tools | 4-11 |
| Technische Daten7-5 | Show Wallinfo Dienstprogramm | 4-65 |
| Quad SDI Video Card | StaticColor | 4-4 |
| Eigenschaften4-14 | StaticGray | 4-4 |
| Kontrollfeld4-30 | Streaming Video Card | |
| modulbezogenes Video4-6 | Board Parameter | 4-24 |
| Reihenfolge3-25 | control panel | 4-23 |
| Schnittstelle7-14 | Eigenschaften | |
| Technische Daten7-6 | modulbezogenes Video | 4-6 |
| RAID3-2 | Reihenfolge | 3-23 |
| rctrl – fortgeschrittene Konfiguration6-15 | Schnittstelle | 7-14 |
| redundante Festplatte3-2 | Streaming Video Card SVC-1 | |

| Technische Daten7 | 7-4 Netzwerkoptionen | 3-51 |
|-------------------------------|--|------------|
| Streaming Video Card SVC-2 | Verkabelung | 3-33 |
| Technische Daten7 | 7-5 VGA Monitor für Konfiguration | 3-19, 3-46 |
| Streamnig Video Card | VESA-Timings | 4-15, 4-35 |
| modulbezogenes Video4- | 12 VGA-Adapter | |
| Stromanschluss3 | 3-6 Schnittstelle | 7-13 |
| Stromausfall2-2, 6 | 5-2 VGA-Karte | 3-19 |
| Stromversorgung | VHS | 3-22 |
| ausstecken5 | 5-5 vi - System Tools | 4-11 |
| Sicherheit1 | I-4 Video - Fortgeschrittene Konfiguration | 6-11 |
| Stromversorgungskabel1 | I-5 Videoadapter | 4-18 |
| Verkabelung3- | 15 Videokanäle | 4-18 |
| Sub-Netz3-30, 3-5 | 51 Zuordnung | 6-11 |
| Konfiguration3-0 | 61 Video-Stream | |
| Verkabelung3-: | 33 Konfiguration | 4-25 |
| Switch3-1 | 30 Visual-Klasse | |
| Sync-on-Green3-26, 3-2 | 28 Definition | 4-4 |
| Syntax - Ressource-Datei4 | 43 Konfiguration | 3-56 |
| System Tools4- | | 4-5 |
| System-Beep4- | | 2-2 |
| Systemkonfiguration3- | | 4-10, 5-1 |
| Systemkonfigurationsskript6 | | |
| Systemsoftware | Wiederholrate Konfiguration | |
| installieren6 | _ | |
| Upgrade6 | _ | |
| Tastatur | | 6-22 |
| Konfiguration3- | | |
| PS/2 Schnittstelle7- | | 4-8 |
| Tastaturtyp wählen6-4, 6 | | |
| Tastatur sperren3 | | 4-19 |
| Tastaturverlängerung3- | , | |
| Telnet - System Tools4- | | |
| tight binding4-4 | | |
| TransForm A | X MVGS | |
| Anschließen3- | 46 X Server | |
| Gehäuse3 | | 4-10, 4-66 |
| transparent Multi-Screen4 | | • |
| TrueColor 4-4, 4-5, 4- | | |
| Twisted Pair3- | | |
| Überlappen2-2, 4- | . 3 | |
| Upgrade Systemsoftware6 | | |
| Utility Siehe Dienstprogram | | |
| Verbindungskabel3- | | |
| Schnittstelle7- | | |
| verkürzte Konfiguration6 | 3 | |
| verteiltes System2 | • | |
| Anordnung der Grafik-Kanäle3- | | |
| Konfiguration3-54, 3-6 | | |
| J | | |

| Xvideo4-19 | Zeit - Konfiguration | 3-52 |
|------------------|---------------------------|------|
| Xvideo Client4-9 | Zugangsschutzsystem | 3-59 |
| Υ | Zuordnung der Videokanäle | 6-11 |